Sicherheitshinweise

Das Gerät ist als Maus für den Einsatz an einem PC in trockenen Innenräumen vorgesehen. Befolgen Sie zu Ihrer Sicherheit unbedingt die nachfolgenden Hinweise und stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht beschädigt ist, bevor Sie es verwenden. Verwenden Sie außerdem nur kompatible dafür vorgesehene Kabel und autorisiertes Zubehör. Sollte es durch unsachgemäßen Gebrauch und der Nichteinhaltung der hier aufgeführten Sicherheitshinweise zu Schäden am Gerät oder verbauten Teilen kommen, erlischt die Garantie des Herstellers. Wenden Sie sich bei Fragen zur Fehlerbehebung an den technischen Support unter support@sharkoon.com.

- WARNUNG! Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile und Strangulation. Halten Sie das Gerät mitsamt der Verkabelung von Kindern unter 6 Jahren fern!
- WARNUNG! Gefahr eines Stromschlags durch elektrische Teile. Halten Sie das Gerät von Flüssigkeiten fern!
- WARNUNG! Epileptische Anfälle durch blinkende Lichter. Nutzen Sie das Gerät nur in gut beleuchteten Räumen oder deaktivieren Sie, wenn möglich, die Beleuchtung des Gerätes! Konsultieren Sie im Zweifelsfall vor der Verwendung einen Arzt!
- VORSICHT! Gelenkschäden durch Fehlhaltung. Achten Sie auf Ergonomie und regelmäßige Pausen!
- GEFAHR! Explosionsgefahr durch Erhitzung und mechanische Einwirkung. Nutzen Sie das Gerät nur in gewöhnlichen Innenräumen und setzen Sie es zudem keinen Stößen oder Schlägen sowie anderer Gewalteinwirkung aus.
- WARNUNG! Explosionsgefahr durch entflammbare Gase und Flüssigkeiten. Lagern Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit ungewöhnlichem Luftdruck oder Temperaturen von über 45°C.
- HINWEIS! Beschädigung des Akkus durch Tiefenentladung. Laden Sie den verbauten Akku von Zeit zu Zeit auf!