

Sorgen Sie dafür, dass gefährdete Benutzer (einschließlich Kindern, älteren Menschen und Behinderten) von einer Person im Besitz ihrer vollen körperlichen, geistigen und sensorischen Fähigkeiten beaufsichtigt werden, in der sicheren Anwendung des Geräts unterwiesen worden sind und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Montage, Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ausgeführt werden.

Empfohlenes Alter:

Gaspatronen und Zylinder: 15 Jahre

Benutzen Sie nur Teile oder Zubehör, die mit dem Produkt mitgeliefert oder bei einem Vertragshändler gekauft werden. Benutzen Sie sie nicht für andere Geräte oder für andere Zwecke. Benutzen Sie das Produkt ausschließlich für seinen entsprechend der Bedienungsanleitung vorgesehen Zweck.

GEFAHR



Extrem entzündbares Gas. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann. Bei Undichtigkeit alle Zündquellen entfernen.

Gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen. Nicht einer Temperatur über 50 °C aussetzen. Kühl und trocken lagern. Die leeren Patronen bitte an einem sicheren Ort lagern.

Diese Campingaz® Kartusche sollte nur zusammen mit Geräten und Anschlüssen von Campingaz® verwendet werden. Bedienungsanleitung des zugehörigen Gerätes beachten.

Durchstechbare Kartusche: Auswechseln der leeren Kartuschen: An einem gut durchlüfteten Ort ohne Zündquellen hantieren. Absperrventil des Gerätes vollständig schließen. Sicherstellen, dass die Kartusche leer ist (schütteln, ob Flüssigkeitsgeräusch hörbar). Die Brennereinheit vollständig abschrauben. Die Dichtung der ersetzen, wenn sie beschädigt oder verloren ist. Die neue Kartusche in die Halterung einsetzen. Die Brennereinheit vollständig aufschrauben.

Kartusche mit Ventil: **WARNHINWEIS : NICHT WIEDERBEFÜLLEN.** Auch nach Gebrauch nicht durchstoßen oder verbrennen. Auswechseln der Kartusche: An einem gut durchlüfteten Ort ohne Zündquellen durchführen. Absperrventil des Gerätes schließen. Kartusche vom Gerät trennen. Die Dichtung der Verbindung ersetzen, wenn sie beschädigt oder verlorengegangen ist. Eine neue Kartusche einsetzen.

Kartusche mit Schraubventil: Gewindebeschädigung vermeiden. Nur handfest bis zum Anschlag einschrauben.