

PRECAUTIONS

About This Document

This document is also available on our website. www.eizoglobal.com

SAFETY SYMBOLS

This manual and this product use the safety symbols below. They denote critical information. Please read them carefully.

 WARNING	Failure to abide by the information in a WARNING may result in serious injury and can be life threatening.
 CAUTION	Failure to abide by the information in a CAUTION may result in moderate injury and/or property or product damage.
	Indicates a warning or caution.
	Indicates a prohibited action.

Symbols on the unit

Symbol	This symbol indicates
	Main Power Switch: Press to turn the monitor's main power off.
	Main Power Switch: Press to turn the monitor's main power on.
	Power button: Press to turn the monitor's power on or off.
	Alternating current
	Dangerous voltage
	CAUTION

* Some symbols may not be used depending on the model.

IMPORTANT

- This product has been adjusted specifically for use in the region to which it was originally shipped. If the product is used outside the region, it may not operate as specified in the specifications.
- To ensure personal safety and proper maintenance, please read carefully this section and the caution section on the monitor.
- Please retain this document for future reference.



WARNING

If the unit begins to emit smoke, smells like something is burning, or makes strange noises, disconnect all power connections immediately and contact your local EIZO representative for advice.

Attempting to use a malfunctioning unit may result in fire, electric shock, or equipment damage.

Do not disassemble or modify the unit.

Opening the cabinet or modifying the unit may result in fire, electric shock, or burn.

Refer all servicing to qualified service personnel.

Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may result in fire, electric shock, or equipment damage.

Keep small objects or liquids away from the unit.

Small objects accidentally falling through the ventilation slots into the cabinet or spillage into the cabinet may result in fire, electric shock, or equipment damage. If an object or liquid falls/spills into the cabinet, unplug the unit immediately. Have the unit checked by a qualified service engineer before using it again.

Place the unit on a sturdy and stable place.

A unit placed on an inadequate surface may fall and result in injury or equipment damage. If the unit falls, disconnect the power immediately and ask your local EIZO representative for advice. Do not continue using a damaged unit. Using a damaged unit may result in fire or electric shock.

Use the unit in an appropriate location.

Otherwise, fire, electric shock, or equipment damage may result.

- Do not place outdoors.
- Do not place in any form of transportation (ships, aircraft, trains, automobiles, etc.).
- Do not place in dusty or humid environments.
- Do not place in locations where water may be splashed on the screen (bathrooms, kitchens, etc.).
- Do not place in locations where steam comes in direct contact with the screen.
- Do not place near heat generating devices or humidifiers.
- Do not place in locations where the product is subject to direct sunlight.
- Do not place in environments with inflammable gas.
- Do not place in environments with corrosive gases (such as sulfur dioxide, hydrogen sulfide, nitrogen dioxide, chlorine, ammonia, and ozone).
- Do not place in environments with dust, components that accelerate corrosion in the atmosphere (such as sodium chloride and sulfur), conductive metals, and so on.

To avoid danger of suffocation, keep plastic packing bags away from babies and children.

Use the enclosed power cord and connect to a standard power outlet in your country.

Be sure to use within the rated voltage of the power cord. Otherwise, fire or electric shock may result. Power supply: 100-240Vac 50/60Hz

To disconnect the power cord, grasp the plug firmly and pull.

Tugging on the cord may damage and result in fire or electric shock.



The equipment must be connected to a grounded main outlet.

Failure to do so may result in fire or electric shock.

Use the correct voltage.

- The unit is designed for use with a specific voltage only. Connection to another voltage than specified in this User's Manual may cause fire, electric shock, or equipment damage.
- Do not overload your power circuit, as this may result in fire or electric shock.

Handle the power cord with care.

- Do not place the cord underneath the unit or other heavy objects.
- Do not pull on or tie the cord.

If the power cord becomes damaged, stop using it. Using a damaged cord may result in fire or electric shock.



Never touch the plug and power cord if it begins to thunder.

Touching them may result in electric shock.



When attaching an arm stand, please refer to the user's manual of the arm stand and install the unit securely.

Otherwise, the unit may become detached, resulting in injury and/or equipment damage. If the unit falls, please ask your local EIZO representative for advice. Do not continue using a damaged unit. Using a damaged unit may result in fire or electric shock. When reattaching the tilt stand, please use the same screws and tighten them securely.

Handle the batteries for the remote control with care. (Only for the monitor with a remote control)

Not doing so may result in battery explosion, liquid leakage, or burns.

- If a battery is swallowed, consult a doctor immediately
- If battery fluid comes into contact with skin or clothing, rinse with clean water
- If battery fluid gets into eyes, rinse immediately with clean water and consult a doctor
- Install and replace batteries properly
- Insert the positive (+) and negative (-) sides of the battery in the correct direction
- When replacing batteries, use batteries of the same type and model
- When replacing batteries in products that use two or more batteries, use new batteries of the same type and brand
- Remove used batteries promptly from the remote control
- If not using the remote control for an extended period, remove the batteries
- Do not use batteries with scratches on the coating
- Do not disassemble, heat, wet, or short-circuit batteries
- Do not recharge primary batteries
- Dispose used batteries in accordance with local and local government regulations

Keep the batteries for the remote control away from babies and children. (Only for the monitor with a remote control)

Accidental swallowing of the batteries may cause choking or poisoning. In the event the batteries are swallowed, immediately consult a physician.

Do not touch a damaged LCD panel directly with bare hands.

Liquid crystal is poisonous. If any part of your skin comes in direct contact with the panel, wash thoroughly. If liquid crystal enters your eyes or mouth, immediately flush with large amounts of water and seek medical attention.



For installment in high locations, ask for the help of a professional.

When installing the monitor in a high location, there is a risk of the product or its parts falling and causing injury. Ask for help from us or from a professional who specializes in construction work when installing the monitor, including an inspection of the product for any damage or deformities both before and after installing the monitor.

CAUTION

Handle with care when carrying the unit.

Disconnect the power cord and cables when moving the unit.
Moving the unit with the power cord or cables attached is dangerous and may result in injury.

Carry or place the unit according to the correct specified methods.

- When moving the unit, securely hold the bottom of the screen.
(Fig. 1)
- If your model has a handle on the back of the monitor, securely hold the handle and the bottom of the screen. (Fig. 2)
- As large monitors are heavy, they must be unpacked and carried by two people or more. (Fig. 3)

Dropping the unit may result in injury or equipment damage.



Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3

Exercise care not to pinch your hands.

If you suddenly apply force to the monitor to adjust its height or angle, your hands may be pinched and injured.

Do not block the ventilation slots on the cabinet.

- Do not place any objects on the ventilation slots.
- Do not install the unit in a place with poor ventilation or inadequate space.

Blocking the ventilation slots prevents proper airflow and may result in fire, electric shock, or equipment damage.



Do not touch the plug with wet hands.

Doing so may result in electrical shock.

Use an easily accessible power outlet.

This is to facilitate disconnecting the power in case of a problem.

Periodically clean the area around the power plug and power connector.

Dust, water, or oil on the plug and connector may result in fire.

Unplug the unit before cleaning it.

Cleaning the unit while it is plugged into a power outlet may result in electric shock.

If you plan to leave the unit unused for an extended period of time, disconnect the power cord from the wall socket after turning off the power for safety and power conservation.

Avoid playing at high volume (for built-in speakers only).

Sound from the speakers may distort if the volume of the audio input to the monitor is too high. Do not use the speakers for extended periods of time when the sound is distorted. This can cause the speakers to heat up and become damaged. Listening at high volume habitually or for long periods can also cause damage to your hearing.

Dispose of this product in accordance with the laws of the locality or country of residence.



VORSICHTSMASSNAHMEN

Über dieses Dokument

Dieses Dokument ist auch auf unserer Website verfügbar: www.eizoglobal.com

SICHERHEITSSYMBOL

In diesem Handbuch und für dieses Produkt werden die unten aufgeführten Sicherheitssymbole verwendet. Sie geben Hinweise auf äußerst wichtige Informationen. Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch.

 WARNUNG	Die Nichtbefolgung von unter WARNUNG angegebenen Anweisungen kann schwere Verletzungen oder sogar lebensbedrohende Situationen zur Folge haben.
 VORSICHT	Die Nichtbeachtung unter VORSICHT angegebener Informationen kann mittelschwere Verletzungen und/oder Schäden oder Veränderungen des Produkts zur Folge haben.
	Weist auf einen Hinweis WARNUNG oder VORSICHT hin.
	Weist auf eine unerlaubte Vorgehensweise hin.

Symbols on the unit

Symbol	Bedeutung
	Hauptnetz-Schalter: Drücken, um das Netzteil des Monitors auszuschalten.
	Hauptnetz-Schalter: Drücken, um das Netzteil des Monitors einzuschalten.
	Netzschalter: Drücken, um den Monitor ein- und auszuschalten.
	Wechselstrom
	Gefährliche Spannung
	ACHTUNG

* Je nach Modell werden einige Symbole möglicherweise nicht verwendet.

Wichtig

- Dieses Produkt wurde speziell an die Einsatzbedingungen in der Region, in die es ursprünglich geliefert wurde, angepasst. Wird es außerhalb dieser Region eingesetzt, ist der Betrieb eventuell nicht wie angegeben möglich.
- Lesen Sie diesen Abschnitt und den Abschnitt mit den Vorsichtshinweisen zum Monitor sorgfältig durch, um die Personensicherheit und richtige Wartung zu gewährleisten.
- Bewahren Sie dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.

WARNUNG

Wenn das Gerät Rauch entwickelt, verbrannt riecht oder merkwürdige Geräusche produziert, ziehen Sie sofort alle Netzkabel ab, und bitten Sie Ihren lokalen EIZO-Handelsvertreter um Rat.

Der Versuch, mit einem fehlerhaften Gerät zu arbeiten, kann Feuer, einen elektrischen Schlag oder eine Beschädigung des Geräts verursachen.

Zerlegen Sie das Gerät nicht und nehmen Sie keine Änderungen daran vor.

Dadurch werden möglicherweise Feuer, elektrischer Schlag oder Verbrennungen verursacht.

Überlassen Sie die Wartung qualifiziertem Servicepersonal.

Führen Sie Wartungsarbeiten an diesem Produkt nicht selbst durch, da das Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen möglicherweise Feuer, einen Stromschlag oder Schäden am Gerät verursacht.

Halten Sie Flüssigkeiten und kleine Gegenstände vom Gerät fern.

Flüssigkeiten oder kleine Gegenstände können aus Versehen durch die Lüftungsschlitze in das Gehäuse gelangen und somit Feuer, einen elektrischen Schlag oder eine Beschädigung des Geräts verursachen. Sollte ein Gegenstand oder eine Flüssigkeit in das Gehäuse gelangt sein, ist sofort das Netzkabel des Geräts abzuziehen. Lassen Sie das Gerät in diesem Fall von einem qualifizierten Servicetechniker überprüfen, bevor Sie wieder damit arbeiten.

Stellen Sie das Gerät auf eine feste, stabile Fläche.

Ein an einer ungeeigneten Stelle aufgestelltes Gerät kann herunterfallen und dabei Verletzungen oder Geräteschäden verursachen. Fällt das Gerät herunter, ziehen Sie sofort das Netzkabel ab, und wenden Sie sich an Ihren lokalen EIZO-Handelsvertreter. Arbeiten Sie nicht mit einem beschädigten Gerät, da Brand- und Stromschlaggefahr besteht.

Verwenden Sie das Gerät an einem geeigneten Platz.

Andernfalls könnte das Gerät beschädigt werden, und es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.

- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Fahrzeugen oder Transportmitteln (Schiff, Flugzeug, Zug, Auto, usw.).
- Installieren Sie es nicht in staubiger oder feuchter Umgebung.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort ab, an dem Wasser auf den Bildschirm spritzen könnte (Bad, Küche, usw.).
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort ab, an dem der Bildschirm in Kontakt mit Wasserdampf kommt.
- Stellen Sie es nicht in die Nähe eines Wärme erzeugenden Geräts oder eines Luftbefeuchters.
- Stellen Sie es nicht an einem Platz auf, wo das Produkt direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
- Nicht in feuergefährlicher Umgebung aufstellen (z. B. Gas).
- Nicht in Umgebungen mit korrosiven Gasen aufstellen (wie Schwefeldioxid, Schwefelwasserstoff, Stickstoffdioxid, Chlor, Ammoniak, Ozon).
- Nicht in Umgebungen aufstellen, die Staub, korrosionsfördernde Substanzen in der Luft (wie Salz und Schwefel), leitfähige Metalle usw. enthalten.

Zur Vermeidung von Erstickungsgefahr bewahren Sie die Kunststoffverpackungstüten außer Reichweite von Säuglingen und Kleinkindern auf.

Verwenden Sie zum Anschließen an eine landesspezifische Standard-Steckdose das beiliegende Netzkabel.

Stellen Sie sicher, dass die Nennspannung des Netzkabels nicht überschritten wird. Andernfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr. Stromversorgung: 100 - 240 Vac 50/60 Hz

Zum Abziehen des Netzkabels fassen Sie den Stecker fest an, und ziehen Sie ihn ab.

Ziehen am Kabel kann Schäden verursachen, die zu Brand- und Stromschlaggefahr führen.



Das Gerät muss an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden.

Andernfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr.

Arbeiten Sie mit der richtigen Spannung.

- Das Gerät ist ausschließlich für den Betrieb mit einer bestimmten Spannung konfiguriert. Bei Anschluss an eine andere als die in dieser Bedienungsanleitung angegebene Spannung besteht die Gefahr von Bränden, Stromschlag oder Geräteschäden.
- Überlasten Sie den Stromkreis nicht, da dies Feuer oder einen Stromschlag verursachen kann.

Gehen Sie mit dem Netzkabel sorgfältig um.

- Stellen Sie das Gerät oder andere schwere Gegenstände nicht auf das Kabel.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, und knicken Sie es nicht.



Verwenden Sie kein beschädigtes Netzkabel. Die Verwendung eines beschädigten Kabels kann Feuer oder einen Stromschlag verursachen.

Berühren Sie bei Gewitter niemals den Stecker oder das Netzkabel.

Andernfalls erleiden Sie möglicherweise einen Stromschlag.



Wenn Sie einen Schwenkarm anbringen, befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Schwenkarms, und installieren Sie das Gerät sorgfältig.

Andernfalls kann das Gerät herunterfallen und dabei Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen. Sollte das Gerät heruntergefallen sein, wenden Sie sich an Ihren lokalen EIZO-Handelsvertreter. Arbeiten Sie nicht mit einem beschädigten Gerät. Die Verwendung eines beschädigten Geräts kann Feuer oder einen Stromschlag verursachen. Wenn Sie den Kippträger wieder anbringen, verwenden Sie die gleichen Schrauben, und ziehen Sie sie sorgfältig fest.

Behandeln Sie die Batterien für die Fernbedienung vorsichtig. (Gilt nur für Monitore mit Fernbedienung)

Zuwiderhandlungen führen möglicherweise zur Explosion der Batterie, zum Auslaufen der Flüssigkeit oder zu Verbrennungen.

- Falls eine Batterie verschluckt wird, suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf
- Falls Batterieflüssigkeit mit der Haut oder Kleidung in Kontakt kommt, spülen Sie mit klarem Wasser
- Falls Batterieflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf
- Setzen Sie die Batterien ordnungsgemäß ein, und tauschen Sie sie ordnungsgemäß
- Setzen Sie die Batterien mit der richtigen Ausrichtung von Pluspol (+) und Minuspol (-) ein
- Verwenden Sie beim Austauschen der Batterien solche vom selben Typ und selben Modell
- Bei Produkten, die zwei oder mehr Batterien verwenden, tauschen Sie die Batterien gegen solche desselben Typs und derselben Marke aus
- Nehmen Sie gebrauchte Batterien umgehend aus der Fernbedienung heraus
- Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien heraus
- Verwenden Sie keine Batterien mit Kratzern auf der Beschichtung
- Batterien nicht zerlegen, erhitzen, feucht werden lassen oder kurzschließen
- Laden Sie Primärbatterien nicht auf
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß lokalen behördlichen Vorschriften

Bewahren Sie die Batterien für die Fernbedienung außer Reichweite von Säuglingen und Kleinkindern auf. (Gilt nur für Monitore mit Fernbedienung)

Ein versehentliches Verschlucken der Batterien kann zu Erstickern oder Vergiftung führen. Sollten die Batterien verschluckt werden, suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.

Berühren Sie ein beschädigtes LCD-Display nicht mit bloßen Händen.

Flüssigkristall ist giftig. Sollte Haut mit dem Display in Berührung gekommen sein, waschen Sie die Stelle gründlich ab. Dringt Flüssigkristall in Ihre Augen oder Ihren Mund ein, spülen Sie sofort mit viel Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.



Bitten Sie bei Installationen an hochgelegenen Orten einen Fachmann um Hilfe.

Wenn Sie den Monitor an einem hochgelegenen Ort installieren, besteht das Risiko, dass das Produkt oder seine Teile herunterfallen und Verletzungen verursachen. Bitten Sie uns oder einen Fachmann, der auf Bauleistungen spezialisiert ist, um Hilfe, wenn Sie den Monitor installieren, einschließlich einer Inspektion des Produkts auf Schäden oder Verformungen sowohl vor als auch nach der Installation des Monitors.

VORSICHT

Tragen Sie das Gerät vorsichtig.

Ziehen Sie das Netzkabel und andere Kabel ab, wenn Sie das Gerät tragen. Das Tragen des Geräts mit angeschlossenem Netzkabel und anderen Kabeln ist gefährlich und kann zu Verletzungen führen.

Befördern oder platzieren Sie das Gerät nur gemäß den angegebenen Methoden.

- Wenn Sie das Gerät bewegen, halten Sie die Unterseite des Bildschirms gut fest. (Abb. 1)
- Wenn Ihr Modell über einen Griff an der Rückseite des Bildschirms verfügt, halten Sie den Griff und die Unterseite des Bildschirms sicher fest. (Abb. 2)
- Da große Bildschirme schwer sind, müssen sie ausgepackt und von zwei oder mehr Personen getragen werden. (Abb. 3)

Wird das Gerät fallen gelassen, besteht Verletzungsgefahr, und das Gerät kann beschädigt werden.



Abb. 1



Abb. 2




Abb. 3

Achten Sie darauf, Ihre Hände nicht einzuklemmen.

Falls Sie plötzlich Kraft auf den Monitor ausüben, um seine Höhe oder den Winkel zu verändern, könnten Ihre Hände eingeklemmt und verletzt werden.

Blockieren Sie die Lüftungsschlitze am Gehäuse nicht.

- Legen Sie keine Objekte auf die Lüftungsschlitze.
- Installieren Sie das Gerät nicht in einem schlecht gelüfteten oder zu kleinem Raum.

Das Blockieren der Lüftungsschlitze führt dazu, dass die Luft nicht mehr zirkuliert und somit Feuer, ein Stromschlag oder eine Beschädigung des Geräts verursacht werden kann.



Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.

Dies führt zu einem Stromschlag.



Schließen Sie das Netzkabel an eine leicht zugängliche Steckdose an.

Damit stellen Sie sicher, dass Sie das Netzkabel im Notfall schnell abziehen können.

Reinigen Sie den Bereich um den Netzstecker und -anschluss in regelmäßigen Abständen.

Staub, Wasser oder Öl auf dem Stecker und Anschluss erhöht die Brandgefahr.

Ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie das Gerät reinigen.

Wenn Sie das Gerät bei angeschlossenem Netzkabel reinigen, können Sie einen Stromschlag erleiden.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen sowie zur Energieeinsparung nach Ausschalten des Geräts aus der Steckdose.

Hohe Lautstärke vermeiden (nur bei eingebauten Lautsprechern).

Der Klang der Lautsprecher kann verzerrt werden, wenn die Lautstärke der Audioeingabe zum Monitor zu hoch ist. Bei verzerrtem Klang die Lautsprecher nicht über einen längeren Zeitraum nutzen. Dies kann dazu führen, dass sich die Lautsprecher aufheizen und beschädigt werden. Darüber hinaus kann Ihr Gehör durch regelmäßiges oder dauerhaftes Hören bei hoher Lautstärke Schäden davontragen.

Entsorgen Sie dieses Produkt gemäß den Gesetzen der Region oder des Landes, in dem Sie sich aufhalten.

PRECAUTIONS

À propos de ce document

Ce document est également disponible sur notre site Web. www.eizoglobal.com

SYMBOLES DE SECURITE

Ce manuel et ce produit utilisent les symboles de sécurité présentés ci-dessous. Ils signalent des informations critiques. Veuillez les lire attentivement.

 AVERTISSEMENT	Le non respect des consignes données dans un message AVERTISSEMENT peut entraîner des blessures sérieuses ou même la mort.
 ATTENTION	Le non respect des consignes données dans un message ATTENTION peut entraîner des blessures et/ou des dommages au matériel ou au produit.
	Indique une consigne AVERTISSEMENT ou ATTENTION.
	Indique une action interdite.

Symboles sur l'appareil

Symbole	Signification du symbole
	Commutateur d'alimentation principal : Appuyez pour éteindre le moniteur.
	Commutateur d'alimentation principal : Appuyez pour allumer le moniteur.
	Touche d'alimentation : Appuyez pour allumer ou éteindre le moniteur.
	Courant alternatif
	Tension dangereuse
	ATTENTION

* Selon le modèle, il est possible que certains symboles ne soient pas utilisés.

IMPORTANT

- Ce produit a été réglé spécialement en usine en fonction de la région de destination prévue. Les performances du produit peuvent être différentes de celles indiquées dans les caractéristiques en cas d'utilisation dans une région différente de celle prévue à l'origine.
- Pour votre sécurité comme pour la bonne utilisation de l'appareil, veuillez lire attentivement cette section ainsi que la section de mise en garde sur le moniteur.
- Veuillez conserver ce document pour référence ultérieure.

AVERTISSEMENT

Si de la fumée provient du moniteur, que celui-ci sent le brûlé ou émet des bruits anormaux, débranchez immédiatement tous les cordons secteur et prenez contact avec votre représentant local EIZO.

Il peut être dangereux d'utiliser un moniteur au fonctionnement défectueux.

Ne démontez pas ou ne modifiez pas l'appareil.



Le démontage de la carrosserie ou la modification du moniteur peut causer un choc électrique ou une brûlure.

Confiez toute intervention à un technicien qualifié.

Ne tentez pas de dépanner vous-même cet appareil, l'ouverture ou la dépose des capots vous expose à un risque d'incendie, de choc électrique ou de dégâts à l'appareil.

Eloignez les petits objets ou les liquides de l'appareil.

L'introduction accidentelle de petits objets ou de liquide dans les fentes de ventilation de la carrosserie peut entraîner un choc électrique, un incendie ou des dégâts à l'appareil.



Si un objet tombe dans la carrosserie ou si du liquide se répand sur ou à l'intérieur de l'appareil, débranchez immédiatement le cordon secteur. Faites contrôler l'appareil par un technicien qualifié avant de l'utiliser à nouveau.

Placez le moniteur sur une surface stable et robuste.

Il y a risque de chute de l'appareil sur une surface inappropriée, qui pourrait entraîner des blessures ou endommager l'appareil. En cas de chute, débranchez immédiatement le cordon secteur et demandez conseil à votre représentant local EIZO. Toute utilisation de l'appareil après une chute peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

Utilisez l'appareil dans un endroit approprié.

Sinon, cela peut entraîner des dommages à l'appareil, un risque d'incendie ou de choc électrique.

- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas utiliser dans aucun moyen de transport (bateau, avion, trains, automobiles, etc.).
- Ne pas installer l'appareil dans un environnement poussiéreux ou humide.
- Ne pas placer dans un lieu où de l'eau peut être projetée sur l'écran (salle de bains, cuisine, etc.).
- Ne pas installer l'appareil à un endroit exposé directement à la vapeur d'eau.
- Ne pas placer l'appareil près des dispositifs de chauffage ou d'humidification.
- Ne pas placer à un endroit où l'appareil est soumis à la lumière directe du soleil.
- Ne pas placer dans un environnement contenant des gaz inflammables.
- Ne pas exposer aux gaz corrosifs (dioxyde de soufre, sulfure d'hydrogène, dioxyde d'azote, chlore, ammoniac et ozone).
- Ne pas exposer aux environnements poussiéreux, aux composants qui accélèrent la corrosion de l'air ambiant (chlorure de sodium ou soufre, par exemple), aux métaux conducteurs, etc.



Gardez les sacs plastique d'emballage hors de portée des bébés et des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.

Utilisez le cordon secteur fourni pour le branchement sur une prise secteur standard dans votre pays.

Assurez-vous d'utiliser une tension nominale compatible avec le cordon secteur. Sinon, cela peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique. Alimentation : 100-240 VCA 50/60 Hz

Pour débrancher le cordon secteur, tirez fermement sur la fiche exclusivement.

Ne tirez jamais sur le câble, cela pourrait endommager le cordon et entraîner un incendie ou un choc électrique.

L'appareil doit être relié à une prise avec terre.

Le non-respect de ces consignes peut présenter des risques d'incendie ou de choc électrique.

Utilisez la tension correcte.

- L'appareil a été conçu pour une utilisation avec une tension de secteur particulière. L'utilisation sur une tension différente de celle spécifiée dans ce manuel pourrait causer un choc électrique, un incendie ou d'autres dégâts.
- Ne surchargez pas les circuits d'alimentation électrique, cela pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.

Manipulez correctement le cordon secteur.

- Ne faites pas passer le cordon sous le moniteur ou un autre objet lourd.
- Ne tirez pas sur le cordon et ne le fixez pas.



Cessez d'utiliser tout cordon secteur endommagé. L'utilisation d'un cordon défectueux peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

Ne touchez pas au cordon secteur ni à la fiche si des étincelles apparaissent.



Vous risqueriez un choc électrique.

Pour fixer un bras de support, consultez le manuel d'utilisation du bras pour installer correctement le moniteur.

Sinon, l'appareil peut se séparer ce qui pourrait l'endommager ou causer une blessure. Si l'appareil a subi une chute, demandez conseil à votre représentant local EIZO. Toute utilisation de l'appareil après une chute peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

Pour refixer le socle inclinable, utilisez les mêmes vis et serrez-les correctement.



Manipulez les piles de la télécommande avec précaution. (Uniquement pour le moniteur doté d'une télécommande)

Sinon la pile pourrait exploser, provoquer une fuite de liquide ou des brûlures.

- En cas d'ingestion d'une pile, consultez immédiatement un médecin
- Si le liquide de la pile entre en contact avec la peau ou les vêtements, rincez à l'eau claire
- Si le liquide de la pile entre en contact avec les yeux, rincez-les immédiatement à l'eau claire et consultez un médecin
- Installez et remplacez correctement les piles
- Insérez les côtés positif (+) et négatif (-) de la pile dans le bon sens
- Lors du remplacement des piles, utilisez des piles du même type et du même modèle
- Lorsque vous remplacez des piles dans des produits pourvus de deux piles ou plus, utilisez des piles neuves du même type et de la même marque
- Retirez rapidement les piles usagées de la télécommande
- Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une période prolongée, retirez les piles
- N'utilisez pas de piles dont le revêtement est rayé
- Ne démontez pas, ne chauffez pas, ne mouillez pas et ne court-circuitiez pas les piles
- Ne rechargez pas les piles primaires
- Éliminez les piles usagées conformément aux réglementations locales et gouvernementales

Gardez les piles de la télécommande hors de portée des enfants. (Uniquement pour le moniteur doté d'une télécommande)

Une ingestion accidentelle des piles peut causer un étouffement ou un empoisonnement. En cas d'ingestion des piles, consultez immédiatement un médecin.



Ne touchez pas un panneau LCD endommagé à mains nues.

Les cristaux liquides sont toxiques. En cas de contact de la peau avec le panneau, lavez immédiatement à grande eau. Si des cristaux liquides pénètrent dans vos yeux ou votre bouche, rincez immédiatement abondamment avec de l'eau et consultez un médecin.

Pour une installation en hauteur, demandez l'aide d'un professionnel.

Lorsque vous installez le moniteur en hauteur, le produit ou ses composants risquent de tomber et vous pourriez vous blesser. Contactez-nous ou faites appel à un professionnel spécialisé dans les travaux de construction pour qu'il inspecte le produit et vérifie qu'il n'est pas endommagé ou déformé avant et après l'installation du moniteur.

ATTENTION

Procédez avec précaution pour transporter l'appareil.

Débranchez les câbles et cordon secteur avant de déplacer l'appareil. Il est dangereux de déplacer l'appareil avec son cordon secteur ou les câbles branchés. Vous risquez de vous blesser.

Transportez ou placez l'appareil selon la procédure spécifiée pour une utilisation correcte de l'appareil.

- Lors du déplacement de l'appareil, agrippez correctement l'écran par le bas. (Fig. 1)
- Si votre modèle a une poignée à l'arrière du moniteur, agrippez correctement la poignée et le bas de l'écran. (Fig. 2)
- Étant donné que les grands moniteurs sont lourds, ils doivent être déballés et transportés par deux personnes ou plus. (Fig. 3)

Une chute de l'appareil pourrait l'endommager ou causer des blessures.



Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3

Prenez garde à ne pas coincer vos mains.

Si vous exercez soudainement une force sur le moniteur pour ajuster la hauteur ou l'angle, vos mains risquent d'être coincées et blessées.

N'obstruez pas les fentes de ventilation de la carrosserie.

- Ne placez jamais d'objets sur les fentes de ventilation.
- N'installez pas le moniteur dans un espace mal aéré ou trop exigu.



Toutes ces utilisations risquent d'obstruer les fentes de ventilation, d'empêcher une circulation d'air normale ou d'entraîner un incendie ou d'autres dégâts.

Ne touchez jamais aux fiches électriques avec les mains humides.



Tout contact avec la fiche électrique les mains humides peut être dangereux et peut causer un choc électrique.

Utilisez une prise électrique facilement accessible.

Ceci vous facilitera le débranchement de l'appareil en cas de problème.

Nettoyez régulièrement les alentours de la prise et du connecteur d'alimentation.

L'accumulation de poussière, d'eau ou d'huile sur la fiche et le connecteur peut entraîner un incendie.

Débranchez le moniteur avant de le nettoyer.

Le nettoyage du moniteur sous tension peut causer un choc électrique.

Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil durant un certain temps, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale après avoir mis l'appareil hors tension, pour des raisons de sécurité et d'économie d'énergie.

**Évitez une écoute à volume élevé
(pour haut-parleurs intégrés
uniquement).**

Le son provenant des haut-parleurs peut être déformé si le volume de l'entrée audio vers le moniteur est trop élevé. N'utilisez pas les haut-parleurs pendant des périodes prolongées lorsque le son est déformé. Les haut-parleurs risquent de s'échauffer et de s'endommager. Une écoute fréquente ou prolongée à des volumes élevés risque également d'endommager votre audition.

**Éliminez ce produit conformément
aux lois de la localité ou du pays de
résidence.**

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Om det här dokumentet

Det här dokumentet finns även tillgängligt på vår webbplats. www.eizoglobal.com

SÄKERHETSSYMBOLER

I den här manualen och produkten används säkerhetssymbolerna nedan. De indikerar viktig information. Läs dem noggrant.

 VARNING	Om informationen i en VARNING inte efterföljs kan det resultera i allvarliga skador som kan vara livshotande.
 FÖRSIKTIGHET	Om uppmaningen FÖRSIKTIGHET inte efterföljs finns det risk för medelsvåra personskador och/eller skador på produkten.
	Indikerar en varning eller uppmaning om försiktighet.
	Indikerar en förbjuden åtgärd.

Symboler på enheten

Symbol	Den här symbolen indikerar
	Huvudströmbrytare: Tryck här för att stänga av huvudströmmen till skärmen.
	Huvudströmbrytare: Tryck här för att slå på huvudströmmen till skärmen.
	Strömknapp: Tryck här för att slå på eller av strömmen till skärmen.
	Växelström
	Farlig spänning
	FÖRSIKTIGHET

* Vissa symboler kanske inte används beroende på modell.

VIKTIGT

- Produkten har anpassats för användning i det land dit den ursprungligen levererades. Om produkten används i ett annat land är det inte säkert att den fungerar enligt specifikationerna.
- För att säkerställa personlig säkerhet och rätt underhåll ska du noga läsa igenom det här avsnittet och varningsavsnittet på skärmen.
- Behåll det här dokumentet för framtida referens.

VARNING

Om enheten avger rök, luktar bränt eller ger ifrån sig ovanliga ljud ska du genast koppla ur alla strömanslutningar. Kontakta sedan närmaste EIZO-återförsäljare för råd.

Om du försöker använda en enhet som inte fungerar som den ska kan det leda till brand, elstötar eller skador på utrustning.



Ta inte isär eller modifiera enheten.

Om du öppnar kåpan eller modifierar enheten kan det leda till brand, elstötar eller brännskador.

Överlåt all service åt kvalificerad servicepersonal.

Försök inte att själv utföra service på den här produkten, som att öppna eller avlägsna kåpor. Detta kan resultera i brand, elstötar eller skador på utrustning.

Håll små föremål eller vätskor borta från enheten.

Små föremål som av misstag kommer in i kåpan via ventilationsöppningarna eller spill i kåpan kan leda till brand, elstötar eller skador på utrustning.



Om ett föremål eller vätska kommer in innanför kåpan ska nätsladden till enheten genast dras ur. Enheten ska kontrolleras av en behörig servicetekniker innan den används igen.

Placera enheten på en stadig och stabil yta.

En enhet som placeras på en bristfällig yta kan falla och leda till personskador eller skador på utrustning. Om enheten faller ned ska du genast koppla ur strömmen och rådfråga EIZO:s återförsäljare. Fortsätt inte använda en skadad enhet. Om du använder en skadad enhet kan det leda till brand eller elstötar.

Använd enheten på en lämplig plats.

Annars kan det leda till brand, elstötar eller skador på utrustning.

- Placera inte enheten utomhus.
- Placera inte enheten i någon form av transport (fartyg, flygplan, tåg, bilar osv.).
- Placera inte enheten i en dammig eller fuktig miljö.
- Placera inte enheten på en plats där det kan skvätta vatten på den (t.ex. i badrum eller kök).
- Placera inte enheten där ånga kan komma i kontakt med skärmen.
- Placera inte enheten nära värmeelement eller luftfuktare.
- Placera inte enheten där den utsätts för direkt solljus.
- Placera inte enheten där det finns antändbar gas.
- Placera inte i utrymmen med frätande gaser (t.ex. svaveldioxid, svavelsvete, kvävedioxid, klor, ammoniak och ozon).
- Placera inte i utrymmen med damm, komponenter som påskyndar korrosionsprocessen i atmosfären (t.ex. natriumklorid och svavel), ledande metaller osv.



Förvara plastpåsar på avstånd från småbarn för att undvika kvävningsrisker.

**Använd den medföljande
nätsladden och anslut den till ett
vanligt nätuttag i ditt land.**

Försäkra dig om att du håller dig
inom märkspänningen för nätsladden.
Annars kan det leda till brand eller
elstötar. Strömtillförsel: 100–240 Vac
50/60 Hz

**För att dra ut nätsladden tar du ett
fast tag i kontakten och drar ut den.**

Om du drar i sladden kan den ta
skada, vilket kan leda till brand eller
elstötar.



**Utrustningen måste vara ansluten
till ett jordat uttag.**

Om detta inte efterföljs kan det orsaka
brand eller elstötar.

Använd rätt spänning.

- Enheten är utformad för användning
med specifik spänning. Om
du ansluter den till en annan
spänningskälla än den som anges
i den här bruksanvisningen kan det
leda till brand, elstötar eller skador
på utrustning.
- Överbelasta inte strömkretsen
då det kan resultera i brand eller
elstötar.

Hantera nätsladden med varsamhet.

- Placera inte sladden under enheten
eller andra tunga föremål.
- Dra inte i eller vira sladden.



Om nätsladden skadas ska du upphöra
att använda den. Om du använder en
skadad sladd kan det leda till brand
eller elstötar.



**Rör aldrig kontakt eller nätsladd om
det åskar.**

Om du rör vid dem kan du få en elstöt.

**Vid montering av ett armstativ ska
du montera enheten på ett säkert
sätt enligt stativets bruksanvisning.**

I annat fall kan enheten lossna, vilket
kan orsaka personskada och/eller
skada på utrustningen. Om enheten
faller ska du genast rådfråga EIZO:s
återförsäljare. Försätt inte använda
en skadad enhet. Om du använder en
skadad enhet kan det leda till brand
eller elstötar. Om du monterar ett
lutningsstativ på nytt ska du använda
samma skruvar och dra åt dem
ordentligt.

Hantera batterierna till fjärrkontrollen med varsamhet. (Endast för enheten med fjärrkontroll)

Om du inte gör detta kan det leda till batteriexplosion, vätskespill eller brännskador.

- Om ett batteri sväljs, kontakta omedelbart en läkare
- Om batterivätska kommer i kontakt med hud eller kläder, skölj med rent vatten
- Om batterivätska kommer i ögonen, skölj omedelbart med rent vatten och kontakta en läkare
- Installera och byt ut batterierna på rätt sätt
- Sätt i batteriets positiva (+) och negativa (-) sidor i rätt riktning
- Vid byte av batterier, använd batterier av samma typ och modell
- När du byter batterier i produkter som behöver två eller flera batterier, använd nya batterier av samma typ och märke
- Ta bort förbrukade batterier omedelbart från fjärrkontrollen
- Om du inte använder fjärrkontrollen under en längre tid, ta bort batterierna
- Använd inte batterier med repor på beläggningen
- Utsätt inte batterierna för värme eller fukt, ta inte isär dem och kortslut dem inte
- Ladda inte primärbatterier
- Kassera förbrukade batterier i enlighet med lokala och kommunala föreskrifter

Håll batterierna till fjärrkontrollen borta från småbarn. (Endast för enheten med fjärrkontroll)

Om du råkar svälja batterierna kan det leda till kvävning eller förgiftning. Om batterierna sväljs ska du omedelbart kontakta en läkare.



Rör inte vid en skadad LCD-panel direkt med bara händer.

Flytande kristall är giftigt. Om någon del av huden kommer i direkt kontakt med panelen ska du tvätta dig noga. Om flytande kristaller kommer in i ögonen eller munnen ska du omedelbart spola området rikligt med vatten och söka läkarhjälp.

Be om hjälp från en yrkeskunnande vid installation på höga platser.

När en skärm ska installeras på en hög plats finns det risk att produkten eller dess delar ramlar och orsakar skador. Be om hjälp från oss eller en yrkeskunnande som är specialiserad inom anläggningsarbete när skärmen ska monteras, inklusive inspektion av produkten för skador eller deformationer både före och efter installationen av skärmen.

FÖRSIKTIGHET

Var försiktig när du bär enheten.

Kopplas ur nätsladden och kablarna när du flyttar enheten. Att flytta enheten med nätsladden och kablarna anslutna är farligt och kan leda till personskador.

Bär eller placera enheten i enlighet med angivna anvisningar.

- Håll stadigt i undersidan av skärmen när du flyttar enheten. (Bild 1)
- Om din modell har ett handtag på baksidan av skärmen håller du stadigt i handtaget och undersidan av skärmen. (Bild 2)
- Eftersom stora skärmar är tunga måste de packas och bäras av två eller fler personer. (Bild 3)

Om du tappar enheten kan det orsaka skada på person eller utrustning.



Bild 1

Bild 2

Bild 3

Var försiktig så att du inte klämmer händerna.

Om du plötsligt tar i för att justera skärmens höjd eller vinkel kan du klämma händerna och skada dig.

Blockera inte ventileringsöppningarna i kåpan.

- Placera inga föremål över ventileringsöppningarna.
- Installera inte enheten på en plats med dålig ventilation eller otillräckligt med utrymme.

Genom att blockera ventileringsöppningarna förhindras tillräckligt luftflöde vilket kan orsaka brand, elstötar eller skador på utrustning.



Rör inte vid kontakten med våta händer.

Om du gör detta kan du få en elstöt.

Använd ett lättillgängligt nätuttag.

Detta är för att underlätta om kontakten måste kopplas ur i händelse av problem.

Rengör området runt nätkontakten och nätanslutningen regelbundet.

Damm, vatten eller olja på kontakten kan leda till brand.

Koppla ur enheten före rengöring.

Om du rengör enheten när den är inkopplad i ett nätuttag kan du få en elstöt.

Om du planerar att lämna enheten oanvänd under en längre period ska du, i säkerhetssyfte och för att spara energi, koppla ur nätsladden från nätuttaget på väggen efter att du stängt av strömmen.

Undvik alltför höga volymer (endast för inbyggda högtalare).

Ljudet från högtalarna kan förvrängas om ljudvolymen till skärmen är alltför hög. Använd inte högtalarna under en längre period när ljudet är förvrängt. Detta kan leda till att högtalarna hettas upp och tar skada. Om du lyssnar på höga volymer regelbundet eller under längre perioder kan det leda till hörselskador.

Kassera denna produkt i enlighet med lokala och nationella lagar.



EIZO Corporation

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

EIZO Europe GmbH

Belgrader Straße 2, 41069 Mönchengladbach, Germany

www.eizoglobal.com

Copyright © 2026 EIZO Corporation. All rights reserved.

00N0N715A1

INSET-PL-5

1st Edition - January, 2026 Printed in Japan.