



BASE

KITCHEN SCALE KS4S-5

EN . Instruction manual

NO . Bruksanvisning

SE . Bruksanvisning

DK . Betjeningsvejledning

FI . Käyttöohje

DE . Anleitung

NL . Instructies

PL . Instrukcje

FR . Instructions

IT . Manuale di istruzioni

ES . Manual de instrucciones

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor Verwendung des Geräts gründlich durch und bewahren Sie sie auf. Die Gebrauchsanweisung finden Sie auch auf unserer Website **wilfa.com**.
- Achten Sie darauf, dass sich auf der Wiegeplatte nichts befindet, wenn die Waage nicht verwendet wird.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser (oder eine andere Flüssigkeit) in die Waage gelangt.
- Stellen Sie die Waage bei der Verwendung immer auf eine ebene und flache Fläche.

DE

BEDIENTASTEN

-  ON/OFF/TARE-Taste – Die ON/OFF/TARE-Taste (EIN/AUS/TARA) drücken, um die Waage einzuschalten. Zum Ausschalten die ON/OFF/TARE-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten. Auf die ON/OFF/TARE-Taste drücken, um die Anzeige auf null zurückzusetzen.
- UNIT-Taste – Durch Drücken auf die UNIT-Taste die gewünschte Einheit wählen.

BATTERIE

1. Die Waage arbeitet mit 3 x AAA.
2. Nehmen Sie vor Gebrauch den Batteriefachdeckel auf der Unterseite der Waage ab und legen Sie die neuen Batterien mit dem positiven (+) und negativen (-) Pol korrekt ein.
3. Ersetzen Sie die Batterie, sobald „LO“ angezeigt wird. Entsorgen Sie alte Batterien an einer zugelassenen Entsorgungsstelle, da sie die Umwelt schädigen können.

WIEGEN

1. Drücken Sie auf die Taste „ON/OFF/TARE“, um die Waage einzuschalten.
2. Legen Sie die zu wiegende(n) Zutat(en) direkt auf die Wiegeplatte. Sie können das Gewicht sofort ablesen.
3. Skaleneinteilung: d = 1 g, d = 0,05 oz
4. Überlastanzeige: Die Anzeige zeigt „EEEE“ an, wenn die Wiegeplatte überlastet ist.

WIEGEN MIT TARA-FUNKTION

Mit der Tara-Funktion können Sie verschiedene Artikel nacheinander wiegen, ohne die Artikel von der Waage nehmen zu müssen.

1. Wenn die Waage ausgeschaltet ist, drücken Sie die On/Off/Tare-Taste, um in den Wiegemodus zu wechseln. Beginnen Sie mit dem Wiegen, wenn die Anzeige „0“ zeigt.
2. Legen Sie den ersten Gegenstand, den Sie wiegen möchten, auf die Waage. Auf der Anzeige wird das Gewicht des ersten Gegenstands angezeigt.
3. Drücken Sie die On/Off/Tare-Taste, um die Anzeige auf null zurückzusetzen.
4. Legen Sie nun einen weiteren zu wiegenden Gegenstand auf die Waage. Die Anzeige zeigt das Gewicht des neu hinzugefügten Gegenstands an.
5. Wenn Sie den auf die Waage hinzugefügten Gegenstand wegnehmen, wird wieder „0“ angezeigt. Wenn Sie alle Gegenstände von der Waage wegnehmen, zeigt die Anzeige einen negativen Wert an, der durch ein Minus-Zeichen angezeigt ist.

AUSSCHALTEN

1. Drücken Sie 2 Sekunden lang auf die „OFF/OFF/TARE“-Taste, um das Gerät auszuschalten, wenn die Anzeige „0“ zeigt.
2. Die Waage schaltet sich automatisch aus, wenn sie 180 Sekunden lang nicht benutzt wurde.

REINIGUNG

Reinigen Sie die Waage mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch und bei Bedarf mit etwas Reinigungsmittel. Verwenden Sie zur Reinigung der Waage niemals heißes Wasser oder aggressive Chemikalien.

AUFBEWAHRUNG

1. Achten Sie darauf, dass sich auf der Wiegeplatte nichts befindet, wenn die Waage nicht verwendet wird.
2. Die Waage sollte nicht auf der Seite stehend gelagert werden.
3. Versuchen Sie niemals, die Waage zu öffnen und den Mechanismus oder Schaltkreis der Waage zu manipulieren.
4. Nehmen Sie die Batterie heraus, wenn die Waage längere Zeit nicht benutzt wird.

PROBLEMLÖSUNG

Problem	Mögliche Ursachen	Lösungen
Die LED-Anzeige ist schwach oder zeigt „Lo“ an	Die Leistung reicht nicht aus	Die beiden Batterien (AAA) wechseln
Das Gerät startet nicht, wenn die TARE-Taste gedrückt wird	Der Batteriestand ist zu niedrig.	Die beiden Batterien (AAA) wechseln
	Die Batterien sind nicht richtig eingelegt	Bitte die Batterien gemäß der Anleitung einlegen.
Die LED-Anzeige zeigt „EEEE“ an	Überlastung	Das Gewicht von der Waage entfernen, um die Wägezellen zu schützen. Die Höchstkapazität beträgt 5 kg.
Die LED-Anzeige zeigt die falsche Maßeinheit an.		Drücken Sie die UNIT-Taste, bis die gewünschte Einheit angezeigt wird.

DE

GARANTIE

Wilfa gewährt auf dieses Produkt 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie deckt Produktionsfehler oder Mängel ab, die während der Garantiezeit auftreten. Ihr Kaufbeleg dient als Nachweis gegenüber dem Händler, wenn Sie Ihre Garantie in Anspruch nehmen.



Die Garantie gilt nur für Produkte, die für Privathaushalte gekauft und dort verwendet werden. Die Garantie gilt nicht, wenn das Produkt gewerblich verwendet wird. Die Garantie gilt nicht bei unsachgemäßer oder fahrlässiger Verwendung, Nichtbefolgung der Anleitungen von Wilfa oder falls das Gerät modifiziert oder eine nicht-autorisierte Reparatur daran vorgenommen wird. Die Garantie gilt auch nicht für normalen Verschleiß und Abnutzung des Produkts, fehlerhafte Verwendung, mangelhafte Pflege, Verwendung einer falschen elektrischen Spannung oder:

- Überlastung des Produkts
- Teile, bei denen ein regelmäßiger Austausch zu erwarten ist (z. B. Filter, Batterie usw.)

PRODUKTDATEN

Kapazität: 5 kg
Skaleneinteilung: 1,0 g
Funktionen: Tara-Funktion

DE

SUPPORT UND ERSATZTEILE

Support erhalten Sie auf wilfa.com und auf unserer Kundenservice-/Support-Seite. Hier finden Sie häufig gestellte Fragen, Ersatzteile, Tipps und Tricks sowie unsere Kontaktdaten.

RECYCLINGFÄHIGKEIT



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass das Produkt EU-weit nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie das Gerät verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte eines der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Dort kann das Produkt für ein umweltfreundliches Recycling übernommen werden kostenlos.



BEYOND EXPECTATIONS



KS4S-5_20_01