

Deutsch

● Sicherheit	119-120
● Vor dem Anschluss	120
● Pflege und Reinigung	121
● Teileliste	122-124
● Verwendung Ihrer Küchenmaschine - Presets	125-130
○ Benutzungsdiagramme & Bedienungsanweisungen	125-128
○ Verwendungstabelle	129
○ Rezept	130
● Benutzerdefiniertes Preset (Custom-Preset)	131-132
● Verwendung Ihrer Küchenmaschine - Messereinsatz, Knethaken und Doppel-Schneebesen	133-136
○ Benutzungsdiagramme & Bedienungsanweisungen	133-134
○ Verwendungstabelle	135
○ Rezepte	136
● Verwendung Ihrer Küchenmaschine - Arbeitsscheiben	136-137
○ Benutzungsdiagramme & Bedienungsanweisungen	136
○ Verwendungstabelle	137
● Verwendung Ihrer Küchenmaschine - Express Würfelaufsatz	138-139
○ Benutzungsdiagramme & Bedienungsanweisungen	138-139
○ Verwendungstabelle	139
● Verwendung Ihrer Küchenmaschine - Express Serve	140-141
○ Benutzungsdiagramme & Bedienungsanweisungen	140-141
○ Verwendungstabelle	141
● Verwendung Ihrer Küchenmaschine - Zitruspresse	142
○ Benutzungsdiagramme & Bedienungsanweisungen	142
○ Verwendungstabelle	142
● Verwendung Ihrer Küchenmaschine - Glas-Mixaufsatz	143-144
○ Benutzungsdiagramme & Bedienungsanweisungen	143
○ Verwendungstabelle	143
○ Rezept	144
● Verwendung Ihrer Küchenmaschine - Kunststoff-Mixaufsatz	144-145
○ Benutzungsdiagramme & Bedienungsanweisungen	144
○ Verwendungstabelle	145
● Verwendung Ihrer Küchenmaschine - Gewürzmühle	145-146
○ Benutzungsdiagramme & Bedienungsanweisungen	145-146
○ Verwendungstabelle	146
● Verwendung Ihrer Küchenmaschine - Mini-Mixer	147-148
○ Benutzungsdiagramme & Bedienungsanweisungen	147-148
○ Verwendungstabelle	148
● Verwendung Ihrer Küchenmaschine - Kunststoff-Mixaufsatz	149-150
○ Benutzungsdiagramme & Bedienungsanweisungen	149
○ Verwendungstabelle	150
○ Rezepte	150
● Verwendung Ihrer Küchenmaschine - Entsafter	151-152
○ Benutzungsdiagramme & Bedienungsanweisungen	151-152
○ Verwendungstabelle	152
● Verwendung Ihrer Küchenmaschine - Wiegefunktion	153-154
○ Benutzungsdiagramme & Bedienungsanweisungen	153-154
● Aufbewahrungsbeutel	154
● Kundendienst und Service	155
● Fehlerbehebung	156

Sicherheit

- Lesen Sie diese Anleitungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Bezugnahme auf.
- Die gesamte Verpackung, alle Etiketten und den Schutzfilm entfernen.
- Falls Stecker oder Netzkabel beschädigt sind, müssen sie aus Sicherheitsgründen von Kenwood oder einer autorisierten Kenwood-Kundendienststelle ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- **NICHT die scharfen Klingen berühren.** Vorsicht - die Messer und Scheiben sind sehr scharf. Beim Handhaben der scharfen Messer, beim Entleeren der Schüssel und beim Reinigen immer oben am Fingergriff, weg von den Klingen, anfassen.
- **KEINE** heißen Zutaten verarbeiten.
- **Vorsicht** beim Einfüllen von heißer Flüssigkeit in die Küchenmaschine oder den Mixaufsatz. Sie kann durch plötzliche Dampfentwicklung vom Gerät ausgestoßen werden.
- Das Gerät im Betrieb **niemals** unbeaufsichtigt lassen.
- **Niemals** die in der Empfehlungstabelle angegebenen Höchstmengen überschreiten.
- Das Gerät **nicht** ohne Ruhezeit länger als unten angegeben betreiben. Bei längerem, ununterbrochenem Betrieb kann Ihr Gerät Schaden nehmen.

Funktion/ Aufsatz	Maximale Betriebszeit	Ruhezeit zwischen Betriebsphasen
Mixer/Mini-Mixer	60 Sek.	Gerät vom Netzstrom trennen und 15 Minuten abkühlen lassen.
Schwere Mischungen in der Schüssel (z. B. Teig)	60 Sek.	
Kompakt-Zerkleinerer/Mahlaufsatz	30 Sek.	
Gewürzmühle	60 Sek.	

- Die Küchenmaschine **nicht** am Griff heben oder tragen - der Griff kann sonst abbrechen und zu Verletzungen führen.
- Vor Entleeren der Schüssel **immer** den Messereinsatz herausnehmen.
- Hände und Utensilien nicht in die Schüssel oder den Mixbecher halten, während das Gerät an den Netzstrom angeschlossen ist. Wenn Schnittgut nach unten geschoben werden muss, ein geeignetes Utensil, z. B. einen Spatel, verwenden.
- Das Gerät bei Nichtgebrauch und vor dem Zusammensetzen, Auseinandernehmen oder Reinigen **immer** ausschalten und den Netzstecker ziehen.
- Schnittgut **niemals** mit den Fingern in den Füllschacht drücken. Stets den mitgelieferten Stopfer verwenden.
- **VORSICHT:** Vor dem Abnehmen des Deckels von der Schüssel bzw. des Mixers/der Mühle von der Antriebseinheit:
 - das Gerät anhalten;
 - warten, bis das Zubehörteil/die Messer völlig zum Stillstand gekommen sind;
 - Vorsicht! Glas-Mixaufsatz/Flasche oder Mahlbehälter/Deckel nicht von der Messereinheit abschrauben.
- **Nicht** den Deckel dazu benutzen, den Mixer zu starten oder zu stoppen. Zum Anhalten des Geräts entweder auf die letzte gewählte Geschwindigkeit, irgendeine Preset-Taste oder eine der beiden Wiegetasten drücken.
- Das Gerät wird beschädigt und kann Verletzungen verursachen, wenn der Verriegelungsmechanismus mit zu viel Kraftaufwand betätigt wird.
- **Niemals** nicht zugelassenes Zubehör verwenden.
- **Niemals** ein beschädigtes Gerät benutzen. Lassen Sie es überprüfen oder reparieren: siehe „Kundendienst und Service“.
- Antriebseinheit, Netzkabel und Netzstecker **niemals** nass werden lassen.
- Überschüssiges Netzkabel **nicht** über die Tischkante oder Arbeitsplatte herabhängen oder mit heißen Oberflächen in Berührung kommen lassen.
- Kinder müssen überwacht werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Gerät und Netzkabel müssen für Kinder unzugänglich sein.
- Geräte können von Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen oder von Personen mit mangelnder Erfahrung oder Kenntnis verwendet werden, sofern diese beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sofern sie die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Das Gerät nur für seinen vorgesehenen Zweck im Haushalt verwenden. Kenwood übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßer Benutzung des Geräts oder Nichteinhaltung dieser Anleitungen.
- Unsachgemäßer Gebrauch Ihrer Küchenmaschine, Ihres Mixers oder Ihres Mahlaufsatzes kann zu Verletzungen führen.
- Der maximale Leistungswert wird anhand des Kompakt-Zerkleinerers/Mahlaufsatzes mit der größten Leistungsaufnahme berechnet. Bei anderen Aufsätzen ist die Leistungsaufnahme u. U. geringer.

Mini-Mixer/Mixer – Sicherheit

-  **KEINE** heißen Zutaten verarbeiten.
- **RISIKO VON VERBRÜHUNGEN:** Heiße Zutaten vor dem Einfüllen in den Mixbecher/die Flasche oder vor dem Mixen immer auf Raumtemperatur abkühlen lassen.
- Die Messer sind sehr scharf! Gehen Sie bei Gebrauch und Reinigung **immer** sehr vorsichtig damit um.
- Den Mixer nur mit aufgesetztem Deckel betreiben.
- Den Mixer **niemals** leer laufen lassen.
- Rezepte für Smoothies: Niemals gefrorene Zutaten mixen, die beim Tiefkühlen zu einer festen Masse zusammengefroren sind. Die Masse vor Einfüllen in Mixbecher/Flasche zerkleinern.