

FRANÇAIS

Avant de déballer

- AVERTISSEMENT :**
• Ne laissez pas les bébés et les jeunes enfants jouer avec le film plastique. Il existe un risque d'étouffement !
• Ne laissez aucun emballage (sac en plastique, carton, polystyrène, etc.) à la portée des bébés et des jeunes enfants.

Consignes de sécurité importantes pour l'utilisation des batteries rechargeables

AVERTISSEMENT :
Si la batterie rechargeable est manipulée de manière incorrecte ou mal utilisée, elle peut exploser, provoquer un incendie ou laisser échapper un électrolyte toxique. Par conséquent, respectez les consignes de sécurité ci-dessous.

- N'ouvrez pas, ne démontez pas et n'entrenez pas la batterie.
- Ne percez pas la batterie et ne l'endommagez pas de quelque manière que ce soit.
- Ne court-circuitez pas la batterie.
- Protégez la batterie du feu et de la chaleur excessive.
- N'utilisez pas la batterie si elle est endommagée, se décharge ou si les contacts électriques sont corrodés.
- Ne chargez pas la batterie dans une chambre à coucher. Dans le cas peu probable d'une combustion spontanée, une grande quantité de fumée opaque et toxique peut être produite très rapidement.
- Gardez la batterie hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas de chargeurs défectueux.
- Évitez tout contact avec des objets métalliques nus tels que des trombones, des vis ou des pièces de monnaie en raison du risque de court-circuit.
- Protégez la batterie des liquides, de l'humidité et de la moiteur.
- N'exposez pas la batterie à la lumière directe du soleil et ne la stockez pas ou ne l'utilisez pas dans une voiture fermée à clé et non ventilée où des températures élevées peuvent survenir. Si la température est trop élevée, il existe un risque d'incendie et d'explosion.

ATTENTION :
• Chargez et déchargez la batterie uniquement à une température ambiante comprise entre 10 et 35 °C. Des températures inférieures ou supérieures peuvent endommager la batterie.
• Ne laissez pas tomber ou ne jetez pas la batterie.


En cas de problème lors de l'utilisation de la batterie, comme une fuite de liquide, une décoloration, une déformation, une surchauffe ou le développement d'une odeur, débranchez immédiatement l'appareil de l'alimentation électrique et, si possible, éteignez l'appareil (les ordinateurs portables peuvent généralement être éteints en maintenant le bouton d'alimentation enfonce pendant quelques secondes). Si possible, sortez la batterie à l'extérieur. Assurez une bonne ventilation. Évitez tout contact de la peau avec la batterie et retirez les substances facilement inflammables de la zone autour de la batterie. Évitez d'inhaler les vapeurs qui s'échappent.

Utilisez la batterie uniquement dans l'appareil pour lequel elle est destinée.

Si du liquide s'échappe de la batterie et entre en contact avec votre peau, rincez-la immédiatement à grande eau froide. Si du liquide entre en contact avec vos vêtements, retirez-les immédiatement et lavez-les à grande eau.

Mode d'emploi :
• Branchez l'adaptateur secteur avant la première mise sous tension.
• Nous vous recommandons de charger complètement la batterie avant la première utilisation.
• Chargez la batterie uniquement avec le chargeur fourni.
• Pour les batteries amovibles sans outils : retirez la batterie de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période. Assurez-vous que l'appareil est éteint lorsque vous changez la batterie.
• Évitez de décharger complètement la batterie.

• Stockez les batteries et les produits contenant des batteries à température ambiante et avec une charge d'environ 30 à 50 %. Pour éviter une décharge excessive d'une batterie stockée, il convient de la recharger environ une fois par an.



NEDERLANDS

Voordat u uitpakt

WAARSCHUWING:

- Laat baby's en kleine kinderen niet met plasticfolie spelen. Er is verstikkingsgevaar!
- Laat geen verpakking (plastic zakken, karton, piepschuim, etc.) binnen bereik van baby's en kleine kinderen.

Belangrijke veiligheidsinformatie voor het gebruik van oplaadbare batterijen

WAARSCHUWING:

- Als de oplaadbare batterij verkeerd wordt behandeld of misbruikt, kan deze exploderen, brand veroorzaken of giftige elektrolyt lekken. Volg daarom de onderstaande veiligheidsinstructies.
- Open, demonteer of onderhoud een batterij niet.
 - Boor niet in de batterij en beschadig deze op geen enkele andere manier.
 - Sluit de batterij niet kort.
 - Bescherm de batterij tegen vuur en overmatige hitte.
 - Gebruik de batterij niet als deze beschadigd is, zichzelf ontaadt of de elektrische contacten gecorrodeerd zijn.
 - Laad de batterij niet op in een slaapkamer. In het onwaarschijnlijke geval van spontane ontbranding kan er zeer snel een grote hoeveelheid giftige, ondoordringbare rook worden geproduceerd.
 - Houd de batterij uit de buurt van kinderen.
 - Gebruik geen defecte opladers.
 - Vermijd contact met kale metalen voorwerpen zoals papierpicks, schroeven of munten vanwege het risico op kortsmiting.
 - Bescherm de batterij tegen vloeistoffen, vocht en nattegrond.
 - Stel de batterij niet bloot aan direct zonlicht en bewaar of gebruik de batterij niet in een afgesloten, ongeventileerde auto waar hoge temperaturen kunnen optreden. Als het te warm is, bestaat er brand- en explosiegevaar.

LET OP:
• Laad en ontaad de batterij alleen bij een kamertemperatuur tussen 10 en 35 °C. Lagere of hogere temperaturen kunnen de batterij beschadigen.
• Laat de batterij niet vallen of gooien hem niet.

Als er problemen optreden bij het gebruik van de batterij, zoals lekkage van vloeistof, verkleuring, vervorming, oververhitting of de ontwikkeling van een geur, koppeert het apparaat dan onmiddellijk los van de voeding en schakelt het apparaat indien mogelijk uit (laptops kunnen meestal worden uitgeschakeld door de aan/buiten-knop enkele seconden ingedrukt te houden). Neem de batterij indien mogelijk mee naar buiten. Zorg voor goede ventilatie. Vermijd huidcontact met de batterij en verwijder licht ontvlambare stoffen uit de omgeving van de batterij. Vermijd het inademen van ontsnapende dampen.

Gebruik de batterij alleen in het apparaat waarvoor deze bedoeld is.

Als er vloeistof uit de batterij lekt en in contact komt met uw huid, was deze dan onmiddellijk af met veel koud water. Als de vloeistof op kleding komt, trek deze dan onmiddellijk uit en was deze met veel water.

LET OP:

- Dek de luchtinlaten en -uitlaten niet af; er bestaat gevvaar voor oververhitting.
 - Achter de ventilatieroosters bevinden zich bewegende, zeer gevoelige ventilatoren; zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de ventilatieroosters terechtkomen.
 - Bescherm het apparaat tegen vloeistoffen, vocht en nattegrond en tegen extreme hitte.
 - Probeer bij apparaten met een intern geïnstalleerde batterij deze niet zelf te vervangen. Laat dit doen door een gespecialiseerde werkplaats.
 - Zorg ervoor dat u regelmatig een back-up van uw gegevens maakt. Een plotselinge totale uitval van de geïntegreerde opslag kan op elk moment optreden.
 - Steek geen metalen voorwerpen in de openingen van de behuizing; er bestaat gevvaar voor kortsmiting.
- Eindgebruikers zijn verantwoordelijk voor het verwijderen van persoonlijke gegevens van de oude apparaten die moeten worden afgevoerd. Zorg er daarom voor dat persoonlijke gegevens van het oude elektrische apparaat worden verwijderd voordat u het op de juiste manier weggooit. Om te weten te komen waar u in uw omgeving oude apparaten kunt inleveren, kunt u online kijken:
- Netherlands: wecycle.nl
- Austria: secure.umweltbundesamt.at/eras/
registerabfrageEAGSammelstellenSearch.do (electrical appliances), secure.umweltbundesamt.at/eras/
registerabfrageBATSammelstellenSearch.do (batteries), www.era-gmbh.at/informationen/uebernahmestellen (regional collection places)
- Duitsland: www.take-e-back.de
- Frankrijk: www.quefaiderdesdechets.fr