



Sicherheitshinweise

Das Gerät ist als Tastatur für den Einsatz an einem PC vorgesehen. Befolgen Sie zu Ihrer Sicherheit unbedingt die nachfolgenden Hinweise, bevor Sie das Gerät verwenden. Sollte es durch unsachgemäßen Gebrauch und der Nichteinhaltung der hier aufgeführten Sicherheitshinweise zu Schäden am Produkt kommen, erlischt die Garantie des Herstellers.

ACHTUNG!

- Stellen Sie vor der Nutzung sicher, dass das Gerät nicht beschädigt ist.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen bei normaler Luftfeuchtigkeit.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht mit Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten in Berührung kommt.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- Schließen Sie nur kompatible, dafür vorgesehene Kabel oder Geräte an das Produkt an.
- Das Gerät enthält keine zu wartenden Bauteile. Das Öffnen führt zu Garantieverlust.