

Consignes de sécurité

L'appareil est conçu comme un casque à utiliser avec un PC dans des zones intérieures sèches. Pour votre propre sécurité, suivez toujours les instructions ci-dessous et assurez-vous que l'appareil n'est pas endommagé avant de l'utiliser. En outre, utilisez uniquement des câbles compatibles et des accessoires autorisés. La garantie du fabricant sera annulée si le produit ou tout composant matériel installé est endommagé en raison d'une mauvaise utilisation ou du non-respect de ces consignes de sécurité. En cas de problème avec le produit, contactez notre service d'assistance technique à l'adresse support@sharkoon.com.

- AVERTISSEMENT! Perte auditive permanente due à un volume audio élevé. Essayez de maintenir le volume aussi bas que possible et faites des pauses régulières. Si vous entendez des bourdonnements dans les oreilles ou si vous remarquez d'autres changements auditifs, consultez immédiatement un médecin.
- AVERTISSEMENT! Risque d'étouffement dû à la présence de petites pièces. Danger d'étranglement. Tenez l'appareil et ses câbles hors de portée des enfants de moins de 6 ans!
- AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique dû aux pièces électriques. Tenez l'appareil à l'écart des liquides !
- AVERTISSEMENT! Danger lié aux rayonnements électromagnétiques. Si vous portez un stimulateur cardiaque, consultez un médecin avant d'utiliser l'appareil.
- AVERTISSEMENT! Crises d'épilepsie provoquées par les lumières clignotantes.
 N'utilisez l'appareil que dans des pièces bien éclairées ou, si possible, désactivez l'éclairage de l'appareil! En cas de doute, consultez un médecin avant utilisation!
- DANGER! Risque d'explosion dû à la chaleur et aux chocs mécaniques. N'utilisez l'appareil que dans des zones intérieures normales et ne le laissez pas tomber, ne le heurtez pas et ne le soumettez pas à toute autre forme de force.
- AVERTISSEMENT! Risque d'explosion en cas d'exposition à des liquides ou à des gaz inflammables. Ne stockez pas l'appareil dans des environnements où la pression atmosphérique est inhabituelle ou dont la température est supérieure à 45 °C.
- ATTENTION! La batterie peut être endommagée par une décharge profonde. Rechargez la batterie intégrée au moins de temps en temps.