

IT **Volantino sulla sicurezza**

PRECAUZIONI

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DELL'USO.
ACERTARSI DI SEGUIRE LE ISTRUZIONI
RIPORTATE DI SEQUITO.

Le precauzioni elencate di seguito sono intese a prevenire i rischi di lesioni all'utente e a terzi, nonché a evitare danni alla proprietà, al fine di assicurare l'utente a utilizzare l'unità in modo appropriato e sicuro.
Accertarsi di seguire le istruzioni.

Una volta letto il presente manuale, accertarsi di riporlo in un posto sicuro per eventuali riferimento futuro.

- Qualsiasi richiesta di riparazione o riparazione deve essere rivolta al concessionario presso il quale è stata acquistata l'unità o a un tecnico autorizzato Yamaha.
- Yamaha declina ogni responsabilità per lesioni personali o danni alle cose derivanti da un utilizzo non corretto dell'unità o da modifiche ad essa apportate.
- Questo prodotto è destinato al normale uso domestico. Non utilizzare per applicazioni che richiedono elevata affidabilità, come ad esempio la gestione di eventi dal vivo, strutture sanitarie o risorse di grande valore.

AVVERTENZA

Questo contenuto indica "rischio di lesioni gravi o di morte".

Anomalia

- Se si verifica una delle anomalie indicate di seguito, spegnere immediatamente l'unità e collegare la spia di alimentazione.
- Il cavo la spia di alimentazione è danneggiato.
- L'unità emette rumori insoliti, odori o fumo.
- All'interno dell'unità sono penetrati materiali estranei o acqua.
- Si verifica una scomparsa del suono durante l'utilizzo.
- L'unità presenta calore o danni.
- L'uso continuato dell'unità in presenza di tali condizioni potrebbe causare scosse elettriche, un incendio o malfunzionamenti. Richiedere immediatamente un'ispezione o una riparazione al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o a un tecnico autorizzato Yamaha.

Alimentazione

- Non eseguire operazioni che potrebbero danneggiare il cavo di alimentazione.
- Non posizionarlo nelle vicinanze di una fonte di calore.
- Non pigiarlo eccessivamente o modificarlo.
- Non graffiarlo o spellarlo.
- Non posizionarlo sotto un oggetto pesante.
- L'utilizzo di un cavo di alimentazione con i fili esposti potrebbe causare scosse elettriche o un incendio.
- Non toccare la spia di alimentazione se è il rischio di fulmini. La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare scosse elettriche.

- Utilizzare l'unità con la tensione di alimentazione stampata sulla stessa.
- Il mancato collegamento di una presa CA appropriata potrebbe causare un incendio, scosse elettriche o malfunzionamenti.
- Assicurarsi di utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione.
- La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe causare incendi, ustioni o malfunzionamenti.
- Evitare di utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione per altre dispositivi.
- La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare incendi, ustioni o malfunzionamenti.
- Controllare periodicamente la spia elettrica ed eventualmente rimuovere la sporcizia o i rifiuti che possono interferire con la spia.
- La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare un incendio, scosse elettriche o malfunzionamenti.
- Non appendersi all'unità installata a parete.
- Non appoggiarsi sull'unità installata a parete.
- La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe causare lesioni o danni all'unità.
- Non tirare i cavi collegati per evitare lesioni personali o danni all'unità conseguenti a un eventuale caduta della stessa.
- Non utilizzare l'unità quando il interruttore di alimentazione è difettoso. Un utilizzo prolungato in tali condizioni potrebbe causare surriscaldamenti con conseguente rischio di incendio.

Batteria per il telecomando

- Non utilizzare batterie diverse da quelle specificate.
- Ciò potrebbe causare incendi o ustioni, o peggio, la fuoriuscita di liquido che potrebbe causare infiammazione cutanea.
- Non mettere le batterie in tasca o in una borsa, né lasciarle a contatto con altri oggetti in metallo.
- La batteria potrebbe andare in corto circuito, scoppiare, provocare fuoriuscita di liquido che causano un incendio o lesioni.
- Assicurarsi che tutte le batterie siano inserite correttamente rispetto alle indicazioni di polarità (+/-).
- La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare un incendio, bruciature o eritemi cutanei dovuti alla perdita di liquidi.

- In caso di esaurimento delle batterie, oppure se si prevede di non utilizzare l'unità per molto tempo, che emettere il disturbo dal telecomando per evitare possibili fuoriuscite di liquido della batteria.
- Per la conservazione o lo smaltimento delle batterie, isolare l'area dei terminali con nastro adesivo o altro tipo di protezione.
- La presenza di altre batterie ed oggetti metallici potrebbe causare un incendio, bruciature o eritemi cutanei dovuti alla fuoriuscita di liquido.

Avviso

Indica i punti che è necessario osservare per evitare guasti, danni o malfunzionamenti del prodotto e perdita di dati.

- Alimentazione**
- Se si prevede di non utilizzare l'unità per un periodo di tempo prolungato, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. Anche se l'unità è spenta, un flusso minimo di corrente è ancora presente.
- Installazione**
- Non utilizzare l'unità in luoghi esposti alla luce solare diretta, a temperature troppo basse o troppo alte (ad es. in prossimità di un termoforno), oppure esporsi a polveri o vibrazioni eccessive. La mancata osservanza di questa precauzione può causare la deformazione del pannello dell'unità, il malfunzionamento dei componenti interni o l'instabilità del funzionamento.

- Se si utilizza una batteria ad oggetti metallici potrebbe causare un incendio, bruciature o eritemi cutanei dovuti alla fuoriuscita di liquido.
- Non inserire o rimuovere la spia elettrica con le mani bagnate. Non maneggiare l'unità con mani umide.
- La mancata osservanza di tali precauzioni potrebbe causare scosse elettriche o malfunzionamenti.

Esposizione al fuoco

- Non posizionare oggetti accessi o fiamme vive in prossimità dell'unità per evitare il rischio di incendio.
- Manutenzione**
- Prestare attenzione a non lasciar cadere o a far subire urti violenti all'unità.
- La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare scosse elettriche, incendio o malfunzionamenti.

Batteria per il telecomando

- Non INGERIRE LA BATTERIA, PERICOLO DI USTIONE CHIMICA
Il telecomando funziona in dotazione con questo prodotto contiene una batteria a bottone.
L'ingestione della batteria a bottone, in sole 2 ore, può causare gravi ustioni interne e, anche in morte.
Conservare le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini. Se il vano batteria non si chiude saldamente, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
Se si sospetta che delle batterie possano essere state ingerite o introdotte in altre parti del corpo, consultare immediatamente un medico.
- Non disassemblare la batteria.
Se il contenuto della batteria viene a contatto con le mani o con gli occhi, potrebbe causare bruciature chimiche o ecetia.
Non smaltire le batterie nel fuoco.
- Non esporre la batteria a condizioni estreme di bassa pressione dell'aria, freddo o caldo (come alla luce solare diretta o al fuoco), né a polvere o umidità eccessive.
Tale operazione potrebbe determinare lo scoppio delle batterie e causare un incendio o lesioni.

- Non riciclare le batterie non ricaricabili.
Se si tenta di ricaricare una batteria non ricaricabile, questa potrebbe esplodere o dare luogo a perdite, possibili cause di cecità, bruciature chimiche o lesioni.
- In caso di perdita, evitare il contatto con il liquido delle batterie. Se il liquido delle batterie viene a contatto con gli occhi, la bocca o la cute, lavare immediatamente con acqua e rivolgersi a un medico. Il liquido delle batterie è corrosivo e potrebbe causare la perdita della vista o ustioni chimiche.

Funzione wireless

- Non usare questo prodotto nelle vicinanze di dispositivi medici o all'interno di strutture mediche.
- La rete radio emesse dal prodotto possono interferire con i dispositivi elettronici medici.
- Non utilizzare questo prodotto a meno di 15 cm da persone portatrici di pacemaker o defibrillatore cardiaco.
- La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare scosse elettriche o bruciature.
- Quando si collega la spia di alimentazione, afferare sempre la spia stessa e non il cavo.

ATTENZIONE

Questo contenuto indica "rischio di lesioni".

Alimentazione

- Non utilizzare prese CA in cui la spia di alimentazione non si blocca saldamente in posizione.
- La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe causare scosse elettriche o bruciature.
- Quando si collega la spia di alimentazione, afferare sempre la spia stessa e non il cavo.

ES **Folleto de Seguridad**

PRECAUCIONES

ANTES DE USAR EL PRODUCTO, ASEGÚRESE DE LEER DETENIDAMENTE Y SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES.

La finalidad de las precauciones siguientes es evitar lesiones al usuario y otras personas y daños materiales. Además, ayudarán al usuario a utilizar el producto de forma correcta y segura. Es importante seguir las instrucciones.
Después de leer este manual, es importante guardarlo en un lugar seguro donde pueda consultarlo en cualquier momento.

- Asegúrese de solicitar las inspecciones o reparaciones al distribuidor a quien compró la unidad o al Servicio Técnico de Yamaha.
- Yamaha no se responsabiliza por sus lesiones o los daños a sus productos debidos a uso inadecuado o modificaciones de la unidad.
- Este producto es para hogares ordinarios. No lo utilice para aplicaciones que requieren niveles de seguridad más altos, tales como la gestión de vidas humanas, atención sanitaria o activos de valor elevado.

⚠️ ADVERTENCIA

Este contenido está relacionado con "riesgo de lesiones graves o muerte".

Si observa cualquier anomalía

- Si surge cualquiera de las anomalías siguientes, apague inmediatamente la alimentación y extraiga el enchufe de alimentación.
- El cable de alimentación está deteriorado.
- La unidad emite humo, olores no habituales.
- Algún material extraño o agua ha caído en el interior de la unidad.
- Se produce una pérdida repentina de sonido durante el uso.
- La unidad presenta calor o daños.
- Si continúa usando la unidad, existe riesgo de descarga eléctrica, incendio o avería. Solicite inmediatamente una inspección o reparación al distribuidor al que compró el producto o al Servicio Técnico de Yamaha.

Alimentación eléctrica

- No realice ninguna actividad que pueda deteriorar el cable de alimentación.
- No lo coloque cerca de una fuente de calor.
- No lo doble excesivamente ni lo modifique.
- No lo raye.
- No lo coloque bajo ningún objeto pesado.
- Usar el cable de alimentación con el cable pelado puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- No toque el enchufe ni el cable de alimentación durante una tormenta eléctrica.
- De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo de descargas eléctricas.
- Use esta unidad con la tensión de alimentación que está impresa en ella.
- Si no se conecta a una toma de corriente de CA apropiada, existe riesgo de incendio, descargas eléctricas o averías.
- Usar el cable de alimentación con el enchufe de alimentación es peligroso.
- De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo de incendio, quemaduras o averías.
- Nunca use el cable de alimentación suministrado con otros dispositivos.
- De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo de incendio, quemaduras o averías.
- Compruebe periódicamente el enchufe y quite la suciedad o el polvo que pudiera haberse acumulado en él.
- De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo de incendio o descargas eléctricas.
- La mancata observancia de esta precaución podría causar lesiones o daños a la toma de CA que utilice.
- Si se produjera algún problema o funcionamiento defectuoso, apague el interruptor de alimentación y desconecte el enchufe de la toma de CA.
- Si no utiliza la unidad durante un periodo prolongado, asegúrese de desconectar el enchufe de alimentación de la toma de corriente de CA.
- De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo de incendio o averías.

Instalación

- Realice la instalación de la forma que se indica en el manual.
- El cable podría provocar lesiones o daños.
- No desmonte la unidad**
- No desmonte ni modifique nunca este producto.
- De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo de incendio, descargas eléctricas, lesiones o averías.

Advertencia sobre el agua

- No exponga la unidad a la lluvia, ni a la use cerca del agua o en lugares donde haya mucha humedad o donde pueda gotear agua, ni le ponga encima recipientes (como jarrones, botellas o vasos) que contengan líquido, ya que puede derramarse y penetrar en el interior del aparato. Si cualquier líquido, como el agua, penetra en la unidad, existe riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones.
- Nunca exponga o desenchufe un cable eléctrico con las manos mojadas. No manipule esta unidad con las manos húmedas.
- De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo de descargas eléctricas o lesiones.

Advertencia sobre el contacto con fuego

- No coloque objetos ardentés ni llamas abiertas cerca de la unidad, ya que existe riesgo de incendio.

Manipulación

- Asegúrese de no dejar caer esta unidad y de que no reciba ningún impacto fuerte.
- De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo de descargas eléctricas, incendio o averías.

Pila para el mando a distancia

- NO INGERIR LA PILA, EXISTE RIESGO DE QUEMADURAS QUÍMICAS
El mando a distancia suministrado con este producto incluye una pila de botón. Si se traga, esta pila puede provocar graves quemaduras internas en tan solo 2 horas e incluso la muerte.
Mantenga las pilas nuevas y usadas lejos del alcance de los niños.
Si cree que las pilas se han podido tragar o se encuentran en el interior de alguna parte del cuerpo, solicite atención médica de inmediato.

- No desmonte nunca una pila.
Si el contenido de la pila entra en contacto con sus manos u ojos, puede sufrir quemura o quemaduras químicas.
- No tire una pila al fuego.
- No somete la pila a condiciones de presión de aire extremadamente bajas, frío o calor (como bajo la luz solar directa o un fuego), ni tampoco a condiciones de excesivo polvo o humedad.

- Si lo hiciera, la pila podría explotar con el consiguiente riesgo de incendio o lesiones.

- No tire ni recargar pilas que no sean recargables.
- El proceso de carga podría hacera explotar o provocar una fuga, con el consiguiente riesgo de sufrir quemura, quemaduras químicas o lesiones.
- Si las pilas tienen alguna fuga, evite el contacto con el fluido derramado.
- El transporte del fluido de la batería puede causar lesiones o quemaduras inmediatamente con agua y consulte a un médico. El fluido de las pilas es corrosivo y puede causar pérdida de visión o quemaduras químicas.

Función inalámbrica

- No utilice este producto cerca de dispositivos médicos ni dentro de instalaciones sanitarias.
- Las ondas de radiofrecuencia de este producto pueden afectar a los dispositivos de electromedicina.
- No utilice este producto a menos de 15 cm de cualquier persona que tenga implantado un marcapasos o un desfibrilador.
- Las ondas de radiofrecuencia que emite este producto pueden afectar a los dispositivos de electromedicina implantados, como marcapasos o desfibriladores.

⚠️ ATENCIÓN

Este contenido está relacionado con "riesgo de lesiones".

Alimentación eléctrica

- No utilice una toma de corriente de CA que presente holgura al insertar el enchufe de alimentación.
- De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo de incendio, descargas eléctricas o quemaduras.
- Al desconectar el enchufe de alimentación, sujételo en todo momento por el propio enchufe, nunca por el cable.
- Usar la unidad sin estar debidamente enchufada puede provocar acumulación de polvo en las patillas, con el consiguiente riesgo de incendio o quemaduras.

Instalación

- No coloque la unidad sobre superficies inestables, donde pueda caerse o volcarse por accidente y provocar lesiones.
- Al instalar esta unidad, colóquela en un lugar donde se permita una buena disipación del calor.
- No tape el dispositivo con ningún tipo de tela.
- No instale el dispositivo sobre moquetas o alfombras.
- No instale la unidad de otra forma que no sea la indicada.
- No utilice el dispositivo en un lugar demasiado pequeño o mal ventilado.
- De no seguirse las instrucciones anteriores, el calor quedaría atrapado en el interior de la unidad, con el consiguiente riesgo de incendio o averías.
- Asegúrese de que hay un espacio adecuado alrededor de la unidad: al menos 10 cm en la parte superior, 10 cm en los laterales y 10 cm en la parte trasera.

- No instale la unidad en lugares donde pueda entrar en contacto con gases corrosivos o aire salobre o lugares con exceso de humo o vapor.
- Si ocurriera, podría dar lugar a un funcionamiento defectuoso.
- Procure no estar cerca de la unidad si se produce algún desastre natural, como, por ejemplo, un terremoto.
- Dado que la unidad podría volcar o caerse y causar lesiones, aléjese de ella rápidamente y vaya a un lugar seguro.
- Antes de mover esta unidad, asegúrese de desconectar el interruptor de alimentación y todos los cables de conexión.
- De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo de deterioro de los cables o de que usted u otra persona tropiecen con ellos y se caigan.
- Para que el montaje de la barra de sonido en la pared se realice correctamente, asegúrese de encargárselo al distribuidor en el que compró este producto o a personal de servicio cualificado.
- De lo contrario, la instalación podría causar e provocar lesiones. Para su instalación se requieren cualificaciones especiales y experiencia.

Pérdida auditiva

- No utilice este producto a un volumen alto o incómodo durante un periodo prolongado, ya que podría provocar una pérdida de audición permanente. Si experimenta alguna pérdida auditiva u oye pitidos, consulte a un médico.
- Antes de conectar la unidad a otros dispositivos, desconecte la alimentación de todos ellos.
- De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo de pérdida de audición, lesiones o averías.

Mantenimiento

- Retire el enchufe de alimentación de la toma de CA antes de limpiar la unidad.

- De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo de descargas eléctricas.

Manipulación

- No introduzca ningún material extraño, como un objeto metálico o papel, en los puertos de refuerzo de graves situados a cada lado de la unidad.
- De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo de incendio, descargas eléctricas o averías.
- Respete las siguientes indicaciones:
 - no se suba ni se siente sobre la unidad;
 - no coloque objetos pesados sobre la unidad;
 - no apile la unidad;
 - no apique fuerza más allá de lo razonable a los botones, interruptores, terminales de entrada/salida, etc.;
 - no se apoye en la unidad instalada sobre una pared;
 - no se cuelgue de la unidad instalada en una pared.
- No respetar estas indicaciones puede provocar lesiones físicas o daños en el equipo.
- No tire de los cables conectados para evitar lesiones o daños en la unidad.
- No utilice la unidad si el sonido se escucha distorsionado.
- Si se utiliza la unidad de forma prolongada en estas condiciones, podría producirse un calentamiento, con el consiguiente riesgo de incendio.

Pila para el mando a distancia

- No utilice pilas diferentes de las especificadas.
- Hacerlo puede provocar incendios o quemaduras, u ocasionar fugas de fluido que pueden provocar inflamaciones cutáneas.
- No introduzca las pilas en un bolsillo o una bolsa, ni las transporte o almacene mezcladas con trozos de metal.
- La pila puede cortocircuitarse, explotar o perder fluido, con el consiguiente riesgo de incendio o lesiones.
- Asegúrese siempre de que todas las pilas están colocadas conforme a la polaridad (+/-).
- De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo de incendio, quemaduras o inflamación debidos a fugas de fluidos.
- Cuando se agoten las pilas o la unidad no se vaya a usar durante mucho tiempo, quite las pilas de la unidad a distancia para prevenir posibles fugas de fluido de las pilas.
- Al guardar o desecher pilas, aisle la zona de los terminales con cinta aislante o con trozos de papel.
- Se se mezclan con otras pilas o con objetos metálicos, existe riesgo de incendio, quemaduras o inflamación a causa del fluido.

Aviso

Indica los puntos que debe observar para evitar que se produzcan fallos en el producto, un funcionamiento incorrecto, daños y pérdida de datos.

Alimentación eléctrica

- Si no va a utilizar la unidad durante un periodo prolongado, asegúrese de desconectar el enchufe de alimentación de la toma de corriente. Incluso cuando la unidad está apagada, sigue consumiendo corriente.

Instalación

- No use esta unidad en una ubicación que esté expuesta a la luz solar directa, que alcance temperaturas demasiado altas (por ejemplo, al lado de una estufa) o bajas ni que esté sometida a cantidades excesivas de polvo o vibración hechas. De no seguirse estas instrucciones, existe riesgo de incendio, quemaduras o averías.
- Si la unidad se deforma, de que sus componentes internos se averíen o de que el funcionamiento sea inestable.
- Si usa una función inalámbrica, evite instalar esta unidad cerca de tabiques o mesas metálicas, hornos de microondas y otros dispositivos de red inalámbrica.
- Las obstrucciones pueden acortar el alcance de la transmisión.

Conexiones

- No conecte este producto a un Wi-Fi público ni a un servicio de Internet directamente. Conecte este producto a Internet solo a través de un router que tenga una protección segura por contraseña. Si desea obtener información sobre las prácticas de seguridad óptimas, consulte al fabricante de su router.
- Si va a conectar dispositivos externos, asegúrese de leer detenidamente el manual de cada una de ellos y de conectarlos de acuerdo con las instrucciones.
- No conecte este producto a dispositivos industriales.
- Este producto se ha diseñado para conectarlo a dispositivos de uso personal. La conexión a un dispositivo industrial puede provocar fallos de funcionamiento en el dispositivo.

Manipulación

- No coloque productos de vinilo, plástico o caucho sobre esta unidad. De no seguirse estas instrucciones, el panel de la unidad podría decolorarse o deformarse.
- No limpie este producto con líquidos.
- Si la temperatura ambiente cambia drásticamente (por ejemplo, durante el transporte o al aplicar rápidamente la calefacción o el aire acondicionado) y existe la posibilidad de que se haya formado condensación en el interior de la unidad, deje varias horas sin encenderla hasta que esté totalmente seca antes de usarla. Usar la unidad mientras contiene condensación puede producir averías.

Mantenimiento

- Para limpiar la unidad, utilice un paño suave y seco. No use productos de limpieza abrasivos, disolventes o líquidos que contengan aceites.
- Los productos químicos, pues podrían provocar decoloraciones o deformaciones.

Desahcarse de este producto o transferirlo

- Antes de deshacerse de este producto o transferirlo, restaure la configuración predeterminada de fábrica del producto. Si transfiere la propiedad de este producto o se deshace de él, sin restaurar la configuración predeterminada de fábrica, un tercero podría robar sus datos personales.
- Si tiene previsto transferir la propiedad de este producto, incluya con el producto este documento y los accesorios incluidos.
- Si usa las normas impuestas por la autoridad local para deshacerse de este producto y sus accesorios.
- Asegúrese de deschar las pilas usadas de acuerdo con la normativa local.

NL **Veiligheidsbrochure**

VOORZICHTIG

LEES DIT ZORGVULDIG DOOR VOOR GEBRUIK. VOLG DEZE INSTRUCTIES.

De onderstaande voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om het risico op schade aan de gebruiker en anderen te voorkomen, om schade aan eigendommen te voorkomen en om te zorgen dat de gebruiker dit apparaat veilig en op de juiste manier gebruikt. Volg deze instructies.
Bewaar deze handleiding nadat u deze hebt gelezen op een veilige plaats zodat u hem later nog kunt raadplegen.

- Laat het apparaat altijd controleren of repareren bij de dealer bij wie u het hebt gekocht of door gekwalificeerd Yamaha-servicepersoneel.
- Yamaha kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan producten of schade aan de producten die wordt veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van modificaties aan de eenheid.
- De product is bedoeld voor gebruik in normale woonhuizen. Gebruik het niet voor toepassingen waarvoor een hoge betrouwbaarheid vereist is, zoals het beheren van levens, gezondheidszorg of eigendommen van hoge waarde.

⚠️ WAARSCHUWING

Deze inhoud geeft 'risico op ernstig lichamelijk letsel of overlijden' aan.
Als u onregelmatigheden opmerkt

- Als zich een van de volgende onregelmatigheden voordoet, schakelt u het apparaat onmiddellijk uit en koppelt u de stekker los.
- Het netsnoer of de kabel is beschadigd.
- Het apparaat verspreidt een ongebruikelijke geur, een ongebruikelijk geluid, of er komt rook uit het apparaat.
- Er is water in het apparaat binnengekomen of materiaal dat er niet in hoort.
- Het geluid valt weg tijdens het gebruik.
- Er zit een barst in het apparaat of het apparaat is beschadigd.

- Als u het apparaat blijft gebruiken, kan dat elektrische schokken, brand of storingen veroorzaken. Laat het product meteen controleren of repareren bij de dealer bij wie u het hebt gekocht of door gekwalificeerd Yamaha-servicepersoneel.

Stroomvoorziening

- Doet niets waardoor het netsnoer beschadigd kan raken.
- Plaats het niet in de buurt van een verwarming.
- Buig het niet te ver door en verander het niet.
- Kras niet over het snoer.
- Plaats het niet onder een zwaar voorwerp.
- Als het netsnoer gebuikt ter hoogte van de kern van het snoer blootligt, kan dat elektrische schokken of brand veroorzaken.
- Raak de stekker of het snoer niet aan als de mogelijkheid van onweer bestaat.
- Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kunnen elektrische schokken ontstaan.
- Gebruik dit apparaat met de voedingsspanning die erop is afgedrukt.
- Aansluiting op een incorrect stopcontact kan brand, elektrische schokken of storingen veroorzaken.
- Gebruik altijd het meegeleverde netsnoer.
- Als u zich niet aan het bovenstaande houdt, kan dat leiden tot brand, brandwonden of storingen.
- Gebruik het meegeleverde stroomstoer niet voor andere apparatuur.
- Als u zich niet aan het bovenstaande houdt, kan dat leiden tot brand, brandwonden of storingen.
- Controleer de elektrische stekker regelmatig en verwijder al het vuil of stof dat zich erop heeft verzameld.

- Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kan dat leiden tot brand of elektrische schokken.

- Zorg er bij het opstellen van de eenheid voor dat het gebruikte stopcontact makkelijk toegankelijk is.
- Schakel de aan/uit-schakelaar bij storingen of een slechte werking onmiddellijk uit en trek de stekker uit het stopcontact. Ook als de aan/uit-schakelaar is uitgeschakeld, is de eenheid niet losgekoppeld van de voedingsbron zolang het netsnoer niet uit het wandstopcontact is gehaald.
- Als u het apparaat gebruikt gedurende een langere periode niet gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen.
- Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kan dat leiden tot brand of elektrische schokken.

Opstelling

- Installeer de eenheid op de manier die is aangegeven in de handleiding.
- Als de eenheid valt of kantelt, kan dat leiden tot letsel of schade.

Niet demontoren

- U mag dit product niet demontoren of aanpassen.
- Als u zich niet hieraan houdt, kan dat leiden tot brand, elektrische schokken, letsel of schade.

Waarschuwing tegen water

- Water is niet de hand niet bloot aan regen en gebruik hem niet in de buurt van water of in een vochtige omgeving. Plaats nooit voorwerpen (zoals vazen, flessen of glazen) die vloeistof bevatten op de eenheid en plaats de eenheid niet op een plaats waar water kan vallen. Als u een vloeistof, zoals water, in het apparaat komt, kan dat brand, elektrische schokken of storingen veroorzaken.

- Haal nooit een stekker uit en steek nooit een stekker in het stopcontact u vriezen handen heet. Raak dit apparaat nooit met natte handen aan.
- Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kan dat leiden tot elektrische schokken of storingen.

Waarschuwing tegen brand

- Plaats geen brandende voorwerpen of open vuur in de buurt van de eenheid. Deze kunnen brand veroorzaken.

Hanteren

- Zorg dat u dit apparaat niet laat vallen en oefen er geen overmatige druk op.

Als u zich niet hieraan houdt, kan dat leiden tot elektrische schokken, brand of storingen.

Batterij voor de afstandsbediening

- BATTERIJ NIET INSLUKEN; GEVAAR VOOR CHEMISCHE BRANDWONDEN
De afstandsbediening die wordt meegeleverd met dit product bevat een knoopcel als batterij. Als de knoopcel wordt ingeslikt, kan deze binnen 2 uur tot ernstige interne verwondingen leiden, hetgeen zelfs kan resulteren in overlijden kan resulteren.
- Houd zowel kinderen als gebruikte batterijen buiten bereik van kinderen. Als het batterijvat niet goed dicht is, kan het vuil of vocht in het product staken en het buiten bereik van kinderen houden.
- Als u denkt dat een batterij is ingeslikt of in het lichaam is terecht gekomen, raadpleeg de arts onmiddellijk.

- Demonteer geen batterijen.

- Als de inhoud van de batterij op uw handen of in uw ogen komt, kan dat blindheid of chemische brandwonden veroorzaken.

- Goed een batterij nooit in het vuur.

- Sluit de batterij niet bloot aan omstandigheden van extreem lage luchtndruk, extreem koud, of extreem hitte (zoals in direct zonlicht of vuur), of aan teveel stof of een te hoge vochtigheid.

- In het geval van brand, stop de brand of letsel veroorzaken.
- Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden.
- Door het opladen kan een barst of lek ontstaan in de batterij, wat blindheid, chemische brandwonden of letsel kan veroorzaken.

- Vermijd contact met de vloeistof als een batterij lekt.
- Als de batterijloeistof in contact komt