

# Sicherheits- und Warnhinweise

## EUROPA, NAHER OSTEN und AFRIKA

Längere Beschallung mit lauten Tönen kann zu dauerhaftem Hörverlust führen. Stellen Sie die Lautstärke deshalb möglichst niedrig ein, und vermeiden Sie eine längere Verwendung der Lautsprecher mit übermäßiger Lautstärke. Lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie die Lautsprecher nutzen.

**Durch Befolgung dieser Sicherheitshinweise können Sie bei der Nutzung des Produkts die Gefahr von Hörschäden verringern.**

Wenn Sie den Lautsprecher einschalten, stellen Sie den Lautstärkeregler zu Beginn auf die geringstmögliche Lautstärke ein.

Erhöhen Sie die Lautstärke langsam bis zu einem für Sie angenehmen Pegel.

Versuchen Sie, bei einer möglichst niedrigen Lautstärke zu bleiben.

Wenn Sie die Lautstärke erhöhen müssen, tun Sie dieses langsam.

Wenn Beschwerden auftreten oder wenn Sie ein Klingeln in den Ohren bemerken, empfiehlt es sich, die Verwendung der Lautsprecher sofort auszusetzen.

Bei fortgesetzter Verwendung mit hoher Lautstärke können sich Ihre Ohren an den Schallpegel gewöhnen, was zu einer dauerhaften Schädigung des Gehörs führen kann, selbst wenn Sie keine Beschwerden bemerken sollten.

### SICHERHEITSINFORMATIONEN!

Falls Sie einen Herzschrittmacher oder andere elektrische medizinische Geräte besitzen, sollten Sie vor der Verwendung dieses Produkts Ihren Arzt konsultieren.

In der Packung des Produkts befinden sich kleine Zubehörteile, die für Kinder gefährlich sein können. Bewahren Sie das Produkt immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Die Kunststofftüten sowie viele darin enthaltene Kleinteile können bei Verschlucken zum Ersticken führen.

Versuchen Sie niemals selbst, das Gerät auseinanderzubauen oder andere Objekte in das Gerät einzuführen, da dies zu einem durch Kurzschluss verursachten Brand oder Stromschlag führen könnte.

Keine der internen Komponenten darf von Anwendern ersetzt oder repariert werden. Nur autorisierte Händler oder Service-Zentren dürfen das Gerät öffnen. Falls Teile Ihres Geräts ersetzt werden müssen, beispielsweise aufgrund von Verschleiß oder Defekten, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Setzen Sie das Gerät nicht dem Kontakt mit Regen, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten aus. Wenn sich das Produkt überhitzt, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde, oder wenn es in eine Flüssigkeit gefallen ist, verwenden Sie das Gerät nicht länger.

Montieren oder lagern Sie das Gerät niemals im Entfaltungsbereich eines Airbags, da das Auslösen des Airbags sonst zu schweren Verletzungen führen kann.

Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.

Setzen Sie das Kabel schnurgebundener Produkte keinen unnötigen Belastungen aus und wickeln Sie das Kabel auch nicht um das Gerät, da dies Beschädigungen verursachen kann.

**Bitte denken Sie daran: Die Sicherheit hat immer Vorrang. Vermeiden Sie Ablenkungen**

**während des Fahrens, und halten Sie sich an die geltenden gesetzlichen Bestimmungen!**

Die Verwendung des Lautsprechers während des Führens eines Kraftfahrzeugs könnte durch örtliche Vorschriften reglementiert sein. Näheres können Sie hierzu bei Ihren örtlichen Behörden erfahren. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihre Lautsprecher während einer Aktivität benutzen, die Ihre volle Konzentration erfordert.

**PFLEGE DES EINGEBAUTEN AKKUS:**

Das Produkt wird von einem aufladbaren Akku mit Strom versorgt. Die volle Leistung eines neuen Akkus wird erst nach zwei bis drei vollständigen Lade- und Entladezyklen erreicht. Lassen Sie einen vollständig aufgeladenen Akku nicht an das Ladegerät angeschlossen, denn ein Überladen kann zu einer verkürzten Lebensdauer führen.

Wenn ein voll aufgeladener Akku nicht benutzt wird, entlädt er sich im Laufe der Zeit.

Wenn das Produkt an sehr warmen oder kalten Orten liegen gelassen wird, beispielsweise bei sommerlichen oder winterlichen Verhältnissen in einem Auto, verringern sich Kapazität und Lebensdauer des Akkus.

Sorgen Sie dafür, dass der Akku möglichst immer nur Temperaturen zwischen 0°C und 45°C ausgesetzt ist. Ein Produkt mit heißem oder kaltem Akku kann unter Umständen vorübergehend nicht funktionieren, selbst wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

**Akkuwarnung:**

„Vorsicht“ – Unsachgemäße Handhabung des in diesem Produkt verwendeten Akkus kann zu einem Brand oder chemischen Verbrennungen führen. Akkus können bei Beschädigung explodieren.

Laden Sie den Akku nur mit den beiliegenden zugelassenen Ladegeräten auf, die für dieses Gerät vorgesehen sind.

Entsorgen Sie die Akkus gemäß den geltenden örtlichen Bestimmungen. Führen Sie die Akkus möglichst der Wiederverwertung zu. Aufgrund der Explosionsgefahr sollten Akkus nicht im normalen Haushaltsmüll oder durch Verbrennen entsorgt werden.

Sofern es im Benutzerhandbuch oder der Schnellstartanleitung nicht anders vermerkt ist, kann der Akku in Ihrem Gerät nicht vom Benutzer entfernt oder ersetzt werden. Entsprechende Versuche sind riskant und können zur Beschädigung des Gerätes führen.

Informationen zu Akkus finden Sie unter [www.jabra.com/batteries](http://www.jabra.com/batteries).

**PFLEGE DES LADEGERÄTS:**

Laden Sie Ihr Produkt AUSSCHLIESSLICH mit dem beiliegenden Netzteil auf. Die Verwendung eines anderen Netzteils kann gefährlich sein und das Produkt beschädigen oder zerstören. Bei Verwendung eines anderen Ladegerätes kann jede Zulassung oder Garantie erlöschen. Bei Ihrem Fachhändler erfahren Sie, welches zulässige Zubehör erhältlich ist. Verfahren Sie beim Aufladen des Produkts gemäß der mitgelieferten Anleitung.

**Wichtig:** Bitte informieren Sie sich anhand des Benutzerhandbuchs über die Bedeutung der Leuchtanzeigen für den Ladestatus. Einige Lautsprecher können während des Ladevorgangs nicht benutzt werden.

**Ladegerätwarnung:**

Wenn Sie das Netzkabel oder eine Kabelverlängerung aus der Steckdose ziehen, sollten Sie immer am Stecker und nicht am Kabel selbst ziehen. Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät.

Versuchen Sie nicht, das Ladegerät auseinanderzunehmen, da die Gefahr eines Stromschlags besteht.

## EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt trägt die CE-Kennzeichnung gemäß den Vorschriften der R & TTE Richtlinie (1999/5/EG). Hiermit erklärt GN Hearing A/S, dass dieses Produkt den Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG entspricht.

Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.jabra.com>.

Nur für Geräte der R&TTE Klasse 2: Innerhalb der EU ist dieses Gerät zur Verwendung vorgesehen in Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn und Zypern sowie innerhalb der EFTA in Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz.

# Sicherheitsbeschreibung

Zu Ihrem Schutz und Komfort hat GN Hearing A/S („GN“) in diesem Produkt verschiedene Schutzmaßnahmen implementiert, um einen betriebssicheren Lautstärkepegel und die Einhaltung gesetzlicher Sicherheitsbestimmungen zu gewährleisten. Nur für den Betrieb in geschlossenen Räumen geeignet.

## **WARNUNG ZU AUDIOPRODUKTEN!**

**LÄNGERE BESCHALLUNG MIT LAUTEN TÖNEN KANN ZU DAUERHAFTEM HÖRVERLUST FÜHREN. VERWENDEN SIE DAS GERÄT MIT MÖGLICHST GERINGER WAHRNEHMBARER LAUTSTÄRKE.**

Dieses Produkt kann laute und hohe Töne wiedergeben. Wenn Sie solchen Tönen ausgesetzt sind, kann dies zu dauerhaften Hörschäden bzw. dauerhaftem Hörverlust führen. Der Lautstärkepegel kann bei verschiedenen Betriebsbedingungen unterschiedlich sein. Er ist beispielsweise abhängig vom verwendeten Telefon, dessen Empfangs- und Lautstärkeeinstellungen sowie der Betriebsumgebung. Vermeiden Sie daher eine längere Verwendung des Produkts mit hoher Lautstärke. Lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt verwenden.

## **Sicherheitsrichtlinien zu Audioprodukten:**

### **1. Vor der Verwendung:**

Stellen Sie den Lautstärkeregler auf die geringstmögliche Lautstärke ein, bevor Sie das Produkt verwenden.

Setzen Sie das Headset auf (falls das Produkt ein Headset ist).

Erhöhen Sie die Lautstärke langsam bis zu einem für Sie angenehmen Pegel.

### **2. Während des Betriebs:**

Versuchen Sie, bei einer möglichst niedrigen Lautstärke zu bleiben, und vermeiden Sie die Verwendung des Produkts in einer lauten Umgebung.

Wenn Sie die Lautstärke erhöhen müssen, passen Sie sie langsam an.

Ein Klingeln in den Ohren kann auf eine zu hoch eingestellte Lautstärke hinweisen.

Wenn Beschwerden auftreten oder wenn Sie ein Klingeln in den Ohren bemerken, empfiehlt es sich, die Verwendung des Produkts sofort auszusetzen und ggf. einen Arzt aufzusuchen.

Wenn die Lautstärke über einen längeren Zeitraum sehr hoch eingestellt ist, kann dies zu dauerhaften Hörschäden führen.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Produkt während einer Aktivität benutzen, die Ihre volle Konzentration erfordert.

### **Warnung zu Akkus und Ladegeräten**

Unsachgemäße Handhabung des in diesem Produkt verwendeten Akkus kann zu einem Brand oder chemischen Verbrennungen führen.

Versuchen Sie nicht, den Akku auszutauschen, es sei denn, dies ist im Handbuch angegeben.

Versuchen Sie nicht, das Ladegerät auseinanderzubauen, da die Gefahr eines Stromschlags besteht.

Wenn Sie das Ladegerät vom Stromnetz trenn, ziehen Sie stets nur an den Anschlüssen, niemals an den Kabeln.

Verwenden Sie das Ladegerät nicht im Freien oder in feuchten Umgebungen.

### **Sicherheitsrichtlinien zu Akkus und Ladegeräten**

Wenn die Stromversorgung des Produkts über einen Akku erfolgt, wird die volle Leistungsfähigkeit des Akkus erst nach zwei bis drei vollständigen Lade- und Entladezyklen erreicht.

Laden Sie den Akku nur mit dem Ladegerät auf, das für diese Geräte vorgesehen ist. Bei Verwendung eines anderen Akkus oder Ladegeräts können die Geräte beschädigt oder zerstört werden. Außerdem erlischt dadurch die Garantie.

Voll aufgeladene Akkus entladen sich möglicherweise im Laufe der Zeit.

In heißen oder kalten Umgebungen wird möglicherweise die Kapazität und die Lebensdauer des Akkus in dem Produkt herabgesetzt.

Verfahren Sie beim Aufladen des Produkts gemäß der mitgelieferten Anleitung.

Einige Produkte können während des Ladevorgangs nicht benutzt werden.

### **Allgemeine Sicherheitsinformationen**

Trennen Sie bei Unwetter wie Gewittern oder Stürmen sowie bei längerer Nichtbenutzung das Produkt vom Stromnetz.

Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. In der Packung des Produktes befinden sich kleine Zubehörteile, die für Kinder gefährlich sein können.

Bauen Sie das Produkt nicht auseinander und stecken Sie keine Objekte in das Produkt hinein.

Dies könnte zu einem Kurzschluss führen, der Feuer und Stromschlag zur Folge haben kann.

Nur autorisierte Händler oder Service-Zentren dürfen das Gerät reparieren, öffnen oder auseinanderbauen. Falls Teile des Produkts ersetzt werden müssen, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Setzen Sie das Produkt nicht dem Kontakt mit Feuchtigkeit, Regen oder anderen Flüssigkeiten aus.

Bewahren Sie das Produkt und zugehörige Kabel außerhalb der Reichweite in Betrieb befindlicher Maschinen auf.

Schützen Sie Leitungen und Kabel vor Beschädigungen und Einquetschungen.

Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, wenn es überhitzt ist, fallen gelassen bzw. beschädigt wurde, das Kabel oder der Stecker beschädigt ist oder es in eine Flüssigkeit gefallen ist.

Bei Trockenheit und geringer Luftfeuchtigkeit sollten Röhrenmonitore nur mit Vorsicht verwendet werden. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie den Monitor ausschalten,

um elektrostatische Entladungen zu verhindern.

Falls Sie einen Herzschrittmacher oder andere elektrische medizinische Geräte verwenden, sollten Sie vor der Verwendung dieses Produkts Ihren Arzt konsultieren.

Achten Sie auf alle Zeichen und Anweisungen, die das Ausschalten von elektrischen Geräten und Funkgeräten verlangen.

Verwenden Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.

Entsorgen Sie das Produkt, die Akkus und das Ladegerät gemäß den örtlichen Vorschriften.

### **Allgemeine Wartung**

Trennen Sie die Produkt bzw. zugehörige Ladegerät vor der Reinigung vom Stromnetz.

Das Produkt kann mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Die Kabel und das Ladegerät können bei Bedarf trocken abgestaubt werden.

Setzen Sie das Produkt bzw. das Ladegerät nicht dem Kontakt mit Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten aus.

### **EU-Konformitätserklärung**

Dieses Produkt trägt die CE-Kennzeichnung gemäß den Vorschriften der R & TTE Richtlinie (99/5/EG). Hiermit erklärt GN Hearing A/S, dass dieses Produkt den Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 99/5/EG entspricht.

Nur für Geräte der R&TTE-Klasse 2: Innerhalb der EU ist dieses Gerät zur Verwendung vorgesehen in Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn und Zypern sowie innerhalb der EFTA in Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz.

Wireless-DECT-Standards hängen von den örtlich geltenden Regelungen ab. Stellen Sie sicher, dass das Produkt den Standards in Ihrem Land bzw. Ihrer Region entspricht, beispielsweise, indem Sie das Produkt über einen lokalen Vertriebspunkt erwerben.