

Shark


FlexBreeze HydroGo Fan

FlexBreeze HydroGo Ventilator

FlexBreeze HydroGo Ventilateur

FlexBreeze HydroGo Ventilador

FlexBreeze HydroGo Ventilatore



FA050EU Series

QUICK START GUIDE

KURZANLEITUNG

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE ET GARANTIE SHARK

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

GUIDA RAPIDA ALL'UTILIZZO



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SUITABLE FOR OUTDOOR USE. SUITABLE FOR HOUSEHOLD USE ONLY.
IPX5 IPX5 RAIN RESISTANT

NOTE: After every use, empty the water tank and let it dry completely to prevent stagnant water from being misted.

WARNING
TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY: READ ALL THESE INSTRUCTIONS BEFORE USE.
Note: this is not a humidifier.

- 1. This appliance is operated by a rechargeable battery. ONLY recharge the battery with the charger supplied with the unit, battery charger for use only with model GQ36-120300-AGO power supply from Dongguan Gangqi Electronics Co., Ltd. or with model AJJ3-1 from Anlian. A charger that may be suitable for one type of battery may create a risk of fire when used with another battery.
- 2. **DO NOT** attempt to destroy, remove, or disassemble the battery pack from the machine. **DO NOT** incinerate battery cells. Consult your local waste authority for information regarding available recycling and/or disposal options.
- 3. To reduce the risk of an electric shock, connect only to an outlet provided with a Residual Current Device (RCD).
- 4. The fan should be used on a stable and level surface.
- 5. Never use this fan near pools, bathtubs, showers, basins, or other vessels containing water.
- 6. **DO NOT** operate any unit with a damaged power supply wire or battery charger. Discard the unit or return to an authorised service facility for examination and/or repair.
- 7. **DO NOT** run cord under carpeting. **DO NOT** cover charge cord with throw rugs, runners, or similar coverings. **DO NOT** route charger cord under furniture or appliances. Keep charger cord away from high-traffic areas. Place charger in an area where the cord will not be tripped over.
- 8. If the charger cord is damaged, it should be replaced.
- 9. This appliance is not intended for use by anyone (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 10. Children should be supervised to ensure that they **DO NOT** play with the appliance.
- 11. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- 12. Prior to cleaning or other maintenance, the appliance must be unplugged from the electrical outlet.
- 13. Only use Shark branded accessories.
- 14. **DO NOT** use if appliance is not working as it should, has been damaged, or dropped into water.
- 15. Turn off all controls before plugging in or unplugging the appliance.
- 16. Unplug from electrical outlet when not in use and before any maintenance or cleaning.
- 17. Hand wash exterior/hard plastic/non-electronic parts with a damp cloth and water only. **DO NOT** immerse. Cleaning with chemicals could damage the unit.
- 18. **DO NOT** attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions of this appliance, as this may cause danger and void the warranty.
- 19. **DO NOT** force discharge, recharge, disassemble, heat above 60°C (140°F), or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage, or explosion resulting in chemical burns.
- 20. The misting feature is suitable for indoor and outdoor use. This product is **NOT** a humidifier.
- 21. Never attempt to mist substances other than filtered or clean tap water. **DO NOT** use warm, or hot water. Only use cold or room temperature water.
- 22. **DO NOT** handle live electrical products while in range of the misting stream.

- 23. Keep non-waterproof electronic equipment and appliances out of the misting stream.
- 24. To avoid accidental damage or injury **DO NOT** touch the metal misting plate while the unit is on.
- 25. **DO NOT** attempt to operate the misting feature with an empty water tank. The metal misting plate may reach high temperatures if operated without water.
- 26. **WARNING: CHOKING HAZARD.** Always keep nozzles and any other small parts out of the reach of children.
- 27. **DO NOT** use any scented products (fragrances, oils, etc.) in the water tank or on any part of the fan.

WARNING: Not suitable for use with mains-powered variable speed controls.

LITHIUM BATTERY SAFETY WARNINGS

LITHIUM BATTERIES STORE A LARGE AMOUNT OF ENERGY AND WILL VENT FIRE OR EXPLODE IF MISTREATED.

- 1. **DO NOT** DO ANY OF THE FOLLOWING TO THE BATTERY PACK:
 - a. Open
 - b. Drop
 - c. Short-circuit
 - d. Puncture
 - e. Incinerate
 - f. Expose to temperatures below 0°C and above 60°C
- 2. Keep battery pack dry.
- 3. Charge battery pack only according to its charger's instructions.
- 4. Inspect battery pack before every use: do not use or charge if damaged.

BATTERY REMOVAL AND DISPOSAL

This product contains an integral lithium battery (not replaceable).

DO NOT incinerate or compost the product with its integral battery. In some areas, it is illegal to place spent lithium batteries in the rubbish or in a municipal solid waste stream. Return product with spent battery to an authorised recycling center or to retailer for recycling. Contact your local recycling center for information on where to drop off the spent product.

POWER SUPPLY SAFETY

- 1. Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.
- 2. **DO NOT** use an extension cord.
- 3. **DO NOT** use within 3 metres of pool or other bodies of water and do not use in a bathroom.
- 4. **WARNING:** Risk of Electric Shock. When used outdoors, install only to a covered Class A RCD protected receptacle that is weatherproof with the power unit connected to the receptacle.

Please be sure to read and save the warnings on other side prior to using your unit.

QUICK START GUIDE

WHAT'S INCLUDED

Includes:

- Fan
- Charger



Charger
(Reference image only)



Fan
(Already assembled)

FOR MORE INFORMATION

visit qr.sharkclean.com/FA050EU or

SCAN HERE

USING YOUR
SMARTPHONE CAMERA



FOR FULL INSTRUCTIONS
OR TO PURCHASE ACCESSORIES.

FEATURES

CORDLESS	OUTDOORS	VERTICAL TILT	NATURALBREEZE	MISTING
This is a 2-in-1 fan that can be used with or without the cord.	This fan can be enjoyed indoors or outdoors. DO NOT CHARGE OR USE IN THE RAIN.	Direct the airflow by manually adjusting the vertical tilt up to 45 degrees.	Activate gentle/strong NaturalBreeze modes to simulate natural wind conditions.	Integrated misting suitable for both indoor and outdoor usage.

HOW TO USE YOUR FAN

Fan Speed		Power	Misting Modes	
 Press  on the fan head to cycle between fan settings: Fan speeds 1-5 NaturalBreeze modes LED lights will indicate selected fan setting. See the Owner's Guide for more details.		 Press  on the fan head to turn the fan on. The battery LED will indicate how much power your fan has. See below for details.  70%-100%: green light  30%-69%: amber light  6%-29%: red light steady  5% and below: red light blinking	 Press  on the fan head to cycle between mist settings: consistent interval OFF LED lights will indicate selected mist setting. See the Owner's Guide for more details. Tip: Try adjusting the fan speed while misting to customise your cooling experience.	
Approximate Fan ONLY Runtime	MAXIMUM CORDLESS RUNTIME: 12 hours on fan speed 1. AVERAGE CORDLESS RUNTIME: 3.5 hours on fan speed 3. MAXIMUM CORDLESS PERFORMANCE: 1 hour on fan speed 5. PLUGGED IN: Indefinite runtime; fan will charge while operating.		Approximate Fan + Mist Runtime	MAXIMUM MISTING RUNTIME: Up to 60 minutes of Interval misting per tank at any fan speed. MAXIMUM MISTING PERFORMANCE: Up to 30 minutes of Consistent misting per tank at any fan speed. <i>Note: The mister will automatically turn off after 1 hour in Consistent mode or 2 hours in Interval mode. This prevents dry running and system damage. See Owner's Guide for more information.</i>
	Charge Time	FROM 0% TO FULLY CHARGED BATTERY: Approximately 3 hours		

HOW TO DRY YOUR FAN

- 1. First, empty all the water out of the tank: Hold the fan over a drain, open the water tank cap, then turn the fan upside down and allow all water to drain out.
- 2. Place the fan upright on a level, stable surface. Open the misting cap on the front grill of the fan, then turn on the misting function for 5 seconds to clear any remaining water from the system.
- 3. Place the fan in a well-ventilated space and allow it to air-dry completely.

NOTE: Leave the water fill port open for 24 hours before closing and storing the unit.



Fan head tilted UP



Fan head tilted DOWN

VERTICAL TILT



HOW TO CHARGE YOUR FAN

To charge the fan, insert the charger into the charging port on the back of the fan head. **DO NOT CHARGE OR USE IN THE RAIN.**



READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

After every use, empty the water tank and let it dry completely to prevent stagnant water from being misted.

ENGLISH

TWO (2) YEAR LIMITED GUARANTEE

When a consumer buys a product in Europe, they get the benefit of legal rights relating to the quality of the product (your: "legal rights"). You can enforce your legal rights against your retailer. However, at Shark we are so confident about the quality of our products that we give you an additional manufacturer's guarantee of two years. These terms and conditions relate to our manufacturer's guarantee only - your statutory rights are unaffected.

The conditions below describe the prerequisites and scope of our guarantee. They do not affect your statutory rights.

Shark Guarantees

Your Shark unit constitutes a sizeable investment. Your new fan needs to work properly for as long as possible. The guarantee it comes with is an important consideration - and reflects how much confidence the manufacturer has in its product and manufacturing quality.

Every Shark machine comes with a free parts and labour guarantee. You'll also find online support at **sharkclean.eu**

How do I register my Shark guarantee?

You can register your guarantee online within 28 days of purchase. To save time, you'll need the following information about your product:

- Date you purchased the unit (receipt or delivery note).
- To register online, please visit **sharkclean.eu**
- Please keep your receipt at all times. Should you need to use your guarantee we will need your receipt to verify the information you have supplied to us is correct. The inability to produce a valid receipt may invalidate your guarantee.

IMPORTANT:

- The guarantee will only cover your product from the date of purchase and in the country of purchase.

What are the benefits of registering my free Shark guarantee?

When you register your guarantee we'll have your details to hand if we ever need to get in touch.

You can also receive tips and advice on how to get the best out of your Shark unit and hear the latest news about new Shark technology and launches. If you register your guarantee online, you'll get instant confirmation that we've received your details.

What is not covered by the free Shark guarantee?

1. Normal wear and tear of wearable parts (such as accessories). Replacement parts are available for purchase at **sharkclean.eu**
2. Damage caused by misuse, abuse, negligent handling, failure to perform required maintenance or damage due to mishandling in transit.
3. Damage caused by maintenance not authorised by Shark.

What is covered by the free Shark guarantee?

Repair or replacement of your Shark machine (at Shark's discretion), including all parts and labour. A Shark guarantee is in addition to your legal rights as a consumer.

Where can I buy genuine Shark spares and accessories?

Shark spares and accessories are developed by the same engineers who developed your Shark Fan appliance. You'll find a full range of Shark spares, replacement parts and accessories for all Shark machines at **sharkclean.eu**.

Please remember that damage caused by the use of non-Shark spares may not be covered under your guarantee.

IMPORTANT INFORMATION

REGISTER YOUR PURCHASE

sharkclean.uk/register-guarantee
Scan QR code using mobile device.



TIP:

You can find the model and serial numbers on the QR code located on the back of your unit.

RECORD THIS INFORMATION

Model Number:

Serial Number:

Date of Purchase (Keep receipt):

Store of Purchase:

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 220-240V~ 50-60Hz / 3A

Watts: 36W

Benefits of registering your product and creating an account:

- Get easier, faster product support and access to warranty information
- Access troubleshooting and product care instructions
- Be among the first to know about exclusive product promotions

BATTERY REMOVAL AND DISPOSAL

This product contains an integral lithium battery (not replaceable).

DO NOT incinerate or compost the product with its integral battery.

In some areas, it is illegal to place spent lithium batteries in the rubbish or in a municipal solid waste stream. Return product with spent battery to an authorised recycling center or to retailer for recycling. Contact your local recycling center for information on where to drop off the spent product.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

FÜR DIE VERWENDUNG IM FREIEN GEEIGNET. NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH GEEIGNET.
IPX5 REGENFEST GEMÄSS IPX5

WARNHINWEIS
ZUR VERRINGERUNG DES RISIKOS VON BRAND, ELEKTROSCHOCK ODER VERLETZUNGEN: BITTE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH LESEN.
Hinweis: Es handelt sich nicht um einen Luftbefeuchter.

- Dieses Gerät wird mit einem wiederaufladbaren Akku betrieben. Der Akku darf NUR mit dem mitgelieferten Ladegerät aufgeladen werden. Das Ladegerät darf nur mit dem Modell GQ36-120300-AGO von Dongguan Gangqi Electronics Co., Ltd. oder mit dem Modell AJJ3-1 von Anlian verwendet werden. Ein Ladegerät, das speziell für einen Akkutyp geeignet ist, kann eine Gefahr oder ein Brandrisiko darstellen, wenn es für einen anderen Akku verwendet wird.
- NICHT** versuchen, den Akku zu zerstören, zu entfernen oder aus dem Gerät auszubauen. Akkuzellen **NICHT** verbrennen. Informationen zu den verfügbaren Recycling- und Entsorgungsmöglichkeiten erteilt das örtliche Umweltamt.
- Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, das Gerät nur an eine Steckdose anschließen, die mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) ausgestattet ist.
- Der Ventilator sollte auf einer stabilen und flachen Oberfläche benutzt werden.
- Den Ventilator niemals in der Nähe von Schwimmbecken, Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern mit Wasser verwenden.
- Das Gerät darf **NICHT** mit einem beschädigten Stromkabel oder Akkuladegerät betrieben werden. Das Gerät entsorgen oder von einem autorisierten Kundendienst überprüfen und/oder reparieren lassen.
- Das Kabel **NICHT** unter Teppichen verlegen. Das Ladekabel **NICHT** mit Teppichen, Läuferten oder Ähnlichem bedecken. Das Ladekabel **NICHT** unter Möbelstücken oder Haushaltsgeräten durchführen. Das Ladekabel von stark frequentierten Bereichen fernhalten. Das Ladegerät dort aufstellen, wo man nicht über das Kabel stolpern kann.
- Ein beschädigtes Ladekabel muss ausgetauscht werden.
- Dieses Gerät darf nicht durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten (einschließlich Kindern) oder ohne die nötige Erfahrung und das Wissen verwendet werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder haben von dieser Person Anweisungen zur Verwendung des Geräts erhalten.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie **NICHT** mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und durch den Anwender vorzunehmende Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter Aufsicht vorgenommen werden.
- Vor der Reinigung oder anderen Wartungsarbeiten muss das Gerät von der Steckdose getrennt werden.
- Nur Zubehör von Shark verwenden.
- Das Gerät **NICHT** benutzen, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert bzw. beschädigt oder in Wasser getaucht wurde.
- Alle Bedienelemente ausschalten, bevor das Gerät ein- oder ausgesteckt wird.
- Wenn das Gerät nicht genutzt wird oder vor der Wartung bzw. Reinigung den Gerätestecker aus der Steckdose ziehen.
- Außenteile, Kunststoffe, nicht elektronische Teile nur von Hand mit einem feuchten Tuch und mit Wasser reinigen.
- NICHT** versuchen, elektrische oder mechanische Funktionen dieses Geräts zu reparieren oder anzupassen, da dies zu Gefahren und zum Verlust der Garantie führen kann.
- NICHT** zwangsentladen, wiederaufladen, zerlegen, über 60 °C erhitzen oder verbrennen. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr durch Entlüftung, Leckage oder Explosion, die zu chemischen Verbrennungen führen kann.
- Die Trockennebelfunktion ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Dieses Produkt ist **KEIN** Luftbefeuchter.
- Versuchen Sie niemals, andere Substanzen als gefiltertes oder sauberes Leitungswasser zu vernebeln. Verwenden Sie **KEIN** warmes oder heißes Wasser. Verwenden Sie nur kaltes Wasser oder Wasser mit Raumtemperatur.
- Im Sprühnebel **KEINE** elektrischen Geräte verwenden.
- Elektronische Geräte, die nicht wasserfest sind, vom Sprühnebel fernhalten.

HINWEIS: Leeren Sie den Wassertank nach jedem Gebrauch und lassen Sie ihn vollständig trocknen, um zu verhindern, dass stehendes Wasser beschlagen wird.

- Um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden, berühren Sie **NICHT** die Sprühnebelplatte aus Metall, während das Gerät eingeschaltet ist.
- Versuchen Sie **NICHT**, die Sprühnebelfunktion mit einem leeren Wassertank zu betreiben. Die Sprühnebelplatte aus Metall kann bei Betrieb ohne Wasser hohe Temperaturen erreichen.
- WARNHINWEIS: ERSTICKUNGSGEFAHR.** Düsen und andere Kleinteile immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Verwenden Sie **KEINE** Duftstoffe (wie Parfüms oder Öle) im Wassertank oder an Teilen des Ventilators.

WARNHINWEIS: Nicht geeignet für die Verwendung mit netzbetriebenen Drehzahlreglern.
SICHERHEITSWARNUNG ZU LITHIUM-AKKUS

LITHIUM-AKKUS SPEICHERN EINE GROSSE MENGE AN ENERGIE UND KÖNNEN BEI FEHLERHAFTER VERWENDUNG ZU FEUER ODER EXPLOSIONEN FÜHREN.

- FOLGENDES DARF **NICHT** AN DEM AKKU DURCHGEFÜHRT WERDEN:
 - Öffnen
 - Fallenlassen
 - Kurzschließen
 - Durchbohren
 - Anzünden
 - Temperaturen unter 0 °C und über 60 °C aussetzen
- Den Akku vor Feuchtigkeit schützen.
- Den Akku nur gemäß den Anweisungen des Ladegeräts laden.
- Den Akku vor jedem Gebrauch prüfen: Bei Beschädigung nicht verwenden oder aufladen.

AUSBAU UND ENTSORGUNG VON AKKUS

Dieses Produkt enthält einen integrierten Lithium-Akku (nicht austauschbar).

Das Produkt **NICHT** mit dem eingebauten Akku verbrennen oder zum Kompost geben.

In einigen Ländern ist es verboten, gebrauchte Lithium-Akkus im Hausmüll oder kommunalen Abfall zu entsorgen. Bringen Sie das Produkt mit verbrauchtem Akku zu einem autorisierten Recyclingzentrum oder einem Händler zurück. Informationen zur Abgabe des Altgeräts erteilt das örtliche Recyclingzentrum.

SICHERHEITSHINWEISE ZUR STROMVERSORGUNG

- Alle Hinweise, die auf dem Produkt stehen oder mit diesem geliefert wurden, müssen gelesen und befolgt werden.
- KEIN** Verlängerungskabel verwenden.
- Verwenden Sie es **NICHT** in einem Umkreis von 3 Metern um einen Pool oder andere Gewässer und nicht in einem Badezimmer.
- WARNHINWEIS:** Gefahr eines Stromschlags. Bei der Nutzung im Freien nur an eine abgedeckte, wetterfeste RCD-geschützte Steckdose der Klasse A anschließen, wobei das Netzteil an die Steckdose angeschlossen sein muss.

Vor dem Gebrauch des Geräts bitte die Warnhinweise auf der Rückseite lesen und die Anleitung aufbewahren.

KURZANLEITUNG

LIEFERUMFANG

Lieferumfang:

- Ventilator
- Ladegerät



Ladegerät
(Abbildung dient
Illustrationszweckem)




Ventilator
(vormontiert)

FUNKTIONEN

KABELLOS	IM FREIEN	VERTIKALE NEIGUNG	NATURALBREEZE (NATÜRLICHE BRISE)	BESCHLAGEN
Dies ist ein 2-in-1-Ventilator, der mit oder ohne Kabel benutzt werden kann.	Dieser Ventilator kann drinnen oder draußen benutzt werden. NICHT IM REGEN AUFLADEN ODER BENUTZEN.	Lenke den Luftstrom durch Einstellen der vertikalen Neigung bis zu 45 Grad.	Aktiviere die Modi NaturalBreeze (Natürliche Brise) sanft oder stark, um natürliche Windverhältnisse zu simulieren.	Integrierte Beschlagen für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

VERWENDUNG DES VENTILATORS

Ventilatorgeschwindigkeit	Ein/Aus	Sprühnebelmodi
 Durch drücken auf  am Ventilatorkopf werden die Einstellungen ausgewählt: Stufe 1-5 Modi NaturalBreeze (Natürliche Brise) LED-Leuchten zeigen die gewählte Einstellung des Ventilators an. Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung.	 Durch drücken auf  am Ventilatorkopf wird das Gerät eingeschaltet. Die Akku-LED zeigt an, wie viel Strom der Ventilator hat. Details siehe unten.  70%-100%: grünes Licht  30%-69%: gelbes Licht  6%-29%: konstant rotes Licht  5% und darunter: blinkend rotes Licht	 Durch drücken auf  am Ventilatorkopf werden die Sprühnebelmodi ausgewählt: Dauerhaft Intervall AUS LED-Leuchten zeigen die gewählte Einstellung an. Einzelheiten siehe Bedienungsanleitung. Tipp: Passe die Ventilatorgeschwindigkeit während des Vernebelns an, um dein Kühlungserlebnis individuell zu gestalten.
Ungefähre Laufzeit NUR Ventilation	MAXIMALE KABELLOSE LAUFZEIT: 12 Stunden bei Geschwindigkeitsstufe 1. DURCHSCHNITTICHA KABELLOSE LAUFZEIT: 3,5 Stunden bei Geschwindigkeitsstufe 3. MAXIMALE KABELLOSE LEISTUNG: 1 Stunde bei Geschwindigkeits-stufe 5. ANGESCHLOSSEN: Unbegrenzte Laufzeit, da der Ventilator während des Betriebs aufgeladen wird.	Ungefähre Laufzeit Ventilation + Sprüh-nebel
Ladezeit	VON 0 % AUF 100 % AKKU: Ungefähr 3 Stunden	

TROCKNEN DES VENTILATORS	VERTIKALE NEIGUNG	AUFLADEN DES VENTILATORS
1. Entleeren Sie zunächst das gesamte Wasser aus dem Tank: Halten Sie den Ventilator über einen Abfluss, öffnen Sie den Deckel des Wassertanks, drehen Sie den Ventilator auf den Kopf und lassen Sie das gesamte Wasser ablaufen. 2. Stellen Sie den Ventilator aufrecht auf eine ebene, stabile Oberfläche. Öffnen Sie die Sprühnebelkappe auf dem vorderen Gitter des Ventilators und schälen Sie dann die Sprühnebelfunktion 5 Sekunden lang ein, um das verbleibende Wasser aus dem Gerät zu entfernen. 3. Stellen Sie den Ventilator in einen gut belüfteten Raum und lassen Sie ihn vollständig an der Luft trocknen. HINWEIS: Die Wassereinfüllöffnung 24 Stunden lang geöffnet lassen, bevor das Gerät wieder verschlossen und gelagert wird.	2. Ventilatorkopf nach OBEN geneigt 3. Ventilatorkopf nach UNTEN geneigt	Zum Aufladen des Ventilators das Ladegerät in den Ladeanschluss auf der Rückseite des Ventilatorkopfes stecken. NICHT IM REGEN AUFLADEN ODER BENUTZEN.

Entleeren Sie nach jeder Nutzung den Wassertank und lassen Sie ihn vollständig trocknen, um das Versprühen von stehendem Wasser zu vermeiden.

DIESE ANWEISUNGEN LESEN UND AUFBEWAHREN

Wenn Sie als Verbraucher ein Produkt in Deutschland kaufen, erhalten Sie automatisch Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte hinsichtlich der Mangelfreiheit des jeweiligen Produktes. Sie können diese gesetzlichen Rechte Ihrem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, gegenüber geltend machen oder uns gegenüber, sofern Sie das Produkt direkt bei Shark erworben haben. Die Inanspruchnahme dieser gesetzlichen Rechte ist unentgeltlich.

Allerdings haben wir bei Shark so großes Vertrauen in die Qualität unserer Produkte, dass wir Ihnen eine zusätzliche Herstellergarantie von zwei (2) Jahren bieten. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte aus dem Kaufvertrag mit dem Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, oder die Verpflichtungen Ihres Einzelhändlers aus dem Kaufvertrag mit ihm nicht ein. Das gilt auch gegenüber uns, wenn Sie das Produkt direkt von Shark erworben haben.

Nachfolgend werden die Bedingungen und der Umfang unserer Herstellergarantie beschrieben, die SharkNinja Germany GmbH, c/o Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main, Germany.

Shark®-Garantie

Ein Haushaltsgerät bedeutet eine beträchtliche Investition. Ihr neues Gerät sollte daher so lange wie möglich funktionieren. Die Garantie spielt dabei eine wichtige Rolle und spiegelt wider, wie viel Vertrauen der Hersteller in sein Produkt und die Herstellungsqualität hat

Wie lang ist die Garantie auf unsere Produkte?

Da wir großes Vertrauen in unser Design und die Qualitätskontrolle setzen, ist die Garantie für Ihr Produkt für eine Dauer von zwei (2) Jahren ab dem Kaufdatum gültig.

Wo ist die Garantie räumlich gültig?

Bitte beachten Sie, dass die zwei Jahres-Garantie für alle Produkte Geltung hat, die bei einem Händler (online und offline) mit Sitz in der EU gekauft wurden.

Wie mache ich die Garantie geltend?

Wenden Sie sich hierzu bitte an unseren Kundendienst. Unsere Kundendienst-Helpline (0800 000 9063) ist von Montag bis Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr für Sie da. Der Anruf ist kostenlos, und Sie werden sofort zu einem Mitarbeiter von uns durchgestellt. Halten Sie hierzu auch bitte Ihren Kaufbeleg bereit. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg immer auf. Wenn ein Garantiefall eintritt, brauchen wir den Kaufbeleg, um zu prüfen, ob die Informationen, die Sie uns gegeben haben, korrekt sind. Wenn Sie keinen gültigen Kaufbeleg vorlegen können, verlieren Sie dadurch Ihren Garantieanspruch.

Sie können unserem Kundendienst auch eine E-Mail an kundendienst-de@sharkninja.com schicken. Bitte fügen Sie auch hier eine Kopie Ihres Kaufbeleges bei und schildern Sie uns Ihren Garantiefall so detailliert wie möglich.

Wenn Sie uns mit einem Garantieanspruch kontaktieren, werden wir in erster Linie entsprechende Fehlerbehebungsmaßnahmen mit Ihnen durchführen und, je nach Ergebnis, den weiteren Verlauf mit Ihnen besprechen. In den meisten Fällen werden wir Ihnen Ersatzteile schicken oder Ihr Gerät komplett ersetzen, falls der Fehler nicht mit einem Ersatzteil gelöst werden kann.

Sie erhalten auch Online-Unterstützung unter www.sharkclean.eu.

Wie registriere ich meine Garantie?

Sie können Ihre Garantie innerhalb von 28 Tagen ab dem Kaufdatum online registrieren.

Um Zeit zu sparen, halten Sie bitte die folgenden Informationen zu Ihrem Gerät bereit:

- Modellnummer
- Seriennummer (falls verfügbar)
- Kaufdatum des Produkts (Kauf- oder Lieferbeleg)

Um sich zu registrieren, besuchen Sie bitte www.sharkclean.eu.

Welche Vorteile habe ich von der Registrierung meiner Garantie?

Die Registrierung der Garantie ist keine Voraussetzung für deren Geltendmachung. Wenn Sie Ihre Garantie aber registrieren, können Sie auch unseren Newsletter mit Tipps, Ratschlägen und Gewinnspielen abonnieren. Über den Newsletter erhalten Sie aktuelle Nachrichten zu neuen Technologien und Produkten von Shark. Wenn Sie Ihre Garantie online registrieren, erhalten Sie sofort eine Bestätigung, dass Ihre Daten bei uns eingegangen sind.

Details zu unserer Datenschutzrichtlinie finden Sie unter www.sharkclean.eu.

Was wird durch die Garantie abgedeckt?

Reparatur oder Ersatz Ihres Produkts (nach Wahl von uns), einschließlich aller Teile und der Arbeitszeit bei Konstruktions-, Material- und Verarbeitungsfehlern (inklusive Transport- und Versandkosten).

Was wird durch die Garantien nicht abgedeckt?

- Normaler Verschleiß.
- Versehentliche Beschädigungen, Fehler, verursacht durch fahrlässigen Gebrauch oder nachlässige Pflege, Fehlbedienung, Vernachlässigung, achtlose oder unsachgemäße Handhabung des Gerätes, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der mitgelieferten Bedienungsanleitung von Shark® zu Ihrem Gerät erfolgt.
- Gebrauch des Luftreinigers zu anderen Zwecken als dem normalen Gebrauch im Haushalt.
- Der Gebrauch von Teilen, die nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen in der Bedienungsanleitung montiert oder installiert wurden.
- Verwendung von Teilen und Zubehör, die keine Originalkomponenten von Shark® sind. Fehlerhafte Installation (außer, wenn die Installation von Shark durchgeführt wurde). Wenn Reparaturen oder Änderungen, die nicht von Shark und seinen Handelsvertretern oder Vertragshändlern, sondern von Dritten durchgeführt wurden, es sei denn, Sie können nachweisen, dass die Reparaturen oder Änderungen, die von anderen durchgeführt wurden, nicht mit dem Mangel zusammenhängen, für den Sie die erweiterte Garantie ausüben.
- Was geschieht, wenn meine Garantie ausläuft?

Shark stellt keine Geräte her, die nur für eine begrenzte Zeit funktionieren. Wir wissen es zu schätzen, wenn Kunden ihr Luftreinigers auch nach Ablauf der Garantiefrist reparieren lassen möchten. Bitte kontaktieren Sie in diesem Falle unsere Kundendienst-Helpline unter der Rufnummer 0800 000 9063, und fragen Sie nach unserem Kundenprogramm für abgelaufene Garantien.

Wo kann ich Originalersatzteile und Originalzubehör von Shark kaufen?

Ersatzteile und Zubehör von Shark werden von denselben Ingenieuren entwickelt, die auch Ihr Shark-Gerät entwickelt haben. Die vollständige Palette der Ersatz- und Zubehörteile von Shark für alle Shark-Geräte finden Sie unter www.sharkclean.eu.

WICHTIGE INFORMATIONEN

REGISTRIERE DEINEN KAUF

sharkclean.eu/register-guarantee
QR-Code mit einem Mobilgerät scannen.



TIPP:

Die Modell- und Seriennummer befindet sich auf dem QR-Code, auf der Rückseite des Geräts.

FOLGENDE INFORMATIONEN GUT AUFBEWAHREN:

Modellnummer:

Seriennummer:

Kaufdatum (Beleg aufbewahren):

Gekauft bei:

TECHNISCHE DATEN

Netzspannung: 220-240V~ 50-60Hz / 3A
Leistung: 36 W

Vorteile der Registrierung des Produkts und der Erstellung eines Kontos:

- Einfachere und schnellere Produktunterstützung und Zugang zu Garantieinformationen
- Zugriff auf Anleitungen zur Fehlerdiagnose und -behebung sowie Produktpflege
- Sei unter den Ersten, die von exklusiven Produktangeboten erfahren

ENTNAHME UND ENTSORGUNG VON BATTERIEN

Dieses Produkt enthält einen integrierten Lithium-Akku (nicht austauschbar).

Das Produkt **NICHT** mit dem eingebauten Akku verbrennen oder zum Kompost geben.

In einigen Ländern ist es verboten, gebrauchte Lithium-Akkus im Hausmüll oder kommunalen Abfall zu entsorgen. Bringen Sie das Produkt mit verbrauchtem Akku zu einem autorisierten Recyclingzentrum oder einem Händler zurück. Informationen zur Abgabe des Altgeräts erteilt das örtliche Recyclingzentrum.

AVERTISSEMENT
AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES : VEUILLEZ LIRE TOUTES CES CONSIGNES AVANT UTILISATION.

Remarque : il ne s'agit pas d'un humidificateur.

- Cet appareil fonctionne avec une batterie rechargeable. Recharger la batterie UNIQUEMENT avec le chargeur fourni avec l'appareil, chargeur à utiliser uniquement avec le bloc d'alimentation modèle GQ36-I20300-AGO de Dongguan Gangqi Electronics Co., Ltd. ou avec le modèle AJJ3-1 de Anlian. Un chargeur adapté à un type particulier de batterie peut entraîner un risque d'incendie s'il est utilisé avec un autre type de batterie.
- NE PAS** essayer de détruire, d'enlever, ou de démonter la batterie de la machine. **NE PAS** incinérer les éléments de la pile. Consulter les autorités locales de gestion des déchets pour obtenir des informations concernant les options de recyclage et/ou de mise au rebut disponibles.
- Afin de réduire le risque de décharge électrique, brancher impérativement l'appareil sur une prise équipée d'un dispositif différentiel à courant résiduel (DDR).
- Le ventilateur doit être utilisé sur une surface stable et plane.
- Ne jamais utiliser ce ventilateur à côté d'une piscine, d'une baignoire, d'une douche, d'un bassin ou d'autres récipients contenant de l'eau.
- NE PAS** utiliser un appareil avec un câble d'alimentation électrique ou un chargeur de batterie endommagés. Mettre l'appareil au rebut ou le rapporter à un service après-vente agréé pour examen et/ou réparation.
- NE PAS** faire passer le cordon d'alimentation sous un revêtement de sol souple, type moquette. **NE PAS** faire passer le câble du chargeur sous un tapis, un chemin d'escalier, un tapis de couloir ou des revêtements similaires. **NE PAS** faire passer le câble du chargeur sous un meuble ou un appareil. Garder le câble du chargeur à distance des zones à fort passage. Placer le chargeur dans une zone où le câble ne fera pas trébucher quelqu'un.
- Si le câble du chargeur est endommagé, il doit être remplacé.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou aient reçu des consignes sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils **NE** jouent **PAS** avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Avant toute manipulation de nettoyage ou d'entretien, l'appareil doit être débranché de la prise électrique.
- Utiliser uniquement les accessoires de la marque Shark.
- NE PAS** utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été endommagé ou s'il est tombé dans l'eau.
- Désactiver toutes les commandes avant de brancher ou de débrancher l'appareil.
- Débrancher l'appareil de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé et avant toute opération d'entretien ou de nettoyage.
- Laver à la main les pièces extérieures/en plastique dur/ non électroniques à l'aide d'un chiffon humide et de l'eau uniquement.
- NE PAS** essayer de réparer ou d'ajuster toute fonction électrique ou mécanique de cet appareil, car cela pourrait vous mettre en danger et rendre la garantie caduque.
- NE PAS** les forcer à se décharger, les recharger, les démonter, les chauffer à plus de 60 °C ou les incinérer. De telles actions peuvent entraîner des blessures dues à la libération de gaz, à des fuites ou à des explosions à l'origine de brûlures chimiques.
- La fonction de brumisation sèche convient à une utilisation intérieure et extérieure. Ce produit n'est **PAS** un humidificateur.

- N'essayez jamais de vaporiser des substances autres que de l'eau filtrée ou de l'eau du robinet. N'utilisez **PAS** d'eau tiède ou chaude. Utiliser uniquement de l'eau froide ou à température ambiante.
- NE PAS** manipuler de produits électriques sous tension à proximité du système de brumisation.
- Garder les équipements électroniques et appareils non résistants à l'eau hors de la zone de brumisation.
- Pour éviter tout risque de blessure ou de dommage accidentel, **NE PAS** toucher la plaque de brumisation métallique lorsque l'appareil est allumé.
- NE PAS** essayer d'utiliser le programme de brumisation avec un réservoir d'eau vide. La plaque de brumisation métallique peut atteindre des températures élevées si l'appareil est utilisé sans eau.
- AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT.** Toujours garder les embouts ou autres petites pièces hors de portée des enfants.
- NE PAS** utiliser de produits parfumés (parfums, huiles, etc.) dans le réservoir d'eau ou sur une partie du ventilateur.

AVERTISSEMENT : Ne convient pas aux commandes de vitesse variable alimentées par le secteur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR PILE/BATTERIE LITHIUM

LES PILES/BATTERIES LITHIUM STOCKENT UNE GRANDE QUANTITÉ D'ÉNERGIE ET PEUVENT PROVOQUER UN INCENDIE OU UNE EXPLOSION SI ELLES SONT MAL UTILISÉES.

- NE JAMAIS EFFECTUER LES MANIPULATIONS SUIVANTES SUR LA BATTERIE :**
 - l'ouvrir
 - la faire tomber
 - la court-circuiter
 - la perforer
 - l'incinérer
 - l'exposer à des températures en dessous de 0 °C ou au-dessus de 60 °C
- Garder la batterie au sec.
- Charger la batterie uniquement conformément à sa notice d'utilisation de son chargeur.
- Inspecter la batterie avant chaque utilisation ; ne pas l'utiliser ou ne pas la recharger si elle est endommagée.

RETRAIT ET MISE AU REBUT DE LA PILE/BATTERIE

Ce produit contient une batterie lithium intégrée (non remplaçable).

NE PAS incinérer ou composter le produit avec sa batterie intégrée.

Dans certaines régions, il est interdit de jeter les batteries lithium dans la poubelle ou avec les déchets municipaux. Rapporter le produit avec la batterie usagée dans un centre de recyclage agréé ou chez un revendeur pour qu'il soit recyclé. Pour plus d'informations sur les endroits où déposer le produit usagé, contacter le centre de recyclage local.

SÉCURITÉ DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Lire et respecter l'intégralité de la notice d'utilisation se trouvant sur le produit ou fournie avec le produit.
- NE PAS** utiliser de rallonge.
- NE PAS** utiliser à moins de 3 mètres d'une piscine ou d'autres étendues d'eau et ne pas utiliser dans une salle de bain.
- AVERTISSEMENT :** risque d'électrocution. En utilisation extérieure, installer uniquement dans un réceptacle protégé RCD de catégorie A couvert qui résiste aux intempéries avec l'appareil électrique connecté au réceptacle.


Veillez lire les consignes de sécurité au verso avant d'utiliser votre appareil et les conserver.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

COMPREND

Comprend :

- Ventilateur
- Chargeur



Chargeur
(Image de référence uniquement)

Ventilateur
(déjà assemblé)

POUR PLUS D'INFORMATIONS

rendez-vous sur qr.sharkclean.com/FA050EU ou

SCANNEZ CE QR CODE

AVEC L'APPAREIL PHOTO DE VOTRE SMARTPHONE



POUR CONSULTER LA NOTICE D'UTILISATION COMPLÈTE OU ACHETER DES ACCESSOIRES.

CARACTÉRISTIQUES

SANS FIL	EN EXTÉRIEUR	INCLINAISON VERTICALE	MODE NATURALBREEZE (RISE NATURELLE)	BRUMISATION
C'est un ventilateur 2-en-1, qui peut être utilisé avec ou sans câble.	Ce ventilateur peut être utilisé à l'intérieur ou à l'extérieur. NE PAS LE CHARGER OU L'UTILISER SOUS LA PLUIE.	Dirigez le flux d'air en réglant manuellement l'inclinaison verticale jusqu'à 45 degrés.	Activer les modes NaturalBreeze (Brise naturelle) légère ou forte pour simuler des conditions de vent naturelles.	Brumisation intégrée convenant à l'intérieur et à l'extérieur.

COMMENT UTILISER VOTRE VENTILATEUR

Vitesse du ventilateur		Power (Marche/arrêt)	Modes de brumisation
 Appuyez sur  sur la tête du ventilateur pour passer d'un cycle à l'autre : Vitesses de ventilation 1-5 Modes NaturalBreeze Les voyants LED indiquent le réglage sélectionné du ventilateur. Consultez la notice d'utilisation pour plus de détails.		 Appuyez sur  sur la tête du ventilateur pour le mettre en marche. Le voyant de la batterie indique la puissance de votre ventilateur. Voir ci-dessous pour plus de détails.  70 %-100 % : voyant vert  30 %-69 % : voyant orange  6 %-29 % : voyant rouge fixe  Moins de 5 % : voyant rouge clignotant	 Appuyez sur  sur la tête du ventilateur pour passer d'un réglage de brumisation à l'autre : constant intervalle ÉTEINT Les voyants LED indiquent le réglage de brumisation sélectionné. Consultez la notice d'utilisation pour plus de détails. Conseil : essayez d'ajuster la vitesse du ventilateur pendant la brumisation pour personnaliser votre expérience de refroidissement.
Autonomie du ventilateur SEUL	AUTONOMIE SANS FIL MAXIMALE : Jusqu'à 12 heures sur vitesse de ventilateur 1.	Autonomie du ventilateur + brumisateur	AUTONOMIE MAXIMALE DE LA BRUMISATION : Jusqu'à 60 minutes de brumisation par intervalle par réservoir, quelle que soit la vitesse du ventilateur.
	MOYENNE SANS FIL MAXIMALE : Jusqu'à 3,5 heures sur vitesse de ventilateur 3.		PERFORMANCES MAXIMALES DE LA BRUMISATION : Jusqu'à 30 minutes de brumisation constante par réservoir, quelle que soit la vitesse du ventilateur.
	PERFORMANCE SANS FIL MAXIMALE : Jusqu'à 1 heure e sur vitesse de ventilateur 5.		<i>Remarque : le brumisateur s'éteint automatiquement après 1 heure en mode Constant ou 2 heures en mode Intervalle. Cela permet d'éviter le fonctionnement à sec et la détérioration du système. Consultez la notice d'utilisation pour plus d'informations</i>
	BRANCHÉ : autonomie illimitée. Le ventilateur se rechargera en cours d'utilisation.		
Temps de charge	DE 0 % À 100 % DE BATTERIE : Environ 3 heures		

COMMENT SÉCHER VOTRE VENTILATEUR

- Tout d'abord, videz toute l'eau du réservoir. Maintenez le ventilateur au-dessus d'une canalisation, ouvrez le bouchon du réservoir à eau, puis retournez le ventilateur et laissez l'eau s'écouler.
- Placez le ventilateur à la verticale sur une surface plane et stable. Ouvrez le bouchon de brumisation sur la grille avant du ventilateur, puis allumez le programme de brumisation pendant 5 secondes pour éliminer l'eau restante dans le système.
- Placez le ventilateur dans un endroit bien ventilé et laissez-le sécher complètement à l'air libre.

REMARQUE : Laissez le port de remplissage d'eau ouvert pendant 24 heures avant de le refermer et de ranger l'appareil.

INCLINAISON VERTICALE



Pour charger le ventilateur, insérez le chargeur dans le port de charge situé à l'arrière de la tête du ventilateur. **NE PAS LE CHARGER OU L'UTILISER SOUS LA PLUIE.**

LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER CETTE NOTICE D'UTILISATION

Après chaque utilisation, videz le réservoir d'eau et laissez-le sécher complètement pour éviter la brumisation d'eau stagnante.

CONTRAT DE GARANTIE COMMERCIALE

Lorsqu'un client achète un produit en Europe, il bénéficie des droits légaux relatifs à la qualité du produit vos « droits légaux » : garantie légale de conformité de 2 ans à compter de la délivrance et garantie légale des vices cachés de 2 ans à compter de la découverte du vice. Le client peut faire valoir ces droits à l'encontre de son détaillant. Shark a une grande confiance dans la qualité de ses produits et fournit donc une garantie commerciale supplémentaire gratuite pouvant aller jusqu'à deux ans.

Ces conditions contractuelles se réfèrent uniquement à la garantie commerciale et ne portent aucune atteinte à vos droits légaux. Veuillez noter que la garantie commerciale n'est disponible que dans le pays où le produit est acheté. Nos conditions de garantie commerciale sont les suivantes. Elles n'affectent en rien vos droits légaux ni les obligations de votre revendeur à votre égard.

Garantie commerciale Shark®

Votre appareil Shark constitue un investissement important. Votre nouvel appareil doit donc fonctionner correctement le plus longtemps possible. La garantie commerciale fournie avec l'appareil reflète la confiance du fabricant dans ses produits et témoigne de leur qualité de fabrication.

Chaque produit Shark® bénéficie de garanties légales (conformité et vices cachés). Notre service client (+33 (800) 908874) est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 20h, le samedi de 9h à 19h et le dimanche de 10h à 18h30. L'appel est gratuit et vous serez directement mis en relation avec un représentant Shark. Vous trouverez également une assistance en ligne sur le site sharkclean.eu

Comment puis-je enregistrer ma garantie commerciale Shark ?

Vous pouvez enregistrer votre garantie commerciale en ligne dans un délai de 28 jours après la date d'achat de votre produit. Pour gagner du temps, préparez les informations suivantes à propos de votre appareil :

- Date d'achat de l'appareil (ticket de caisse ou bon de livraison)

Pour l'enregistrer en ligne, rendez-vous sur le site sharkclean.eu. "Les produits achetés directement auprès de Shark® sont automatiquement enregistrés."

IMPORTANT

- La garantie ne couvre votre produit qu'à partir de la date d'achat.
- La garantie commerciale couvre votre Produit pendant 2 ans à partir de la date d'achat.
- Il est indispensable de conserver le justificatif d'achat.

Pour utiliser la garantie commerciale, vous devez présenter votre justificatif d'achat afin que nous puissions vérifier vos droits. L'impossibilité de présenter un justificatif d'achat valable peut annuler la garantie commerciale.

Quels sont les avantages de l'enregistrement de ma garantie commerciale gratuite Shark ?

Si vous enregistrez votre garantie commerciale, nous disposons de vos coordonnées au cas où nous aurions besoin de vous contacter.

Vous pourrez également recevoir des conseils et astuces pour vous aider à mieux utiliser votre appareil Shark, et des informations concernant les nouvelles technologies et les nouveaux produits Shark®. Si vous enregistrez votre garantie commerciale en ligne, vous recevrez immédiatement la confirmation de la réception de vos coordonnées.

Quelle est la durée de la garantie commerciale pour les appareils Shark neufs ?

Compte tenu de notre confiance dans notre design et notre contrôle qualité, votre nouvel appareil Shark est garanti pour une durée totale de deux ans à partir de la date d'achat.

Qu'est-ce qui est couvert par la garantie commerciale Shark ?

La réparation ou le remplacement de votre appareil Shark® (à la discrétion de Shark®), y compris les pièces et la main-d'œuvre. Cette garantie Shark® s'ajoute à vos droits légaux en tant que consommateur.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie commerciale Shark ?

- L'usure normale des pièces d'usure (comme les accessoires) n'est pas couverte par cette garantie. Les pièces de rechange peuvent être achetées sur le site sharkclean.eu
- Dommages causés par une utilisation incorrecte ou abusive, une manipulation négligente, un manquement à l'entretien requis ou des dommages dus à une mauvaise manipulation pendant le transport.
- Dommages causés par une maintenance non autorisée par Shark.

Que se passe-t-il lorsque ma garantie commerciale arrive à échéance ?

Shark conçoit des produits destinés à durer longtemps. Toutefois, il se peut que certains de nos clients souhaitent faire réparer leur appareil après la fin de la garantie commerciale. Dans ce cas, veuillez contacter notre service client et demander des renseignements sur notre programme d'intervention hors garantie commerciale au **+33 (800) 908874**.

Où puis-je acheter des pièces de rechange et des accessoires d'origine Shark ?

Les pièces de rechange et les accessoires Shark sont développés par les mêmes ingénieurs qui ont conçu votre appareil Shark. Vous trouverez une gamme complète de pièces de rechange et d'accessoires Shark pour tous les appareils Shark sur le site sharkclean.eu

Veuillez noter que la garantie commerciale ne couvre pas les dommages résultant de l'installation ou de l'utilisation de pièces détachées autres que les pièces détachées Shark.

GARANTIES LÉGALES

Cette garantie commerciale s'applique sans préjudice du droit du consommateur de bénéficié de la garantie légale de conformité, dans les conditions prévues aux articles L217-3 et suivants du code de la consommation et de celle relative aux vices cachés, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil.

Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

Lorsque le contrat de vente du bien prévoit la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique de manière continue pendant une durée supérieure à deux ans, la garantie légale est applicable à ce contenu numérique ou ce service numérique tout au long de la période de fourniture prévue. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité affectant le contenu numérique ou le service numérique et non la date d'apparition de celui-ci.

La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.

La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la réparation ou au remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.

Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.

Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement, la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date de remplacement du bien.

Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :

Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;

1. La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;
2. La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;
3. La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.

Toute période d'immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son remplacement suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état.

Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation.

Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être portée jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 241-5 du code de la consommation).

Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le bien est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution du bien.

SharkNinja Europe Ltd, 1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park, Century Way, Leeds, LS15 8ZB, United Kingdom
Numéro gratuit du service client - +33800908874
Adresse e-mail - serviceclients.fr@sharkninja.com

INFORMATIONS IMPORTANTES

ENREGISTREMENT DE L'ACHAT

sharkclean.fr/register-guarantee

Scannez le QR code avec un appareil mobile.



CONSEIL :

Vous trouverez les numéros de modèle et de série sur le QR code situé à l'arrière de l'appareil.

INFORMATIONS À CONSERVER

Numéro de modèle :

Numéro de série :

Date d'achat (conservez votre justificatif d'achat) :

Magasin d'achat :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension : 220-240V~ 50-60Hz / 3A

Watts : 36 W

Avantages de l'enregistrement de votre produit et de la création d'un compte :

- Assistance produit et accès aux informations de garantie plus rapides et plus simples
- Accès aux notices d'entretien des produits et de dépannage
- Promotions exclusives sur les produits avant tout le monde

RETRAIT ET MISE AU REBUT DE LA BATTERIE

Ce produit contient une batterie lithium intégrée (non remplaçable).

NE PAS incinérer ou composter le produit avec sa batterie intégrée.

Dans certaines régions, il est interdit de jeter les batteries lithium dans la poubelle ou avec les déchets municipaux. Rapporter le produit avec la batterie usagée dans un centre de recyclage agréé ou chez un revendeur pour qu'il soit recyclé. Pour plus d'informations sur les endroits où déposer le produit usagé, contacter le centre de recyclage local.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

APTO PARA USO EN EXTERIORES. SOLO APTO PARA USO DOMÉSTICO.
IPX5 FACTOR DE RESISTENCIA A LA LLUVIA IPX5

NOTA: Después de cada uso, vacíe el depósito de agua y déjelo secar completamente para evitar que el agua estancada se empañe.

ADVERTENCIA PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES: LEE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

- Nota: no se trata de un humidificador.**
1. Este producto funciona con una batería recargable. Recarga la batería SOLO con el cargador que se suministra junto al producto; cargador para usar específicamente con la fuente de alimentación modelo GQ36-120300-AGO de Dongguan Gangqi Electronics Co., Ltd, o con el modelo AJJ3-1 de Anlian. Un cargador que puede ser adecuado para un determinado tipo de batería podría suponer riesgo de incendio si se usa con otra batería distinta.

2. **NO** intentes destruir, retirar ni desmontar la batería de la unidad. **NO** incineres las celdas de la batería. Consulta a las autoridades locales competentes en materia de residuos para obtener información sobre las opciones de reciclaje o eliminación disponibles.

3. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, conéctalo únicamente a una toma de corriente provista de un dispositivo de corriente residual (RCD).

4. El ventilador debe utilizarse sobre una superficie estable y nivelada.

5. No utilices este ventilador cerca de piscinas, bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

6. **NO** utilices ninguna unidad con un cable de alimentación o un cargador de batería dañados. Desecha o devuelve la unidad a un centro de mantenimiento autorizado para su evaluación o reparación.

7. **NO** pases el cable por debajo de las alfombras o moquetas. **NO** cubras el cable con alfombras, moquetas o revestimientos similares. **NO** pases el cable del cargador por debajo de muebles o electrodomésticos. Mantén el cable del cargador alejado de zonas de mucho tránsito. Coloca el cargador en una zona donde nadie se pueda tropezar con el cable.

8. Si el cable del cargador está dañado, tendrás que sustituirlo.

9. Este producto no lo deben utilizar personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o intelectuales, o que carezcan de la experiencia y los conocimientos necesarios, a menos que otra persona responsable de su seguridad las supervise y las instruya debidamente.

10. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que **NO** jueguen con el producto.

11. Los niños no deben encargarse de la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.

12. Antes de limpiar o llevar a cabo otras tareas de mantenimiento, el producto debe desenchufarse de la toma de corriente.

13. Utiliza únicamente accesorios de la marca Shark.

14. **NO** utilices el producto si no funciona correctamente, ha sufrido daños o se ha sumergido en agua.

15. Apaga el producto del todo antes de enchufarlo o desenchufarlo.

16. Desenchufa el producto de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de llevar a cabo tareas de mantenimiento o limpieza.

17. Lava a mano solo con agua y un paño húmedo el exterior, el plástico duro y las partes no electrónicas.

18. **NO** intentes reparar ni ajustar ninguna de las funciones eléctricas o mecánicas de este producto, ya que esto podría causar daños y anular la garantía.

19. **NO** fuerces la descarga ni las recargas, desmontes, calientes por encima de 60 °C ni incineres. Hacerlo podría provocar lesiones debidas a emisiones, fugas o explosiones que pueden causar quemaduras químicas.

20. La función de nebulización es adecuada para uso tanto interior como exterior. Este producto **NO** es un humidificador.

21. Nunca intente nebulizar sustancias que no sean agua filtrada o limpia del grifo. **NO** utilice agua tibia ni caliente. Utilice únicamente agua fría o a temperatura ambiente.

22. **NO** manipules productos eléctricos con tensión que se encuentren en el rango de alcance del chorro de nebulización.

23. Mantén los aparatos electrónicos y electrodomésticos no estancos lejos del chorro de nebulización.

24. Para evitar daños o lesiones accidentales, **NO** toques la placa metálica del sistema de nebulización mientras la unidad esté encendida.

25. **NO** utilices la función de nebulización con el depósito de agua vacío. La placa metálica del sistema de nebulización podría alcanzar temperaturas elevadas si se utiliza sin agua.

26. **ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA.** Mantén las boquillas y cualquier otra pieza pequeña fuera del alcance de los niños en todo momento.

27. **NO** uses productos perfumados (fragancias, aceites esenciales, etc.) en el depósito de agua ni en ninguna otra parte del ventilador.

ADVERTENCIA: No es apto para usar con controles de velocidad variable alimentados por la red eléctrica.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD SOBRE LAS BATERÍAS DE LITIO
LAS BATERÍAS DE LITIO ALMACENAN UNA GRAN CANTIDAD DE ENERGÍA Y PUEDEN INCENDIARSE O EXPLOTAR SI SE MANEJAN SIN CUIDADO.

1. **NO** EFECTÚES NINGUNA DE LAS SIGUIENTES OPERACIONES EN LA BATERÍA:

a. Abrirla

b. Dejarla caer

c. Cortocircuitarla

d. Perforarla

e. Incinerarla

f. Exponerla a temperaturas inferiores a 0 °C o superiores a 60 °C

2. Mantén la batería seca.

3. Para cargar la batería, sigue las instrucciones del cargador.

4. Inspecciona la batería antes de cada uso: no la utilices ni la cargues si está dañada.

EXTRACCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA

Este producto contiene una batería de litio integrada (no sustituible).

NO incineres ni deseches en la basura orgánica el producto con la batería integrada.

En algunos lugares, es ilegal desechar baterías de litio gastadas en la basura o junto con los residuos sólidos urbanos. Lleva el producto con la batería gastada a un centro de reciclaje autorizado o bien a un minorista para que este se encargue de reciclarlo. Ponte en contacto con el centro de reciclaje más cercano para averiguar dónde puedes depositar el producto con la batería gastada.

SEGURIDAD DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

1. Lee y sigue todas las instrucciones que aparecen en el producto o que se suministran con él.

2. **NO** utilices ningún cable alargador.

3. **NO** lo utilices a menos de 3 metros de una piscina u otros cuerpos de agua. No lo uses en el cuarto de baño.

4. **ADVERTENCIA:** Riesgo de descarga eléctrica. Cuando lo utilices en el exterior, instálalo solo en un receptáculo cubierto y protegido con RCD de clase A que sea resistente a la intemperie, con la unidad de alimentación conectada a dicho receptáculo.

LEE Y GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

Asegúrate de leer y guardar las advertencias del anverso antes de usar la unidad.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

CONTENIDO

Incluye:

- Ventilador
 - Cargador

Cargador (Imagen solo de referencia)

Ventilador (ya montado)

PARA VER MÁS INFORMACIÓN

Visita qr.sharkclean.eu/FA050EU o

ESCANEA ESTE CÓDIGO CON LA CÁMARA DE TU TELÉFONO

PARA OBTENER LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS O ADQUIRIR ACCESORIOS.

CARACTERÍSTICAS

SIN CABLE	PARA EXTERIOR	INCLINACIÓN VERTICAL	NATURALBREEZE	NEBULIZACIÓN
-----------	---------------	----------------------	---------------	--------------

Ventilador 2 en 1 que puede utilizarse con o sin cable.	Este ventilador puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores. NO CARGAR NI USAR BAJO LA LLUVIA.	Dirige el flujo de aire ajustando manualmente la inclinación vertical hasta 45°.	Activa los modos NaturalBreeze (Brisa Natural) suave/fuerte para simular condiciones de brisa natural.	Nebulización integrada apta para uso en interiores y en exteriores.
---	---	--	--	---

CÓMO UTILIZAR EL VENTILADOR

Velocidad del ventilador	Potencia	Modos de nebulización
Pulsa en el cabezal del ventilador para alternar entre los modos del ventilador: Velocidades del ventilador: 1-5 Modos NaturalBreeze (Brisa Natural) Las luces LED indican el ajuste de ventilador seleccionado. Consulta la Guía del usuario para ver más detalles.	Pulsa en el cabezal del ventilador para encender el ventilador. El LED de la batería indicará la potencia que le queda a tu ventilador. Detalles a continuación. 70-100 %: luz verde 30-69 %: luz ámbar 6-29 %: luz roja fija 5 % o menos: luz roja parpadeante	Pulsa en el cabezal del ventilador para alternar entre los distintos ajustes de nebulización: constante a intervalos OFF (APAGADO) Las luces LED indican el ajuste de nebulización seleccionado. Consulta la Guía del usuario para ver más detalles. Consejo: Prueba a ajustar la velocidad del ventilador al tiempo que activas la nebulización para personalizar la experiencia.

Aproximadamente Autonomía SOLO con ventilador	AUTONOMÍA MÁXIMA SIN CABLE: 12 horas con la velocidad de ventilador 1. AUTONOMÍA MEDIA SIN CABLE: 3,5 horas con la velocidad de ventilador 3. RENDIMIENTO MÁXIMO SIN CABLE: 1 hora a velocidad de ventilador 5. ENCHUFADO: autonomía indefinida; el ventilador se carga mientras funciona.	Aproximadamente Autonomía del ventilador con nebulización
Tiempo de carga	DE 0 % A 100 % DE BATERÍA: Aproximadamente 3 horas	

CÓMO SECAR EL VENTILADOR INCLINACIÓN VERTICAL CÓMO CARGAR EL VENTILADOR

1. En primer lugar, vacía toda el agua del depósito de agua: para ello, sujeta el ventilador sobre un desagüe y abre la tapa del depósito. A continuación, dale la vuelta al ventilador y deja que salga toda el agua. 2. Coloca el ventilador en posición vertical sobre una superficie nivelada y estable. Abre la tapa del sistema de nebulización situada en la rejilla frontal del ventilador. A continuación, activa la función de nebulización durante 5 segundos para eliminar cualquier resto de agua que haya podido quedar en el sistema. 3. Coloca el ventilador en una zona bien ventilada y deja que se seque completamente al aire.	2. Cabezal del ventilador inclinado hacia ARRIBA	3. Cabezal del ventilador inclinado hacia ABAJO	Cabezal del ventilador inclinado hacia ARRIBA	Para cargar el ventilador, inserta el cargador en el puerto de carga de la parte trasera del cabezal del ventilador. NO CARGAR NI USAR BAJO LA LLUVIA.
NOTA: Deja el orificio para introducir el agua abierto durante 24 horas antes de cerrarlo y guardar la unidad.				

Después de cada uso, vacía el depósito de agua y deja que se seque por completo para evitar que se nebulice agua estancada.

ESPAÑOL

GARANTÍA LIMITADA DE HASTA DOS (2) AÑOS

Cuando una persona adquiere un producto en el España, está amparada por derechos legales en lo que respecta a la calidad de dicho producto.

Puedes hacer valer esos derechos ante tu proveedor. Sin embargo, en Shark® estamos tan seguros de la calidad de nuestros productos que damos al propietario del producto una garantía adicional del fabricante de hasta dos años. Estos términos y condiciones se aplican solamente a la garantía del fabricante; tus derechos legales no se verán afectados.

A continuación, se detallan los requisitos previos y el alcance de nuestra garantía, los cuales son emitidos por SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main (Alemania) (“nos”, “nuestro[s]”, “nuestra[s]” o “nosotros”). Dichas condiciones no afectan a sus derechos legales, a las obligaciones de su proveedor ni a los acuerdos que usted haya estipulado con él. Lo anteriormente mencionado resulta igualmente aplicable en el caso de que usted haya comprado el producto a Ninja de forma directa.

Garantías de Shark®

Adquirir un ventilador supone una inversión considerable. El nuevo aparato debe funcionar correctamente el mayor tiempo posible.

La garantía que lo acompaña es un compromiso importante y refleja el grado de confianza del fabricante en la calidad de sus productos.

Todos los aparatos Shark® están respaldados por una garantía gratuita contra defectos de materiales o mano de obra. Nuestro servicio de asistencia telefónica (900 839 453) está operativo de lunes a viernes, de 09:00 a 18:00 h. La llamada es gratuita y te permitirá ponerte en contacto directo con un representante de Shark®. También puedes obtener asistencia en línea en **www.sharkclean.eu**.

IMPORTANTE:

La garantía sólo cubre el producto a partir de la fecha de compra.

Guarde su recibo si compró su aparato ventilador Shark en cualquier sitio excepto sharkclean.eu. Lo necesitará para reclamar la garantía.

¿Cómo debo registrar mi garantía ampliada Shark®?

Puedes registrar tu garantía en línea en un plazo de 28 días a partir de la fecha de compra. Para ahorrar tiempo, te informamos de que necesitarás los siguientes datos de tu máquina:

- Fecha de compra (factura, recibo o albarán).

Para registrarte en línea, visita www.Sharkclean.eu/register-guarantee. Los productos adquiridos directamente a Shark® se registran automáticamente.

¿Qué cubre la garantía gratuita Shark®?

Reparación o sustitución de tu producto Shark® (a discreción del fabricante), incluyendo todas las piezas y la mano de obra. La garantía Shark® es adicional a tus derechos legales como consumidor.

¿Cuáles son los beneficios de registrar mi garantía gratuita Shark®?

Al registrarte, nos permites disponer de tus datos por si necesitamos contactar contigo.

Debe registrar su producto para activar la garantía. Si aceptas que te enviemos comunicaciones, también puedes recibir consejos para optimizar el uso de tu producto Shark® e información sobre nuevos lanzamientos y tecnologías Shark®.

Si registras tu garantía en línea, recibirás inmediatamente la confirmación de que hemos recibido tus datos.

¿Cuánto duran las garantías de los productos nuevos de Shark®?

Nuestra confianza en nuestro diseño y control de calidad significa que tu nuevo producto Shark® está garantizado por un total de hasta dos años.

GARANTÍA LIMITADA DE HASTA DOS (2) AÑOS**¿Dónde puedo adquirir recambios y accesorios originales Shark®?**

Los recambios y accesorios Shark® están diseñados por los mismos ingenieros que desarrollan tu producto Shark®. Encontrarás una gama completa de recambios, piezas de repuesto y accesorios para todos productos de Shark® en www.sharkclean.eu.

¿Qué aspectos no cubre la garantía gratuita Shark®?

1. El desgaste normal de las piezas que requieren un mantenimiento o una sustitución regulares para garantizar el correcto funcionamiento de tu unidad no está cubierto por esta garantía. Las piezas de recambio están disponibles para su compra en **www.sharkclean.eu**.
2. Cualquier unidad que haya sido manipulada o utilizada con fines comerciales.
3. Daños accidentales y fallos debidos a uso o mantenimiento incorrecto, descuido, maniobras imprudentes o manipulación del producto que no respete lo indicado en este folleto de instrucciones de Shark® suministrado con el aparato.
4. Montaje de componentes o accesorios en contradicción con estas instrucciones.
5. Instalación incorrecta (salvo que la haya efectuado Shark®).
6. Reparaciones o modificaciones realizadas por personas ajenas a Shark® o sus representantes.

Recuerda que la garantía no cubre los daños causados por el uso de recambios que no sean de Shark®.

INFORMACIÓN IMPORTANTE**REGISTRA TU COMPRA**

sharkclean.eu/register-guarantee
Escanea el código QR con un móvil.

**CONSEJO:**

El número de modelo y el número de gama figuran en el código QR, que se encuentra en la parte trasera del producto.

ANOTA AQUÍ LA INFORMACIÓN SIGUIENTE

Número de modelo:

Número de serie:

Fecha de compra (guarda el comprobante):

Establecimiento de compra:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje: 220-240V~ 50-60Hz / 3A

Vatios: 36 W

Ventajas de registrar tu producto y crear una cuenta:

- Consigue asistencia para el producto de forma más rápida y sencilla, y accede a información sobre la garantía
- Consulta las instrucciones relativas a la resolución de problemas y al mantenimiento del producto
- Sé una de las primeras personas en enterarse de promociones exclusivas de productos

RETIRAR Y DESECHAR LA BATERÍA

Este producto contiene una batería de litio integrada (no sustituible).

NO incineres ni deseches en la basura orgánica el producto con la batería integrada.

En algunos lugares, es ilegal desechar baterías de litio gastadas en la basura o junto con los residuos sólidos urbanos. Lleva el producto con la batería gastada a un centro de reciclaje autorizado o bien a un minorista para que este se encargue de reciclarlo. Ponte en contacto con el centro de reciclaje más cercano para averiguar dónde puedes depositar el producto con la batería gastada.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ADATTO PER L'USO ESTERNO. ESCLUSIVAMENTE PER USO DOMESTICO.
 IPX5 IPXS: PROTETTO DA GETTI D'ACQUA (12,5 L DI PIOGGIA AL MINUTO)

AVVERTENZA
PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO, FOLGORAZIONE O LESIONI: LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.
Nota: non si tratta di un umidificatore.

1. Questo apparecchio è alimentato da una batteria ricaricabile. Ricaricare la batteria SOLO mediante il caricabatterie fornito con l'unità; il caricabatterie deve essere usato solo con l'alimentatore modello GQ36-120300-AGO di Dongguan Gangqi Electronics Co., Ltd. o con il modello AJJ3-1 di Anlian. Un caricabatterie compatibile con un tipo di batteria può creare un rischio di incendio se utilizzato con una batteria di tipo diverso.
 2. **NON** tentare di distruggere, smontare o rimuovere la batteria dall'apparecchio. **NON** incenerire le celle della batteria. Rivolgersi all'ente preposto per informazioni sul riciclo e/o lo smaltimento dei componenti.
 3. Per ridurre il rischio di folgorazione, collegare l'apparecchio esclusivamente a una presa dotata di interruttore differenziale (RCD).
 4. Il ventilatore deve essere utilizzato su una superficie stabile e piana.
 5. Non utilizzare mai questo ventilatore vicino a piscine, vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
 6. **NON** utilizzare l'unità laddove il cavo di alimentazione o il caricabatterie risultino danneggiati. Smaltire o restituire l'unità a un centro di assistenza autorizzato per la verifica e/o la riparazione.
 7. **NON** far correre il cavo sotto i tappeti. **NON** coprire il cavo con tappetini, tappeti o coperture simili. **NON** far passare il cavo del caricabatterie sotto i mobili o gli elettrodomestici. Tenere il cavo del caricabatterie lontano dalle aree di maggiore passaggio. Posizionare il caricabatterie in modo tale che non si possa inciampare sul cavo.
 8. Se il cavo del caricabatterie è danneggiato, deve essere sostituito.
 9. Questo apparecchio non è destinato all'utilizzo da parte di persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenze, a meno che una persona responsabile della loro sicurezza non ne supervisioni l'operato o non abbia fornito loro adeguate istruzioni sull'uso dell'apparecchio.
 10. È necessaria la supervisione di un adulto per garantire che i bambini **NON** giochino con l'apparecchio.
 11. La manutenzione e la pulizia non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione di un adulto.
 12. Prima della pulizia o di altra manutenzione, l'apparecchio deve essere scollegato dalla presa elettrica.
 13. Utilizzare solo accessori originali Shark.
 14. **NON** utilizzare l'apparecchio se non funziona correttamente, se è stato danneggiato o è caduto in acqua.
 15. Spegnerne tutti i comandi prima di collegare o scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.
 16. Scollegare dalla presa elettrica quando non viene utilizzato o prima di eseguire un intervento di manutenzione o pulizia.
 17. Lavare a mano, solo con acqua e un panno umido, l'esterno, le parti in plastica dura e non elettroniche.
 18. **NON** tentare di riparare o regolare le funzioni elettriche o meccaniche di questo apparecchio, poiché potrebbe causare pericoli e invalidare la garanzia.
 19. **NON** scaricare, ricaricare, smontare forzatamente, riscaldare sopra i 60 °C (140 °F) o incenerire. Così facendo si potrebbe incorrere in lesioni dovute a sfiato, perdite o esplosioni che causano ustioni chimiche.
 20. La funzione di nebulizzazione è adatta per l'uso interno e per quello esterno. Questo prodotto **NON** è un umidificatore.

21. Non tentare mai di nebulizz. **NON** utilizzare acqua calda o tiepida. Utilizzare solo acqua fredda o a temperatura ambiente.
 22. **NON** maneggiare prodotti elettrici sotto tensione in prossimità del flusso di nebulizzazione.
 23. Tenere elettrodomestici e apparecchiature elettroniche non impermeabili fuori dall'area di nebulizzazione.
 24. Per evitare danni o lesioni accidentali, **NON** toccare la piastra di nebulizzazione in metallo quando l'unità è accesa.
 25. **NON** provare ad azionare la funzione di nebulizzazione quando il serbatoio dell'acqua è vuoto. Se utilizzata senza acqua, la piastra di nebulizzazione in metallo può raggiungere temperature elevate.
 26. **AVVERTENZA: PERICOLO DI SOFFOCAMENTO.** Gli ugelli e qualsiasi altro piccolo componente devono essere sempre tenuti lontano dalla portata e dalla vista dei bambini.
 27. **NON** utilizzare prodotti profumati (fragranze, oli ecc.), collocandoli nel serbatoio dell'acqua o su qualsiasi parte della ventola.

AVVERTENZA: non adatto per l'uso con controlli a velocità variabile alimentati da rete.

AVVERTENZE DI SICUREZZA SULLE BATTERIE AL LITIO

LE BATTERIE AL LITIO IMMAGAZZINANO UNA GRANDE QUANTITÀ DI ENERGIA E POSSONO INCENDIARSI O ESPLODERE SE USATE O TRATTATE IN MODO NON CORRETTO.

1. NON EFFETTUARE NESSUNA DELLE SEGUENTI OPERAZIONI SULLA BATTERIA:
 a. Aprire
 b. Far cadere
 c. Mandare in corto circuito
 d. Forare
 e. Incenerire
 f. Esporre a temperature inferiori a 0 °C e superiori a 60 °C

2. Mantenere la batteria asciutta.
 3. Caricare la batteria seguendo esclusivamente le istruzioni del caricabatterie.
 4. Ispezionare la batteria prima di ogni utilizzo: non utilizzare né caricare se danneggiata.

RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

Questo prodotto contiene una batteria agli ioni di litio integra (non sostituibile).

NON incenerire o compostare il prodotto con la sua batteria.

In alcuni Paesi non è consentito gettare le batterie agli ioni di litio nel cassonetto dell'indifferenziata o nei cestini dei rifiuti solidi urbani. In tal caso, portare il prodotto con la batteria esausta presso un centro di riciclo o un rivenditore autorizzato per il riciclo. Per informazioni sullo smaltimento del prodotto con la batteria esausta, contattare il proprio centro di raccolta.

SICUREZZA DELLA RETE ELETTRICA

1. Leggere e seguire le istruzioni apposte sul prodotto o fornite assieme al prodotto.
 2. **NON** utilizzare prolunghe.
 3. **NON** utilizzare a meno di 3 metri di distanza da piscine o altri bacini idrici né in bagno.
 4. **AVVERTENZA:** rischio di folgorazione. Se utilizzato all'esterno, installare solo con una presa dotata di interruttore differenziale (RCD) di classe A coperta e resistente all'acqua, con l'unità di alimentazione collegata alla presa.

NOTA: Dopo ogni utilizzo, svuotare il serbatoio dell'acqua e lasciarlo asciugare completamente per evitare che l'acqua stagnante venga nebulizzata.

Prima di usare l'apparecchio, assicurarsi di leggere le avvertenze riportate sull'altro lato e conservarle.

GUIDA RAPIDA

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Include:

- Ventilatore
 • Caricabatterie



CARATTERISTICHE

SENZA FILO	INDOOR E OUTDOOR	INCLINAZIONE VERTICALE	NATURALBREEZE	NEBULIZZAZIONE
Si tratta di un ventilatore 2 in 1 che può essere utilizzato con o senza filo.	Questo ventilatore può essere utilizzato in ambienti interni ed esterni. NON RICARICARE O UTILIZZARE SOTTO LA PIOGGIA.	Dirigere il flusso d'aria regolando manualmente l'inclinazione verticale fino a 45 gradi.	Attivare le modalità NaturalBreeze con flusso leggero/forte per simulare una fresca brezza.	Nebulizzazione integrata ideale per uso sia all'aperto sia al chiuso.

COME SI USA IL VENTILATORE

Fan Speed (Velocità)	Accensione	Modalità Misting (Nebulizzazione)
Premere sulla testa del ventilatore per selezionarne l'impostazione: Fan Speed (Velocità) da 1 a 5 Modalità NaturalBreeze (NaturalBreeze) Le spie LED indicano l'impostazione del ventilatore selezionata. Per maggiori dettagli, consultare il Manuale d'uso.	Premere sulla testa del ventilatore per accenderlo. Il LED della batteria indicherà il livello di carica residua della batteria. Per maggiori dettagli, vedere di seguito. 70%-100%: luce verde 30%-69%: luce ambra 6%-29%: luce rossa fissa 5% e al di sotto: luce rossa lampeggiante	Premere sulla testa del ventilatore per selezionare l'impostazione di nebulizzazione: costante a intervalli OFF (SPENTA) Le spie LED indicano l'impostazione di nebulizzazione selezionata. Per maggiori dettagli, consultare il Manuale d'uso. Suggerimento: per un'esperienza personalizzata, provare a regolare la velocità del ventilatore durante la nebulizzazione.
Approssimativamente Autonomia SOLO ventilatore	AUTONOMIA MASSIMA SENZA FILO: 12 ore con Fan Speed (Velocità) del ventilatore impostata su 1. AUTONOMIA MEDIA SENZA FILO: 3,5 ore con Fan Speed (Velocità) del ventilatore impostata su 3. PRESTAZIONI MASSIME SENZA FILO: 1 ore con Fan Speed (Velocità) del ventilatore impostata su 5. COLLEGATO ALLA CORRENTE: autonomia indefinita; il ventilatore si ricarica mentre funziona.	Approssimativamente Autonomia del ventilatore + nebulizzazione
Tempo di ricarica	BATTERIA DA 0% A 100%: Circa 3 ore	

COME FAR ASCIUGARE IL VENTILATORE	INCLINAZIONE VERTICALE	COME CARICARE IL VENTILATORE
1. Innanzitutto, svuotare il serbatoio: tenere il ventilatore sopra uno scarico, aprire il tappo del serbatoio dell'acqua, quindi capovolgere il ventilatore e lasciare fuoriuscire tutta l'acqua. 2. Posizionare il ventilatore in piedi su una superficie piana e stabile. Aprire il tappo della nebulizzazione presente sulla griglia anteriore del ventilatore, quindi attivare la funzione di nebulizzazione per 5 secondi per eliminare l'eventuale acqua residua dal sistema. 3. Collocare il ventilatore in un ambiente ben ventilato e lasciarlo asciugare completamente all'aria.	Testa del ventilatore inclinata verso l'ALTO Testa del ventilatore inclinata verso il BASSO	Per caricare il ventilatore, inserire il caricabatterie nell'apposita porta sul retro della testa del ventilatore. NON RICARICARE O UTILIZZARE SOTTO LA PIOGGIA.
NOTA: lasciare lo sportellino del foro di riempimento aperto per 24 ore, quindi chiuderlo e riporre l'unità.		

Dopo ogni utilizzo, svuotare il serbatoio dell'acqua e lasciarlo asciugare completamente per evitare la nebulizzazione di acqua stagnante.

LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

GARANZIA CONVENZIONALE DI DUE (2) ANNI

Quando acquisti un prodotto in Italia, il cliente beneficia dei diritti di legge relativi alla qualità del prodotto (i “diritti di legge”). Il cliente può far valere tali diritti nei confronti del proprio rivenditore. Nonostante ciò, la fiducia di Shark® nella qualità dei propri prodotti è tale da portarla ad offrire al loro proprietario un'ulteriore Garanzia Convenzionale del produttore della durata massima di due anni. I presenti termini e condizioni si riferiscono solo alla nostra Garanzia Convenzionale del produttore; i diritti di legge del cliente rimangono inalterati.

Le condizioni che seguono descrivono i prerequisiti e il campo di applicazione della nostra garanzia. Non alterano in alcun modo i diritti di legge o gli obblighi di legge del rivenditore né il contratto del cliente con lo stesso.

Garanzie Shark®

Un apparecchio per uso domestico, quale un depuratore d'aria, costituisce un investimento considerevole. Il nuovo apparecchio deve funzionare correttamente per il maggior tempo possibile. La garanzia di cui è provvisto è un fattore importante e riflette il grado di fiducia che il produttore ha nella qualità del proprio prodotto e del processo di produzione.

Tutti gli apparecchi Shark® sono dotati di una garanzia gratuita relativa a ricambi e manodopera. Il Servizio Clienti +39 800 035863 è attivo dalle ore 09:00 alle ore 18:00, dal lunedì al venerdì. La telefonata è gratuita e il cliente verrà messo direttamente in contatto con un rappresentante di Shark®. È inoltre possibile ricevere assistenza online visitando il sito **www.sharkclean.eu**.

Come fare per registrare la garanzia Shark® estesa?

È possibile registrare la propria garanzia online entro 28 giorni dall'acquisto. Per risparmiare tempo, si ricorda che sono necessarie le seguenti informazioni relative all'apparecchio:

- Data di acquisto dell'apparecchio (scontrino fiscale o bolla di consegna).

Per la registrazione online, visitare www.Sharkclean.eu/register-guarantee. I prodotti acquistati direttamente da Shark® vengono registrati automaticamente.

Che cosa copre la garanzia gratuita Shark®?

La garanzia copre il prodotto solo a partire dalla data di acquisto.

La riparazione o la sostituzione dell'apparecchio Shark® (a discrezione di Shark), inclusi tutti i ricambi e la manodopera. La garanzia Shark® va ad aggiungersi ai diritti di legge del consumatore.

Quali sono i vantaggi della registrazione della garanzia estesa gratuita Shark®?

Registrando la garanzia, il cliente metterà a disposizione dell'azienda i propri dati per eventuali necessità di contatto e assistenza. Inoltre, accettando di ricevere comunicazioni dall'azienda, il cliente potrà ottenere suggerimenti e consigli su come sfruttare al meglio le potenzialità del depuratore d'aria Shark®, nonché conoscere le ultime novità sulle tecnologie e i nuovi prodotti Shark®.

Registrando la garanzia online, il cliente riceverà una conferma immediata della ricezione dei dati da parte di Shark®.

Per quanto tempo sono garantiti gli apparecchi Shark® nuovi?

In virtù della fiducia che riponiamo nella nostra progettazione e nel nostro controllo qualità un nuovo ventilatore Shark® ha una garanzia fino a due anni.

Dove posso acquistare ricambi e accessori originali Shark®?

I ricambi e gli accessori Shark® sono sviluppati dagli stessi ingegneri che hanno sviluppato il ventilatore Shark®. È possibile trovare la gamma completa di ricambi, componenti sostitutivi e accessori Shark® per tutti gli apparecchi Shark® sul sito www.sharkclean.eu.

Si ricorda che i danni causati dall'uso di ricambi non originali Shark® non sono coperti dalla garanzia.

GARANZIA CONVENZIONALE DI DUE (2) ANNI

Che cosa non copre la garanzia gratuita Shark®?

1. La presente garanzia non copre i componenti soggetti a usura che richiedono manutenzione regolare e/o sostituzione per garantire il corretto funzionamento dell'unità. I componenti sostitutivi possono essere acquistati sul sito **sharkclean.eu**.
2. Qualsiasi unità che sia stata manomessa o utilizzata per scopi commerciali.
3. Danni accidentali, guasti causati da negligenza nell'utilizzo o nella cura, uso improprio, incuria, azionamento o movimentazione non corretti del depuratore d'aria non conformi alle indicazioni presenti nel libretto di istruzioni di Shark® in dotazione con l'apparecchio.
4. Utilizzo di componenti non assemblati o installati secondo le istruzioni.
5. Installazione non corretta (tranne se eseguita da Shark®).
6. Riparazioni o modifiche eseguite da soggetti diversi da Shark® o dai suoi agenti.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

REGISTRA IL TUO ACQUISTO

sharkclean.eu/register-guarantee

Scansiona il codice QR con il tuo smartphone.



SUGGERIMENTO:

Il modello e il numero di serie si trovano sul codice QR situato sul retro dell'unità.

ANNOTARE QUESTI DATI

Numero del modello:

Numero di serie:

Data di acquisto (conservare lo scontrino fiscale):

Negozio in cui è stato acquistato:

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione: 220-240V- 50-60Hz / 3A

Watt: 36 W

Vantaggi della registrazione del prodotto e della creazione di un account:

- Assistenza per il prodotto e accesso alle informazioni sulla garanzia più facili e veloci
- Accesso alle istruzioni per la risoluzione dei problemi e la cura dei prodotti
- Aggiornamenti in tempo reale sulle promozioni esclusive dedicate ai prodotti

RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

Questo prodotto contiene una batteria agli ioni di litio integra (non sostituibile).

NON incenerire o compostare il prodotto con la sua batteria.

In alcuni Paesi non è consentito gettare le batterie agli ioni di litio nel cassonetto dell'indifferenziata o nei cestini dei rifiuti solidi urbani. In tal caso, portare il prodotto con la batteria esausta presso un centro di riciclo o un rivenditore autorizzato per il riciclo. Per informazioni sullo smaltimento del prodotto con la batteria esausta, contattare il proprio centro di raccolta.

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



PLEASE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

This Instruction Guide is designed to help you get a complete understanding of your new Shark® Fan.

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. SHARK is a registered trademark in the European Union of SharkNinja Operating LLC.

BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND ZUR INFORMATION AUFBEWAHREN.

Diese Bedienungsanleitung soll helfen, deinen neuen Shark® Ventilator vollständig zu verstehen.

Die Abbildungen können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Im ständigen Bemühen um die fortlaufende Verbesserung unserer Produkte behalten wir uns Änderungen der hierin enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung vor.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. SHARK ist eine in der Europäischen Union eingetragene Marke von SharkNinja Operating LLC.

À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Cette notice d'utilisation est conçue pour vous aider à connaître parfaitement votre nouveau ventilateur Shark®.

Les illustrations peuvent être différentes du produit réel. Nous nous efforçons d'améliorer constamment nos produits ; par conséquent, les spécifications contenues dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. SHARK est une marque déposée dans l'Union européenne de SharkNinja Operating LLC.

LEE ESTE DOCUMENTO CON ATENCIÓN Y GUÁRDALO PARA FUTURAS CONSULTAS.

Esta guía de instrucciones está destinada a ayudarte a entender perfectamente tu nuevo ventilador Shark®.

Las ilustraciones pueden variar con respecto al producto. Nos esforzamos constantemente por mejorar nuestros productos; por lo tanto, las especificaciones incluidas en la presente guía están sujetas a cambios sin previo aviso.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. SHARK son marcas comerciales de SharkNinja Operating LLC registradas en la Unión Europea.

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE D'USO E DI CONSERVARLO PER FARVI RIFERIMENTO IN FUTURO.

Il presente Manuale d'uso ha lo scopo di aiutare ad acquisire una conoscenza completa del nuovo ventilatore Shark®.

Il prodotto illustrato potrebbe risultare diverso dal prodotto effettivo. Shark si impegna costantemente a migliorare i propri prodotti, pertanto le specifiche descritte nel presente documento possono essere soggette a modifica senza preavviso.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. SHARK sono marchi di SharkNinja Operating LLC registrati nell'Unione europea.

**SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB
sharkclean.co.uk**

**SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany
sharkclean.eu**