

EN

Let's get started.

Activate your machine*
cricut.com/setup

ES

Empecemos.

Activa tu máquina*
cricut.com/setup

NL

Laten we beginnen.

Activeer je machine*
cricut.com/setup

NO

La oss komme i gang.

Aktiver din maskin*
cricut.com/setup

AR

لتبدأ.

تفعيل جهازك*
cricut.com/setup

* EN Product will not function until activated. Be sure to use your computer – not your mobile phone. **FR** Le produit ne fonctionnera pas tant qu'il ne sera pas activé. Veuillez à utiliser votre ordinateur, et non votre téléphone mobile. **DE** Das Produkt funktioniert erst nach der Aktivierung. Bitte verwende hierzu einen Computer und kein Mobiltelefon. **ES** El producto no funcionará sin la activación. Debes usar tu ordenador, no tu móvil. **IT** Il prodotto non funzionerà fino a quando non sarà stato attivato. Assicurati di usare il computer – non il cellulare. **PT** O produto não funcionará sem ativação. Certifique-se de usar seu computador – não seu celular. **NL** Product werkt niet totdat het wordt geactiveerd. Zorg ervoor dat u uw computer gebruikt, niet uw mobiele telefoon. **DA** Produkt vil ikke fungere, før det er aktiveret. Vær sikker på, at du bruger din computer – ikke din mobiltelefon. **SV** Tuote ei toimi ennen aktivointia. Käytä aktivointiin tietokoneita – aktiivointi ei onnistu puhelimella. **NO** Produktet fungerer ikke før den er aktivert. Använd din dator – inte mobilen. **FI** Produktet vil ikke fungere før det er aktivert. Pass på å bruke datamaskinen din – ikke mobiltelefonen. **TR** Ürün etkinleştirilene kadar çalışmayacaktır. Cep telefonunuzu değil, mutlak bilgisayarınızı kullanın. **AR** لن يعمل المنتج حتى يتم تفعيله. تأكد من استخدام جهاز كمبيوترك - وليس هاتفك المحمول.

FR

Commençons.

Activer votre machine*
cricut.com/setup

IT

Iniziamo.

Attiva la tua macchina*
cricut.com/setup

DA

Lad os komme i gang.

Aktivér din maskine*
cricut.com/setup

FI

Aloitetaan.

Aktivoi koneesi osoitteessa*
cricut.com/setup

DE

Los geht's.

Maschine aktivieren*
cricut.com/setup

PT

Vamos começar.

Ative sua máquina*
cricut.com/setup

SV


Nu sätter vi igång.

Aktivera din maskin*
cricut.com/setup

TR

Haydi başlayalım.

Makinenizi etkinleştirin*
cricut.com/setup

**EN Get to know your Cricut Mug Press™.**

1. Progress lights
 2. Power button
 3. Lever: Push down to start transfer, lift when complete
 4. Heating elements
- CAUTION:** Gets very hot during use

ES Conozca tu Cricut Mug Press.

1. Luces de progreso
 2. Botón de encendido
 3. Palanca: Empuja para comenzar la transferencia, levanta cuando se haya terminado
 4. Elementos de calor
- PRECAUCIÓN:** Se calienta mucho durante el uso

NL Maak kennis met uw Cricut Mug Press.

1. Voortgangslampjes
 2. Aan/Uit-knop
 3. Héndel: Duw naar beneden om de overdracht te starten, til op wanneer u klaar bent
 4. Varmeelementen
- WAARSCHUWING:** Wordt erg heet tijdens het gebruik

NO Bli kjent med din Cricut Mug Press.

1. Fremdriftslys
 2. På-knapp
 3. Hevearm: Press ned for å starte overføring, slipp når det er ferdig.
 4. Varmeelementer
- ADVARSEL:** Den blir veldig varm under bruk

AR

تعرف على Cricut Mug Press™.

1. أضواء التقدم
 2. زر الطاقة
 3. المقبضة: اضغطها للأسفل لبدء النقل، ارفعها عند الانتهاء
 4. عناصر التسخين
- تحذير:** تصبح ساخنة للغاية أثناء الاستخدام

FR Découvrez votre Cricut Mug Press.

1. Voyants de progression
 2. Bouton de mise en marche
 3. Levier : Appuyez pour lancer le transfert, relevez lorsque le transfert est terminé
 4. Éléments chauds
- ATTENTION :** Devient très chaud pendant l'utilisation

IT Scopri la tua Cricut Mug Press.

1. Spie stato di avanzamento
 2. Pulsante di accensione
 3. Leva: Premere per avviare il trasferimento, sollevare a operazione completata
 4. Elementi di riscaldamento
- ATTENZIONE:** Durante l'uso si surriscalda molto

DA Lær din Cricut Mug Press.

1. Fremdriftslys
 2. Strøm-knapp
 3. Håndtag: Tryk ned for at begynde overførslen, løft, når den er færdig
 4. Varmeelementer
- ADVARSEL:** Bliver meget varm under brug

FI Tutustu uuteen Cricut Mug Press-laitteeseen.

1. Ilärläme ıřıkıları
 2. Virtapainike
 3. Käyttöpainike: Paina alas aloittaaksesi siirron, nosta kun olet valmis
 4. Lämmitys-elementit
- VAROITUS:** Lämpenee kuukaksi käyttöä aikana

DE Lerne deine Cricut Mug Press kennen.

1. Statusleuchten
 2. Einschalttaste
 3. Hebel: Für den Übertragungsbeginn nach unten drücken und nach Abschluss anheben
 4. Heizelemente
- VORSICHT:** Bei der Verwendung werden hohe Temperaturen freigesetzt

PT Conheça sua Cricut Mug Press.

1. Luzes de progresso
 2. Botão de energia
 3. Alavanca: Pressione para iniciar a transferência, levante quando concluído
 4. Elementos de aquecimento
- CUIDADO:** Fica muito quente durante o uso

SV Lär känna din Cricut Mug Press.

1. Förloppslampor
 2. Strömknapp
 3. Spak: Tryck ner för att börja överföringen, lyft när den här klar
 4. Varmeelement
- VARNING:** Blir mycket varm under användning

TR Makinenizi tanıyın Cricut Mug Press™.

1. İlerleme ışıkları
 2. Güç düğmesi
 3. Kapak: Baskıyı başlatmak için kapığı indirin, tamamlandığında kaldırın
 4. Isıtma elemanları
- DIKKAT:** Kullanım sırasında çok ısınır



EN Always handle with care.

When complete, lift lever and carefully remove mug by handle. Place mug on a heat-resistant surface, like a Cricut EasyPress™ Mat or trivet, until completely cool.



Avoid using product on heat-sensitive surfaces.

Immediately following transfer, mug will be very hot.

FR À toujours utiliser avec précaution.

Une fois terminé, soulevez le levier et retirez avec précaution le mug en le tant par son anse. Placez le mug sur une surface résistante à la chaleur, telle qu'un Tapis pour Cricut EasyPress ou un dessous de plat, jusqu'à ce qu'il soit complètement froid.



Évitez d'utiliser le produit sur des surfaces sensibles à la chaleur. Le mug sera très chaud juste après le transfert.

DE Stets vorsichtig handhaben.

Nach Abschluss Hebel anheben und Becher vorsichtig am Griff entnehmen. Tasse auf eine hitzebeständige Fläche wie die Cricut EasyPress-Matte oder einen Untersetzer stellen, bis sie vollständig abgekühlt ist.



Das Produkte sollte nicht auf hitzeempfindlichen Flächen verwendet werden.

Der Becher ist direkt nach der Übertragung sehr heiß.

ES Siempre tratar con cuidado.

Cuando se haya terminado, levanta la palanca y retira cuidadosamente la taza por el asa. Coloca la taza sobre una superficie resistente al calor, como un Tapete Cricut EasyPress o un salvamanteles hasta que se enfríe por completo.



Evita usar el producto en superficies sensibles al calor. Inmediatamente después de la transferencia, la taza estará muy caliente.

NL Altijd met zorg hanteren.

Als u klaar bent, tilt u de hendel op en verwijderd u de mok voorzichtig bij het hanken. Plaats de mok op een hittebestendig oppervlak zoals een mat voor Cricut EasyPress of onderzetter, totdat deze volledig is afgekoeld.



Vermijd het gebruik van het product op hittegevoelige oppervlakken. Onmiddellijk na de overdracht zal de mok erg heet zijn.

NO Alltid håndter den med forsiktighet.

Når den er ferdig, løft spaken og ta forsiktig ut koppen med håndtaket. Sett koppen på en varmebestandig overflate, som en Cricut EasyPress -Matte eller en bordskåner til den er helt avkjølt.



Unngå å bruke produktet på overflater som er sensitive for varme. Umiddelbart etter overføring vil koppen være svært varm.

AR تعامل معها دائماً بحذر.

عند الانتهاء، ارفع القفصه وقم بإزالة الكوب بحذر بواسطة مقبضه. ضع الكوب على سطح مقاوم للحرارة، مثل حصيرة أو ركيزة Cricut EasyPress، حتى يبرد تماماً.

تجنب استخدام المنتج على الأسطح الحساسة للحرارة.

بعد النقل مباشرة، سيكون الكوب ساخناً للغاية.

IT Maneggiare sempre con cautela.

Al termine, sollevare la leva e rimuovere con attenzione la tazza tenendola per il manico. Posizionare la tazza su una superficie resistente al calore, come un Tappetino Cricut EasyPress o un sottopentola, fino al suo completo raffreddamento.



Evitare l'uso del prodotto su superfici sensibili al calore. Subito dopo il trasferimento, la tazza risulterà molto calda.

DA Håndtér altid med forsigtighed.

Når afsluttet, løftes håndgribet op, og kruset fjernes forsigtigt ved brug af hanken. Anbring kruset på en varmebestandig overflade, som en Cricut EasyPress -Matte eller bordskåner, indtil det er helt afkølet.



Undgå at bruge produktet på varmfølsomme overflader. Kruset vil umiddelbart efter overførslen være meget varmt.

FI Ole aina varovainen, kun käytät laitetta.

Kun olet valmis, nosta vipu ja poista muki varovaisesti kahvasta kiinni pitäen. Aseta muki kuumuutta kestäväälle pinnalle, kuten Cricut EasyPress -Matolle tai muulle alustalle, kunnes se on täysin viilentynyt.



Vältä tuotteen käyttöä kuumuutta kestävämmillä pinnoilla. Muki on erittäin kuuma heti siirron jälkeen.

PT Sempre use com cuidado.

Ao concluir, levante a alavanca e remova a caneca pela alça com cuidado. Posicione a caneca em uma superfície resistente ao calor, como uma Base para Cricut EasyPress ou um trempe, até que esteja completamente resfriada.



Evite usar o produto sobre superfícies sensíveis ao calor. Logo após a transferência a caneca estará muito quente.

SV Hanteras varsamt.

När den är klar lyfter du på spaken och tar försiktigt bort muggen via handtaget. Placera muggen på en värmeresistent yta, t.ex. en Cricut Easy Press-Matta eller underlägg tills den har svalnat helt.



Undvik att använda produkten på varmekänsliga ytor. Omedelbart efter överföringen är muggen mycket varm.

TR Her zaman dikkatli kullanın.

Tamamlandığında kapağı kaldırın ve kupayı sapından tutarak dikkatlice çıkarın. Kupayı tamamen soğuyana kadar Cricut EasyPress™ Mat veya nihale gibi ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin.



Ürünü ısıya duyarlı yüzeylerde kullanmaktan kaçının. Baskıdan hemen sonra kupa çok sıcak olacaktır.

EN Before you make, learn more.

We'll show you how to create your design, prepare it for transfer & more at cricut.com/make-mugs

ES Antes de crear, aprende más.

Te enseñaremos cómo crear tu diseño, prepararlo para transferir y más en cricut.com/make-mugs

NL Lees voordat u iets maakt, eerst de informatie door.

We laten u zien hoe u uw ontwerp kunt maken, voorbereiden voor overdracht en meer op cricut.com/make-mugs

NO Før du skaper, lær mer.

Vi vil vise deg hvordan du skaper ditt eget design, klargjør den for overføring, samt mer, ved cricut.com/make-mugs

AR قبل أن تعمل، تعلّم المزيد.

سنوضح لك كيفية إنشاء تصميمك الخاص، وتجهيزه للنقل والمزيد في cricut.com/make-mugs

FR En savoir plus avant de commencer.

Nous vous montrerons comment créer votre design, le préparer pour le transfert et plus encore sur cricut.com/make-mugs

IT Prima di metterti all'opera, vieni a saperne di più.

Su cricut.com/make-mugs ti mostreremo come creare il tuo progetto, prepararlo per il trasferimento e molto altro ancora.

DA Lær mere, før du går i gang.

Vi viser dig, hvordan du skaber dit design, forbereder det til overførsel & mere på cricut.com/make-mugs

FI Katso lisää ideoita ennen kuin aloitat luomisen.

Näytämme sinulle miten luot mallisi, valmisteleet sen siirtoa varten ja paljon muuta osoitteessa cricut.com/make-mugs

DE Vor dem Erstellen mehr erfahren.

Weitere Infos zum Erstellen von Designs, zur Vorbereitung von Übertragungen und mehr findest du unter cricut.com/make-mugs

PT Antes de fazer, aprenda mais.

Mostraremos como criar seu design, preparar para a transferência e mais em cricut.com/make-mugs

SV Innan du börjar skapa, lär dig mer.

Vi visar hur du skapar en design, förbereder den för överföring med mera på cricut.com/make-mugs

TR Yapmadan önce daha fazlasını öğrenin.

Size tasarımınızı nasıl oluşturacağınızı, baskıya nasıl hazırlayacağınızı ve daha fazlasını cricut.com/make-mugs sayfasında göstereceğiz.