

# DIES IST IHR HANDBUCH.

THIS IS YOUR USER GUIDE.  
PAGE 1

DIT IS JOUW HANDLEIDING.  
PAGINA 73

VOTRE GUIDE DE L'UTILISATEUR.  
PAGE 109

# FAIRPHONE HANDBUCH

Mit dieser kurzen Übersicht werden Sie Ihr Mobiltelefon in Kürze bedienen können. Zusätzliche Erklärungen, detaillierte Informationen oder super technische Einzelheiten finden Sie auf [www.fairphone.com/support](http://www.fairphone.com/support).

# INHALTSVERZEICHNIS

Ihr Fairphone ist da! Los geht's	40
Lernen Sie Ihr neues Fairphone kennen	42
Was ist in der Schachtel enthalten	46
Was Sie nicht in der Schachtel finden	47
Grundlegende Funktionen	49
Machen Sie mal Pause	57
Tipps und Tricks	58
Nützliche Symbole	60
Gesundheit und Sicherheit	61
Ihre Rechte	68
Konformitätserklärung	70
Nehmen Sie Kontakt auf!	72

# IHR FAIRPHONE IST DA! LOS GEHT'S.

## 1. Öffnen Sie Ihr Fairphone

Dazu sind wir hier. Wir möchten Dinge öffnen und sie verstehen. Daher sollten Sie Ihr Telefon auch öffnen können. Schauen Sie unter die hintere Abdeckung und finden Sie heraus, was drin steckt. Unsere Kickstarter (ihr seid 10.185 Personen) sollten in dieser limitierten Edition dort eine kleine persönliche Nachricht finden.

## 2. Nehmen Sie den Akku heraus

Er enthält Lithium und Kobalt, zwei Mineralien, die in unserer Langzeitplanung zum faireren Telefon enthalten sind. Durch den Kauf dieses Telefons helfen Sie bei der Forschung nach ethischen Handelsprogrammen, um dem Ziel eines faireren Telefons näher zu kommen. Der Aufkleber auf dem Akku zeigt Anweisungen, wie man den Akku benutzen/nicht benutzen, ersetzen oder entsorgen soll.

## 3. Legen Sie eine oder zwei SIM-Karten ein

Die duale SIM-Kapazität macht das Fairphone zu zwei Telefonen in einem. Zum Beispiel verwenden Sie einfach die erste SIM-Karte für die Arbeit und die zweite für den privaten Gebrauch oder Sie nehmen eine zu Hause und eine im Ausland. Man kann ganz einfach zwischen den Netzwerken

hin und her wechseln. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 48 und 51. Wenn Sie noch keine SIM-Karte haben, können Sie diesen Schritt überspringen und Ihr Fairphone trotzdem einschalten. Die SIM-Karten sind in der standardisierten "Mini" Format Größe. Falls Ihre aktuelle Karte einem anderen Format entspricht, wie zum Beispiel dem "Micro" Format, dann verwenden Sie einfach den Adapter, den sie in unserem Online Shop finden.

#### **4. Setzen Sie den Akku wieder ein**

Sie brauchen natürlich etwas Energie, um etwas Besonderes zu sehen.

#### **5. Schalten Sie Ihr Fairphone ein**

Halten Sie die Standby-Taste wenige Sekunden gedrückt.


#### **6. Schauen Sie den Einführungsfilm**



Lernen Sie mit dieser kurzen Anleitung wie Sie Ihr Telefon bedienen.

#### **7. Laden Sie Ihr Telefon auf**

Wenn Sie kein separates Ladegerät bestellt haben, ist es nicht in dieser Verpackung enthalten. Keine Sorge – Sie haben mit Sicherheit noch eins herumliegen. Lesen Sie mehr dazu auf Seite 47.

# LERNEN SIE IHR NEUES FAIRPHONE KENNEN – VON AUSSEN.






\* SIM-Karten sind nicht mit inbegriffen. Sie haben freie Wahl Ihres Mobilfunkanbieters.


\*\* MicroSD Karte bis zu 64GB, nicht mit inbegriffen.

# UND DIE TOLLEN DINGE IM INNEREN.




WENN SIE IHREN FINGER AM RECHTEN ODER AM LINKEN RAND DES BILDSCHIRMS PLATZIEREN UND HORIZONTAL STREICHEN, SEHEN SIE IHRE LIEBLINGSAPPS.

WIDGETS\* KÖNNEN GANZSEITIG ODER ALS TEIL EINER SEITE GEBRAUCHT WERDEN. HALTEN SIE EIN WIDGET GEDRÜCKT UM ES MIT HILFE DER KREISE AN DEN ECKEN ZU VERGRÖßERN ODER ZU VERKLEINERN.




DAS IST DIE SEITE. DURCH KÖNNEN SIE N ODER LINKS B FINDEN SIE AU OF MIND

\* Widget ist ein ausgefallenes Wort für Werkzeuge oder Inhalte, die Sie Ihrem Home-Bildschirm hinzufügen, darauf anordnen und entfernen können. Widgets zeigen nützliche Informationen auf



DIE ZENTRALE  
 WIDGET. HIER  
 NACH RECHTS  
 WÄHLEN. HIER  
 NACH DAS PEACE  
 WIDGET.



DIESE SEITE ZEIGT DIE  
 ZULETZT BENUTZTEN UND  
 DIE MEISTBENUTZTEN APPS  
 (YOUR APPS WIDGET). MIT  
 DEN OBEN STEHENDEN  
 OPTIONEN KÖNNEN SIE  
 AUF ALLE IHRE APPS  
 ZUGREIFEN UND DIE LISTE  
 ZURÜCKSETZEN.

ALLE FÜNF SEITEN  
 SIND VOLLSTÄNDIG  
 PERSONALISIERBAR, SO  
 DASS SIE WAS AUCH IMMER  
 WO AUCH IMMER ANORDNEN  
 KÖNNEN.

einen Blick an, ohne dass eine App geöffnet werden muss. Man  
 kann ein Symbol mit einer Tür zu einer App vergleichen, während  
 ein Widget mehr die Funktion eines Schaufensters hat.

# WAS IST IN DER SCHACHTEL ENTHALTEN?

Schlicht gesagt - Ihr Fairphone – und das ist auch schon fast alles.

Sie finden zudem einige Postkarten und natürlich dieses Handbuch, aber die wichtigen sowie detaillierten Informationen sind auch online verfügbar unter:

[www.fairphone.com/support](http://www.fairphone.com/support).

# WAS SIE NICHT IN DER SCHACHTEL FINDEN.

## 1. Ladegerät und USB-Kabel

Ladegerät und USB-Kabel sind nicht in der Schachtel enthalten, außer Sie haben sie separat bestellt.

Wahrscheinlich haben Sie bereits ein Kabel in einer Ihrer Schubladen; falls nicht, können Sie eins in unserem Online Shop nachbestellen oder bei Ihrem nächsten Elektronik Fachhandel kaufen.

Ein USB-Kabel ist ein Verbindungskabel, das sowohl zum Aufladen wie auch zum Übertragen von Daten dient. Sie können ein USB-Kabel mit einem gewöhnlichen USB (Micro-B) Anschluss verwenden. Dies ist der Standard, der für viele Mobiltelefone, Navigationssysteme und gewisse Kameras verwendet wird.



Sie sollten ein Ladegerät mit einer Ausgangsspannung von nominal 5 Volt und 1 Ampere (oder 1000 mA) verwenden. Ladegeräte mit einem USB-Anschluss erfüllen normalerweise diese Anforderungen.

Sie können Ihr Telefon entweder über das Datenkabel am Computer aufladen oder mit einem geeigneten Ladegerät in eine Steckdose einstecken.

Lesen Sie unter [www.fairphone.com/support](http://www.fairphone.com/support), weshalb wir Ladegerät und USB-Kabel nicht mitliefern.

## 2. Angebot für Gesprächsminuten und Daten

Dieses Mobiltelefon wird ohne SIM-Lock geliefert und ist nicht an einen bestimmten Anbieter gebunden. Wir nennen das gerne Wahlfreiheit des Konsumenten. Um Anrufe zu tätigen, SMS zu versenden oder unterwegs Internetzugang zu haben, müssen Sie bei einem beliebigen Anbieter einen Vertrag abschließen oder eine Prepaid Karte erwerben.

Falls Sie bisher eine microSIM verwendet haben, können Sie bei ihrem Anbieter eine normale Sim-Karte bestellen oder den kleinen Adapter verwenden, den Sie bei uns im Online Shop finden. Weitere Informationen dazu finden Sie auf [www.fairphone.com/support](http://www.fairphone.com/support).


# GRUNDLEGENDE FUNKTIONEN

Wir haben das Betriebssystem und ein paar nützliche Programme vorinstalliert, aber sonst ist Ihr Fairphone ein fast gänzlich leeres Blatt. Nutzen Sie den internen Speicher nach Herzenslust für Filme, Musik und Apps, um Ihr Fairphone individuell anzupassen. Wenn Sie Ihre Informationen in digitalem Format haben möchten, können Sie auch alles online auf unserer Website finden.

## Home-Bildschirm

Durch Drücken und Loslassen der Standby-Taste oben an Ihrem Telefon schalten Sie den Bildschirm an. Tippen Sie auf das Gesperrt-Symbol , streichen Sie Ihren Finger nach rechts bis Sie das Geöffnet-Symbol  erreicht haben und lassen Sie dann los. Sie befinden sich nun auf dem Home-Bildschirm!

Im Folgenden erklären wir Ihnen die verschiedenen Elemente auf Ihren "Seiten".



## 1. Home-Seiten

Der Home-Bereich besteht aus fünf vertikalen „Seiten“, welche Sie durch eine Streichbewegung nach links oder rechts erreichen können. Alle fünf Seiten sind zu Beginn leer und unberührt. Das Gute daran ist, dass Sie vollständig personalisierbar sind und Sie Objekte auf jeder Seite nach Wunsch platzieren können.

- **Bewegen Sie die Apps und Widgets**, indem Sie das Symbol vorsichtig gedrückt halten und die App auf die gewünschte Seite ziehen. Die Größe der Widgets lässt sich durch drücken und halten verändern. Es erscheinen blaue Punkte, mit denen die angezeigte Größe verkleinert oder vergrößert werden kann.
- **Löschen Sie Apps und Widgets**, indem Sie das Symbol gedrückt halten und es an den oberen Rand des Bildschirms ziehen .
- **Fügen Sie Apps und Widgets hinzu** mit der Funktion „Alle Apps und Widgets“ , indem Sie ein Symbol gedrückt halten und es an den gewünschten Ort ziehen.



## 2. Quick Access (Schnellzugriff)

Platzieren Sie Ihren Finger rechts oder links vom Bildschirm und streichen Sie horizontal, um sofort zu Ihren vier Lieblingsapps zu gelangen. Im Quick Access sind die vier folgenden Apps vorinstalliert:



**1. Telefon.** Das ist die Telefonfunktion, um Anrufe zu tätigen. Wenn Sie zwei SIM-Karten eingelegt haben, können Sie oben am Bildschirm aus dem Aktionsmenü auswählen (seite 54), welche Sie benutzen möchten. Streichen Sie von oben herunter, bevor Sie den Anruf tätigen.



**2. Messages.** Das ist die SMS-Funktion. Wenn Sie zwei SIM-Karten eingelegt haben, können Sie oben am Bildschirm aus dem Menü auswählen, welche Sie benutzen wollen.



**3. Kamera.** Starten Sie die Kamera, um ein Foto zu machen. Klicken Sie auf die Symbole unten am Bildschirm, um zwischen der Kamera auf der Vorder- oder Hinterseite  zu wechseln oder um ein Video aufzunehmen .





**4. Web-Browser.** Das ist der Browser, um ins Internet zu kommen.



**5. Alle Apps und Widgets-Funktion.** Verwenden Sie diese Funktion, um auf jeder beliebigen Seite Apps oder Widgets hinzuzufügen.

## Apps im Quick Access bearbeiten

Zum Ändern dieser Apps, drücken und halten Sie eine der Apps im Quick Access, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen (siehe vorherige Seite). Im Bearbeitungsmodus sehen Sie drei Spalten. In den beiden linken Spalten sind alle Ihre Apps aufgeführt (Sie können nach oben und nach unten scrollen). In der rechten Spalte sehen Sie ihre vier Lieblingsapps. Um diese zu bearbeiten, ziehen Sie einfach eine neue App an die richtige Stelle.




Alle App-Symbole in den Illustrationen sind Markenzeichen der betreffenden Unternehmen. Sie befinden sich nicht im Besitz von Fairphone noch sind sie mit unserem Unternehmen verbunden.

### 3. Your Apps Widget

Auf der ersten Seite rechts können Sie zwischen den Apps hin- und her wechseln. Hier sehen Sie die fünf zuletzt geöffneten Apps und die am meist verwendeten Apps.

Falls Sie keine Apps aufgeführt sehen, liegt das daran, dass Sie Ihr Telefon bisher kaum benutzt haben. Öffnen Sie ein paar Apps und schauen Sie dann wieder auf dieser Seite vorbei.




## 4. Aktionsmenü

Streichen Sie mit Ihrem Finger vom oberen Bildschirmrand herunter, um das Aktionsmenü einzublenden. Hier finden Sie:

**1. Letzte Meldungen.** Durch das Tippen auf die Meldung werden Sie zur jeweiligen App weitergeleitet. Um die Liste aufzuräumen, drücken Sie oder streichen Sie einzelne Meldungen zur Seite.

**2. Einstellungen Kurztasten.** Eine Auswahl der am meist verwendeten Einstellungen und das Ein- und Ausschalten von Funktionen wie Lautstärke, Wi-Fi und Flugmodus.

**3. Duale SIM-Steuerung.** Wenn Sie sich in einer App befinden, die Ihre SIM-Karten verwendet (zum Beispiel beim Telefonieren oder SMS schreiben), so finden Sie in Ihrem Aktionsmenü eine einfache Möglichkeit von der einen SIM-Karte zur anderen zu wechseln. Beide SIM-Karten sind jederzeit aktiviert für eingehende Anrufe, allerdings ist die 3G Funktion nur in einer der beiden Karten aktiv. Drücken Sie und anschließend (Datenverbindung)




## 5. Tasten


Am unteren Rand Ihres Fairphones befinden sich drei Tasten:



**1. Einstellungen.** Schnellzugriff auf die am meist verwendeten Einstellungen. Die verfügbaren Optionen hängen von der aktuell verwendeten App oder dem aktuellen Bildschirm ab.



**2. Home.** Einmal antippen und Sie gelangen zurück zum Home-Bildschirm. Halten Sie die Home-Taste gedrückt, um zwischen geöffneten Apps hin und her zu wechseln.



**3. Zurück.** Drücken Sie diese Taste, um auf den zuletzt verwendeten Bildschirm zurückzukehren.

## 6. Sperr-Bildschirm

Sie können den Bildschirm sperren, indem Sie kurz auf die Standby-Taste drücken. Der Sperr-Bildschirm hat ebenfalls fünf Seiten (halb so wild!). Wenn Sie von der Seite her streichen, werden Sie sehen, dass Sie den Seiten mit dem Drücken der "+" Taste einige ausgewählte Widgets hinzufügen können.

## 7. Mood background (Stimmungshintergrund auf dem Sperr-Bildschirm)

Der Stimmungshintergrund zeigt farblich an, wie viel Energie der Akku noch besitzt. Das ist die Standardeinstellung. Wenn Sie den Hintergrund auf Ihrem Sperr-Bildschirm ändern möchten, gehen Sie einfach zu Ihrer zentralen Seite mit , drücken Sie danach  und wählen Sie "Systemeinstellungen" aus. Unter "Display"  lässt sich anschliessend der Stimmungshintergrund (Mood background) deaktivieren.

## 8. Peace of Mind Widget (Ruhezeit-Widget)

Das Peace of Mind - Widget erscheint auf der zentralen Seite. Es erlaubt Ihnen, die Verbindung zur Welt für eine Weile zu trennen und ein bisschen Ruhe zu genießen.




**GENIESSENSIEDIERUHE**

Tippen Sie das Widget an, damit die App geöffnet wird. Nun schieben Sie den Balken nach oben, um einzustellen, wie lange Sie in Ruhe gelassen werden möchten.

Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden Sie keine Telefonanrufe, Nachrichten, E-Mails oder Status-Meldungen erhalten. Aber Sie haben immer noch Zugang auf Offline-Inhalte.

# MACHEN SIE MAL PAUSE.

Schauen wir mal, wie viel wir mit dem Handbuch bisher gelernt haben (wir beim Schreiben, sie beim Lesen). Hier eine spielerische Herausforderung bis wir zum Wörterverzeichnis kommen.

	GEHEN SIE ZURÜCK ZUM HOME BILDSCHIRM
	TEILEN UND VERSCHICKEN SIE ETWAS
	DURCHSUCHEN SIE IHRE APPS
	ZEIGEN SIE ALLE APPS UND WIDGETS AN
	ÖFFNEN SIE DIE EINSTELLUNGEN
	KEHREN SIE ZURÜCK ZUM VORHERIGEN BILDSCHIRM


# TIPPS UND TRICKS

## Wählen Sie die Sprache

Gehen Sie zu dem zentraleSeite , drücken Sie die instellungen  und anschließend die Systemeinstellungen . Scrollen Sie zu „Nutzer“, wo Sie „Sprache und Eingabe“ finden. Drücken Sie auf Sprache und wählen Sie Ihre Sprache aus der Liste.

## Fügen Sie Ihrem Telefon Apps und Inhalte hinzu

Ihr Fairphone verhält sich wie ein USB Speichergerät. Sie müssen keine Konten eröffnen oder Programme herunterladen, um Inhalte auf Ihr Telefon zu laden. Sie können es einfach mit dem Datenkabel an Ihren Computer anschließen und Ihre Fotos, Musik, Apps und anderes in die entsprechenden Ordner (z.B. in den Ordner „Musik“) verschieben. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie, wie in den folgenden Bildern beschrieben, dem "Verbinden von USB Speicher" zustimmen.



## **Apps und online Dienste**

Mit Ausnahme der eigens für das Fairphone entwickelten Funktionen, haben wir versucht, Ihnen ein möglichst „sauberes“ Betriebssystem zu überlassen. Um Apps zu **kaufen und herunterzuladen**, können Sie verschiedene Online-Dienste nutzen:

1. Sie können die Website einer spezifischen App besuchen, um die App auf Ihr Telefon zu laden. Einige Apps sind kostenlos, andere müssen gekauft werden.
2. Sie können Apps herunterladen, die selbst als App-Verkaufsläden funktionieren, d. h. sie enthalten riesige Sammlungen von Apps. Es gibt einige sehr bekannte Sammlungen und andere, die nicht so bekannt sind, sowie alternative Optionen.

Besuchen Sie [www.fairphone.com/support](http://www.fairphone.com/support) für mehr Informationen.

## **Akkuspartipps**

Um die Akkulaufzeit zu verlängern, können Sie sich von allen Diensten abmelden, die Sie zurzeit nicht brauchen. Eine Übersicht über diese Dienste finden Sie im Aktionsmenü . Bluetooth, Wireless und Positionsbestimmung-Dienste (wie GPS) sind Dienste, die viel Energie verbrauchen und die Sie vielleicht abstellen möchten.

Sie können auch einstellen, wie lange Ihr Bildschirm angestellt bleibt. Benutzen Sie dazu die Timeout-Option, die auch im Aktionsmenü gefunden werden kann.

# NÜTZLICHE SYMBOLE

Beim Gebrauch Ihres Fairphones werden Sie auf eine Anzahl nützlicher Symbole treffen. Was Sie dann wirklich tun können, wenn Sie auf die verschiedenen Symbole klicken, hängt davon ab, auf welchem Bildschirm, in welcher Funktion oder App Sie sich momentan befinden. Hier ein paar der häufigsten Symbole:



Apps und Widgets suchen und hinzufügen



Teilen Sie Inhalte online oder mit Kontakten



Die Einstellungen und Präferenzen anpassen



Apps durchsuchen



Hängen Sie Dateien an SMS, E-Mails usw. an.



Vergessen Sie nicht den Müll rauszutragen!

# GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

## **Elektrische Sicherheit**

Bitte öffnen oder modifizieren Sie das Telefon nicht.

Das klingt nun vielleicht wie ein Widerspruch zu unserer Philosophie, aber wir müssen Sie darauf hinweisen, dass Sie das Risiko eines Schlages eingehen, wenn Sie Ihr Gerät öffnen oder versuchen, es zu modifizieren. Aus diesem Grund ist der Akku und nur der Akku einfach zugänglich, indem Sie die Metallabdeckung auf der Rückseite entfernen.

Ihr Fairphone enthält ein Lithium-Ionen-Akku. Verwenden Sie diesen Akku nicht bei Temperaturen über 55 Grad Celsius. Mehr Informationen dazu finden Sie auf dem Aufkleber des Akkus.

Die Leistung des Akkus nimmt mit der Zeit ab. Wenn Sie den Akku wegen schwacher Leistung ersetzen müssen, vergewissern Sie sich, dass Sie sie mit einem identischen Akku ersetzen. Wenn Sie Hilfe brauchen, um den richtigen Akku zu finden, gehen Sie auf [www.fairphone.com/support](http://www.fairphone.com/support). Bitte entsorgen Sie Ihren Akku fachgemäß je nach Angebot in Ihrer Umgebung (nicht im regulären Abfall).

Laden Sie Ihr Gerät nur mit einem Datenkabel oder einem Ladegerät, das die Anforderungen aus diesem Handbuch erfüllt (Ausgangsspannung 5V, 1A, USB 2.0). Falls Sie auf unserer Website ein Ladegerät bestellt haben, so wurde dieses von unserem Zulieferer Salcomp hergestellt und erfüllt die empfohlenen Spezifikationen und Sicherheitsanforderungen. Sie können auch in den meisten Elektronik-Fachgeschäften ein Ladegerät kaufen.

Benutzen Sie Ihr Ladegerät in kurzer Distanz zu Ihrem Telefon mit einer einfach zugänglichen Steckdose. Die Umgebungstemperatur sollte zwischen 0 und 45 Grad Celsius liegen.



### **Vorsichtsmaßnahmen beim Hören**

Ihr Fairphone ist fähig eine hohe Lautstärke zu erreichen. Um einen Gehörschaden zu vermeiden, hören und sprechen Sie wenn immer möglich bei geringer Lautstärke und begrenzen Sie die Verwendung der höchsten Lautstärke.

## **SAR (Spezifische Absorptionsrate)**

Die aktuellen Informationen über die Strahlenbelastung durch hochfrequente elektromagnetische Felder und ihre Absorption sind zum Teil widersprüchlich und verwirrend. Konsumenten sind diesen Feldern durch eine Reihe von Haushaltsgeräten ausgesetzt, darunter auch durch Mobiltelefone.

Zurzeit ist noch kein direkter Zusammenhang zwischen der Strahlenbelastung hochfrequenter elektromagnetischer Felder und der Gesundheit der Konsumenten festgestellt worden. Da aussagekräftige Langzeitstudien fehlen, braucht es weitere Forschung bezüglich einer möglichen Verbindung zwischen dem Gebrauch von Mobiltelefonen und dem Risiko, an Krebs zu erkranken. Die Weltgesundheits-Organisation (WHO) betreut mehrere solche Forschungsprojekte. Unter [www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/](http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/) können Sie mehr darüber erfahren.

Die beste Art und Weise, um die Strahlenbelastung hochfrequenter elektromagnetischer Felder zu vermindern, ist die Benutzung einer Freisprecheinrichtung. SAR wird in Laboren gemessen. Die gemessene SAR von unserem geliebten Fairphone finden Sie unter:

[www.fairphone.com/support](http://www.fairphone.com/support).



## **Verordnungen schützen Sie und die Umwelt**

Das CE-Logo auf Ihrem Fairphone sagt aus, dass es die folgenden 3 EU-Richtlinien erfüllt:

**1. Richtlinie zu Funk- und Telekommunikationsendgeräten (R&TTE: 1999/5/EC):** Diese Richtlinie legt die Regeln für die Markteinführung und Inbetriebnahme von Telefongeräten fest. Sie sorgt dafür, dass die Kommunikationsfrequenzen unseres Telefons den europäischen Standards entsprechen.

### **2. Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit**

(2004/108/ EC): Diese Richtlinie begrenzt die elektromagnetischen Emissionen der Geräte und garantiert, dass Störungen und Beeinträchtigungen zwischen den Geräten auf ein Minimum beschränkt bleiben und Sie mehrere Geräte (Computer, Telefon, TV) gleichzeitig verwenden können.

**3. Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EC):** Diese Richtlinie garantiert die elektrische Sicherheit Ihres Ladegeräts.



### **WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment).**

Die WEEE-Verordnung ist eine EU-Richtlinie, die darauf abzielt, die Auswirkungen von Elektroschrott zu reduzieren und nach strengen Standards zum Schutz von Gesundheit und Umwelt die Entsorgung, Sammlung, Weiterverwendung, Recycling und Wiederverwertung elektrischer Geräte zu optimieren. Lesen Sie mehr auf: [http://europa.eu/legislation\\_summaries/environment/waste\\_management/l21210\\_en.htm](http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l21210_en.htm).

Für uns von Fairphone bedeutet dies, dass wir uns bei den zugehörigen Stellen gemeldet haben, bei Rücknahme-Programmen mitmachen und für jedes Fairphone, das wir auf dem Markt einführen, eine Gebühr bezahlen. Damit wird die Einsammlung und Aufbereitung von Elektronikschrott durch öffentliche Müllentsorgungsdienste ermöglicht.

Fragen Sie sich, was Sie mit Ihrem Telefon machen sollen, falls Sie es jetzt nicht mehr brauchen? Schenken Sie ihm ein zweites Leben! Besuchen Sie [www.fairphone.com/support](http://www.fairphone.com/support) um herauszufinden, wie Sie Ihr Telefon an Fairphone spenden können und lernen Sie etwas über die Welt der Gegenstände aus zweiter Hand und Wiederverwertung.

Wir hoffen, dass Sie Ihr Fairphone bis ans Ende seiner Produktlebensdauer genießen werden. Wenn Sie Ihr Telefon dann einmal entsorgen müssen, folgen Sie bitte den Optionen in der WEEE-Richtlinie oder besuchen Sie unsere Website.

## **RoHS (Restriction of Hazardous Substances) 2002/95/ EC**

Die RoHS, das Kürzel für die Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, wurde im Februar 2003 von der EU angenommen und beschränkt die Verwendung von sechs gefährlichen Stoffen bei der Herstellung verschiedener Elektro- und Elektronikgeräten (EEE). Diese Stoffe sind: Blei (wurde in Farben verwendet), Quecksilber und Kadmium (früher in Akkus verwendet), sechswertiges Chrom (früher in Beschichtungen verwendet), polybromiertes Biphenyl (PBB) und polybromiertes Diphenylether (PBDE) (Flammenschutzmittel).

Im Juni 2011 haben EU Parlament und EU-Rat die Richtlinie 2011/65/EU verabschiedet. Unsere Produkte wurden auf die Erfüllung dieser Richtlinie getestet.

## **REACH**

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) ist eine EU-Richtlinie aus dem Jahr 2006. Sie kontrolliert die Verwendung von Chemikalien in der Produktion von Geräten und ihre Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und auf die Umwelt.

Unsere Produkte wurden auf die Erfüllung dieser Richtlinie getestet und die Zulieferer müssen eine Dokumentation über die in ihren Produkten verwendeten Substanzen erstellen.

# IHRE RECHTE (EINE ZUSAMMENFASSUNG)

Wir verstehen schon. Es ist mühsam, alle diese langen Dokumente über Garantiebestimmungen und Rückgeberechte zu lesen, daher haben wir Ihre Rechte als Konsument und andere Dinge, die sie wissen sollten, kurz zusammengefasst.

## **Lizenzen (Software)**

Die von Kwamecorp eigens für dieses Telefon entwickelte Software wird unter einer standardmäßigen Open-Source GPL Lizenz veröffentlicht. Das Telefon enthält zudem Software von Drittanbietern, die für gewöhnlich in furchtbar langen und komplizierten Lizenzverträgen (Endnutzer-Lizenzvereinbarung) festlegen, was man mit Ihrer Software tun darf. Diese Informationen sind normalerweise für den normalen Nutzer nicht sehr relevant. Wenn Sie sich jedoch Gedanken darüber machen, was Sie mit der Software in Ihrem Fairphone alles tun oder nicht tun dürfen, dann sollten Sie lieber alles lesen. Bitte gehen Sie zum Menüpunkt "Über das Telefon" in den Systemeinstellungen und klicken Sie auf "Rechtliche Hinweise" oder schauen Sie online vorbei auf [www.fairphone.com/support](http://www.fairphone.com/support). Falls Sie einem der Lizenzverträge nicht zustimmen können, müssen Sie Ihre Telefon innerhalb der nächsten 14 Tage zurückgeben, wie unten beschrieben.

## **Wenn Sie Ihre Meinung über Ihr Fairphone ändern**

Nun ja, wir geben es zu, das würde uns traurig stimmen. Aber Sie haben natürlich das Recht, das Telefon innerhalb von 14

Tagen nach Erhalt zurückzusenden, das werden wir fraglos akzeptieren. Bitte legen Sie die Originalverpackung bei und haben Sie darauf Acht, dass das Telefon und die Verpackung nicht beschädigt werden. (Sonst müssen wir Ihnen solche Schäden in Rechnung stellen, wenn wir das Telefon nicht weiterverkaufen können.) Gehen Sie auf [www.fairphone.com/support](http://www.fairphone.com/support), um zu sehen, wie Sie Ihr Telefon zurückschicken sollten.

### **Wenn etwas nicht stimmt mit Ihrem Fairphone**

Oh nein! Bitte nehmen Sie sofort mit uns Kontakt auf, damit wir Ihnen behilflich sein können. Falls etwas beim Gerät nicht stimmt, so senden Sie es bitte nach der Entdeckung des Problems so schnell wie möglich zurück. Je länger Sie warten, desto schwieriger wird es, die Ursache herauszufinden. (Und das Gesetz bestimmt, dass Sie das Telefon innerhalb von 2 Monaten zurückgeben müssen.) Falls das Problem auf unserer Seite liegt, reparieren oder ersetzen wir das Telefon kostenlos, innerhalb der Garantiezeit (natürlich ohne Versand- und Bearbeitungsgebühren). Normale Abnutzungerscheinungen sind jedoch unter diesen Garantiebestimmungen nicht gedeckt; tut uns leid, da können wir nichts machen. Wir übernehmen auch keine Schäden aufgrund von unsachgemäßer Benutzung Ihres Fairphones (zum Beispiel als Hammer oder als Taucherausrüstung), oder falls Sie Ihr Telefon öffnen und das Innere beschädigen. Sehen Sie bitte auf [www.fairphone.com/support](http://www.fairphone.com/support) nach, um mehr über Ihre Rechte zu lesen und wie Sie Ihr Telefon zur Reparatur zurücksenden können.

Aber die AGB sollten Sie lesen. Sie enthalten sehr wichtige, nun ja, allgemeine Geschäftsbedingungen eben.

# KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

## CE 0700

Wir, Fairphone B.V., mit den folgenden Kontaktinformationen:  
Piet Heinkade 181A, 1019 HC, Amsterdam, Niederlande,

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt,

Produktname:	Fairphone
Handelsname:	Fairphone
Typ:	Smartphone
Model:	FP1

Auf das sich diese Erklärung bezieht den grundlegenden Anforderungen und anderen einschlägigen Anforderungen der R&TTE-Richtlinie (1995/5/EC) entspricht. Das Produkt erfüllt die folgenden Standards und/oder normativen Dokumente:

### GESUNDHEIT UND

SICHERHEIT(art 3.1.a):EN 60950-1: 2011;  
EN 50332-2: 2003;  
EN 50360: 2001;  
EN 62209-1: 2006;  
EN 62209-2: 2010;

## ELEKTROMAGNETISCHE KOMPATIBILITÄT

(art 3.1.a): EN 301 489-1 V1.9.2;  
EN 301 489-3 V1.4.1;  
EN 301 489-7 V1.3.1;  
EN 301 489-17 V2.1.1;  
EN 301 489-24 V1.5.1;  
EN 301 489-34 V1.4.1;  
EN 61000-3-2:2006/A2:2009;  
EN 61000-3-3:2008;  
EN 300 440-1 V1.6.1;  
EN 300 440-2 V1.4.1

SPECTRUM (art 3.2): EN 301 511 V9.0.2 (2003-03);  
EN 300 328 V1.7.1(2006-10);  
EN 301 908-1 V5.2.1;  
EN 301 908-2 V5.2.1

Beteiligte Stelle: PHOENIX TESTLAB GmbH  
Köningswinkel 10  
32825, Blomberg, Deutschland.  
CE Number: 0700

Technische Unterlagen erhältlich bei:  
PHOENIX TESTLAB GmbH  
Köningswinkel 10,  
32825, Blomberg, Deutschland.  
CE Number: 0700

Unterschieden von Bas van Abel (Generaldirektor) in Amsterdam  
am 30 Oktober 2013.

Sie erhalten eine Kopie dieser Erklärung unter  
[www.fairphone.com/support](http://www.fairphone.com/support)

# NEHMEN SIE KONTAKT AUF!

## **Fairphone**

Piet Heinkade 181A  
1019 HC Amsterdam  
Niederlande

E-mail: [support@fairphone.com](mailto:support@fairphone.com)

Web: [www.fairphone.com](http://www.fairphone.com)

KvK: 55901964 (Handelskammer)

VAT: 8519.04.270.B.01

*Dieses Handbuch dient als eine kurze Einleitung in die vielen Fähigkeiten Ihres Fairphone's erster Edition. Es teilt ähnliche Funktionen mit anderen Geräten, die auf dem selben Betriebssystem laufen. Sie finden weitere und aktuelle Informationen im Internet und vor allem unter [www.fairphone.com/support](http://www.fairphone.com/support). Die Fairphone Gemeinschaft und das Team arbeiten daran, weitere Anleitungen zu erstellen, um dieses Basis Handbuch zu ergänzen. Wirken Sie mit!*