深圳市智岩科技有限公
2023.06.15
受控文件

H6047C01 五国说明书

版本：1.0

料号：807-0003-00635

成型尺寸：105×145（mm）

材质：80G书页纸

工艺：单色印刷

折叠方式：骑马钉

页数：40页

User Manual

Model: H6047

Govee RGBIC Gaming Light bars

English	01
Deutsch	07
Français	13
Español	19
Italiano	25

English

Safety Instructions

Read and follow the safety instructions below:

- The light bars is not waterproof. Avoid exposing it to splashes or drops of water.
- The working temperature should be between -10 to 40°C (14 to 104°F).
- The internal light source of the light bars cannot be replaced. If damaged, the light bars must be replaced.
- Do not let children install the light bars alone.
- Avoid installing the light bars near heat sources.
- External dimmers cannot be used with the light bars.
- Avoid installing the light bars near potentially dangerous sources (e.g., candles, liquid-filled objects).


Introduction

Thank you for choosing the Govee RGBIC Gaming Light Bars. The Govee RGBIC Light Bars provides vibrant, ambient light, ideal for PC screens. Our smart sound technology can perfectly synchronize sounds emitted from video games or movies to your lights, significantly enrichening your visual experience.

What You Get


Light Bar	2
Control Box	1
Adapter	1
User Manual	1

At a Glance



Control Box

Power Button	Press to turn On/Off.
Color Button	Press to enter the mode and rotate the Control knob to adjust the color.
Dimmer Button	Press to enter the mode and rotate the Control knob to adjust the brightness.
Music Button	Press to enter Music Mode.




Light Bar


Installing Your Device

❶ Remove the adhesive to install and press the light bars' base for 10 seconds.


Step 1




Step 2



Step 3



Step 4



❷ Use the screws to secure the base via the four holes on the light bars.

❸ Place the light bars on both sides of the table.


❹ Connect the Light Bar cable to the control box.

❺ Power on the adapter and connect it to the control box.

❻ Installation completed!

Caution:

- Make sure the longest part of this Headphone Linking Cable is plugged into the control box ,otherwise the linking cable may pull on the control box and affect its sound synchronization.
- The connection standards of the headphone linking cable do vary by region.



Pairing Your Device with the Govee Home App

What You Need:

- A Wi-Fi router supporting the 2.4GHz and 802.11b/g/n bands. 5GHz is not supported.

❶ Download the Govee Home app from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).

❷ Turn on the Bluetooth in your smartphone.

❸ Open the app, tap "+" icon in the top right corner and search "H6047".

❹ Tap the device icon and follow the onscreen instructions to complete pairing.

Specifications

Power Input (Adapter)	AC 100-240V
Power Input (Light Bar)	12VDC 2A
Light Displaying Technology	RGBIC
Working Temperature	-10 to 40℃ (14 to 104℉)

Troubleshooting

❶ Cannot connect the device to the Govee Home app?

- Ensure the device is powered on.
- Check if the Bluetooth on your smartphone is enabled or try connecting with another smartphone.
- When connecting for the first time, ensure your smartphone is close to the device.
- If you're still experiencing a connection error, delete the connected device from the "My Device"page on the app. Then, reconnect to the Govee Home app, following the instructions provided previously.

❷ The device lost connection?

- Ensure the device is powered on.
- Shorten the distance between the device and the router to less than 50 inches, then reconnect.
- If the device continues to lose connection, delete the connected device from the 'My Device' page on the app. Then, reconnect to the Govee Home app, following the instructions provided previously.

❸ Cannot pair or connect with Alexa or Google Assistant

- Ensure the stability of the Wi-Fi connection.
- Go to the "Device Settings" page and click "User Guide" to follow the instructions to pair the device again.

❹ The synchronization effect for Music mode is not working properly

- Ensure the control box is close to the music source to help the mic pick up sounds better.
- Try switching the mic source to the smartphone.
- Make sure your headphone are fully plugged into the control box

❺ Can multiple users control one device?

- Each device can only be controlled by one account.
- If multiple users want to control the same device, ensure that they are all using the same account.

Customer Service

Warranty: 12-Month Limited Warranty

Support: Lifetime Technical Support

Email: support@govee.com

Official Website: www.govee.com

@Govee @govee_official @govee.official
@Goveeofficial @Govee.smarthome

Sicherheitshinweise

Bitte lesen und befolgen Sie die Sicherheitsanweisungen:

- Die Die Lightbare sind nicht wasserdicht. ist nicht wasserdicht. Setzen Sie sie keinem Spritz- oder Tropfwasser aus.
- Die Betriebstemperatur sollte zwischen -10° und 40°C (zwischen 14° und 104°F) liegen.
- Die interne Lichtquelle von der Lightbaren kann nicht ersetzt werden. Wenn sie kaputt geht, müssen Sie die Lampe ersetzen.
- Erlauben Sie Kindern nicht, die Lightbare allein zu intallieren.
- Stellen Sie die die Lightbare nicht in der Nähe von Wärmequellen.
- Externe Dimmer können mit der Lightbaren nicht verwendet werden.
- Vermeiden Sie die Installation der Lightbare in der Nähe potenziell gefährlicher Quellen (z. B. Kerzen, mit Flüssigkeit gefüllte Sachen).


Einführung

Vielen Dank für Ihre Wahl für Govee RGBIC Gaming Light bars. Govee RGBIC Gaming Light Bars bietet lebendiges Umgebungslicht und ist ideal für TV- und PC-Bildschirme. Mit unserer intelligenten Soundtechnologie können die Lichtern perfekt mit den Sounds aus Videospielen oder Filmen synchronisieren und so wird Ihr visuelles Erlebnis erheblich verbessern.

Was Sie bekommen


Lightbar	2
Kontrollbox	1
Adapter	1
Benutzerhandbuch	1

Überblick



Steuerbox

Power-Button	Zum Ein-/Ausschalten betätigen
Farb-Button	Betätigen Sie, um in den Modus zu gehen, und drehen Sie den Steuerknopf, um die Farbe einzustellen.
Dimmer-Button	Betätigen Sie, um in den Modus zu gehen, und drehen Sie den Steuerknopf, um die Helligkeit einzustellen.
Musik-Button	Betätigen, um den Musikmodus aufzurufen.




Lightbar


Installieren Ihres Geräts

❶ Kleber entfernen um anzubringen und drücken Sie den Sockel der Lichtstange für 10 Sekunden.


Schritt 1




Schritt 2



Schritt 3



Schritt 4



❷ Verwenden Sie die Schrauben um den Sockel mit Hilfe der vier Löcher auf den Lichtstangen zu sichern.

❸ Befestigen Sie Lichtbalken mit der Halterung an beiden Seiten der Tischplatte.


❹ Schließen Sie das Kabel der Lightbar an die Steuerbox an.

❺ Schalten Sie den Adapter ein und schließen Sie ihn an die Steuerbox an.

❻ Installation erledigt!

Vorsicht:

- Stellen Sie sicher, dass der längere Teil des Kopfhörerverbindungskabels in die Steuerbox eingesteckt ist, andernfalls kann das Verbindungskabel an der Steuerbox ziehen und Soundsynchronisation beeinträchtigen.
- Die Verbindungsstandards des Kopfhörerverbindungskabels unterscheiden sich von Region.



Pairing Ihres Geräts mit der Govee Home App

Was Sie brachen:

- Ein Wi-Fi Router der 2,4GHz und 802.11 b/g/n Bänder unterstützt. 5GHz wird nicht unterstützt.

❶ Laden Sie die Govee Home App aus App Store (iOS-Geräte) oder Google Play (Android-Geräte) herunter.

❷ Aktivieren Sie das Bluetooth auf Ihrem Smartphone.

❸ Öffnen Sie die App. Klicken Sie auf das Symbol “+” oben rechts und suchen Sie “H6047”.

❹ Wählen Sie H6047 und folgen Sie die Anweisungen, um das Koppeln fertigzustellen.

Spezifikation

Stromeingang (Adapter)	AC 100-240V
Leistungsaufnahme (Lichtleiste)	12VDC 2A
Lichtanzeigetechnologie	RGBIC
Betriebstemperatur	-10 to 40℃ (14 to 104℉)

Fehlersuche

❶ Es kann keine Verbindung zur Govee Home App hergestellt werden.

- Überprüfen Sie, ob das Gerät engeschaltet ist.
- Checken Sie, ob Bluetooth auf dem Smartphone aktiviert ist. Oder versuchen Sie, eine Verbindung mit einem anderen Smartphone herzustellen.
- Stellen Sie bei der ersten Verbindung sicher, dass sich das Smartphone in der Nähe des Geräts befindet.
- Wenn der Verbindungsfehler weiterhin besteht, löschen Sie bitte das verbundene Gerät aus „Mein Gerät“ in der App. Stellen Sie die Verbindung zur Govee Home App wieder her, indem Sie die zuvor bereitgestellten Anweisungen befolgen.

❷ Hat das Gerät die Verbindung verloren?

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- Verkürzen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Router auf weniger als 50 Fuß und stellen Sie die Verbindung wieder her.
- Wenn das Gerät weiterhin die Verbindung verliert, löschen Sie das verbundene Gerät auf der Seite "Mein Gerät" in der App. Stellen Sie dann die Verbindung zur Govee Home App wieder her, indem Sie die zuvor angegebenen Anweisungen befolgen.

❸ Kann nicht gepairt oder mit Alexa oder Google Assistant verbunden werden.

- Stellen Sie die Stabilität der Wi-Fi Verbindung sicher.
- Gehen Sie zur Seite „Geräteeinstellungen“ und klicken Sie auf „Benutzerhandbuch“, und folgen Sie den Anweisungen zum erneuten Koppeln des Geräts.

❹ Der Synchronisationseffekt für den Music Modus funktioniert nicht korrekt.

- Stellen Sie sicher, dass die Steuerbox nahe genug an der Musikquelle aufgestellt ist, damit die Musik besser erfasst werden kann.
- Versuchen Sie auch die Mikrofon-Quelle auf Ihrem Handy zu wechseln.
- Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer vollständig in die Steuerbox eingesteckt sind.

❺ Können mehrere Benutzter ein Gerät steuern?

- Jedes Gerät kann nur von einem Konto gesteuert werden.
- Wenn mehrere Benutzer dasselbe steuern möchten, stellen Sie sicher, dass alle dasselbe Konto verwenden.

Die Kundenbetreuung

Garantie: 12-Monate Beschränkte Garantie

Support: Lifetime Technische Unterstützung

Email: support@govee.com

Offizielle Website: www.govee.com

@Govee @govee_official @govee.official
@Goveeofficial @Govee.smarthome

Instructions de Sécurité

Lisez et suivez toutes les consignes de sécurité :

- La barre LED n'est pas étanche. Évitez de l'exposer aux éclaboussures ou aux gouttes d'eau.
- La température de fonctionnement doit être comprise entre -10 et 40 °C (14 et 104 °F).
- La source de lumière interne La barre LED ne peut pas être remplacée. Si elle est endommagée, le barres lumineuses doit être remplacé.
- Ne laissez pas les enfants installer La barre LED seuls.
- Évitez d'installer La barre LED proximité de sources de chaleur.
- Les gradateurs externes ne peuvent pas être utilisés avec La barre LED.
- Évitez d'installer la bande à proximité de sources potentiellement dangereuses (par exemple, bougies, objets remplis de liquide).


Introduction

Merci d'avoir choisi le Govee RGBIC Gaming Light bars . Le Govee RGBIC Gaming Light Bars offre une lumière ambiante vibrante, idéale pour les téléviseurs et les écrans de PC. Notre technologie sonore intelligente peut parfaitement synchroniser les sons émis par les jeux vidéo ou les films avec vos lumières, ce qui enrichit considérablement votre expérience visuelle.

Ce que vous obtenez


Barre LED	2
Boîtier de Commande	1
Adaptateur	1
Manuel d'emploi	1

Schéma



Boîtier de commande

Bouton d'alimentation	Appuyez pour allumer/éteindre.
Bouton de couleur	Appuyez choisir le mode et tournez la molette pour ajuster la couleur.
Bouton variateur	Appuyez choisir le mode et tournez la molette pour ajuster la luminosité.
Bouton de musique	Appuyez pour passer au mode Musique.




Barre lumineuse


Installez votre appareil

❶ Retirez l'adhésif pour l'installation et appuyez sur la base de la barre lumineuse pendant 10 secondes.


Marcher 1




Marcher 2



Marcher 3



Marcher 4



❷ Utilisez les vis pour fixer la base via les quatre trous de la barre lumineuse.

❸ Fixez le barres lumineuses des deux côtés sur la table du support de montage.


❹ Connectez le câble des barres lumineuses au boîtier de commande.

❺ Mettez l'adaptateur sous tension, puis connectez-le au boîtier de contrôle.

❻ Installation terminée !

Mise en garde:

- Assurez-vous que la partie la plus longue du câble de liaison du casque est branchée sur le boîtier de commande. Sinon, le câble de liaison pourrait tirer sur le boîtier de commande et affecter la synchronisation du son.
- Les normes de connexion du câble de liaison de casque varient d'une région à l'autre.



Appairage de Votre Appareil avec l'app Govee Home

Ce que vous avez besoin :

- Un routeur Wi-Fi prenant en charge les bandes de fréquence 2,4 GHz et 802,11 b/g/n. La bande de fréquence 5 GHz n'est pas prise en charge

❶ Téléchargez l'app Govee Home sur l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).

❷ Allumez le Bluetooth dans votre smartphone.

❸ Ouvrez l'app, appuyez sur l'icône "+" dans le coin supérieur droit et cherchez "H6047".

❹ Appuyez sur l'icône de l'appareil et suivez les instructions à l'écran pour terminer le couplage.

Spécifications

Entrée d'alimentation (adaptateur)	AC 100-240V
Entrée d'alimentation (barre lumineuse)	12VDC 2A
Technologie d'affichage de la lumière	RGBIC
Température de fonctionnement	-10 to 40℃ (14 to 104℉)

Dépannage

❶ Ne peut pas se connecter à l'app Govee Home.

- Vérifiez si la lampe est allumée.
- Vérifiez si la fonction Bluetooth du smartphone est activée, ou essayez de vous connecter avec un autre smartphone.
- Lors de la première connexion, assurez-vous que le smartphone se trouve à proximité de la lampe.
- Si l'erreur de connexion persiste, veuillez supprimer la lampe connectée dans "Mon appareil" sur l'app. Reconnectez-vous à l'app Govee Home en suivant les instructions fournies précédemment.

❷ L'appareil a perdu la connexion?

- Assurez-vous que l'appareil est sous tension.
- Réduisez la distance entre l'appareil et le routeur à moins de 1.27 m/50 inches, puis reconnectez-vous.
- Si l'appareil continue à perdre la connexion, supprimez l'appareil connecté de la page "Mon appareil" de l'application. Ensuite, reconnectez-vous à l'app Govee Home, en suivant les instructions fournies précédemment.

❸ Appairage ou connexion avec Alexa ou Google Assistant impossible.

- Assurez la stabilité de la connexion Wi-Fi.
- Allez dans « Paramètres de l'appareil » et cliquez sur « Guide d'utilisateur » et suivez les instructions pour appairer de nouveau l'appareil.

❹ L'effet de synchronisation pour le mode Musique ne fonctionne pas correctement.

- Assurez-vous que la Boîtier de commande est proche de la source de musique, ce qui facilitera la détection des sons par le micro.
- Essayez aussi de changer de source du micro sur le smartphone.
- Assurez-vous que votre casque est correctement branché à la Boîtier de commande.

❺ Plusieurs utilisateurs peuvent-ils contrôler une lampe ?

- Chaque lampe ne peut être contrôlée que par un seul compte.
- Si plusieurs utilisateurs veulent gérer la même lampe, assurez-vous qu'ils utilisent tous le même compte.

Service Clientèle

Garantie : Garantie limitée de 12 mois

Support : Technique de support à vie

Email : support@govee.com

Site officiel : www.govee.com

@Govee @govee_official @govee.official
@Goveeofficial @Govee.smarthome

Instrucciones de Seguridad

Lea y siga todas las instrucciones de seguridad:

- El barras de luz no es impermeable. Evite exponerlo a salpicaduras o gotas de agua.
- La temperatura de trabajo debe estar entre -10 y 40 ° C (14 a 104 ° F).
- La fuente de luz interna del barras de luz no se puede reemplazar. Si está dañado, se debe reemplazar el barras de luz.
- No permita que los niños instalen el barras de luz solos.
- Evite instalar el barras de luz cerca de fuentes de calor.
- Los atenuadores externos no se pueden usar con el barras de luz.
- Evite instalar la bombilla cerca de fuentes potencialmente peligrosas (por ejemplo, velas, objetos llenos de líquido).


Introducción

Gracias por elegir el Govee RGBIC Gaming Light bars. Govee RGBIC Gaming Light Bars proporciona una luz ambiental vibrante, ideal para televisores y pantallas de PC. Nuestra tecnología de sonido inteligente puede sincronizar perfectamente los sonidos emitidos por video juegos o películas con sus luces, enriqueciendo significativamente su experiencia visual.

Lo Que Obtienes


Barra de luz	2
Caja de control	1
Adaptador	1
Manual de Usuario	1

En un Vistazo



Caja de control

Botón de encendido	Presiónalo para encender o apagar
Botón de color	Presiónalo para activar el modo y rota el mando de control para ajustar el color.
Botón de luminosidad	Presiónalo para activar el modo y rota el mando de control para ajustar la luminosidad.
Botón de música	Presiónalo para activar el modo Música.




Barra de luz


Instalación de Su Dispositivo

❶ Retira el adhesivo para instalarlo y presiona la base de la barra de luces durante 10 segundos.


Paso 1




Paso 2



Paso 3



Paso 4



❷ Coloca los tornillos en los cuatro agujeros de la barra de luces para fijar la base.

❸ Monte el barras de luz en ambos lados del escritorio.


❹ Conecte el cable de las barras de luz a la caja de control.

❺ Encienda el adaptador y luego conéctelo a la caja de control.

❻ ¡Instalación completada!

Precaución:

- Make sure the longest part of this Headphone Linking Cable is plugged into the control box, otherwise the linking cable may pull on the control box and affect its sound synchronization.
- The connection standards of the headphone linking cable do vary by region.



Emparejamiento de Su Dispositivo con la Aplicación Govee Home

Lo Que Necesita:

- Un router Wi-Fi compatible con bandas de 2,4GHz y 802,11 b/g/n. No es compatible con router de 5GHz. No es compatible con router de 5GHz.

❶ Descargue la aplicación Govee Home desde la App Store (dispositivos iOS) o Google Play (dispositivos Android).

❷ Encienda el Bluetooth en su teléfono inteligente.

❸ Abra la aplicación, toque el icono "+" en la esquina superior derecha y busque "H6047".

❹ Toque el icono del dispositivo y siga las instrucciones en pantalla para completar el emparejamiento.

Especificaciones

Entrada de alimentación (adaptador)	AC 100-240V
Entrada de energía (barra de luces)	12VDC 2A
Tecnología de visualización de luz	RGBIC
Temperatura de Trabajo	-10 to 40℃ (14 to 104℉)

Solución de Problemas

❶ No se puede conectar a la aplicación Govee Home.

- Compruebe si la bombilla está encendida;
- Compruebe si el Bluetooth de su teléfono inteligente está encendido o intente conectarse con un teléfono inteligente diferente;
- Cuando se conecte por primera vez, asegúrese de que el teléfono inteligente esté cerca de la lámpara.
- Si los problemas de conexión persisten, elimine la bombilla conectada de "Mis dispositivos." Luego, vuelva a conectar la bombilla a Govee Home siguiendo las instrucciones proporcionadas anteriormente.

❷ ¿El dispositivo perdió la conexión?

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
- Acorte la distancia entre el dispositivo y el enrutador a menos de 50 pulgadas, luego vuelva a conectar.
- Si el dispositivo continúa perdiendo la conexión, elimine el dispositivo conectado de la página "Mi dispositivo" en la aplicación. Luego, vuelva a conectarse a la aplicación Govee Home, siguiendo las instrucciones proporcionadas anteriormente.

❸ No es posible emparejar o conectar con Alexa o Asistente de Google.

- Comprueba la estabilidad de tu conexión Wi-Fi.
- Ve a la página “Ajustes de dispositivo”, haz clic en “Manual de usuario” y sigue las instrucciones que aparecen para volver a emparejar el dispositivo.

❹ El efecto de sincronización del modo música no funciona correctamente.

- Asegúrate de que la Caja de control está cerca del origen de la música para que el micro pueda captar mejor los sonidos.
- Intenta cambiar el micro al del teléfono.
- Asegúrate de que los auriculares están completamente conectados a la Caja de control.

❺ ¿Pueden varios usuarios controlar una lámpara?

- Cada lámpara solo puede ser controlada por una cuenta.
- Si varios usuarios desean administrar la misma lámpara, asegúrese de que todos usen la misma cuenta.

Servicio de Atención al Cliente

Garantía: Garantía limitada de 12 meses

Soporte: Soporte Técnico de por Vida

Correo Electrónico: support@govee.com

Sitio Web Oficial: www.govee.com

@Govee @govee_official @govee.official
@Goveeofficial @Govee.smarthome

Istruzioni di Sicurezza

Leggere e seguire tutte le istruzioni di sicurezza:

- Le barre di luce non è impermeabile. Evitare di esporla a spruzzi o gocce d'acqua.
- La temperatura di esercizio deve essere compresa tra -10 e 40°C (da 14 a 104°F).
- La sorgente di luce interna della della barra di luce non può essere sostituita. In caso di danni, la barra di luce deve essere sostituita.
- Non lasciare che i bambini installino le barre di luce da soli.
- Evitare di installare le barre di luce vicino a sorgenti di calore.
- Dimmer esterni non possono essere utilizzati con le barre di luce.
- Evitare di installare le barre di lucevicino a fonti potenzialmente pericolose (ad esempio candele, oggetti pieni di liquido).


Istruzione

Grazie per aver scelto il Govee RGBIC Gaming Light bars. Govee RGBIC Gaming LIght Bars offre una luce ambientale vibrante, ideale per televisori e schermi di PC. La nostra tecnologia audio intelligente è in grado di sincronizzare perfettamente i suoni emessi dai videogiochi o dai film alle tue luci, arricchendo notevolmente la tua esperienza visiva.

Quello Che Si Ottiene


Barra di Luce	2
Scatola di Controllo	1
Adattatore	1
Manuale Utente	1

Panoramica



Scatola di controllo

Pulsante di accensione	Premere per accendere/spegnere.
Pulsante colore	Premere per attivare la modalità e ruotare la manopola di controllo per regolare il colore.
Pulsante luminosità	Premere per attivare la modalità e ruotare la manopola di controllo per regolare la luminosità.
Pulsante musica	Premere per attivare la modalità Musica.




Barra di Luce


Installazione del Dispositivo

❶ Rimuovere l'adesivo' per installare, poi premere la base della barra luminosa per dieci secondi.

Fare un passo 1




Fare un passo 2



Fare un passo 3



Fare un passo 4



❷ Fissare la base della barra fissandone i quattro fori con delle viti.

❸ Montare il barre luminose su entrambi i lati del desktop.


❹ Collegare il cavo delle barre di luce alla scatola di controllo.

❺ Accendere l'adattatore, quindi collegarlo alla scatola di controllo.

❻ Installazione completata!

Attenzione:

- Assicurarsi che il cavo delle cuffie sia collegato alla scatola di controllo mediante l'estremità più lunga, altrimenti potrebbe tirare a sé la scatola di controllo e alterare la sincronizzazione sonora.
- Gli standard di collegamento del cavo delle cuffie variano a seconda della località di utilizzo.



Collegare il Dispositivo con l'app Govee Home

Quello Che Ti Serve:

- Un router Wi-Fi che supporta le bande 2.4 GHz e 802.11 b/g/n. La banda 5 GHz non è supportata. La banda 5 GHz non è supportata.

❶ Scarica l'app Govee Home dall'App Store (dispositivi iOS) o da Google Play (dispositivi Android).

❷ Accendere il Bluetooth dello smartphone.

❸ Apri l'app, tocca l'icona "+" nell'angolo in alto a destra e cerca "H6047".

❹ Tocca l'icona del dispositivo e segui le istruzioni sullo schermo per completare l'accopiamento.

Specificazioni

Ingresso alimentazione (adattatore)	AC 100-240V
Ingresso alimentazione (barra luminosa)	12VDC 2A
Tecnologia di visualizzazione della luce	RGBIC
Temperatura di Esercizio	-10 to 40℃ (14 to 104℉)

Risoluzione dei Problemi

❶ Impossibile connettersi alla App Govee Home.

- Controllare se la barra di luce è accesa.
- Controllare se il Bluetooth sullo smartphone è attivo, o provare a connettersi con un altro smartphone.
- Quando ci si connette per la prima volta, assicurarsi che lo smartphone sia vicino alla barra di luce.
- Se l'errore di collegamento sussiste ancora, cancellare la barra di luce collegata da "Il mio Dispositivo" sull'app. Ricollegarsi all'app Govee Home seguendo le istruzioni fornite in precedenza.

❷ Il dispositivo ha perso la connessione?

- Assicurati che il dispositivo sia acceso.
- Accorciare la distanza tra il dispositivo e il router a meno di 50 pollici, quindi ricollegarlo.
- Se il dispositivo continua a perdere la connessione, cancellare il dispositivo collegato dalla pagina 'Il Mio Dispositivo' dell'app. Quindi, ricollegarsi all'app Govee Home, seguendo le istruzioni fornite in precedenza.

❸ Impossibilità di connettersi ad Alexa o a Google Assistant

- Verificare la stabilità della connessione Wi-Fi.
- Nella pagina “Impostazioni del dispositivo”, fare clic su “Guida all’uso” e seguire le istruzioni per collegare nuovamente il dispositivo.

❹ L’effetto di sincronizzazione della modalità Musica non funziona correttamente.

- Assicurarsi che la Scatola di controllo sia vicina alla sorgente musicale, il che aiuterà il microfono a captare meglio i suoni.
- Provare anche a usare lo smartphone come sorgente del microfono.
- Assicurarsi che la presa delle cuffie sia ben inserita nella Scatola di controllo.

❺ È possibile controllare una barra di luce da parte di più utenti?

- Ogni barra di luce può essere controllata da un solo account.
- Se multipli utenti desiderano gestire la stessa barra di luce, assicurarsi che tutti loro utilizzino lo stesso account.

Servizio clienti

Garanzia: Garanzia limitata di 12 mesi

Supporto: Supporto tecnico a vita

Email: support@govee.com

Sito web ufficiale: www.govee.com

@Govee @govee_official @govee.official
@Goveeofficial @Govee.smarthome

Compliance Information

EU Compliance Statement:
Shenzhen Intellirocks Tech. Co. , Ltd. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.
A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/
EU contact address:

EC REP SUNRISE MOMENTS LIMITED (E-mail: info@sunrisemoments.com)
1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

EU-Compliance:
Hiermit erklärt Shenzhen Intellirocks Tech. Co. , Ltd., dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie online auf www.govee.com/
Kontaktadresse innerhalb der EU:

EC REP SUNRISE MOMENTS LIMITED (E-mail: info@sunrisemoments.com)
1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

Déclaration de conformité UE:
Par la présente, Shenzhen Intellirocks Tech. Co. , Ltd. déclare que cet appareil est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU.
Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.govee.com/
Adresse de contact pour l'UE :

EC REP SUNRISE MOMENTS LIMITED (E-mail: info@sunrisemoments.com)
1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

Declaración de cumplimiento UE:
Shenzhen Intellirocks Tech. Co. , Ltd. por la presente declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.
Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en www.govee.com/
Dirección de contacto de la UE:

EC REP SUNRISE MOMENTS LIMITED (E-mail: info@sunrisemoments.com)
1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

Dichiarazione di conformità UE:
Shenzhen Intellirocks Tech. Co. , Ltd. dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU.
Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web www.govee.com/
Indirizzo di contatto UE:

EC REP SUNRISE MOMENTS LIMITED (E-mail: info@sunrisemoments.com)
1st Floor Newmarket House, Newmarket Square, The Coombe, Dublin 8, DUBLIN, Ireland, D08VAP9

UK Compliance Statement:
Shenzhen Intellirocks Tech. Co., Ltd. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
A copy of the UK Declaration of Conformity is available online at www.govee.com/

	Bluetooth®	Wi-Fi
Frequency	2.4GHz	2.4GHz
Maximum Power	＜10dBm	＜20dBm



Environmentally friendly disposal
Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points.With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung
Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellen ist für Privatpersonen kostenlos.Die Eigentümer der Altgeräte sind für den Transport zu den Sammelstellen verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiederverwertung von wertvollen Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Mise au rebut écologique
Les appareils électriques usagés ne doivent pas être éliminés avec les déchets résiduels. Ils doivent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incombe au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.

Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente
Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que deben ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recogida. Con este pequeño esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Smaltimento ecologico
I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarli presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al riciclo di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanze tossiche.

For ambiance lighting only. Not for illumination.
This device uses a non-replaceable light source. When the light source reaches the end of its life cycle, this device should be replaced.
The light source or separate control gear is not intended for use in other applications.
Do not connect the rope light to the supply while it is in the packing or wound onto a reel;
Do not use the rope light when covered or recessed into a surface;
Do not open or cut the rope light.

Nur für Ambientebeleuchtung. Nicht zur Beleuchtung. Dieses Gerät verwendet eine nicht austauschbare Lichtquelle. Wenn die Lichtquelle das Ende ihres Lebenszyklus erreicht, sollte dieses Gerät ersetzt werden.
Die Lichtquelle oder das separate Betriebsgerät sind nicht für andere Anwendungen bestimmt.
Schließen Sie die Lichterkette nicht an die Stromversorgung an, während sie sich in der Verpackung befindet oder auf eine Rolle aufgewickelt ist;
Verwenden Sie die Lichterkette nicht, wenn sie abgedeckt oder verbeult ist.
Öffnen oder schneiden Sie die Lichterkette nicht.

Solo para iluminación de ambiente. No para la iluminación.
Este dispositivo utiliza una fuente de luz no reemplazable. Cuando la fuente de luz llegue al final de su ciclo de vida, debe sustituir este dispositivo.
La fuente de luz o el equipo de control separado no está destinado a ser utilizado en otras aplicaciones.
No conecte la luz de cuerda al suministro mientras esté en el embalaje o enrollado en un rollo;
No utilice la luz de cuerda cuando esté cubierta o empotrada en una superficie;
No abra ni corte la luz de cuerda.

Seulement pour un éclairage d'ambiance. Pas pour l'éclairage quotidien.
Cet appareil utilise une source lumineuse non remplaçable. Lorsque la source lumineuse atteint la fin de son cycle de vie, cet appareil doit être remplacé.
La source lumineuse ou l'appareillage de commande séparé ne convient pas à d'autres applications.
Ne connectez pas le corde lumineux à l'alimentation lorsqu'il est dans l'emballage ou enroulé sur un enrouleur ;
N'utilisez pas le corde lumineux lorsqu'il est couvert ou encastré dans une surface ;
Ne pas ouvrir ou couper la corde lumineuse.

Solo per l'illuminazione dell'atmosfera.Non per illuminare.
Questo dispositivo utilizza una sorgente luminosa non sostituibile. Quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, questo dispositivo deve essere sostituito.
La sorgente luminosa o l'alimentatore separato non è destinato all'uso in altre applicazioni.
Non collegare la fune luminosa all'alimentazione mentre è nell'imballo o avvolta su una bobina;
Non utilizzare la fune luminosa quando è coperta o incassata in una superficie;
Non aprire o tagliare la luce della fune.

FOR INDOOR USE ONLY
NUR FÜR DEN INNENGEBRAUCH
POUR UNE UTILISATION EN INTÉRIEUR UNIQUEMENT
SÓLO PARA USO EN INTERIORES
SOLO PER USO INTERNO

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Intellirocks Tech. Co., Ltd. is under license.

Govee is a trademark of Shenzhen Intellirocks Tech Co., Ltd.
Copyright ©2021 Shenzhen Intellirocks Tech Co., Ltd. All Rights Reserved.





Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

PAP 22
Raccolta Carta

Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com