

**Handbuch**  
**Maus/ Tastatur Desktop Set**

**KB-101**

## **Allgemeine Information**

Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung aufmerksam und vollständig durch, bevor Sie das Gerät installieren oder benutzen.

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Geben Sie diese Anleitung weiter, wenn Sie das Gerät weitergeben.

Folgen Sie den Anweisungen und Warnungen vor dem Gebrauch des Gerätes.

Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden führen.

Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

## **Bestimmungsgemäße Verwendung**

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Betrieb und Anschluss an Computersystemen innerhalb geschlossener Räume vorgesehen.

Benutzen oder lagern Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen oder in der Nähe von Wasser.

Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen. Die zusätzliche Wärmezuführung könnte zu Überhitzung und Defekt oder Feuer führen

## **Gefahren und Schutzmaßnahmen**

.Wenden Sie keinerlei äußere Kräfte auf die Geräte an.

Bedienen Sie die Geräte nicht mit nassen Händen

Die Verwendung von Tastaturen und Mäusen kann zu gesundheitlichen Schäden an Händen, Handgelenken, Armen, Schultern, Nacken und Rücken führen.

Treffen Sie Vorkehrungen um Schäden an diesen Körperteilen zu vermeiden:

Passen Sie die Sitzposition so an, dass Oberkörper, Arme und Hände in einer optimalen Position sind.

Machen Sie häufiger eine Pause und bewegen Sie sich.

Verändern Sie häufiger Ihre Sitzposition.

Achten Sie auf die richtige Entfernung von Bildschirm, Maus und Tastatur.

Achten Sie auf eine natürliche Haltung von Handgelenken und Schultern.

Sollten Sie während oder nach der Benutzung von Maus oder Tastatur, Schmerzen, Kribbeln oder Taubheit verspüren, kontaktieren Sie bitte einen Arzt.

Weiterführende Hinweise auf unserer Webseite unter:

[www.inter-tech.de-Service&Support-Tipp](http://www.inter-tech.de-Service&Support-Tipp) Körperhaltung

#### **Technische Daten Tastatur:**

Anschluss	USB
Spannung	über USB DC 5V=
Stromaufnahme	<300mA
Tasten	105
Tastendruck	60 +/- 5g
Tastenhub	3.6 +/- 0.2mm
Kabellänge	1.50m
Abmessungen	449x169x26mm
Gewicht	500g
MTBF	>8 Millionen Anschläge

#### **Technische Daten Maus:**

Auflösung	800/ 1000/ 1200 dpi
Anschluss	USB
Spannung	überUSB DC 5V=
Stromaufnahme	<80mA
Tasten	3

Tastendruck	L/R - ~55gf Rad - ~ 70gf
Kabellänge	1.45m
Abmessungen	118x61x36mm
Gewicht	100g
MTBF	>2 Millionen Anschläge

### **Umgebungsbedingungen:**

Betrieb

Temperatur 0 - 40°C

Luftfeuchtigkeit < 85%

Lagerung

Temperatur -15 - 60°C

Luftfeuchtigkeit < 85%

### **Montage und Erstinbetriebnahme:**

1. Packen Sie die Geräte aus und kontrollieren Sie sie auf Vollständigkeit und Beschädigungen.

Sollten die Geräte äußerliche Defekte aufweisen oder Teile des Lieferumfanges fehlen, wenden Sie sich bitte zwecks Umtausches an den Fachhandel.

Bewahren Sie die Originalverpackung auf, um im Reparaturfall die Geräte transportsicher verschicken zu können.

2. Stecken Sie den USB Stecker der Tastatur und der Maus in einen USB Anschluss Ihres Computers.

Es spielt dabei keine Rolle ob Sie einen USB 2.0 oder USB 3.0 Anschluss nutzen.

3. Ihr Betriebssystem erkennt die Geräte automatisch und installiert notwendige Treiber selbstständig.

Die Installation ist damit abgeschlossen und die Geräte sind betriebsbereit.

## **FAQ:**

Frage: Tastatur oder Maus funktionieren nicht oder nicht richtig.

Antwort 1: USB Stecker nicht eingesteckt. Überprüfen Sie ob die Stecker fest in der USB Buchse stecken.

Antwort 2: USB Port defekt. Prüfen Sie mit einem anderen Gerät ob der USB Anschluss funktionsbereit ist.

Frage: Maus funktioniert nicht oder nicht richtig.

Antwort 1: USB Stecker nicht eingesteckt. Überprüfen Sie ob die Stecker fest in der USB Buchse stecken.

Antwort 2: Reinigen Sie den optischen Sensor an der Unterseite der Maus.

## **Instandhaltung:**

Die Geräte benötigen keinerlei Wartung die ein Öffnen oder ein Arbeiten innerhalb der Geräte erfordert.

Verschmutzungen an der Oberseite können mit einem feuchten Lappen behoben werden.

Staub auf dem Sensor an der Mausunterseite kann weggeblasen oder mit einem Pinsel entfernt werden.

Benutzen Sie kein nasses Tuch. Eintretendes Wasser könnte die Geräte dauerhaft schädigen.

## **Entsorgung:**

Wenn Sie Ihre Geräte austauschen wollen oder müssen entsorgen Sie es bitte nicht über den Hausmüll, sondern über die speziellen Sammelstellen für Elektroaltgeräte. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde-/ Stadtverwaltung oder fragen Sie Ihren Fachhändler.

Die anfallenden Verpackungsreste von Pappe und Kunststoffen, entsorgen Sie bitte über die entsprechenden Sammelbehälter Ihres Hausmülls.

### **Garantiebestimmungen:**

Wir gewähren auf unser Produkt eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum bei sachgemäßem Gebrauch. Zur Abwicklung des Garantiefalls wenden Sie sich bitte mit Ihrem Kaufbeleg an den Fachhandel.

Wir gewähren keine Garantie bei:

- fehlendem oder beschädigtem Garantiesiegel,
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung,
- unsachgemäßer Verwendung,
- Missbrauch jeglicher Art,
- Fehlfunktionen die auf äußere Einwirkungen zurückzuführen sind,
- höherer Gewalt,
- Schäden die durch Manipulation, Erweiterung, Update oder Umbau von Hard- oder Software entstanden sind,
- Schäden die infolge eines anderen Schadens entstanden sind.

Im Falle von Datenverlusten haftet Inter-Tech nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz sowie, in allen anderen Fällen, nur für die Wiederherstellung von Daten aus einer regelmäßig, täglich erstellten Sicherungskopie. Im Übrigen wird eine Haftung ausgeschlossen.

**Kontaktinformation:**

Inter-Tech Elektronik Handels GmbH

Hainhaeuser Weg 93

D-30855 Langenhagen, Germany

Tel: +49 511 72667830, Fax: +49 511 72667837, Email:

vertrieb@inter-tech.de

Web: [www.inter-tech.de](http://www.inter-tech.de)

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien 2014/30/EU und 2011/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates.

