

ARCTIS NOVA 7X WIRELESS **GEN 2**

PRODUCT INFORMATION GUIDE

TABLE OF CONTENTS

Table of Contents	2
General	3
Product Overview	5
Setup	7
Power	8
Pairing	9
Bluetooth	10
Chatmix	11
Microphone	12
Perfect Fit	13
Translations	14
Deutsch	14
Español	16
Français	18
Italiano	21
Polski	23
Português (PT)	25
Português (BR)	27
Русский	30
日本語	32
简体中文	34
繁體中文	36
한국어	38
Regulatory	42

GENERAL

PACKAGE CONTENTS

Arctis Nova 7X Wireless Gen2 Headset
USB-C Multi-Platform Dongle
USB-C Female to USB-A Male Dongle Adapter
USB-C to USB-A Charging Cable (5 ft / 1.5 m)
5-pole to 4-pole 3.5 mm Cable (3.3 ft / 1 m)

SYSTEM COMPATIBILITY

Xbox Series X|S
Xbox One
PC
PlayStation 5
PlayStation 4
Mobile
Nintendo Switch
Mac

SOFTWARE

FOR PC – STEELSERIES GG

Download the SteelSeries GG Software to customize your experience using the Engine and Sonar modules. Sonar is a breakthrough in gaming sound, offering 100+ parametric sound presets for all your games and the ability to fully customize and mix your audio.

Note: For ChatMix on PC you must download Sonar.

Download now – steelseries.com/gg

FOR CONSOLE + MOBILE – ARCTIS COMPANION APP

Download the SteelSeries Arctis Companion App for iOS and Android to customize your settings and access 100+ additional sound presets tailored specifically for each game.




DOWNLOAD NOW



DOWNLOAD NOW

HEADSET

- 1 Elastic Headband*
- 2 Airweave Ear Cushions*
- 3 Retractable ClearCast Microphone
- 4 Microphone Mute LED
- 5 Volume Wheel
- 6 ChatMix Dial
- 7 Power Button
- 8 Power Indicator LED
- 9 Bluetooth Button
- 10 Bluetooth Indicator LED
- 11 3.5 mm Wired Audio Jack
- 12 Microphone Mute Button
- 13 USB-C Charging Jack




USB-C MULTI-PLATFORM DONGLE

- 14 USB-C Multi-Platform Dongle*
- 15 Wireless Mode Switch
- 16 Pairing Button
- 17 Status LED



ACCESSORIES*


- 18 USB-C (Female) to USB-A (Male) Dongle Adapter
- 19 USB-C to USB-A Charging Cable
- 20 5-pole to 4-pole 3.5 mm Cable



SETUP


XBOX CONNECTION

Set the Dongle's **Wireless Mode Switch (15)** to "Xbox".




OTHER CONNECTION TO USB-C

Set the Dongle's **Wireless Mode Switch (15)** to "USB".



OTHER CONNECTION TO USB-A

Set the Dongle's **Wireless Mode Switch (15)** to "USB".



PLAYSTATION 5 AUDIO SETTINGS

PS5 SETTING > AUDIO OUTPUT

Output to Headphones	All Audio
----------------------	-----------

PS5 SETTING > AUDIO OUTPUT > VOLUME

Headphones	Set to Max
------------	------------

POWER

POWER ON/OFF

Press and hold the **Power Button (7)** for 1 second to power the Headset On/Off.

When the Headset is powered on and connected, the Dongle's **Status LED (17)** increases brightness.

CHARGING

To charge the headset, connect the **USB-C to USB-A Charging Cable (19)** from the Headset's **USB-C Charging Jack (13)** to any USB power source.

The color of the **Power Indicator LED (8)** indicates the battery level.

Green	100–50 %
Yellow	49–15 %
Red	14–5 %
Red (fast blink)	4–1 %

PAIRING

Note: The headset and dongle come paired.

If you need to re-pair:

- 1 Connect the **USB-C Multi-Platform Dongle (14)** to your gaming device.
- 2 Press and hold the Dongle's **Pairing Button (16)** for 4 seconds until the **Power Indicator LED (8)** blinks rapidly.
- 3 With the headset off, press and hold the **Power Button (7)** for 4 seconds until the **Power Indicator LED (8)** blinks rapidly.
- 4 When pairing is successful you will hear a tone, and the Dongle's **Status LED (17)** will turn solid.

BLUETOOTH

BLUETOOTH POWER


Bluetooth can be powered On/Off independently of the 2.4GHz wireless by pressing and holding the **Bluetooth Button (9)** for 1 second.

PAIRING

With Bluetooth Off, press and hold the **Bluetooth Button (9)** for 4 seconds.

MULTIMEDIA CONTROL

-  Answer/End Voice Call
Single press the **Bluetooth Button (9)**
-  Play/Pause Music
Single press the **Bluetooth Button (9)**
-  Skip Track
Double press the **Bluetooth Button (9)**
-  Previous Track
Triple press the **Bluetooth Button (9)**




Note: The **Power Button (7)** can be used for Multimedia control in the same way.

CHATMIX

To control ChatMix on PC, first install the SteelSeries GG software: steelseries.com/gg


At the middle position of the **ChatMix Dial (6)** game and chat are full volume. Rotating the **ChatMix Dial (6)** towards chat reduces the game volume and vice versa.



MICROPHONE

RETRACTABLE MICROPHONE


Out of the box, the **Retractable ClearCast Microphone (3)** is retracted. To use the microphone, slide it away from the headset until it reaches full extension.



POSITIONING

Position the **Retractable ClearCast Microphone (3)** close to the corner of your mouth with the front surface facing you.


Note: The microphone should not be used when retracted.




PERFECT FIT

There are two ways to adjust the fit of your headset

- 1 Slide the earcups up or down to change the overall height.



- 2 Change the position of the **Elastic Headband (1)** on one or both sides to achieve the desired tension and flex.



TRANSLATIONS

DEUTSCH

ALLGEMEIN

LIEFERUMFANG

Arctis Nova 7X Wireless Gen 2 Headset	auf USB-A-Stecker
Multi-Plattform USB-C-Dongle	USB-C- auf USB-A-Ladekabel (1,5 m)
Dongle-Adapter für USB-C-Buchse	5-poliges auf 4-poliges 3.5 mm-Kabel (1 m)

KOMPATIBILITÄT

Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PlayStation 5,
PlayStation 4, Mobiltelefon, Nintendo Switch ,Mac

SOFTWARE

FÜR PC – STEELSERIES GG

Lade die SteelSeries GG-Software herunter, um Ihre Erfahrung mithilfe der Engine- und Sonar-Module anzupassen. Sonar ist eine Revolution in Sachen Gaming-Sound und bietet über 100 parametrische Sound-Presets für all deine Spiele sowie die Möglichkeit, deinen Sound vollständig anzupassen und zu mischen.

Hinweis: Für ChatMix auf dem PC musst du den Sonar herunterladen.

Jetzt herunterladen – steelseries.com/gg

FÜR KONSOLE UND MOBILGERÄTE – ARCTIS COMPANION APP

Lade die SteelSeries Arctis Companion App für iOS und Android herunter, um deine Einstellungen anzupassen und auf über 100 zusätzliche Sound-Presets zuzugreifen, die speziell auf jedes Spiel zugeschnitten sind.

PRODUKTÜBERSICHT

HEADSET

1 Flexibler Kopfbügel*	8 Power-LED
2 AirWeave-Ohrpolster*	9 Bluetooth-Taste
3 Einziehbares ClearCast-Mikrofon	10 Bluetooth LED-Anzeige
4 Mikrofon-Stummschalt-LED	11 3,5-mm-Audiobuchse
5 Lautstärkeregler	12 Mikrofon-Stummschalttaste
6 Chatmix-Regler	13 USB-C-Ladeanschluss
7 Power-Taste	

MULTI-PLATTFORM USB-C-DONGLE

14 Multi-Plattform USB-C-Dongle*	16 Taste zum Koppeln
15 Wireless-Schalter	17 Status-LED

ZUBEHÖR*

18 Dongle-Adapter für USB-C-Buchse auf USB-A-Stecker	19 USB-C- auf USB-A-Ladekabel
	20 5-poliges auf 4-poliges 3.5-mm-Kabel

*Zubehör und Ersatzteile gibt es unter steelseries.com/gaming-accessories

EINRICHTUNG

VERBINDUNG MIT DER XBOX

Stelle den **Wireless-Schalter (15)** des Dongle auf „Xbox“.

Xbox

Bluetooth-fähige Geräte

ALTERNATIVE UBC-C-VERBINDUNG

Stelle den **Wireless-Schalter (15)** des Dongle auf „USB“,

PC, Android, Switch, Mac

Bluetooth-fähige Geräte

ALTERNATIVE UBC-A-VERBINDUNG

Stelle den **Wireless-Schalter (15)** des Dongle auf „USB“,

PC, PS5/PS4

Bluetooth-fähige Geräte

PLAYSTATION 5 AUDIO-EINSTELLUNGEN

PS5-EINSTELLUNGEN > AUDIOAUSGABE

Ausgabe über Kopfhörer

Alle Audiodaten

PS5-EINSTELLUNGEN > AUDIOAUSGABE > LAUTSTÄRKE

Kopfhörer

Höchste Einstellung

VERWENDUNG

EIN- UND AUSSCHALTEN

Um das Headset ein- und auszuschalten, halte die **Power-Taste (7)** 1 Sekunde gedrückt.

Wenn das Headset eingeschaltet und verbunden ist, leuchtet die **Status-LED (17)** des Dongles heller.

LADEVORGANG

Um das Headset aufzuladen, verbinde das **USB-C- auf USB-A-Ladekabel (19)** mit dem **USB-C-Ladeanschluss (13)** und schließe es an eine beliebige USB-Stromquelle an.

Die Farbe des **Power-LED (8)** zeigt den Akkustand an.

Grün	100–50%
Gelb	49–15%
Rot	14–5%
Rot (schnelles Blinken)	4–1%

KOPPELN

Hinweis: Das Headset und der Dongle sind standardmäßig gekoppelt.

Um die Verbindung zum Dongle erneut herzustellen:

- 1 Verbinde das **Multi-Plattform USB-C-Dongle (14)** mit deinem Peripheriegerät.
- 2 Halte die **Taste zum Koppeln (16)** des Dongle 4 Sekunden lang gedrückt, bis die **Power-LED (8)** schnell blinkt.
- 3 Wenn das Headset ausgeschaltet ist, halte die **Power-Taste (7)** 4 Sekunden lang gedrückt, bis die **Power-LED (8)** schnell blinkt.
- 4 Wenn die Kopplung erfolgreich war, hörst du einen Ton und die **Status-LED (17)** des Dongles leuchtet durchgängig.

BLUETOOTH

BLUETOOTH-NUTZUNG

Bluetooth kann unabhängig von der 2.4 GHz-Funkverbindung ein- oder ausgeschaltet werden, indem die **Bluetooth-Taste (9)** 1 Sekunde lang gedrückt wird.

KOPPELN

Wenn Bluetooth deaktiviert ist, drücke und halte die

Bluetooth-Taste (9) 4 Sekunden lang.

MULTIMEDIA-STEUERUNG

Anruf entgegennehmen/beenden – **Bluetooth-Taste (9)** einmal drücken

Musik abspielen/pausieren – **Bluetooth-Taste (9)** einmal drücken

Nächster Titel – **Bluetooth-Taste (9)** zweimal drücken

Vorheriger Titel – **Bluetooth-Taste (9)** dreimal drücken

Hinweis: Die **Power-Taste (7)** kann auf die gleiche Weise für die Multimedia-Steuerung verwendet werden.

CHATMIX

Um ChatMix auf dem PC zu steuern, musst du zunächst die SteelSeries GG Software installieren. Sie ist verfügbar unter: steelseries.com/gg

Beindet sich der **Chatmix-Regler (6)** in der mittleren Position, werden Spiel- und Chat-Audio in voller Lautstärke wiedergegeben. Drehe den **Chatmix-Regler (6)** mehr in Richtung Chat, um das Chat-Audio lauter wiederzugeben und umgekehrt.

MIKROFON

EINZIEHBARES MIKROFON

Wenn du das Headset zum ersten Mal aus der Verpackung nimmst, ist das **Einziehbare ClearCast-Mikrofon (3)** eingezogen. Wenn du das Mikrofon aktivieren willst, musst du es vollständig aus dem Headset herausziehen.

POSITIONIERUNG

Positioniere das **Einziehbare ClearCast-Mikrofon (3)** nahe an deinem Mundwinkel, mit der Vorderseite Richtung Gesicht.

Hinweis: Das Mikrofon sollte nicht verwendet werden, wenn es eingefahren ist.

PERFEKTE PASSFORM

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Sitz deines Headsets anzupassen

- 1 Schiebe die Ohrmuscheln nach oben oder unten, bis die gewünschte Höhe erreicht ist.
- 2 Ändere die Position des **Flexibler Kopfbügel (1)** auf einer oder beiden Seiten, um den gewünschten Druck und die bevorzugte Flexibilität zu einzustellen.

ESPAÑOL

GENERAL

CONTENIDO DEL PAQUETE

Auriculares Arctis Nova 7X Wireless Gen2	Cable de carga USB-C a USB-A (5 ft / 1,5 m)
Dongle multiplataforma USB-C	Cable de 3,5 mm de 5 polos a 4 polos (3,3 ft / 1 m)
Adaptador de dongle USB-C hembra a USB-A macho	

COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA

Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Móvil, Nintendo Switch, Mac

SOFTWARE

PARA PC – STEELSERIES GG

Descarga el software SteelSeries GG para personalizar tu experiencia mediante los módulos Engine y Sonar. Sonar constituye un gran avance en el sonido gaming, ya que ofrece más de 100 preajustes de audio paramétricos para todos tus juegos y la posibilidad de personalizar y combinar completamente el audio.

Aviso: Para ChatMix en PC debes descargar Sonar.

Descargar ahora – steelseries.com/gg

PARA CONSOLAS Y DISPOSITIVOS MÓVILES – ARCTIS COMPANION APP

Descarga la aplicación SteelSeries Arctis Companion App para iOS y Android y personaliza la configuración y accede a más de 100 preajustes de audio adicionales diseñados específicamente para cada juego.

RESUMEN DEL PRODUCTO

AURICULARES

1 Diadema elástica*	8 LED indicador de alimentación
2 Almohadillas de cuero AirWeave*	9 Botón Bluetooth
3 Micrófono retráctil ClearCast	10 Indicador LED de Bluetooth
4 LED de silencio del micrófono	11 Conector de cable audio de 3,5 mm
5 Perilla de volumen	12 Botón para silenciar el micrófono
6 Selector ChatMix	13 Conector de carga USB-C
7 Botón de encendido	

DONGLE MULTIPLATAFORMA USB-C

14 Dongle multiplataforma USB-C*	16 Botón de emparejamiento
15 Interruptor modo inalámbrico	17 LED de estado

ACCESORIOS*

18 Adaptador de dongle USB-C hembra a USB-A macho	19 Cable de carga USB-C a USB-A
	20 Cable de 3,5 mm de 5 polos a 4 polos

* Los accesorios y piezas de sustitución están en steelseries.com/gaming-accessories

CONFIGURACIÓN

CONEXIÓN XBOX

Ajusta el **Interruptor modo inalámbrico (15)** del dongle a «Xbox».

Xbox

Cualquier dispositivo bluetooth

CONEXIÓN A USB-C

Ajusta el **Interruptor modo inalámbrico (15)** del dongle a «USB».

PC, Android, Switch, Mac

Cualquier dispositivo bluetooth

CONEXIÓN A USB-A

Ajusta el **Interruptor modo inalámbrico (15)** del dongle a «USB».

PC, PS5 / PS4

Cualquier dispositivo bluetooth

CONFIGURACIÓN AUDIO DE PLAYSTATION 5

CONFIGURACIÓN DE PS5 > SALIDA DE AUDIO

Salida a auriculares

Todo audio

CONFIGURACIÓN DE PS5 > SALIDA DE AUDIO > VOLUMEN

Auriculares

Ajuste a máximo

ALIMENTACIÓN

ENCENDER/APAGAR

Mantén pulsado el **Botón de encendido (7)** durante 1 segundo para encender o apagar los auriculares.

Cuando los auriculares están encendidos y conectados, **LED de estado (17)** aumenta el brillo del Dongle.

CARGAR

Para cargar los auriculares, conecta el **Cable de carga USB-C a USB-A (19)** del **Conector de carga USB-C (13)** de los auriculares a cualquier fuente de alimentación USB.

El color del **LED indicador de alimentación (8)** indica el nivel de la batería.

Verde	100–50%
amarillo	49–15%
rojo	14–5%
rojo (parpadeo rápido)	4–1%

EMPAREJAMIENTO

Aviso: Los auriculares y el dongle vienen emparejados.

Si tienes que volver a emparejar:

- 1 Conecta el **Dongle multiplataforma USB-C (14)** a tu dispositivo de gaming.
- 2 Mantén pulsado el **Botón de emparejamiento (16)** del Dongle durante 4 segundos hasta que el **LED indicador de alimentación (8)** parpadee rápidamente.
- 3 Con los auriculares apagados, mantén pulsado el **Botón de encendido (7)** durante 4 segundos hasta que el **LED indicador de alimentación (8)** parpadee rápidamente.
- 4 Una vez que el emparejamiento se haya realizado correctamente, escucharás un sonido y el **LED de estado (17)** del dongle se iluminará de forma fija.

BLUETOOTH

ALIMENTACIÓN BLUETOOTH

El Bluetooth se puede encender o apagar independientemente del inalámbrico de 2,4 GHz manteniendo pulsado el **Botón Bluetooth (9)** durante 1 segundo.

EMPAREJAMIENTO

Con el Bluetooth apagado, pulsa y mantén pulsado el **Botón Bluetooth (9)** durante 4.

CONTROL MULTIMEDIA

Responder/finalizar llamada de voz, pulsar una vez el **Botón Bluetooth (9)**

Reproducir/pausar música, pulsar una vez el **Botón Bluetooth (9)**

Saltar pista, pulsar dos veces el **Botón Bluetooth (9)**

Pista anterior, pulsar tres veces el **Botón Bluetooth (9)**

Aviso: Botón de encendido (7) se puede utilizar del mismo modo como control multimedia

CHATMIX

Para el control de ChatMix en tu PC debes instalar primero el software para Steelseries GG: steelseries.com/gg

En la posición media de **Selector ChatMix (6)** el juego y el chat están a volumen máximo. Al girar el **Selector ChatMix (6)** hacia el chat se reduce el volumen del juego y viceversa.

MICRÓFONO

MICRÓFONO RETRÁCTIL

El **Micrófono retráctil ClearCast (3)** se suministra plegado. Para utilizar el micrófono, extiéndelo hasta que alcance la longitud máxima.

COLOCACIÓN

Coloca el **Micrófono retráctil ClearCast (3)** cerca de la comisura de los labios con la superficie frontal apuntando hacia ti.

Aviso: El micrófono no se debe utilizar cuando está plegado.

AJUSTE PERFECTO

Existen dos formas de ajustar tus auriculares

- 1 Sube o baja los auriculares para cambiar su altura en conjunto.
- 2 Cambia la posición de la **Diadema elástica (1)** en uno o en ambos lados para que logres la tensión y flexibilidad que buscas.

FRANÇAIS

GÉNÉRAL

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Casque Arctis Nova 7X Wireless Gen2	Câble de chargement USB-C vers USB-A (5 ft / 1,5 m)
Dongle multiplateforme USB-C	Câble 3,5 mm à 5 pôles vers 4 pôles (3,3 ft / 1 m)
Adaptateur dongle USB-C femelle vers USB-A mâle	

COMPATIBILITÉ SYSTÈME

Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Téléphone mobile, Nintendo Switch, Mac

LOGICIEL

POUR PC – STEELSERIES GG

Téléchargez le logiciel SteelSeries GG pour personnaliser votre expérience en utilisant les modules Engine et Sonar. Sonar est une percée dans le son gaming, plus de 100 pré-réglages sonores paramétriques pour tous vos jeux et la capacité de pleinement personnaliser et mixer votre audio.

Remarque : Pour ChatMix sur PC, vous devez télécharger Sonar.

Télécharger maintenant – steelseries.com/gg

POUR CONSOLE + MOBILE – ARCTIS COMPANION APP

Téléchargez la SteelSeries Arctis Companion App pour iOS et Android pour personnaliser vos paramètres et accéder à plus de 100 pré-réglages son additionnels adaptés spécifiquement à chaque jeu.

APERÇU DU PRODUIT

CASQUE D'ÉCOUTE

1	Bandeau élastique*	8	Voyant d'alimentation LED
2	Coussinets Airweave pour les oreilles*	9	Bouton Bluetooth
3	Microphone ClearCast rétractable	10	Voyant Bluetooth LED
4	LED de sourdine du microphone	11	Prise audio flaire 3,5 mm
5	Molette de volume	12	Bouton de sourdine du microphone
6	Roulette Chatmix	13	Prise de chargement USB-C
7	Bouton d'alimentation		

DONGLE MULTIPLATEFORME USB-C

14	Dongle multiplateforme USB-C*	16	Bouton d'appairage
15	Commutateur de mode sans fil	17	LED d'état

ACCESSOIRES*

18	Adaptateur dongle USB-C femelle vers USB-A mâle	19	Câble de chargement USB-C vers USB-A
		20	Câble 3,5 mm à 5 pôles vers 4 pôles

*Retrouvez les accessoires et les pièces de rechange sur steelseries.com/gaming-accessories

CONFIGURATION

CONNEXION XBOX

Régler le **Commutateur de mode sans fil (15)** du dongle sur « Xbox ».

Xbox

Tout appareil BT

AUTRE CONNEXION À USB-C

Régler le **Commutateur de mode sans fil (15)** du dongle sur « USB ».

PC, Android, Switch, Mac

Tout appareil BT

AUTRE CONNEXION À USB-A

Régler le **Commutateur de mode sans fil (15)** du dongle sur « USB ».

PC, PS5 / PS4

Tout appareil BT

PARAMÈTRES AUDIO DE LA PLAYSTATION 5

PARAMÈTRE PS5 > SORTIE AUDIO

Sortie vers les écouteurs

Tout l'audio

PARAMÈTRE PS5 > SORTIE AUDIO > VOLUME

Casque

Régler sur Max

ALIMENTATION

ALLUMER / ÉTEINDRE

Appuyez sur le **Bouton d'alimentation (7)** et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde pour allumer ou éteindre le casque.

Lorsque le casque est allumé et connecté, la luminosité du **LED d'état (17)** du dongle augmente.

RECHARGE

Pour recharger le casque, connectez le **Câble de chargement USB-C vers USB-A (19)** de la **Prise de chargement USB-C (13)** du casque à une source d'alimentation USB.

La couleur du **Voyant d'alimentation LED (8)** indique le niveau de la batterie.

Vert	100–50%
Jaune	49–15%
Rouge	14–5%
Rouge (clignotement rapide)	4–1%

APPAIRAGE

Remarque : Le casque et le dongle sont appairés par défaut.

Si vous avez besoin de réappairer :

- 1 Connectez le **Dongle multipiattaforme USB-C (14)** à votre appareil de jeu.
- 2 Appuyez sur le **Bouton d'appairage (16)** du dongle et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes jusqu'à ce que le **Voyant d'alimentation LED (8)** clignote rapidement.
- 3 Lorsque le casque est éteint, appuyez sur le **Bouton d'alimentation (7)** maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes jusqu'à ce que le **Voyant d'alimentation LED (8)** clignote rapidement.
- 4 Lorsque l'appairage est réussi, vous entendrez une tonalité et le **LED d'état (17)** du dongle deviendra fixe.

BLUETOOTH

ALIMENTATION BLUETOOTH

La technologie Bluetooth peut être activée ou désactivée indépendamment de la technologie sans fil 2,4 GHz en appuyant sur le **Bouton Bluetooth (9)** pendant 1 seconde.

APPAIRAGE

Lorsque la fonction Bluetooth est désactivée, maintenez le **Bouton Bluetooth (9)** enfoncé pendant 4 secondes.

CONTRÔLE MULTIMÉDIA

Répondre à/terminer un appel vocal – Appuyez une fois sur le **Bouton Bluetooth (9)**

Lecture/pause d'un titre musical – Appuyez une fois sur le **Bouton Bluetooth (9)**

Sauter une piste – Appuyez deux fois sur le **Bouton Bluetooth (9)**

Piste précédente – Appuyez trois fois sur le **Bouton Bluetooth (9)**

Remarque : Le **Bouton d'alimentation (7)** peut être utilisé de la même manière pour le Contrôle multimédia.

CHATMIX

Pour contrôler ChatMix sur PC, installez d'abord le logiciel SteelSeries GG : steelseries.com/gg

En position médiane de la **Roulette Chatmix (6)**, le jeu et le chat sont à plein volume. Tourner la **Roulette Chatmix (6)** vers le chat réduit le volume du jeu et vice versa.

MICROPHONE

MICROPHONE RÉTRACTABLE

À la sortie de l'emballage, le **Microphone ClearCast rétractable (3)** est rétracté. Pour utiliser le microphone, faites-le glisser en l'éloignant du casque jusqu'à ce qu'il atteigne sa pleine extension.

POSITIONNEMENT

Positionnez le **Microphone ClearCast rétractable (3)** près du coin de votre bouche, la surface avant vous faisant face.

Remarque : Le microphone ne doit pas être utilisé lorsqu'il est rétracté.

AJUSTEMENT PARFAIT

Il existe deux façons de régler l'ajustement de votre casque

- 1 Faites glisser les écouteurs vers le haut ou vers le bas pour modifier la hauteur totale.
- 2 Modifiez la position du **Bandeau élastique (1)** d'un ou des deux côtés pour obtenir la tension et la souplesse souhaitées.

ITALIANO

GENERALITÀ

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cuffie Arctic Nova 7X Wireless Gen2

Dongle multipiattaforma USB-C

Adattatore dongle da USB-C
femmina a USB-A maschio
Cavo di ricarica da USB-C a

USB-A (1,5 m / 5 piedi)
Cavo 3,5 mm da 5 poli a
4 poli (1m / 3,3 piedi)

COMPATIBILITÀ DEL SISTEMA

Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PlayStation 5,
PlayStation 4, Cellulare, Nintendo Switch, Mac

SOFTWARE

PER PC – STEELSERIES GG

Scarica il software SteelSeries GG per personalizzare la tua esperienza utilizzando i moduli Engine e Sonar. Sonar è un'innovazione nel campo dell'audio dei videogiochi, che offre oltre 100 preset sonori parametrici per tutti i giochi e la possibilità di personalizzare e mixare completamente l'audio.

Nota: Per ChatMix su PC è necessario scaricare Sonar.

Scaricalo ora - steelseries.com/gg

PER CONSOLE + CELLULARE - APP ARCTIS COMPANION

Scarica l'SteelSeries Arctis Companion App per iOS e Android per personalizzare le impostazioni e accedere a oltre 100 preset sonori aggiuntivi personalizzati per ogni gioco.

PANORAMICA SUL PRODOTTO

CUFFIE

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Archetto elastico* | 8 LED indicatore di accensione |
| 2 Cuscinetti Airweave* | 9 Pulsante Bluetooth |
| 3 Microfono ClearCast retrattile | 10 Indicatore LED Bluetooth |
| 4 LED di mute sul microfono | 11 Jack audio con cavo da 3,5 mm |
| 5 Rotella del volume | 12 Pulsante di mute sul microfono |
| 6 Manopola ChatMix | 13 Jack di ricarica USB-C |
| 7 Pulsante di accensione | |

DONGLE MULTIPIATTAFORMA USB-C

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 14 Dongle multipiattaforma USB-C* | 16 Pulsante di associazione |
| 15 Interruttore modalità wireless | 17 LED di stato |

ACCESSORI*

- | | |
|--|---|
| 18 Adattatore dongle da USB-C
femmina a USB-A maschio | 19 Cavo di ricarica da USB-C a USB-A
20 Cavo 3,5 mm da 5 poli a 4 poli |
|--|---|

*Trovate accessori e pezzi di ricambio su steelseries.com/gaming-accessories

CONFIGURAZIONE

CONNESSIONE XBOX

Impostare il **Interruttore modalità wireless (15)** del Dongle su "Xbox".
Xbox

Qualsiasi dispositivo BT

ALTRA CONNESSIONE ALL'USB-C

Impostare il **Interruttore modalità wireless (15)** del Dongle su "USB".
PC, Android, Switch, Mac
Qualsiasi dispositivo BT

ALTRA CONNESSIONE ALL'USB-A

Impostare il **Interruttore modalità wireless (15)** del Dongle su "USB".
PC, PS5 / PS4
Qualsiasi dispositivo BT

IMPOSTAZIONI AUDIO DELLA PLAYSTATION 5

IMPOSTAZIONI PS5 > USCITA AUDIO
Uscita su cuffie

Tutto l'audio

IMPOSTAZIONI PS5 > USCITA AUDIO > VOLUME
Cuffie

Imposta al massimo

ALIMENTAZIONE

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Tenere premuto il **Pulsante di accensione (7)** per 1 secondo per accendere/spegnere le cuffie.

Quando le Cuffie sono accese e collegate, il **LED di stato (17)** del Dongle aumenta la luminosità.

RICARICA

Per ricaricare le cuffie, collegare il **Cavo di ricarica da USB-C a USB-A (19)** proveniente dal **Jack di ricarica USB-C (13)** delle cuffie a qualsiasi fonte di alimentazione USB.

Il colore del **LED indicatore di accensione (8)** indica il livello della batteria.

Verde	100-50%
Giallo	49-15%
Rosso	14-5%
Rosso (lampeggio veloce)	4-1%

ASSOCIAZIONE

Nota: Le cuffie e il dongle sono accoppiati.

Se c'è bisogno di una nuova associazione:

- 1 Collega il **Dongle multiplatforma USB-C (14)** al tuo dispositivo di gioco.
- 2 Tenere premuto il **Pulsante di associazione (16)** del Dongle per 4 secondi fino a quando il **LED indicatore di accensione (8)** lampeggia rapidamente.
- 3 Con le cuffie spente, tenere premuto il **Pulsante di accensione (7)** per 4 secondi fino a quando il **LED indicatore di accensione (8)** lampeggia rapidamente.
- 4 Quando l'associazione è riuscita, si sentirà un suono e il **LED di stato (17)** del Dongle passerà a luce fissa.

BLUETOOTH

ALIMENTAZIONE BLUETOOTH

Il Bluetooth può essere acceso/spento indipendentemente dal wireless 2.4 GHz premendo e tenendo premuto il **Pulsante Bluetooth (9)** per 1 secondo.

ASSOCIAZIONE

Con il Bluetooth disattivato, tenere premuto il **Pulsante Bluetooth (9)** per 4 secondi.

CONTROLLO MULTIMEDIALE

Rispondere/terminare una chiamata vocale - Premere una sola volta il tasto **Pulsante Bluetooth (9)**

Riprodurre/Mettere in pausa la musica - Premere una sola volta il tasto **Pulsante Bluetooth (9)**

Saltare un brano - Premere due volte il tasto **Pulsante Bluetooth (9)**

Andare al brano precedente - Premere tre volte il tasto **Pulsante Bluetooth (9)**

Nota: Il **Pulsante di accensione (7)** può essere usato per il controllo multimediale allo stesso modo.

CHATMIX

Per controllare ChatMix su PC, installare prima il software SteelSeries GG: steelseries.com/gg

Nella posizione centrale del **Manopola ChatMix (6)**, il gioco e la chat sono a volume massimo. Ruotando il **Manopola ChatMix (6)** verso "chat" si riduce il volume del gioco e viceversa.

MICROFONO

MICROFONO RETRAIBILE

Quando lo tiri fuori dalla scatola, il **Microfono ClearCast retrattile (3)** è retratto. Per usare il microfono, fallo scorrere fuori dalle cuffie finché non raggiunge la massima estensione.

POSIZIONAMENTO

Posiziona il **Microfono ClearCast retrattile (3)** vicino all'angolo della tua bocca con la superficie frontale rivolta verso di te.

Nota: Il microfono non deve essere usato quando è retratto.

ADATTABILITÀ PERFETTA

Ci sono due modi per regolare le tue cuffie

- 1 Fai scorrere i padiglioni verso l'alto o verso il basso per cambiare l'altezza delle cuffie.
- 2 Cambia la posizione dell'**Archetto elastico (1)** su uno o entrambi i lati per ottenere la tensione e la flessione desiderate.

POLSKI

OGÓLNE

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Zestaw słuchawkowy Arctis	Przewód ładowający USB-C do USB-A (5 ft / 1,5 m)
Nova 7X Wireless Gen2	5-biegunowy do 4-biegunowy
Wieloplatformowy odbiornik USB-C	przewód 3,5 mm (3.3 ft / 1 m)
Adapter odbiornika z żeńskiego złącza USB-C na męskie złącze USB-A	

KOMPATYBILNOŚĆ SYSTEMOWA

Xbox Series X/S, Xbox One, PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Telefon komórkowy, Nintendo Switch, Mac

OPROGRAMOWANIE

DLA PC – STEELSERIES GG

Pobierz oprogramowanie Steelseries GG, aby spersonalizować swoje wrażenia za pomocą modułów Engine i Sonar. Sonar to przełom w dziedzinie dźwięku w grach, oferujący ponad 100 parametrycznych ustawień dźwięku dla wszystkich gier oraz możliwość pełnego dostosowania i miksowania dźwięku.

Uwaga: Aby używać ChatMix na swoim PC, trzeba pobrać Sonar.

Pobierz teraz – steelseries.com/gg

DLA KONSOLI + URZĄDZENIA MOBILNEGO – ARCTIS COMPANION APP

Pobierz SteelSeries Arctis Companion App dla iOS i Androida, aby spersonalizować swoje ustawienia i uzyskać dostęp do 100+ dodatkowych ustawień wstępnych audio, przygotowanych specjalnie pod każdą grę.

OPIS PRODUKTU

ZESTAW SŁUCHAWKOWY

1 Elastyczny pałąk*	8 Wskaźnik LED zasilania
2 Poduszki naszne Airweave*	9 Przycisk Bluetooth
3 Wysuwany mikrofon ClearCast	10 Wskaźnik LED Bluetooth
4 Wskaźnik LED wyciszenia mikrofonu	11 Złącze z przewodem typu jack 3,5 mm
5 Pokrętło regulacji głośności	12 Przycisk wyciszenia mikrofonu
6 Regulator Chatmix	13 Złącze ładowania USB-C
7 Przycisk zasilania	

WIELOPLATFORMOWY ODBIORNIK USB-C

14 Wieloplatformowy odbiornik USB-C*	16 Przycisk parowania
15 Bezprzewodowy przełącznik trybów	17 Dioda LED statusu

AKCESORIA*

18 Adapter odbiornika z żeńskiego złącza USB-C na męskie złącze USB-A	20 5-biegunowy do 4-biegunowy przewód 3,5 mm
19 Przewód ładowający USB-C do USB-A	

*Akcesoria i części zamienne dostępne są na stronie steelseries.com/gaming-accessories

KONFIGURACJA

POŁĄCZENIE XBOX

Ustaw **Bezprzewodowy przełącznik trybów (15)** odbiornika na „Xbox”

Xbox

Dowolne urządzenie BT

INNE POŁĄCZENIE DO USB-C

Ustaw **Bezprzewodowy przełącznik trybów (15)** odbiornika na „USB”

PC, Android, Switch, Mac

Dowolne urządzenie BT

INNE POŁĄCZENIE DO USB-A

Ustaw **Bezprzewodowy przełącznik trybów (15)** odbiornika na „USB”

PC, PS5/PS4

Dowolne urządzenie BT

USTAWIENIA AUDIO PLAYSTATION 5

USTAWIENIA PS5 > WYJŚCIE AUDIO

Wyjście do podłączenia słuchawek

Wszystkie wejścia i wyjścia Audio

USTAWIENIA PS5 > WYJŚCIE AUDIO > GŁOŚNOŚĆ

Zestaw słuchawkowy

z ustawieniami na maks

ZASILANIE

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE ZASILANIA

Wciśnij i przytrzymaj **Przycisk zasilania (7)** przez 1 sekundę, aby włączyć/wyłączyć zestaw słuchawkowy.

Gdy zestaw słuchawkowy jest włączony i połączony, **Dioda LED statusu (17)** odbiornika zwiększa jasność

ŁADOWANIE

Aby naładować zestaw słuchawkowy, podłącz **Przewód ładujący USB-C do USB-A (19)** z **Złącze ładowania USB-C (13)** zestawu słuchawkowego do dowolnego źródła zasilania USB.

Kolor **Wskaźnik LED zasilania (8)** wskazuje poziom naładowania baterii.

Zielony	100–50 %
Żółty	49–15 %
Czerwony	14–5 %
Czerwony (szybko migający)	4–1 %

PAROWANIE

Uwaga: Zestaw słuchawkowy i odbiornik są fabrycznie sparowane

W przypadku gdy wymagane jest ponowne parowanie:

- 1 Połącz **Wieloplatfomowy odbiornik USB-C (14)** ze swoją platformą do gier.
- 2 Wciśnij i przytrzymaj **Przycisk parowania (16)** odbiornika przez 4 sekundy aż **Wskaźnik LED zasilania (8)** zacznie szybko migać.
- 3 Gdy zestaw słuchawkowy jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj **Przycisk zasilania (7)** przez 4 sekundy, aż **Wskaźnik LED zasilania (8)** zacznie szybko migać.
- 4 Gdy parowanie zostanie zakończone pomyślnie usłyszysz dźwięk a **Dioda LED statusu (17)** odbiornika będzie się świecił

BLUETOOTH

ZASILANIE BLUETOOTH

Bluetooth może być włączany i wyłączany niezależnie od sieci bezprzewodowej 2.4GHz poprzez naciśnięcie i przytrzymanie **Przycisk Bluetooth (9)** przez 1 sekundę.

PAROWANIE

Naciśnij i przytrzymaj **Przycisk Bluetooth (9)** przez 4 sekundy przy wyłączonym Bluetooth.

STEROWANIE MULTIMEDIAMI

Odbierz/zakończ połączenie głosowe – Pojedyncze naciśnięcie **Przycisk Bluetooth (9)**

Odtwórz/zatrzymaj muzykę – Pojedyncze naciśnięcie **Przycisk Bluetooth (9)**

Pomiń utwór – Dwa naciśnięcia **Przycisk Bluetooth (9)**

Poprzedni utwór – Trzy naciśnięcia **Przycisk Bluetooth (9)**

Uwaga: **Przycisk zasilania (7)** może być użyty do sterowania multimediami w ten sam sposób.

CHATMIX

Aby kontrolować ChatMix na komputerze, należy pierw zainstalować oprogramowanie SteelSeries GG: steelseries.com/gg

W środkowej pozycji **Regulator Chatmix (6)**, gra oraz czat są ustawione na pełną głośność. Obrócenie **Regulator Chatmix (6)** w kierunku czatu, zmniejsza poziom głośności gry i na odwrót.

MIKROFON

WYSUWANY MIKROFON

Po wyjęciu z pudełka **Wysuwany mikrofon ClearCast (3)** jest wsunięty.

Aby użyć mikrofonu, wysuń go na maksymalną długość z zestawu.

POZYCJONOWANIE

Ustaw **Wysuwany mikrofon ClearCast (3)** blisko kątka ust, z przednią powierzchnią skierowaną do Ciebie.

Uwaga: Mikrofonu nie należy używać, gdy jest wsunięty.

IDEALNE DOPASOWANIE

Istnieją dwie metody dopasowania zestawu słuchawkowego

- 1 Przesuwaj nausznik w górę lub w dół, aby regulować ogólną wysokość.
- 2 Zmień położenie **Elastyczny pałk (1)** z jednej lub z obu stron, by ustawić żądany nacisk i elastyczność.

PORTUGUÊS (PT)

GERAL

CONTEÚDO DO PACOTE

Arctis Nova 7 Wireless Gen2 Headset

Cabo de carregamento USB-C

Dongle USB-C Multi-Plataforma

para USB-A (5ft/1.5m)

Adaptador Dongle USB-C

Cabo de 5 polos a 4 polos

Fêmea para USB-A Macho

de 3,5mm (3,3ft/1m)

COMPATIBILIDADE DO SISTEMA

Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Telemóvel, Nintendo Switch ,Mac

SOFTWARE

PARA PC – STEELSERIES GG

Transfere o software SteelSeries GG para personalizar a tua experiência utilizando os módulos Engine e Sonar. O Sonar é um avanço no som para jogos, oferecendo mais de 100 predefinições de som paramétrico para todos os teus jogos e a capacidade de personalizar e misturar totalmente o teu áudio.

Nota: Para o ChatMix no PC, é necessário transferires o Sonar.

Transferir agora – steelseries.com/gg

PARA CONSOLA + TELEMÓVEL - ARCTIS COMPANION APP

Transfere a SteelSeries Arctis Companion App para iOS e Android para personalizar as tuas definições e acederes a mais de 100 predefinições de som adicionais adaptadas especificamente a cada jogo.

DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO

AUSCULTADORES

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1 Arco de suporte elástico* | 8 LED indicador de Energia |
| 2 Almofadas AirWeave* | 9 Botão Bluetooth |
| 3 Microfone ClearCast Retrátil | 10 LED Indicador de Bluetooth |
| 4 LED de Silêncio do Microfone | 11 Conector de Áudio com fio de 3,5 mm |
| 5 Roda de Volume | 12 Botão de Silêncio do Microfone |
| 6 Marcação Chatmix | 13 Conector de Carregamento USB-C |
| 7 Botão de Energia | |

DONGLE USB-C MULTI-PLATAFORMA

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 14 Dongle USB-C Multi-Plataforma* | 16 Botão de Emparelhamento |
| 15 Switch do Modo Sem Fios | 17 LED de Estado |

ACESSÓRIOS*

- | | |
|---|---|
| 18 Adaptador Dongle USB-C
Fêmea para USB-A Macho | 19 Cabo de carregamento
USB-C para USB-A |
| | 20 Cabo de 5 polos a 4 polos de 3,5 mm |

*Encontra acessórios e peças de substituição em steelseries.com/gaming-accessories

CONFIGURAÇÃO

CONEXÃO XBOX

Definir o **Switch do Modo Sem Fios (15)** do Dongle para "Xbox"

Xbox

Qualquer dispositivo BT

OUTRA LIGAÇÃO A USB-C

Definir o **Switch do Modo Sem Fios (15)** do Dongle para "USB"

PC, Android, Switch, Mac

Qualquer dispositivo BT

OUTRA LIGAÇÃO A USB-A

Definir o **Switch do Modo Sem Fios (15)** do Dongle para "USB"

PC, PS5 / PS4

Qualquer dispositivo BT

PLAYSTATION 5 DEFINIÇÕES DE ÁUDIO

CONFIGURAÇÃO PS5 > SAÍDA DE ÁUDIO

Saída para Auscultadores

Todos os Áudio

CONFIGURAÇÃO PS5 > SAÍDA DE ÁUDIO > VOLUME

Auscultadores

Ajustar para Max

ENERGIA

LIGAR/DESLIGAR

Prima e mantenha premido **Botão de Energia (7)** durante

1 segundo para Ligar/Desligar o Auscultador.

Quando o Headset é ligado e ligado, **LED de Estado (17)** do Dongle aumenta o seu brilho.

A CARREGAR

Para carregar os auscultadores, liga o **Cabo de carregamento USB-C para USB-A (19)** do **Conector de Carregamento USB-C (13)** dos auscultadores a qualquer fonte de energia USB.

A cor de **LED indicador de Energia (8)** indica o nível de bateria.

- | | |
|--------------------------------|----------|
| Verde | 100–50 % |
| Amarelo | 49–15 % |
| Vermelho | 14–5 % |
| Vermelho (intermitente rápido) | 4–1 % |

EMPARELHAR

Nota: Os auscultadores e o dongle vêm emparelhados.

Caso necessites de voltar a emparelhar:

- 1 Conecte o **Dongle USB-C Multi-Plataforma (14)** ao seu dispositivo de jogo.
- 2 Manter pressionados o Dongle **Botão de Emparelhamento (16)** durante 4 segundos até **LED indicador de Energia (8)** piscar rapidamente.
- 3 Com os auscultadores desligados, pressionar e manter pressionado **Botão de Energia (7)** durante 4 segundos até **LED indicador de Energia (8)** piscar rapidamente.
- 4 Quando o emparelhamento for bem sucedido, ouvirá um tom, e o Dongle **LED de Estado (17)** ficará sólido.

BLUETOOTH

ALIMENTAÇÃO BLUETOOTH

O Bluetooth pode ser Ligado/Desligado independentemente do sem fios de 2,4 GHz, premindo e segurando **Botão Bluetooth (9)** durante 1 segundo.

EMPARELHAR

Com Bluetooth Desligado, pressione e mantenha **Botão Bluetooth (9)** durante 4 segundos.

CONTROLO MULTIMÉDIA

Atender/Encerrar Chamada de Voz - Prima uma vez o **Botão Bluetooth (9)**

Reproduzir/Pausar Música - Pressione uma vez o **Botão Bluetooth (9)**

Saltar Pista - Pressione duas vezes o **Botão Bluetooth (9)**

Pista anterior - Pressione três vezes o **Botão Bluetooth (9)**

Nota: O **Botão de Energia (7)** pode ser utilizado para controlo Multimédia da mesma forma.

CHATMIX

Para controlar ChatMix no PC, instale primeiro o software SteelSeries GG: steelseries.com/gg

Na posição intermédia **Marcação Chatmix (6)** do jogo e do chat são o volume completo. Rodar o **Marcação Chatmix (6)** no sentido do chat reduz o volume do jogo e vice-versa.

MICROFONE

MICROFONE RETRÁTIL

Fora da caixa, o **Microfone ClearCast Retrátil (3)** vem retraído de fábrica.

Para utilizar o microfone, estique-o até atingir a sua extensão total.

POSICIONAMENTO

Posiciona o **Microfone ClearCast Retrátil (3)** perto do canto da boca com a superfície frontal voltada para si.

Nota: O microfone não deve ser utilizado quando retraído.

AJUSTE PERFEITO

Existem duas formas de ajustar os teus auscultadores

- 1 Desliza as almofadas para cima ou para baixo para alterar a altura total.
- 2 Altera a posição do **Arco de suporte elástico (1)** num ou em ambos os lados para alcançar a tensão e flexibilidade pretendidas.

PORTUGUÊS (BR)

INFORMAÇÕES GERAIS

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Headset sem fio Arctic Nova 7X Gen2

Dongle USB-C multipataforma

Adaptador Dongle de USB-C para USB-A

Cabo de carregamento USB-C

para USB-A (1,5 m / 5 pés)

Cabo 3,5 mm de 5 polos para

4 polos (1 m / 3,3 pés)

SISTEMAS COMPATÍVEIS

Xbox Series X S	PlayStation 4
Xbox One	Dispositivos móveis
PC	Nintendo Switch
PlayStation 5	Mac

SOFTWARE

PARA PC – STEELSERIES GG

Baixe o software SteelSeries GG para personalizar sua experiência com os módulos Engine e Sonar. O Sonar é uma inovação em áudio para jogos, oferecendo mais de 100 opções de parâmetros predefinidos de som para todos os seus jogos, além da capacidade para personalização e mixagem completa de áudio.

Observação: Para usar o ChatMix no PC, é necessário baixar o Sonar.

Baixe agora – steelseries.com/gg

PARA CONSOLES E DISPOSITIVOS MÓVEIS – APLICATIVO ARCTIS COMPANION

Baixe o aplicativo SteelSeries Arctis Companion para iOS e Android e personalize suas configurações, além de ter acesso a mais de 100 opções adicionais de parâmetros predefinidos de som, ajustadas especificamente para cada jogo.

VISÃO GERAL DO PRODUTO

HEADSET

1 Alça elástica*	8 Led indicador de energia
2 Almofadas Airweave	9 Botão Bluetooth
3 Microfone retrátil ClearCast	10 LED indicador do Bluetooth
4 LED indicador de microfone silenciado	11 Conector de áudio com fio 3,5 mm
5 Controle de volume	12 Botão de silenciamento do microfone
6 Controle do ChatMix	13 Porta de carregamento USB-C
7 Botão liga/desliga	

DONGLE USB-C MULTIPLATAFORMA

14 Dongle USB-C multiplataforma*	16 Botão de pareamento
15 Interruptor de modo sem fio	17 LED indicador de status

ACESSÓRIOS*

18 Adaptador Dongle de USB-C para USB-A	19 Cabo de carregamento USB-C para USB-A
	20 Cabo 3,5 mm de 5 polos para 4 polos

Encontre acessórios e peças de reposição no site steelseries.com/gaming-accessories

CONFIGURAÇÕES

CONEXÃO COM XBOX

Defina o **Interruptor de modo sem fio (15)** do Dongle para “Xbox”.

OUTRA CONEXÃO PARA USB-C

Defina o **Interruptor de modo sem fio (15)** do Dongle para “USB”.

OUTRA CONEXÃO PARA USB-A

Defina o **Interruptor de modo sem fio (15)** do Dongle para “USB”.

CONFIGURAÇÕES DE ÁUDIO PARA PLAYSTATION 5

CONFIGURAÇÕES PARA PS5 > Saída de áudio

Saída para fones de ouvido Áudio total

CONFIGURAÇÃO PARA PS5 > Saída de áudio > Volume

Fones de ouvido Definir para Máximo

COMO LIGAR/DESLIGAR

PARA LIGAR/DESLIGAR

Pressione e segure o **Botão liga/desliga (7)** por 1 segundo para ligar/desligar o fone.

Quando o fone estiver ligado e conectado, o **LED indicador de status (17)** do Dongle se iluminará mais intensamente.

CARREGAMENTO

Para carregar o fone, conecte o **Cabo de carregamento USB-C para USB-A (19)** do **Porta de carregamento USB-C (13)** do fone a qualquer fonte de alimentação USB.

A cor do **Led indicador de energia (8)** indica o nível da bateria:

Verde 100–50%	
Amarelo 49–15%	
Vermelho 14–5%	
Vermelho (piscando rapidamente)	4–1%

PREAREMTO

Observação: O fone e o Dongle são pareados de fábrica.

Se precisar parear novamente:

- 1 Conecte o **Dongle USB-C multiplataforma* (14)** ao seu dispositivo de jogos.
- 2 Pressione e segure o **Botão de pareamento (16)** do Dongle por 4 segundos até que o **Led indicador de energia (8)** comece a piscar rapidamente.
- 3 Com o fone desligado, pressione e segure o **Botão liga/desliga (7)** por 4 segundos, até que o **Led indicador de energia (8)** comece a piscar rapidamente.
- 4 Quando o pareamento tiver ocorrido com sucesso, você ouvirá um tom e o **LED indicador de status (17)** do Dongle parará de piscar.

BLUETOOTH

COMO LIGAR/DESLIGAR O BLUETOOTH

O Bluetooth pode ser ligado/desligado independentemente da conexão sem fio de 2,4 GHz ao pressionar e segurar o **Botão Bluetooth (9)** por 1 segundo.

PREAREMTO

Com o Bluetooth desligado, pressione e segure o **Botão Bluetooth (9)** por 4 segundos.

CONTROLE MULTIMÍDIA

Atender/Encerrar chamadas de voz

Pressione o **Botão Bluetooth (9)** uma vez

Reproduzir/Pausar música

Pressione o **Botão Bluetooth (9)** uma vez

Pular faixa

Pressione o **Botão Bluetooth (9)** duas vezes

Faixa anterior

Pressione o **Botão Bluetooth (9)** três vezes

Observação: O **Botão liga/desliga (7)** também pode ser usado da mesma forma para controle multimídia.

CHATMIX

Para controlar o ChatMix no PC, instale o software SteelSeries GG: steelseries.com/gg

Na posição central do **Controle do ChatMix (6)**, o áudio do jogo e do chat estão no volume máximo. Ao girar o **Controle do ChatMix (6)** para o lado do chat, o volume do jogo é reduzido e vice-versa.

MICROFONE

MICROFONE RETRÁTIL

O fone é embalado na caixa com o **Microfone retrátil ClearCast (3)** retraído. Para usar o microfone, deslize-o para fora do fone até alcançar a extensão total.

POSICIONAMENTO

Posicione o **Microfone retrátil ClearCast (3)** perto do canto da sua boca, com a superfície frontal voltada para você.

Observação: O microfone não deve ser usado quando retraído.

AJUSTE PERFEITO

Existem duas formas de obter o ajuste ideal do seu headset:

- 1 Deslize as almofadas para cima ou para baixo para alterar a altura geral.
- 2 Mude a posição de um ou ambos os lados da **Alça elástica*** (1) para alcançar a tensão e flexibilidade desejadas.

РУССКИЙ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Гарнитура Arctis Nova 7X Wireless Gen 2	Кабель для зарядки USB-C – USB-A (5 футов / 1,5 м)
Мультиплатформенный ключ USB-C	Кабель 5-полюсный – 4-полюсный 3,5 мм (3,3 фута / 1 м)
Адаптер USB-C – USB-A	

СОВМЕСТИМОСТЬ СИСТЕМЫ

Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Мобильный телефон, Nintendo Switch, Mac

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Используйте приложение Engine в SteelSeries GG для настройки пользовательских параметров эквалайзера и управления микрофоном.

В GG также доступны другие полезные приложения, например Sonar, которое создает захватывающий игровой звук и позволяет услышать все самое важное с помощью современных аудиоприборов.

СКАЧАТЬ СЕЙЧАС – steelseries.es/gg

ОБЗОР ПРОДУКТА

ГАРНИТУРА

1 Эластичное оголовье*	8 Светодиодный индикатор питания
2 Амбюшоры Airweave*	9 Кнопка Bluetooth
3 Выдвижной микрофон ClearCast	10 Светодиодный индикатор Bluetooth
4 Светодиодный индикатор отключения микрофона	11 Аудиоразъем 3,5 мм
5 Регулятор громкости	12 Кнопка выключения микрофона
6 Регулятор ChatMix	13 Разъем USB-C для зарядного устройства
7 Кнопка питания	

МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННЫЙ КЛЮЧ USB-C

14 Мультиплатформенный ключ USB-C*	16 Кнопка сопряжения
15 Беспроводной переключатель режима	17 Светодиодный индикатор состояния

АКСЕССУАРИ*

18 Адаптер USB-C – USB-A	20 Кабель 5-полюсный – 4-полюсный 3,5 мм
19 Кабель для зарядки USB-C – USB-A	

* Аксессуары и запасные части можно найти на сайте steelseries.com/gaming-accessories

НАСТРОЙКА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ХВОХ

Установите параметры **Беспроводной переключатель режима (15)** приемника в значение «Xbox».

Xbox

Любое BT устройство

ДРУГОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К USB-C

Установите параметры **Беспроводной переключатель режима (15)** приемника в значение «USB».

PC, Android, Switch, Mac

Любое BT устройство

ДРУГОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К USB-A

Установите параметры **Беспроводной переключатель режима (15)** приемника в значение «USB».

PC, PS5/PS4

Любое BT устройство

НАСТРОЙКА АУДИОПАРАМЕТРОВ PLAYSTATION 5

НАСТРОЙКА PS5 > АУДИОВЫХОД

Вывод на наушники

НАСТРОЙКА PS5 > АУДИОВЫХОД > ГРОМКОСТЬ

Наушники

Все аудио

Установлено на макс.

ПИТАНИЕ

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Нажмите и удерживайте **Кнопка питания (7)** в течение 1 секунды, чтобы включить/выключить гарнитуру.

Когда гарнитура включена и подключена, увеличивается яркость **Светодиодный индикатор состояния (17)** приемника.

ЗАРЯДКА

Чтобы зарядить гарнитуру, подключите **Кабель для зарядки USB-C – USB-A (19)** от **Разъем USB-C для зарядного устройства (13)** гарнитуры к любому USB-источнику питания.

Цвет **Светодиодный индикатор питания (8)** указывает на уровень заряда аккумулятора.

Зеленый	100–50%
Желтый	49–15%
Красный	14–5%
Красный (быстро мигает)	4–1%

СОПРЯЖЕНИЕ

Примечание. Гарнитура и приемник поставляются уже сопряженными.

Если потребуется заново выполнить сопряжение:

- 1 Подключите **Мультиплатформенный ключ USB-C (14)** к игровому устройству.
- 2 Нажмите и удерживайте **Кнопка сопряжения (16)** на приемнике в течение 4 секунд, пока **Светодиодный индикатор питания (8)** не начнет быстро мигать.
- 3 Нажмите и удерживайте **Кнопка питания (7)** на выключенной гарнитуры в течение 4 секунд, пока **Светодиодный индикатор питания (8)** не начнет быстро мигать.
- 4 При успешном сопряжении вы услышите звуковой сигнал и загорится **Светодиодный индикатор состояния (17)** приемника.

BLUETOOTH

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH

Bluetooth можно включить или выключить независимо от состояния беспроводной сети 2,4 ГГц, нажав и удерживая кнопку **Кнопка Bluetooth (9)** в течение 1 секунды.

СОПРЯЖЕНИЕ

Выключите Bluetooth, затем нажмите и удерживайте **Кнопка Bluetooth (9)** в течение 4 секунд.

УПРАВЛЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЯ

Ответ / завершение голосового вызова — Одно нажатие кнопки **Кнопка Bluetooth (9)**
 Воспроизведение аудиофайлов / пауза — Одно нажатие кнопки **Кнопка Bluetooth (9)**
 Пропустить трек — Двойное нажатие кнопки **Кнопка Bluetooth (9)**
 Предыдущий трек — Тройное нажатие кнопки **Кнопка Bluetooth (9)**
 Примечание. **Кнопка питания (7)** также можно использовать для управления мультимедиа.

CHATMIX

Для управления ChatMix на ПК сначала установите программное обеспечение SteelSeries GG: steelseries.com/gg
 При среднем положении **Регулятор ChatMix (6)** звук в игре и чате включен на полную громкость. Поворот **Регулятор ChatMix (6)** в сторону чата уменьшает громкость игровых звуков и наоборот.

МИКРОФОН

Выдвижной микрофон
Выдвижной микрофон ClearCast (3) поставляется в сложенном положении. Чтобы воспользоваться микрофоном, полностью вытяните его из гарнитуры.

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Расположите **Выдвижной микрофон ClearCast (3)** как можно ближе к уголку рта, повернув его передней стороной к себе.
 Примечание. Микрофон нельзя использовать в сложенном положении.

ИДЕАЛЬНАЯ ПОСАДКА

Есть два способа отрегулировать посадку гарнитуры
 1 Сдвиньте чашки вверх или вниз, чтобы изменить общую высоту.
 2 Измените положение **эластичного оголовья (1)** с одной или обеих сторон, чтобы добиться желаемого натяжения и гибкости.

日本語

概要

パッケージ内容

Arctic Nova 7X Gen2ワイヤレスヘッドセット USB-C & USB-A充電ケーブル (5 ft / 1.5 m)
 USB-Cマルチプラットフォームドングル 5極 & 4極3.5mmケーブル (3.3ft / 1m)
 USB-Cメス&USB-Aオス ドングリアダプター

システム互換性

Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PlayStation 5,
 PlayStation 4, 携帯電話, Nintendo Switch ,Mac

ソフトウェア

PCの場合 – STEELSERIES GG
 SteelSeries GGソフトウェアをダウンロードし、EngineモジュールとSonarモジュールを使用してカスタマイズ可能です。Sonarは、ゲームサウンドにおける画期的な製品で、あらゆるゲームに対応する100以上のパラメトリックサウンドプリセットを提供し、オーディオを自由にカスタマイズしてミックスすることができます。
注: PCでChatMixを使用する場合は、Sonarをダウンロードする必要があります。

今すぐダウンロード – steelseries.com/gg
 コンソール・モバイルの場合 – ARCTISコンパニオンアプリ
 iOSとAndroid用のSteelSeries ArcticSコンパニオンアプリをダウンロードして、設定をカスタマイズし、各ゲームに特化した100以上のサウンドプリセットにアクセスできます。

製品概要

ヘッドセット

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1 伸縮性のあるヘッドバンド* | 8 電源表示LED |
| 2 AirWeaveイヤークッション* | 9 Bluetoothボタン |
| 3 格納式ClearCastマイク | 10 Bluetooth LEDインディケータ |
| 4 マイクミュートLED | 11 3.5mmワイヤオーディオジャック |
| 5 音量ホイール | 12 マイクミュートボタン |
| 6 CHATMIXダイヤル | 13 USB-C充電ジャック |
| 7 電源ボタン | |

USB-Cマルチプラットフォームドングル

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 14 USB-Cマルチプラットフォームドングル* | 16 ペアリングボタン |
| 15 ワイヤレスモードスイッチ | 17 ステータスLED |

アクセサリ*

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 18 USB-Cメス&USB-Aオスドングルアダプター | 19 USB-C & USB-A充電ケーブル |
| | 20 5極 & 4極3.5mmケーブル |
- *steelseries.com/gaming-accessoriesでアクセサリと交換用パーツをお求めいただけます

設定

XBOXとの接続

ドングルの**ワイヤレスモードスイッチ (15)**を「Xbox」に設定します。
 Xbox
 お好きなBluetoothデバイス

USB-Cへのその他の接続

ドングルの**ワイヤレスモードスイッチ (15)**を「USB」に設定します。
 PC, Android, Switch, Mac
 お好きなBluetoothデバイス

USB-Aへのその他の接続

ドングルの**ワイヤレスモードスイッチ (15)**を「USB」に設定します。
 PC, PS5 / PS4
 お好きなBluetoothデバイス

PLAYSTATION 5オーディオ設定

PS5 設定 > オーディオ出力	すべてのオーディオ
ヘッドホン出力	
PS5 設定 > オーディオ出力 > 音量	最大に設定
ヘッドホン	

電源

電源オン/オフ

ヘッドセットの電源をオン/オフにするには、**電源ボタン (7)**を1秒間押し続けます。
 ヘッドセットの電源がオンになって接続されると、ドングルの**ステータスLED (17)**の明るさが増します。

充電

ヘッドセットを充電するには、ヘッドセットの**USB-C充電ジャック (13)**の**USB-C & USB-A充電ケーブル (19)**をUSB電源に接続します。
電源表示LED (8)の色がバッテリーレベルを表示します。

- | | |
|----------|---------|
| 緑 | 100～50% |
| 黄 | 49～15% |
| 赤 | 14～5% |
| 赤 (高速点滅) | 4～1% |

ペアリング

注: ヘッドセットとドングルは最初からペアリングされています。
 再ペアリングが必要な場合の手順:

- 1 **USB-Cマルチプラットフォームドングル (14)**をゲーミングデバイスに接続します。
- 2 **電源表示LED (8)**が高速点滅するまでドングルの**ペアリングボタン (16)**を4秒間押し続けます。
- 3 ヘッドセットをオフにして、**電源表示LED (8)**が高速点滅するまで**電源ボタン (7)**を4秒間押し続けます。
- 4 ペアリングが成功すると、トーンが鳴ってドングルの**ステータスLED (17)**が点灯します。

BLUETOOTH

BLUETOOTH電源

2.4 GHzワイヤレス接続とは別に、**Bluetoothボタン (9)**を1秒間押し続けるとBluetoothの電源をオン/オフできます。

ペアリング

Bluetoothをオフにして、**Bluetoothボタン (9)**を4秒間押し続けてください。

マルチメディアコントロール

音声電話の応答/終了 – **Bluetoothボタン (9)**を1度押す

音楽の再生/停止 – **Bluetoothボタン (9)**を1度押す

曲のスキップ – **Bluetoothボタン (9)**を2度押す

前の曲へ移動 – **Bluetoothボタン (9)**を3度押す

注: **電源ボタン (7)**はマルチメディアコントロールでも同様に使用できます。

CHATMIX

PCでCHATMIXを操作するには、まずSteelSeries GGをインストールします (steelseries.com/gg)。

CHATMIXダイヤル (6)を真ん中のポジションにすると、ゲームとチャットが最大音量になります。**CHATMIXダイヤル (6)**をチャット側に回すと、ゲームの音量が下がります。逆も同様です。

マイク

格納式マイク

開封時、**格納式ClearCastマイク (3)**のケーブルはヘッドセットに格納されています。

マイクを使用するには、ヘッドセットからスライドさせて完全に出してください。

配置

格納式ClearCastマイク (3)を表面がご自身の方を向くようにして、口元の近くに配置してください。

注: マイクが格納されている時は使用できません。

完璧なフィット感

ヘッドセットのフィット感には、以下の2つの方法で調整できます

- 1 イヤーカップを上下にスライドさせて高さを調節します。
- 2 **伸縮性のあるヘッドバンド* (1)**の片方または両方の位置を、ご希望のきつさと角度に調節します。

简体中文

概述

包装内容

Arctis Nova 7X Gen 2 无线耳机 USB-C 转 USB-A 充电线 (5 英尺 / 1.5 m)

USB-C 多平台收发器 5 极转 4 极 3.5 mm 线缆 (3.3 英尺 / 1 m)

USB-C 内插转 USB-A 外插收发器适配器

系统兼容性

Xbox Series X|S、Xbox One、PC、PlayStation 5、

PlayStation 4、手机、Nintendo Switch、Mac

软件

FOR PC – STEELSERIES GG

下载 SteelSeries GG 软件，使用 Engine 和 Sonar 模块定制您的体验。Sonar 是游戏音效的一个突破，提供 100 多种参数化音效预设，适用于所有游戏，并且可以完全自定义音频以及进行混音。

注意: 对于电脑上的 ChatMix，您必须下载 Sonar。

立即下载 – steelseries.com/gg

对于控制台 + 手机 – ARCTIS COMPANION APP

下载 iOS 或安卓版 SteelSeries Arctis Companion App，进行自定义设置，并且可获取针对各款游戏专门定制的 100 多种额外音效预设。

产品概览

耳机

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1 弹性头带* | 8 电源指示灯 LED |
| 2 Airweave 耳垫* | 9 Bluetooth 按钮 |
| 3 伸缩式 ClearCast 麦克风 | 10 Bluetooth LED 指示灯 |
| 4 麦克风静音 LED | 11 3.5 mm 接线音频插孔 |
| 5 音量轮 | 12 麦克风静音按钮 |
| 6 ChatMix 控制盘 | 13 USB-C 充电插孔 |
| 7 电源按钮 | |

USB-C 多平台收发器

- | | |
|------------------|-----------|
| 14 USB-C 多平台收发器* | 16 配对按钮 |
| 15 无线模式开关 | 17 状态 LED |

配件*

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 18 USB-C 内插转 USB-A 外插收发器适配器 | 20 5 极转 4 极 3.5 mm 线缆 |
| 19 USB-C 转 USB-A 充电线 | |
- *在 steelseries.com/gaming-accessories 查找配件和替换件

设置

XBOX 连接

将收发器的 **无线模式开关 (15)** 设置为“Xbox”。

Xbox

任何 BT 设备

与 USB-C 的其他连接

将收发器的 **无线模式开关 (15)** 设置为“USB”。

PC、Android、Switch、Mac

任何 BT 设备

与 USB-A 的其他连接

将收发器的 **无线模式开关 (15)** 设置为“USB”。

PC、PS5 / PS4

任何 BT 设备

PLAYSTATION 5 音频设置

PS5 设置 > 音频输出

输出至耳机

PS5 设置 > 音频输出 > 音量

耳机

电源

电源开/关

按住 **电源按钮 (7)** 1 秒，开启/关闭耳机。

在耳机通电并连接时，收发器的 **状态 LED (17)** 亮度增加。

充电

若要为耳机充电，请将 **USB-C 转 USB-A 充电线 (19)** 从耳机的 **USB-C 充电插孔 (13)** 连接到任何 USB 电源。

所有音频

设置为最高

의 **USB-C 충전孔 (13)** 连接到任何 USB 电源。

电源指示灯 LED (8) 的色彩表示电池电量。

绿色	100~50%
黄色	49~15%
红色	14~5%
红色 (快閃)	4~1%

配對

注意:在您收到時,耳機和收發器已配對。

如果需要重新配對:

- 1 將 **USB-C 多平台收發器 (14)** 連接至遊戲裝置。
- 2 按住收發器的 **配對按鈕 (16)** 4 秒,直至 **電源指示燈 LED (8)** 快速閃爍。
- 3 在耳機關閉時,按住 **電源按鈕 (7)** 4 秒,直至 **電源指示燈 LED (8)** 快速閃爍。
- 4 配對成功後,您會聽到一聲提示音,且收發器的 **狀態 LED (17)** 穩定亮起。

BLUETOOTH

BLUETOOTH 電源

按住 **Bluetooth 按鈕 (9)** 1 秒,即可獨立於 2.4 G 無線設備,開啟/關閉 Bluetooth。

配對

在 Bluetooth 關閉時,按住 **Bluetooth 按鈕 (9)** 4 秒。

多媒體控制

接聽/結束語音通話 – 按一次 **Bluetooth 按鈕 (9)**

播放/暫停音樂 – 按一次 **Bluetooth 按鈕 (9)**

跳過曲目 – 按兩次 **Bluetooth 按鈕 (9)**

上一首曲目 – 按三次 **Bluetooth 按鈕 (9)**

注意:**電源按鈕 (7)** 可以相同的方式用於多媒體控制。

CHATMIX

若要在電腦上控制 ChatMix, 首先安裝 SteelSeries GG 軟體:steelseries.com/gg

在 **ChatMix 控制滾輪 (6)** 的中間位置,遊戲和聊天均為最大音量。向聊天方向轉動 **ChatMix 控制滾輪 (6)**,將降低遊戲音量,反之亦然。

麥克風

可伸縮麥克風

在開箱時,**伸縮式 ClearCast 麥克風 (3)** 處於收起狀態。若要使用麥克風,請將其從耳機上滑開,直至完全展開。

定位

將 **伸縮式 ClearCast 麥克風 (3)** 靠近嘴角,正面朝向您。

注意:麥克風在收起時,不能使用。

完美貼合

調整耳機的貼合度有兩種方法

- 1 向上或向下滑動聽筒,改變整體高度。
- 2 更改一側或兩側的 **彈性頭帶 (1)** 位置,獲得所需的張力和彎曲度。

한국어

일반

패키지 내용

Arctis Nova 7X 무선 헤드셋 5 폴 - 4 폴 3.5mm 케이블(3.3ft / 1m)

USB-C 멀티 플랫폼 Dongle

USB-C 암 - USB-A 수 Dongle 어댑터

USB-C - USB-A 충전 케이블(5ft / 1.5m)

시스템 호환성

Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PlayStation 5, PlayStation 4, 휴대전화, Nintendo Switch ,Mac

소프트웨어

PC용 – STEELSERIES GG

Engine 및 Sonar 모듈을 사용해 SteelSeries GG 소프트웨어를 다운로드해 귀하의 경험을 사용자 지정하십시오. Sonar는 게이밍 사운드에 톡파구이며 모든 게임과 역할에 대한 100개 이상의 파라미터 사운드 프리셋을 제공해 여러분의 오디오를 완전히 사용자 지정하고 믹스할 수 있게 합니다.

알림: PC용 ChatMix는 Sonar를 다운로드해야 합니다.

지금 다운로드 – steelseries.com/gg

콘솔과 모바일용 – ARCTIS COMPANION APP

iOS와 Android용 SteelSeries Arctis Companion App을 다운로드해 귀하 설정을 사용자 지정하고 각 게임에 잘 맞는 100개 이상의 추가 사운드 프리셋에 액세스하십시오.

제품 개요

헤드셋

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1 고무 헤드밴드* | 8 전원 알림기 LED |
| 2 Airweave 귀 쿠션* | 9 블루투스 버튼 |
| 3 개폐식 ClearCast 마이크 | 10 블루투스 알림기 LED |
| 4 마이크 올 소거 LED | 11 3.5mm 유선 오디오 잭 |
| 5 볼륨 휠 | 12 마이크 올 소거 버튼 |
| 6 ChatMix 다이얼 | 13 USB-C 충전 잭 |
| 7 전원 버튼 | |

USB-C 멀티 플랫폼 Dongle

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 14 USB-C 멀티 플랫폼 Dongle* | 16 페어링 버튼 |
| 15 무선 모드 스위치 | 17 상태 LED |

부속품*

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 18 USB-C 암 - USB-A 수 Dongle 어댑터 | 20 5 폴 - 4 폴 3.5mm 케이블 |
| 19 USB-C - USB-A 충전 케이블 | |

*steelseries.com/gaming-accessories에서 부속품과 대체품을 찾으십시오.

설정

XBOX 연결

Dongles의 **무선 모드 스위치 (15)**(을)(를) “Xbox”에 설정

Xbox

모든 BT 기기

USB-C로 연결

Dongles의 **무선 모드 스위치 (15)**(을)(를) “USB”에 설정

PC, Android, Switch, Mac

모든 BT 기기

USB-A로 연결

Dongles의 **무선 모드 스위치 (15)**(을)(를) “USB”에 설정

PC, PS5/ PS4

모든 BT 기기

PLAYSTATION 5 오디오 설정

PS5 설정> 오디오 출력

헤드폰

모든 오디오로 출력

PS5 설정> 오디오 출력> 볼륨

최대로 헤드폰

설정

전원

전원 커짐/꺼짐

전원 버튼 (7)을(를) 1초 동안 누르고 있어서 헤드셋의 전원을 켭니다/ 끕니다.

헤드셋의 전원이 켜져 있고 연결이 되어 있다면 동글의 상태 LED (17) 밝기도가 높아집니다.

충전

헤드셋을 충전하려면, 헤드셋의 **USB-C 충전 잭 (13)**에서 **USB-C -**

USB-A 충전 케이블 (19)을(를) USB 전원에 연결합니다

전원 알림기 LED (8)의 색깔은 배터리의 남은 정도를 나타냅니다.

녹색	100~50%
노란색	49~15%
빨간색	14~5%
빨간색(빠르게 깜빡거림)	4~1%

페어링

알림: 헤드셋과 동글은 페어링 됩니다.

다시 페어링해야 한다면:

- 1 **USB-C 멀티 플랫폼 동글 (14)**을(를) 귀하의 게임 기기에 연결합니다.
- 2 **전원 알림기 LED (8)**이(가) 빠르게 깜빡일 때까지 동글의 **페어링 버튼 (16)**을(를) 4초 동안 누르고 있으십시오.
- 3 헤드셋이 꺼지면 **전원 알림기 LED (8)**이(가) 빠르게 깜빡일까지 **전원 버튼 (7)**을(를) 4초간 누르고 있으십시오.
- 4 페어링이 성공적이면 소리가 나고 동글의 **상태 LED (17)**이(가) 켜진 상태로 있습니다.

블루투스

블루투스 전원

블루투스는 **블루투스 버튼 (9)**을(를) 1초간 누르고 있어서 2.4

G 무선으로 독립적으로 켜고 끌 수 있습니다.

페어링

블루투스가 꺼지면, **블루투스 버튼 (9)**을(를) 4초간 누르고 있으십시오.

멀티미디어 컨트롤

음성 통화 받기/끄기 - **블루투스 버튼 (9)**을(를) 한 번 누르기

음악 플레이/일시 정지- **블루투스 버튼 (9)**을(를) 한 번 누르기

트랙 스킵하기 - **블루투스 버튼 (9)**을(를) 두 번 누르기

이전 트랙 - **블루투스 버튼 (9)**을(를) 세 번 누르기

알림: 이 **전원 버튼 (7)**은(는) 같은 방법으로 멀티미디어 컨트롤에 사용될 수 있습니다.

CHATMIX

PC의 ChatMix를 컨트롤하려면, 먼저 SteelSeries GG

소프트웨어를 설치하십시오: steelseries.com/gg

ChatMix 다이얼 (6) 게임과 챗 중간에 전체 볼륨이 있습니다. **ChatMix 다이얼 (6)**

을(를) 챗 쪽으로 돌리면 게임 볼륨이 작아지고, 반대로 돌리면 볼륨이 커집니다.

마이크

안으로 집어넣을 수 있는 마이크

상자에서 꺼내면, **게믹스 ClearCast 마이크 (3)**이(가) 접혀있습니다. 마이크를

사용하려면, 완전히 퍼질 때까지 헤드셋에서 마이크를 밀어내십시오.

위치

앞쪽이 귀하를 향하도록 해 입의 모서리에 **게믹스 ClearCast 마이크 (3)**을(를) 가까이 둡니다.

알림: 마이크는 접힌 상태로 사용해서는 안 됩니다.

완벽한 핏

헤드셋을 조정하는 두 가지 방법이 있습니다

- 1 전체 높이를 변경하기 위해 이어컵을 위, 아래로 밀니다.
- 2 원하는 당김과 유연성을 얻기 위해 한쪽 또는 양쪽으로 **고무 헤드밴드 (1)**의 위치를 변경합니다.

REGULATORY



DECLARATIONS

Hereby, GN Hearing A/S declares that the equipment which is compliance with directive RoHS 2.0 (2015/863/EU), R.E.D (2014/53/EU), EMC Directive (2014/30/EU), and LVD (2014/35/EU) which are issued by the Commission of the European Community.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff

GN Hearing A/S hereby confirms, to date, based on the feedback from our suppliers indicates that our products shipping to the EU territory comply with REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals – (EC) 1907/2006) compliance program. We are fully committed to offering REACH compliance on the products and posting accurate REACH compliance status for all of products.


Operating Temperature: 0°C to + 40°C

Frequency bands and Powers (Headset and Transceiver)

- Frequency band(s) in which the radio equipment operates: 2.400 - 2.4835 GHz
- Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates:
 - EIRP: GFSK: 5.14 dBm (Headset/SRD)
 - EIRP: GFSK: 5.63 dBm (Headset/BT)
 - EIRP: BDPSK: 5.58 dBm (Headset/BT)
 - EIRP: GFSK: 8.94 dBm (Transceiver/SRD)
- Firmware Version: V1.0 (Headset); V1.0 (Transceiver)

Charge Care:

If product is charged with a USB cable, use only a suitable USB cable which is in good condition, and charge/power the product according to the instructions.



The power delivered by the charger shall be between min 0.25 Watts required by the radio equipment, and max 2.5 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

AUDIO PRODUCT WARNING!

PERMANENT HEARING LOSS MAY RESULT FROM LONG-TERM EXPOSURE TO SOUNDS AT HIGH VOLUMES. USE AS LOW A VOLUME AS POSSIBLE.



WEEE

European Union: Product, Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of as unsorted household waste.

Please use the public collection system to return, recycle, or treat them in compliance with

the local regulations.

Battery Warning:

- Keep batteries out of reach of children.
- Do not swallow batteries. If swallowed, seek medical help immediately.
- Do not dispose of batteries in fire; they may explode or leak.
- Use only the specified battery type for this product.
- Dispose of used batteries according to local regulations.

Read the safety instructions carefully and thoroughly. All cautions and warnings on the equipment or user's manual should be noted.

Keep this equipment away from humidity and high temperature.

- Do not leave the equipment in an unconditioned environment with a storage temperature above 60°C (140°F) or below 0°C (32°F), which may damage the equipment.
- This unit should be operated under maximum ambient temperature of 40°C (104°F).
- To prevent explosion caused by improper battery replacement, use the same or equivalent type of battery recommended by the manufacturer only.
- Always keep the battery in a safe place.

Caution: Do not continue using the battery if it is swollen.



UK Declaration of Conformity

Hereby, GN Hearing A/S declares that the following equipment, which is compliance with Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, Radio Equipment Regulations 2017 and The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 issued by the Department for Business, Energy & Industrial Strategy.

The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: <https://support.steelseries.com/hc/en-us/categories/360001256111-Other-Stuff>



Federal Communication Commission Interference Statement

Supplier's Declaration of Conformity: 47 CFR § 2.1077 Compliance Information

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Radiation Exposure Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement, the device can be used in portable exposure condition without restriction.

FCC ID: ZHK-HS31(Headset)

FCC ID: ZHK-HS31TXX(Transceiver)

Product Name: Wireless Headset

Model No.: HS31

Rated: 5V  500mA

Made in Vietnam

Accessories Information:

Product Name: Transceiver

Model No.: HS31TXX

Rated: 5V  100mA

Made in Vietnam

Product: Rechargeable Li-Ion Battery

Model No.: 653033PN3 1ICP7/31/33

Rated Voltage: 3.8V 

Rated Capacity: 850mAh

Rated Energy: 3.230Wh

Limited Charging Voltage: 4.35V 

Made in China

Industry Canada Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- 1 this device may not cause interference, and
- 2 this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

The County Code Selection feature is disabled for products marketed in the US/ Canada.

The appliance must not be exposed to splashes or drops of water and it should not be used as a support for any object filled with liquid, such as a vase.

The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the ISED. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when

properly worn on the body.

Restriction on Hazardous Substances statement (India)

This product complies with the "India E-waste Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Region	Contact information	
Asia	GN Audio Taiwan Ltd. 4F and 4F-4, No. 186, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan (R.O.C.)	+886 2 8227 1999
Europe	GN Hearing A/S Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup Denmark.	+45 25 58 20 25
USA	GN Hearing Care Corporation 656 W Randolph St., Suite 3E Chicago, IL 60661, USA	+1 312 258 9467

More information and support from steelseries.com



Malaysia Approval (SIRIM)



ACMA Compliance (Australia)



Singapore approval (IMDA)



Direct Current



R-NZ Compliance (New-Zealand)

Français

Par la présente, GN Hearing A/S déclare que tous les produits GN Hearing A/S incorporant la fonctionnalité d'Équipement terminal Radio et télécommunications et marqués du symbole CE sont conformes aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE.

La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre un minimum de 0,5 watts requis par l'équipement radio et un maximum de 2,5 watts pour atteindre la vitesse de charge maximale.

AVERTISSEMENT PRODUIT AUDIO !

UNE PERTE AUDITIVE PERMANENTE PEUT ÊTRE CAUSÉE PAR UNE EXPOSITION À LONG TERME À DES SONS ET VOLUMES ÉLEVÉS. UTILISEZ UN VOLUME AUSSI FAIBLE QUE POSSIBLE. Mettez le



Union européenne : Les piles, batteries, produit et accumulateurs ne doivent pas être jetés comme des déchets domestiques non triés. Veuillez faire appel au système de collecte public pour faire recycler ou détruire votre batterie en conformité avec les réglementations locales.

Directives de sécurité concernant l'utilisation d'une batterie Lithium-ion Le remplacement incorrect de la batterie peut provoquer un risque d'explosion. Si vous devez remplacer votre batterie, choisissez seulement une batterie de même type ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant. Pour vous débarrasser de votre batterie usagée, veuillez suivre les instructions du fabricant.

Veuillez lire attentivement les instructions de sécurité et prendre en compte tous les avertissements et toutes les précautions d'usage se trouvant sur l'appareil ou sur le mode d'emploi. Conservez cet appareil à l'abri de l'humidité et des températures élevées.

Posez l'appareil sur une surface stable avant de l'utiliser à des températures dépassant les 60°C (140°F) ou inférieures à 0°C (32°F) car cela pourrait endommager l'appareil.

- En marche, l'appareil supporte une température ambiante maximum de 40°C (104°F).
- Pour éviter une explosion provoquée par un mauvais remplacement des piles, utilisez systématiquement des piles identiques ou de type équivalent, en suivant les recommandations du fabricant.
- Conservez toujours la batterie dans un endroit sûr.


Avertissement sur les batteries :

- Gardez les batteries hors de portée des enfants.
- Ne pas avaler les batteries. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.
- Ne pas jeter les batteries au feu ; elles peuvent exploser ou fuir.
- Utilisez uniquement le type de batterie spécifié pour ce produit.
- Éliminez les batteries usagées conformément aux réglementations locales.

Mise en garde: Ne continuez pas à utiliser la batterie si elle est gonflée.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



Déclaration d'Industrie Canada :

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada

applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- 1 l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- 2 l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées.

La fonction de sélection de l'indicateur du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou à des gouttes d'eau et il ne doit pas servir de support à un quelconque objet rempli de liquide, tel qu'un vase.

Déclaration d'exposition aux radiations:

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radio fréquences. L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISSED établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions spécifiques pour satisfaire les normes. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.

L'appareil portable est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établies par l'ISED. Ces exigences fixent une limite DAS de 1,6 W/kg en moyenne sur un gramme de tissu. La valeur SAR la plus élevée signalée dans le cadre de cette norme lors de la certification du produit à utiliser lorsqu'il est correctement porté sur le corps.

IC:9638A-HS31(Headset/Casque)

IC:9638A-HS31TXX(Transceiver/Émetteur-récepteur)

Deutsch

Hiermit versichert GN Hearing A/S, dass alle mit einem CE-Zeichen versehenen GN Hearing A/S-Produkte, die Funktionalität von Radio und Telecoms Terminal-Geräten einbeziehen, die notwendigen Voraussetzungen und andere wichtige Bereitstellungen der Richtlinien 2014/53/EU erfüllen.

Die vom Ladegerät bereitgestellte Leistung muss zwischen mindestens 0,5 Watt, die vom Funkgerät benötigt werden, und maximal 2,5 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

AUDIO PRODUKTWARNUNG!

DAUERHAFT HOHE LAUTSTÄRKEN KÖNNEN ZU PERMANENTEM HÖRVERLUST FÜHREN. BESCHRÄNKEN SIE DAHER DIE LAUTSTÄRKE AUF EIN MINIMUM.



Die Europäische Union: Produkt Batterien, Akkus und Akkumulatoren dürfen nicht als unsortierter Hausmüll entsorgt werden. Bitte benutzen Sie die öffentliche Sammlung, um sie zurückzukehren, zu recyceln oder in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften zu behandeln.

Sicherheitshinweise zu Lithium-Akkus

Falls Batterien oder Akkus vom falschen Typ eingesetzt werden, besteht Explosionsgefahr. Ersatz nur durch denselben oder einen vom Hersteller empfohlenen gleich-wertigen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers.

Lesen Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam und

gründlich durch. Halten Sie sich an sämtliche Hinweise in der Bedienungsanleitung oder am Produkt selbst.

Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit und hohen Temperaturen fern.

- Lagern und benutzen Sie das Gerät nicht an Stellen, an denen Temperaturen über 60°C (140°F) oder unter 0°C (32°F) herrschen - dadurch kann das Gerät beschädigt werden.
- Dieses Gerät sollte unter maximaler Umgebungstemperatur von 40°C (104°F) betrieben werden.

- Damit es nicht zu Explosionen durch ungeeignete Ersatz-Akkus kommt, verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Akkus vom selben Typ.
- Lagern Sie Akkus grundsätzlich an einem sicheren Ort.

Italiano

Con la presente, GN Hearing A/S dichiara che tutti i prodotti GN Hearing A/S con marchio CE che incorporano la funzionalità delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione, sono conformi ai requisiti essenziali e ad altre importanti disposizioni della Direttiva 2014/53/UE.

La potenza fornita dal caricatore deve essere compresa tra un minimo di 0,5 watt richiesti dall'apparecchiatura radio e un massimo di 2,5 watt per raggiungere la massima velocità di carica.

AVVERTENZA PER IL PRODOTTO AUDIO!

UN'ESPOSIZIONE PROLUNGATA A SUONI EMESSI A VOLUME ELEVATO PUÒ CAUSARE UNA PERDITA DI UDITO PERMANENTE. IMPOSTA IL VOLUME QUANTO PIÙ BASSO POSSIBILE



Unione europea: Le prodotto, batterie e gli accumulatori non devono essere smaltiti come rifiuti domestici indifferenziati. Si prega di utilizzare il sistema pubblico di raccolta per restituire, riciclare o trattare questi materiali in conformità con le normative locali.

Istruzioni di sicurezza per l'uso delle batterie al Litio C'è pericolo di esplosioni se la batteria è sostituita in modo scorretto. Sostituire solamente con lo stesso tipo di batteria o con tipo equivalente raccomandato dal produttore dell'attrezzatura. Smaltire le batterie usate osservando le istruzioni del produttore.

Leggere attentamente e completamente le istruzioni di sicurezza.

Deve essere presa nota di tutti gli avvisi e le avvertenze riportate nel manuale d'uso.

Tenere questa attrezzatura lontana dall'umidità e dalle alte temperature.

- Non lasciare l'attrezzatura in ambienti non condizionati con temperature di immagazzinamento superiori ai 60°C (140°F) o inferiori ai 0°C (32°F), perché si può danneggiare l'attrezzatura.
- L'unità deve essere fatta funzionare ad una temperatura d'ambiente massima di 40°C (104°F).
- Per prevenire l'esplosione provocata dalla scorretta sostituzione delle batterie, usare solo batterie dello stesso tipo o equivalenti a quelle raccomandate dal produttore.
- Conservare sempre le batterie in un luogo sicuro.



Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.

Español

Por la presente, GN Hearing A/S declara que todos los productos GN Hearing A/S con la marca CE que incluyen la funcionalidad de Equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación cumplen con los requisitos esenciales y otras provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/UE.

La potencia suministrada por el cargador debe estar entre un mínimo de 0,5 vatios requeridos por el equipo de radio y un máximo de 2,5 vatios para alcanzar la máxima velocidad de carga.

ADVERTENCIA DE PRODUCTO DE AUDIO

LA EXPOSICIÓN PROLONGADA A SONIDOS A UN VOLUMEN ALTO PUEDE OCASIONAR PÉRDIDAS AUDITIVAS PERMANENTES. UTILICE UN VOLUMEN TAN BAJO COMO SEA POSIBLE



Unión Europea: las pilas, product, baterías y acumuladores no deberían mezclarse con la basura normal doméstica. Utilice el sistema de recogida público para devolver, reciclar o tratarlos según las regulaciones locales.

Indicaciones de seguridad para el uso de baterías de litio Existe peligro de explosión si la batería se sustituye de forma incorrecta.

- Sustituya la batería únicamente por otra similar o de tipo equivalente recomendado por el fabricante. Descarte usar baterías usadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Lea las instrucciones de seguridad detenida e íntegramente. Tenga en cuenta todas las precauciones y advertencias que figuran sobre el equipo y en el manual del usuario.

Mantenga este equipo alejado de lugares húmedos y sometidos a altas temperaturas.

- No deje el equipo en un entorno no acondicionado con una temperatura de almacenamiento superior a 60°C (140°F) o inferior a 0°C (32°F), pues el equipo podría dañarse.
- La unidad se debe utilizar en lugares donde la temperatura ambiente no supere los 40°C (104°F).
- Para evitar que la batería explote debido a un reemplazo incorrecto, utilice únicamente el mismo tipo de batería o uno equivalente recomendado por el fabricante.
- Conserve la batería en un lugar seguro.

Nederlands

GN Hearing A/S verklaart bij deze dat alle GN Hearing A/S-producten die van een CE-markering zijn voorzien en waar functionaliteit voor radio- en telecommunicatie-terminalapparatuur is ingebouwd, voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

WAARSCHUWING AUDIOPRODUCT!

PERMANENT GEHOORSCHADE KAN HET GEVOLG ZIJN VAN LANGDURIGE BLOOTSTELLING AAN GEUIDEN OP HOGE VOLUMES. GEBUIK EEN ZO LAAG MOGELIJK VOLUME.



Volg de plaatselijke regels en bepalingen als u dit product wilt weggoien

Română

GN Hearing A/S declară, prin prezenta, că toate produsele GN Hearing A/S marcate CE, care au integrată funcționalitatea de echipament terminal radio și de telecomunicații sunt conforme cu cerințele principale și cu alte dispoziții relevante ale Directivei 2014/53/UE.

AVERTISMENT AUDIO REFERITOR LA PRODUS!

SE POATE PRODUCE O PIERDERE PERMANENTĂ A AUZULUI DIN CAUZA EXPUNERII PE TERMEN LUNG LA SUNETE LA VOLUM RIDICAT. FOLOSIIȚI UN VOLUM SONOR CÂT MAI REDUS POSIBIL.



Predați produsul pentru reciclare în conformitate cu standardele și simpreglementările locale

Suomi

Täten GN Hearing A/S ilmoittaa, että kaikki CE-merkityt radio- ja telealan laitteistojen toiminnallisuksia sisältävät GN Hearing A/S-tuotteet ovat direktiivin 2014/53/EU välttämättömiin vaatimusten ja muiden relevanttien säännösten mukaisia.

ÄÄNITUOTTEITA KOSKEVA VAROITUS!

PITKÄAIKAINEN ALTISTUMINEN VOIMAKKAILE ÄÄNILLE SAATTAA AIHEUTTAA PYSYVIÄ KUULOVAURIOITA. KÄYTÄ MAHDOLLISIMMAN MATALAA ÄÄNENVOIMAKKUUTTA.



Hävittä tuote paikallisten standardien ja määräysten mukaisesti

Dansk

GN Hearing A/S erklærer hermed, at alle CE-mærkede GN Hearing A/S-produkter, som har indbygget tilslutningsfunktionalitet til radio- og telekommunikation, overholder de obligatoriske krav og andre relevante forudsætninger i Direktiv 2014/53/EU.

ADVARSEL OM LYDPRODUKT!

PERMANENT TAB AF HØRELSE KAN KOMME AF LÅNGVARIG UDSÆTTELSE FOR HØJE LYDE. BENYT EN SÅ LAV LYSTYRKE SOM MÜLIGT.



Produktet skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser og love.

Svenska

Härmed försäkrar GN Hearing A/S att alla CE-märkta produkter från GN Hearing A/S som innehåller radio- och teleterminalsfunktionalitet är i överensstämmelse med erforderliga föreskrifter och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

VARNING LJUDPRODUKT!

PERMANENTA HÖRSELKADOR KAN BLI FÖLJDEN AV LÅNGVARIG EXPONERING FÖR LJUD PÅ HÖG VOLYM. ANVÄND SÅ LÅG VOLYM SOM MÖJLIGT.



Kassera produkten enligt lokala lagar och föreskrifter

Polski

Niniejszym GN Hearing A/S oświadczam, że wszystkie produkty oznaczone znakiem CE, zawierające radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe są zgodne z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRODUKTU AUDIO!

DŁUGOTRWAŁA EKSPOZYCJA NA DŹWIĘK O WYSOKIM NATĘŻENIU MOŻE SPOWODOWAĆ TRWAŁĄ UTRATĘ SŁUCHU. NALEŻY SŁUCHAĆ PRZY MOŻLIWIE NAJINIJSZEJ GŁOŚNOŚCI.



Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i normami.

Português

Por meio deste, a GN Hearing A/S declara que todos os produtos GN Hearing A/S com a marca

CE que incorporar a funcionalidade de equipamentos terminais de rádio e telecomunicações cumprem os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da directiva 2014/53/UE.

AVISO DE PRODUTO DE ÁUDIO!

A PERDA DE AUDIÇÃO PERMANENTE PODE SER O RESULTADO DE UMA EXPOSIÇÃO PROLONGADA AO SOM COM VOLUME ELEVADO. UTILIZE O VOLUME AO NÍVEL MAIS BAIXO POSSÍVEL.



Elimine o produto de acordo com as normas e regulamentos locais.

A potência fornecida pelo carregado tem de se situar entre um mínimo de 0,25 watts exigidos pelo equipamento de rádio e um máximo de 2,5 watts para que a velocidade de carregamento máxima seja atingida.

Türkçe

Sonuç olarak, GN Hearing A/S, CE ile Damgalı GN Hearing A/S ürünlerin bünyesine dahil edilen Radyo ve Telekomünikasyon Terminal Araç fonksiyonelliklerin, 2014/53/EU direktiflerinin esas koşulları ve hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

SESLİ CİHAZ UYARISI!

YÜKSEK SES SEVİYELERİNE UZUN SÜRE MARUZ KALINMASI, KALICI İŞİTME KAYBINA NEDEN OLABİLİR. SESİ SEVİYESİNİ MÜMKÜN OLDUĞUNCA DÜŞÜK TUTUNUZ.

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur



Ürünü bertaraf ederken, ilgili yerel standart ve yönetmeliklere lütfen uyunuz.

Български

С настоящата, GN Hearing A/S декларира, че всички изделия на GN Hearing A/S, маркирани със знака CE, включващи функционалност за терминално оборудване за радио и телекомуникации, съответстват на основните изисквания и на други съответни условия на Директива 2014/53/EC.

Čeština

Společnost GN Hearing A/S tímto prohlašuje, že všechny produkty společnosti GN Hearing A/S se značkou CE, které obsahují rádiová zařízení a telekomunikační koncová zařízení, vyhovují základním požadavkům i ostatním příslušným předpisům směrnice 2014/53/EU.

Eesti keel

Käesolevaga teatab GN Hearing A/S, et kõik CE-tähistusega tooted, mis hõlmavad raadio- ja telekommunikatsioonikeskuse seadmete funktsioone, vastavad direktiivi 2014/53/EL põhinõuetele ja teiste asjaomastele sätetele.

Ελληνικά

Δια του παρόντος η GN Hearing A/S δηλώνει ότι όλα τα προϊόντα της GN Hearing A/S με τη σήμανση CE συμπεριλαμβανομένου του τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού συμμορφώνεται με τις απαραίτητες απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ.

Magyar

Ezenel a GN Hearing A/S kijelenti, hogy az összes rádió és telekommunikációs egységek tartalmazó CE jelzésű GN Hearing A/S termék megfelel az 2014/53/EU szabvány és más vonatkozó előírás követelményeinek.

Latviešu Valoda

Ar šo GN Hearing A/S apliecina, ka visi GN Hearing A/S produkti, kam ir CE marķējums, iekšāto radio iekārtu un telekomunikāciju gala iekārtu darbību, atbilst Direktivas 2014/53/ES pamatprasībām un citiem ar to saistītiem nosacījumiem.

Malti

Hawnhekk, GN Hearing A/S tiddikjara li l-prodotti kollha GN Hearing A/S Immarkati b'CE li jinkorporaw il-funzjonalità tat-Tagħmir Terminali tar-Radjju u tat-Telekomunikazzjonijiet, huma konformi mal-htigijiet essenzjali u provvedimenti rilevanti oħrajn ta' Direttiva 2014/53/UE.

Slovenščina

Spol. GN Hearing A/S týmto vyhlasuje, že všetky produkty GN Hearing A/S so značkou CE, ktoré obsahujú funkčnosť rádiových a telekomunikačných koncových zariadení, sú v súlade s hlavnými požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU.

Slovenščina

S tem družba GN Hearing A/S izjavlja, da so vsi izdelki GN Hearing A/S z oznako CE, ki vsebujejo funkcionalnost radijske in telekomunikacijske terminalne opreme, v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi primernimi odločbami Direktive 2014/53/EU.

한국어

오디오 제품 경고!

볼륨이 높은 소리에 장기간 노출되면 청력이 영구적으로 손상될 수 있습니다. 가능한 한 가장 낮은 볼륨을 사용합니다. 이 제품은 큰 볼륨과 높은 피치의 톤으로 소리를 내는 것이 가능할 수 있습니다.

해당 무선설비는 전화통신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다



1 상호명	SteelSeries Aps.
2 기기명칭	Wireless Headset / Transceiver
3 모델명	HS31 / HS31TXX
4 인증번호	R-R-SS4-HS31 / R-R-SS4-HS31TXX
5 제조사	SteelSeries Aps.
6 제조국	Vietnam



ANATEL RF STATEMENT

Regulamento Anatel sobre Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita (Resolução no 680)

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.Para mais informações, consulte o site da ANATEL www.gov.br/anatel/pt-br/

Se algum eletrólito fuir desta bateria ao tocar os olhos e a pele do usuário, procure orientação médica imediatamente.

日本語

オーディオ製品に関する警告!

大音量に長期間さらされると恒久的な難聴の原因となることがあります。できるだけ音量を下げて使用してください。この製品には、大音量とハイピッチトーンでサウンドを出す機能が備わっている場合があります。



この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B
この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。
- 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の放射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談して下さい。
- その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

简体中文

音频产品警告!

长期暴露于高音量的声音可能导致永久性听力损失。请尽可能使用低音量。

本产品可能传出大音量和高音调的声音

据《电器电子产品有害物质限制使用标识要求》，以下列出了产品中有害物质的名称及含有信息表

产品中有害物质的名称及含有信息表										
部件名称	有害物质									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	邻苯二甲酸二丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	邻苯二甲酸丁基酯(BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)
电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
各类线缆	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
注1 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 注2: 以上未列出的部件, 表明其有害物质含量均不出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 注3: 上表中打“×”的部件, 应功能需要, 部分有害物质含量超出GB/T 26572规定的限量要求, 但是符合欧盟RoHS法规要求(属于豁免部分)。 注4: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件, 如电阻、电容、集成电路、连接器等。										

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱和保护地球,当用户不再需要此产品或产品寿命终止时,请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规,将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。



该电子电气产品含有某些有害物质,在环保使用期限内可以放心使用,超过环保使用期限之后则应进入回收循环系统。

微功率设备产品使用说明：

本产品符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的通用微功率设备F类设备要求,使用频率:2400-2483.5MHz;发射功率限值:10mW(e.i.r.p),频率容限:75kHz。

- (一)符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景,天线类型为PCB板载天线,设备开机后通过拨动开关选择,进入微功率模式;若要退出微功率模式,则相应通过拨动开关操作,进入其它模式;
- (二)不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器),不得擅自更改发射天线;
- (三)不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰,也不得提出免受有害干扰保护;
- (四)应当承担辐射射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电台(站)干扰;
- (五)如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时,应立即停止使用,并采取措施消除干扰后方可继续使用;
- (六)在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准设置的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站(含测控、测距、接收、导航站)等军民用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备,应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定;
- (七)禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器;
- (八)微功率设备使用时温度(摄氏: 0℃~ +40℃)和电压(DC 5V)的环境条件。

请详阅本安全指示。须留意装置及使用手册上的注意事项及警告标示。

本装置须离湿气与高温。

- 切勿将装置放置于摄氏60度(华氏140度)以上或摄氏0度(华氏32度)以下等没有空调的环境下,以免装置损坏。
- 使用本机时,周围环境最高温度请勿超过摄氏40度(华氏104度)。
- 为避免因更换不当电池导致爆炸,请务必使用由原厂建议之同款或同等级的电池。
- 务必将电池放在安全场所。

注意事项: 电池禁止拆卸、撞击、挤压或投入火中;如出现严重膨胀,请勿继续使用;请勿置于高温环境中。

产品名称: 无线耳机
输入: 5V 500mA
型号: HS31
越南制造

配件信息:
产品名称: 收发器
型号: HS31TXX
规格: 5V 100mA
越南制造

产品: 可充电锂离子电池组

型号: 653033PN3 1ICP7/31/33

标称电压: 3.8V
额定容量: 850mAh
额定能量: 3.230Wh
充电限制电压: 4.35V
中国制造



警告: 本产品仅适用于海拔2000m及以下地区安全使用

区域	联络信息
亚洲	台湾大北歐通讯设备有限公司 新北市中和区建一路186号4F及4F-4 (H栋) +886 2 8227 1999

更多信息请参考官网 <https://steelseries.com/>

繁體中文

音訊產品警告！

長期暴露於高音量之下,可能導致永久性聽力喪失。請盡量調低音量。

本產品能發出大音量及高音訊的聲音。

低功率射頻器材技術規範:

取得審驗證明之低功率射頻器材,非經核准,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信,指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



廢電池請回收

*報廢電請按照廢棄物管理辦法回收處理

請詳閱本安全指示。須留意裝置及使用手冊上的注意事項及警告標示。

本裝置須遠離濕氣與高溫。

- 切勿將裝置放置於攝氏 60 度以上或攝氏 0 度以下等沒有空調的環境下,以免裝置損壞。
- 使用本機時,周圍環境最高溫度請勿超過攝氏 40 度。
- 為避免因更換不當電池導致爆炸,請務必使用由原廠建議之同款或同等級的電池。
- 務必將電池放在安全場所。

注意事項: 電池禁止拆卸、撞擊、擠壓或投入火中;如出現嚴重膨脹,請勿繼續使用;請勿置於高溫環境中。

區域	聯絡資訊
亞洲	台灣大北歐通訊設備有限公司 新北市中和區建一路186號4F及4F-4 (H棟) +886 2 8227 1999

更多資訊請參考官網 <https://steelseries.com/>

符合之檢驗標準及版次:CNS 15663 第5節「含有標示」(102年7月)

設備名稱: 無線耳機 Equipment name: Wireless Headset		型號(型式): HS3N(耳機),HS31TXX(收發器) Type designation: HS3N(Headset),HS31TXX(Transceiver)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ^{VI})	多溴聯苯 Poly- brominated biphenyls (PBB)	多溴二苯基 Poly- brominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠部件 Plastic	○	○	○	○	○	○
電路板及元件 PCBA	—	○	○	○	○	○
線材 Cables	—	○	○	○	○	○
金屬部件 (線芯) Metal	—	○	○	○	○	○
備考1 Note 1	“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.					
備考2 Note 2	○係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 ○ indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.					
備考3 Note 3	— 係指該項限用物質為排除項目。 — indicates that the restricted substance corresponds to the exemption					

產品名稱: 無線耳機

型號: HS31

規格: 5V --- 500mA

越南製造

配件資訊:

產品名稱: 收發器

型號: HS31TXX

規格: 5V --- 100mA

越南製造

產品: 可充電鋰離子電池

型號: 653033PN3 1ICP77/31/33

標稱電壓: 3.8V

額定容量: 850mAh

額定能量: 3.230Wh

充電限制電壓: 4.35V

中國製造

Remember to Recycle

All SteelSeries products have parts that can be recycled and repurposed. You can help by taking your electronics, not just SteelSeries products, to local retailers and drop-off points to ensure they are processed properly.

For more information on recycling your SteelSeries product visit steelseries.com/sustainability/recycling



learn more at steelseries.com