



User Manual

Model: H6098B

Govee Smart TV Backlight 3S

Troubleshooting

① The strip light does not light up.

- Check all wired connections. Unplug and replug the power adapter and the DC port to ensure the control box powers on correctly. The strip light will light up 10s after being powered on.
- Check the wired connections for the strip light and the camera.
- If you unplugged the strip light, reboot the power adapter after the light is working correctly.

② Calibration failed.

- Calibrate the strip light again.
- Make sure no other strong lights are affecting the camera.
- Calibration points must be chosen correctly. For example, the top calibration point on your TV cannot be dragged to the bottom. The calibration lines cannot overlap or cross each other.
- Calibration can only begin after the strip light is successfully connected to Wi-Fi.

③ The provided strip light's adhesive don't stick well.

- Wipe the installation surface to ensure it is dry and clean.
- When attaching the strip light, make sure you press down firmly.
- Reinforce the strip light with the provided clips or other strong adhesives.

④ Calibration and picture upload failure.

- With your smartphone, check whether the Wi-Fi connection is stable.

⑤ Wi-Fi connection failure.

- Do not skip the Wi-Fi connection during setup. Ensure you input the correct Wi-Fi name and password according to the app's instructions.
- 5GHz Wi-Fi is not supported. Connect the strip light to a 2.4G Wi-Fi band and reboot your router.
- With your smartphone, check whether the Wi-Fi connection is stable.
- The strip light is not compatible with the Wi-Fi name or password. Please change the Wi-Fi name and password.
- The strip light is not compatible with your router. Please try to connect your strip light to a smartphone hotspot.


This product contains a light source of energy efficiency class G.
Colour - tuneable light sources that can be set to at least the colours listed in this point and which have for each of these colours, measured at the dominant wavelength, a minimum excitation purity of:

Blue	462.4nm	96.8%
Green	523.5nm	82.3%
Red	636.7nm	100.0%

and are intended for use in applications requiring high-quality coloured light.

Reference control settings: 4000K, "White Light" in Govee Home App.

Disassembly Tip:



The product is divided into two parts: (1) a light source and (2) an adapter. By detaching the output terminal of the adapter, you can easily remove the light source or the adapter.

Customer Service

 Warranty: 12-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: support@govee.com

 Official Website: www.govee.com

 @Govee  @govee_official  @govee.official

 @Goveeofficial  @Govee.smarthome

Sicherheitshinweise

Lesen und befolgen Sie die gesamten Sicherheitshinweise:

- Seien Sie vorsichtig mit statischer Elektrizität während der Installation und Verwendung. Halten Sie das Produkt von scharfen Gegenständen oder stark ätzenden Chemikalien fern.
- Vermeiden Sie beim Biegen des Lichtstreifens während der Installation ein Knicken der LED-Komponenten, da dies die Lebensdauer des Produkts beeinträchtigen kann.
- Entfernen Sie Nägel, Metall oder andere leitende Gegenstände von der Installationsfläche, bevor Sie den Lichtstreifen anbringen, da dies zu einem Kurzschluss führen kann.
- Installieren Sie den Lichtstreifen nicht in der Nähe von Wärmequellen.
- Erlauben Sie Kindern nicht, den Lichtstreifen unbeaufsichtigt zu installieren.
- Vermeiden Sie es, den Lichtstreifen in der Nähe von potenziellen Gefahrenquellen (z. B. Kerzen, mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände) zu installieren.
- VORSICHT - Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder und Menschen mit Behinderungen sollten es unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.


Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Govee Smart TV Backlight 3S entschieden haben. Dieser TV-Lichtstreifen schafft ein eindrucksvolles Seherlebnis. Die Kamera oben in der Mitte Ihres Fernsehers kann die angezeigten Farben intelligent erfassen und automatisch auf Ihre Beleuchtung anwenden. Er wertet Ihre Spielwelten und Filmabende deutlich auf.


Das erhalten Sie

LED-Lichtstreifen	1
Adapter	1
Steuergerät	1
Kamera	1
Benutzerhandbuch	1

Auf einen Blick



Ein/Aus-Schalter	Drücken, um ein- und auszuschalten.
Farbtaste	Drücken, um die Farbe anzupassen.
Musik/Dimmer Taste	Drücken, um den Musik-Modus zu aktivieren. Gedrückt halten, um die Helligkeit anzupassen.
Kontrollleuchte	a. Ein rotes Licht zeigt an, dass das Gerät nicht mit dem Netzwerk verbunden ist. b. Ein blaues Licht zeigt an, dass das Gerät erfolgreich eine Verbindung zum Netzwerk hergestellt hat. c. Wenn kein Licht leuchtet, bedeutet dies, dass das Gerät nicht eingeschaltet ist oder eine Fehlfunktion aufweist.




Installation Ihres Geräts

❶ Vorbereitung vor der Installation:


- Packen Sie den Lichtstreifen aus und überprüfen Sie alle in der Packliste aufgeführten Artikel.
- Schalten Sie den Lichtstreifen ein und prüfen Sie, ob er leuchtet.

❷ Installationsschritte:


- Reinigen Sie die Installationsfläche, um sicherzustellen, dass sie trocken und sauber ist.




- Kleben Sie den Lichtstreifen auf die Rückseite des Fernsehers. Drücken Sie ihn fest und verstärken Sie seine Haftung anschließend mit den mitgelieferten Clips.




- c. Positionieren Sie die Kamera oben in der Mitte des Fernsehers.
Tipp: Wenn Sie einen ultradünnen Fernseher haben, kleben Sie den schwarzen Schaumstoffaufkleber auf die Rückseite des Monitors, um die Kamera zu befestigen.



- d. Stecken Sie das Kabel des Lichtstreifens und der Kamera in das Steuergerät. (Typ-C/DC)



- e. Stellen Sie sicher, dass sich das Steuergerät an einer geeigneten Stelle in der Nähe Ihres Fernsehers befindet.
f. Schalten Sie den Lichtstreifen ein und versuchen Sie, ihn mit der Govee Home-App zu verbinden.



Verknüpfung Ihres Geräts mit der Govee Home-App

Gehen Sie wie folgt vor:


- Ein WLAN-Router, der die 2.4-GHz- und 802.11 b/g/n-Bandbreiten unterstützt. 5 GHz wird nicht unterstützt.
- 1 Laden Sie die Govee Home-App im App Store (iOS-Geräte) oder bei Google Play (Android-Geräte) herunter.




- 2 Schalten Sie das Bluetooth Ihres Smartphones ein.
- 3 Öffnen Sie die App, tippen Sie auf das „+“-Symbol in der oberen rechten Ecke und suchen Sie nach „H6098“.
- 4 Wählen Sie das Gerätesymbol und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Verknüpfung abzuschließen.

Kalibrieren der Kamera mit der Govee Home-App

- 1 Montieren Sie die Kamera in der Mitte des Bildschirms.




- ② Kleben Sie die Schaumstoffaufkleber auf die 7 Kalibrierungspunkte auf dem Bildschirm.



- ③ Öffnen Sie die Govee Home-App, gehen Sie zur Detailseite und tippen Sie dann auf Kalibrierung. Beginnen Sie mit der Kalibrierung, indem Sie den Anweisungen folgen.


Tipps:

- a. Ziehen Sie die sieben Kalibrierungspunkte auf die Positionspunkte.



● Kamera ■ Positionspunkte

- b. Durch die Fischaugenkamera wird das Bild verzerrt. Stellen Sie sicher, dass die Kalibrierungspunkte richtig ausgewählt sind und die Kalibrierungslinien sich nicht überlappen oder kreuzen, oder die Linie außerhalb des Bildschirms verläuft. Danach kalibriert der Chip automatisch das Fischaugenbild und erfasst die Farben.



Steuerung des Geräts mit Ihrer Stimme

- ❶ Öffnen Sie die App und tippen Sie dann auf das Gerätesymbol, um die Detailseite aufzurufen.
- ❷ Tippen Sie auf das Einstellungssymbol oben rechts.
- ❸ Wählen Sie „Benutzerhandbuch“ und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät mit Ihrer Stimme zu steuern.

Technische Daten

Power Input (Adapter)	AC 100-240V (US-Stecker)
	AC 200-240V (EU- und BS-Stecker)
Stromeingang (Steuergerät)	12 VDC 2 A (55-65 Zoll)
Länge	0,6 m (1,96 Fuß, links/rechts) + 1,2 m (3,93 Fuß, oben/unten)
Lichtanzeigentechnologie	RGBICW
Kameramodell	H6098A