



Consignes de sécurité

Cet appareil est conçu comme un bloc d'alimentation pour fournir de l'énergie électrique aux composants du PC à l'intérieur d'un boîtier PC. L'appareil doit être utilisé dans des zones intérieures sèches. Pour votre propre sécurité, suivez toujours les instructions ci-dessous et assurez-vous que l'appareil n'est pas endommagé avant de l'utiliser. En outre, utilisez uniquement des câbles compatibles et des accessoires autorisés. La garantie du fabricant sera annulée si le produit ou tout composant matériel installé est endommagé en raison d'une mauvaise utilisation ou du non-respect de ces consignes de sécurité. En cas de problème avec le produit, contactez notre service d'assistance technique à l'adresse support@sharkoon.com.

. AVERTISSEMENT ! Risque d'étouffement dû à la présence de petites pièces. Danger d'étranglement. Tenez l'appareil et ses câbles hors de portée des enfants de moins de 6 ans !

. AVERTISSEMENT ! Risque de blessure telle que coupure ou contusion. Faites attention aux bords tranchants, aux ouvertures et aux pièces mobiles.

. AVERTISSEMENT ! Risque de brûlures. N'utilisez l'appareil que dans un environnement isolé électriquement et ne le touchez pas pendant son fonctionnement.

. AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique dû aux pièces électriques. N'ouvrez pas l'appareil et tenez-le à l'écart des liquides !