



Safety and Handling

Important Safety Information

Handle AirTag with care. It contains sensitive electronic components, including batteries, and can be damaged, impair functionality, or cause injury if dropped, burned, punctured, crushed, disassembled, or if exposed to excessive heat or liquid or to environments having high concentrations of industrial chemicals. Don't use a damaged AirTag.

Battery

AirTag contains a coin cell battery. The battery may need to be replaced during the life of the product. Replace only with the same type (CR2032) and rating of battery, observing the correct polarity.

To replace the battery:

1. Push the battery compartment door, then turn counterclockwise with two fingers and release when rotation stops.
2. Remove the door.
3. Remove the battery.
4. Insert a CR2032 battery into the device with the positive side (+) facing up.
5. Place the battery compartment door on the device, then rotate clockwise while gently pushing with two fingers until rotation stops.

There is a risk of fire or electric shock if the battery is replaced by an incorrect type.

Important: Dispose of used battery according to your local environmental laws and guidelines. For more information, visit apple.com/batteries.

Keep batteries away from children. Do not ingest battery. If ingested or placed inside body, seek medical attention immediately. Ingesting can cause severe chemical burns in just two hours and result in serious injury or death. If the battery compartment does not close securely, stop using the device and keep away from children.



WARNING: Do not ingest battery;
chemical burn hazard.

Choking Hazard

AirTag, the battery compartment door, the battery, and case may present a choking hazard or cause other injury to small children. Keep these items away from small children.

Medical Device Interference

AirTag contains components and radios that emit electromagnetic fields. AirTag also contains magnets. These electromagnetic fields and magnets may interfere with pacemakers, defibrillators, or other medical devices. Maintain a safe distance of separation between your medical device and AirTag. Consult your physician and medical device manufacturer for information specific to your medical device. Stop using AirTag if you suspect it is interfering with your pacemaker, defibrillator, or any other medical device.

Electrostatic Shock

When using this product in areas where the air is very dry, it is easy to build up static electricity. To minimize the risk of electrostatic discharge, avoid using this product in extremely dry environments, or touch a grounded unpainted metal object before using.

Important Handling Information

Discoloration of AirTag after regular use is normal. To clean, use a soft, dry, lint-free cloth. Don't press anything sharp on the rubber seal or on the battery terminal contacts inside the device. Don't get moisture in any openings or use aerosol sprays, solvents, or abrasives to clean the device. For information about exposure to liquid and cleaning your device, see apple.com/support.

Support

For support and troubleshooting information, user discussion boards, and the latest Apple software downloads, go to apple.com/support.

Ultra Wideband Information

Ultra Wideband on AirTag is only active when AirTag is in close proximity to a paired Ultra Wideband-compatible Apple device and during a user-triggered finding session.

When use of Ultra Wideband is prohibited in your region, such as while traveling in aircraft, Ultra Wideband can be turned off by turning on Airplane Mode on a paired Ultra Wideband-compatible Apple device. On the paired Ultra Wideband-compatible Apple device, open Control Center, then tap the airplane icon. You can also turn Airplane Mode on or off in Settings. When Airplane Mode is on, the airplane icon appears in the status bar.

Ultra Wideband features require a paired Ultra Wideband-compatible Apple device. Ultra Wideband availability varies by region.

Regulatory

You can access further information by removing the battery and scanning the QR code underneath using a QR code scanner or app.

Sécurité et manipulation

Informations importantes liées à la sécurité

Manipulez l'AirTag avec soin. Celui-ci contient des composants électroniques sensibles, notamment des batteries, et peut être endommagé, perturber le bon fonctionnement d'autres appareils ou causer des blessures s'il tombe, s'il est brûlé, percé, écrasé, démonté, ou s'il est exposé à une chaleur excessive, à du liquide ou à des environnements présentant de fortes concentrations de produits chimiques industriels. N'utilisez pas l'AirTag s'il est endommagé.

Pile

L'AirTag contient une pile bouton. Il se peut que la pile doive être remplacée au cours de la vie du produit. Ne la remplacez qu'avec le même type et la même catégorie de pile (CR2032), en respectant la polarité.

Pour remplacer la pile :

1. Poussez le couvercle du compartiment de la pile, puis faites-le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec deux doigts et relâchez une fois la rotation achevée.
2. Ôtez le couvercle.
3. Retirez la pile.
4. Insérez une pile CR2032 dans l'appareil en veillant à ce que le pôle positif (+) soit orienté vers le haut.
5. Placez le couvercle du compartiment de la pile sur l'appareil, puis faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre avec deux doigts en exerçant une légère pression jusqu'à ce que la rotation s'achève.

Il existe un risque d'incendie ou d'électrocution si la pile est remplacée par une pile d'un type inapproprié.

Important : jetez la pile usagée en vous conformant aux lois et directives environnementales locales. Pour en savoir plus, consultez la page apple.com/fr/batteries.

Gardez les piles hors de la portée des enfants. N'avalez pas la pile. Si la pile a été ingérée ou insérée dans le corps, consultez immédiatement un médecin. L'ingestion d'une pile peut provoquer des brûlures chimiques graves en seulement deux heures et entraîner des blessures graves, voire la mort. Si le compartiment de la pile ne ferme pas correctement, n'utilisez plus l'appareil et gardez-le hors de la portée des enfants.



AVERTISSEMENT : n'avalez pas la pile ;
risque de brûlure chimique.

Risque d'étouffement

L'AirTag, le couvercle du compartiment de la pile, la pile et le boîtier peuvent présenter un risque d'étouffement ou entraîner d'autres types de blessures chez les jeunes enfants. Gardez ces composants hors de la portée des jeunes enfants.

Interférence avec les dispositifs médicaux

L'AirTag comporte des composants et des antennes radio qui émettent un champ électromagnétique. L'AirTag comporte également des aimants. Ces champs électromagnétiques et ces aimants peuvent nuire au bon fonctionnement des stimulateurs cardiaques, des défibrillateurs et autres dispositifs médicaux. Maintenez une distance de sécurité entre vos dispositifs médicaux et l'AirTag. Consultez votre médecin ou le fabricant de votre dispositif médical pour obtenir des informations plus précises sur ce dernier. Interrompez l'utilisation de l'AirTag si vous soupçonnez qu'il interfère avec votre stimulateur cardiaque, défibrillateur ou autre dispositif médical.

Décharges électrostatiques

Lors de l'utilisation de ce produit dans des endroits où l'air est très sec, de l'électricité statique se forme facilement. Pour minimiser le risque de décharge électrostatique, évitez d'utiliser ce produit dans des environnements extrêmement secs ou touchez un objet métallique relié à la terre et non peint avant d'utiliser le produit.

Informations importantes liées à la manipulation

La décoloration de l'AirTag après une utilisation régulière est normale. Pour nettoyer le produit, utilisez un chiffon doux, sec et non pelucheux. N'appuyez aucun objet tranchant ou pointu sur le joint en caoutchouc ou sur les bornes de la pile situés à l'intérieur de l'appareil. Veillez à ne pas laisser l'humidité pénétrer par les orifices et n'utilisez pas de vaporisateurs, de produits solvants ou abrasifs pour nettoyer l'appareil. Pour en savoir plus sur l'exposition à des liquides et sur la manière de nettoyer votre appareil, consultez la page apple.com/fr/support.

Assistance

Pour toute information concernant les opérations d'assistance et de dépannage, les forums de discussion et le téléchargement des derniers logiciels d'Apple, consultez la page apple.com/fr/support.

Informations relatives à l'Ultra Wideband

L'Ultra Wideband n'est active sur l'AirTag que lorsque celui-ci est à proximité d'un appareil Apple jumelé compatible avec cette technologie et qu'une recherche a été déclenchée par un utilisateur.

Lorsque l'utilisation de l'Ultra Wideband est interdite dans votre zone géographique, comme lorsque vous voyagez en avion, l'Ultra Wideband peut être désactivée en activant le mode Avion sur un appareil Apple jumelé compatible avec cette technologie. Sur l'appareil Apple jumelé compatible avec l'Ultra Wideband, ouvrez le centre de contrôle, puis touchez l'icône d'avion. Vous pouvez aussi activer ou désactiver le mode Avion dans Réglages. Lorsque le mode Avion est activé, l'icône d'avion apparaît dans la barre d'état.

Les fonctionnalités relatives à l'Ultra Wideband nécessitent le jumelage à un appareil Apple compatible avec cette technologie. La disponibilité de l'Ultra Wideband varie selon la région.

Informations réglementaires

Vous pouvez accéder à des informations supplémentaires en retirant la batterie et en scannant le code QR qui se trouve en dessous à l'aide d'une app ou d'un lecteur de code QR.

Sicherheit und Handhabung

Wichtige Informationen zur Sicherheit

Gehe mit dem AirTag stets achtsam um. Es enthält empfindliche elektronische Komponenten, einschließlich Batterien, und kann beschädigt und in der Funktionalität beeinträchtigt werden oder Verletzungen verursachen, wenn es fallen gelassen, verbrannt, durchlöchert, zerkleinert, auseinander gebaut oder extremer Hitze oder Flüssigkeiten ausgesetzt wird. Dies gilt auch bei Verwendung in Umgebungen mit hohen Konzentrationen an Chemikalien. Verwende ein beschädigtes AirTag nicht mehr.

Batterie

Das AirTag enthält eine Knopfzellenbatterie. Diese Batterie muss möglicherweise während der Lebensdauer des Produkts ausgetauscht werden. Ersetze sie ausschließlich durch eine Batterie desselben Typs (CR2032) und mit derselben Leistung. Achte auf die korrekte Polarität.

Batterie ersetzen:

1. Drücke auf die Abdeckung des Batteriefachs, drehe sie mit zwei Fingern gegen den Uhrzeigersinn und lass los, wenn nicht weiter gedreht werden kann.
2. Entferne die Abdeckung.

3. Entferne die Batterie.
4. Lege eine neue CR2032-Batterie in das Gerät ein. Die positive Seite (+) zeigt dabei nach oben.
5. Setze die Abdeckung wieder auf das Gerät und drehe sie dann unter leichtem Drücken mit zwei Fingern im Uhrzeigersinn, bis sie einrastet.

Wenn die Batterie durch ein falsches Modell ausgetauscht wird, besteht die Gefahr eines Brands oder elektrischen Schlags.

Wichtig: Entsorge die alte Batterie entsprechend den geltenden örtlichen umweltrechtlichen Gesetzen und Richtlinien. Weitere Informationen findest du unter apple.com/de/batteries.

Bewahre Batterien außer Reichweite von Kindern auf. Die Batterie darf nicht verschluckt werden. Wenn der Verdacht besteht, dass Batterien verschluckt wurden oder sich im Körper einer Person befinden, suche umgehend ärztliche Hilfe auf. Sollte die Batterie verschluckt werden, kann es in nur zwei Stunden zu schwerwiegenden innerlichen Verätzungen kommen, die zum Tode führen können. Kann die Abdeckung nicht wieder aufgesetzt werden, verwende das Gerät nicht mehr und achte darauf, dass Kinder keinen Zugang dazu haben.



ACHTUNG: Die Batterie darf nicht verschluckt werden.
Es besteht die Gefahr chemischer Verätzungen.

Erstickungsgefahr

Das AirTag, die Abdeckung des Batteriefachs, die Batterie und die Hülle können für Kleinkinder eine Erstickungsgefahr darstellen oder andere Verletzungen verursachen. Bewahre sie daher außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Störung medizinischer Geräte

Das AirTag enthält Komponenten und Funksender/-empfänger, die elektromagnetische Felder erzeugen. Das AirTag enthält außerdem Magnete. Diese elektromagnetischen Felder und Magnete können Störungen bei Herzschrittmachern, Defibrillatoren oder anderen medizinischen Geräten verursachen. Achte auf einen sicheren und ausreichenden Abstand zwischen deinem medizinischen Gerät und dem AirTag. Detaillierte Information zu deinem medizinischen Gerät erhältst du bei deinem Ärzteteam oder dem Hersteller deines Geräts. Stelle die Verwendung des AirTag ein, wenn du vermutest, dass hierdurch Störungen mit deinem Herzschrittmacher, Defibrillator oder einem anderen medizinischen Gerät verursacht werden.

Elektrische Schläge

Wenn dieses Produkt an überaus trockenen Orten verwendet wird, kann sich elektrostatische Ladung aufbauen. Du verringerst das Risiko elektrostatischer Entladungen, indem du das AirTag nicht in sehr trockenen Umgebungen verwendest oder vor der Verwendung ein geerdetes, unlackiertes Metallobjekt berührst.

Wichtige Informationen zur Handhabung

Bei regelmäßigem Gebrauch kann es zu einer Verfärbung des AirTag kommen. Verwende zur Reinigung ein weiches, trockenes und fusselfreies Tuch. Verwende keine scharfen Objekte auf der Gummiversiegelung bzw. im Batteriefach innerhalb des Geräts. Achte darauf, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in Öffnungen eindringt, und verwende keine Sprays, Lösungs- oder Scheuermittel. Informationen zur Auswirkung von Flüssigkeit auf das Gerät bzw. zur Reinigung findest du unter apple.com/de/support.

Support

Informationen zu Support, Fehlerbeseitigung, Benutzerforen und den neuesten Apple-Software-Downloads findest du unter apple.com/de/support.

Informationen zu Ultrabreitband

Ultrabreitband des AirTag ist nur dann aktiv, wenn sich das AirTag in der Nähe eines ultrabreitbandkompatiblen Apple-Geräts befindet und während einer von Benutzer:innen ausgelösten Suche verwendet wird.

Wenn die Verwendung von Ultrabreitband untersagt ist, zum Beispiel während eines Fluges, kann die Funktion deaktiviert werden, indem der Flugmodus auf einem gekoppelten ultrabreitbandkompatiblen Apple-Gerät aktiviert wird. Öffne dazu auf dem gekoppelten ultrabreitbandkompatiblen Apple-Gerät das Kontrollzentrum und tippe auf das Flugzeugsymbol. Der Flugmodus kann auch in den Einstellungen aktiviert bzw. deaktiviert werden. Ist der Flugmodus aktiviert, wird in der Statusleiste ein Flugzeugsymbol angezeigt.

Zum Verwenden der Ultrabreitband-Funktionen ist die Kopplung mit einem ultrabreitbandkompatiblen Apple-Gerät erforderlich. Die Verfügbarkeit von Ultrabreitband variiert je nach Region.

Regulatorische Hinweise

Du kannst auf weitere Informationen zugreifen, indem du die Batterie entfernst und den darunterliegenden QR-Code mit einem QR-Code-Scanner oder einer App scannst.

Veiligheid en gebruik

Belangrijke veiligheidsinformatie

Ga zorgvuldig om met de AirTag. Deze bevat gevoelige elektronische onderdelen, waaronder batterijen. Het apparaat kan beschadigd raken, de functionaliteit ervan kan worden verstoord en het kan letsel veroorzaken als het valt of verbrandt, als het wordt doorboord, ingedeukt of gedemonteerd, of als het wordt blootgesteld aan extreme warmte, vloeistof of een omgeving

met een hoge concentratie industriële chemicaliën. Gebruik een AirTag niet als deze beschadigd is.

Batterij

De AirTag bevat een knoopcelbatterij. De batterij moet tijdens de levensduur van het product mogelijk worden vervangen. Gebruik alleen een batterij van hetzelfde type (CR2032) met dezelfde spanning en zorg dat je deze met de polen de juiste kant op plaatst.

De batterij vervangen:

1. Druk op het afdekplaatje van de batterijhouder, draai het met twee vingers linksom en laat los als je het niet verder kunt draaien.
2. Verwijder het afdekplaatje.
3. Verwijder de batterij.
4. Plaats een CR2032-batterij in het apparaat met de positieve pool (+) naar boven.
5. Plaats het afdekplaatje weer op de batterijhouder en draai het met twee vingers rechtsom terwijl je er lichtjes op drukt, totdat je het niet verder kunt draaien.

Het gebruik van een verkeerd type batterij kan leiden tot brand of een elektrische schok.

Belangrijk: Gooi de oude batterij weg volgens de lokale milieuwetten en -richtlijnen. Ga naar apple.com/nl/batteries voor meer informatie.

Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Slik de batterij niet in. Roep direct medische hulp als de batterij is ingeslikt of anderszins in het lichaam terecht is gekomen. Een ingeslikte batterij kan al binnen twee uur ernstige chemische brandwonden veroorzaken, met ernstig letsel of overlijden tot gevolg. Als de

batterijhouder niet goed sluit, moet je het apparaat niet meer gebruiken en buiten bereik van kinderen houden.



WAARSCHUWING: Slik de batterij niet in.
Gevaar van chemische brandwonden.

Verstikkingsgevaar

De AirTag, het afdekplaatje van de batterijhouder, de batterij en het hoesje kunnen verstikkingsgevaar opleveren voor kleine kinderen of ander letsel bij kinderen veroorzaken. Houd deze onderdelen daarom uit de buurt van kleine kinderen.

Interferentie met medische apparaten

De AirTag bevat onderdelen en radioapparatuur die elektromagnetische velden uitzenden. De AirTag bevat ook magneten. Deze elektromagnetische velden en magneten kunnen interferentie veroorzaken met pacemakers, defibrillatoren of andere medische apparaten. Houd een veilige afstand aan tussen je medische apparaat en de AirTag. Raadpleeg je arts en de fabrikant van je medische apparaat voor informatie die specifiek voor jouw medische apparaat geldt. Gebruik de AirTag niet meer als je vermoedt dat deze interferentie veroorzaakt met je pacemaker, defibrillator of een ander medisch apparaat.

Statische elektriciteit

Als je dit product gebruikt in een omgeving waar de lucht erg droog is, bestaat de kans dat er statische elektriciteit wordt opgebouwd. Je kunt het risico van elektrostatische ontlading beperken door dit product niet in een extreem droge omgeving te gebruiken of door een geaard, ongeverfd metaal voorwerp aan te raken voordat je het product gebruikt.

Belangrijke gebruiksinformatie

Bij regelmatig gebruik kan de AirTag enigszins verkleuren. Gebruik een zachte, droge, pluisvrije doek om de AirTag schoon te maken. Druk niet met iets

scherps op de rubberen afdichting of op de batterijpolen in het apparaat. Zorg dat er geen vocht in de openingen terechtkomt en gebruik geen spuitbussen, oplosmiddelen of schuurmiddelen om het apparaat schoon te maken. Zie apple.com/nl/support voor informatie over blootstelling aan vloeistof en het schoonmaken van het apparaat.

Ondersteuning

Voor ondersteuning en informatie over het oplossen van problemen, discussieforums voor gebruikers en de meest recente Apple softwaredownloads ga je naar apple.com/nl/support.

Informatie over Ultra Wideband

Ultra Wideband op de AirTag is alleen actief wanneer de AirTag in de buurt is van een gekoppeld Apple apparaat met Ultra Wideband en wanneer de gebruiker de AirTag zoekt.

In situaties waar het gebruik van Ultra Wideband verboden is, bijvoorbeeld tijdens een vliegreis, kan Ultra Wideband worden uitgeschakeld door de vliegtuigmodus in te schakelen op een gekoppeld Apple apparaat met Ultra Wideband. Open het bedieningspaneel op het gekoppelde Apple apparaat met Ultra Wideband en tik op het vliegtuigsymbool. Je kunt de vliegtuigmodus ook in- of uitschakelen in Instellingen. Als de vliegtuigmodus is ingeschakeld, verschijnt het vliegtuigsymbool in de statusbalk.

Voor Ultra Wideband-functies is een gekoppeld Apple apparaat vereist dat compatibel is met Ultra Wideband. De beschikbaarheid van Ultra Wideband verschilt per regio.

Regelgeving

Je kunt meer informatie opzoeken door de batterij te verwijderen en de QR-code eronder met een QR-codescanner of app te scannen.

