

IT
Wall Charger 130PD il prodotto serve per alimentare dispositivi dotati di interfaccia USB standardizzata secondo i parametri tecnici qui riportati. ❗ SICUREZZA - SPIEGAZIONE DELLE AVVERTENZE Observare i seguenti simboli e termini utilizzati nelle istruzioni per l'uso, sul prodotto e sulla confezione. ❗ Informazione Utilizzare informazioni aggiuntive sul prodotto ❗ Nota Questa nota avvisia su possibili danni di qualsiasi tipo ⚠ Avvertimento Attenzione – Pericolo! Può provocare lesioni gravi o letali ❗ GENERALITÀ Disinstallare tutti i componenti e controllare se sono al completo e integri in caso di danni, non mettere il prodotto in funzione senza prima averne permesso. Leggere anche le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi che vengono utilizzati o collegati con questo prodotto. Conservare le istruzioni per un uso futuro o per i proprietari successivi. Le presenti istruzioni contengono importanti informazioni relativamente all'utilizzo e alla messa in funzione del presente prodotto. Prima di mettere in funzione il prodotto, leggere accuratamente le manualie d'uso per intero. Leggere anche le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi che vengono utilizzati o collegati con questo prodotto. Conservare le istruzioni per un uso futuro o per i proprietari successivi. La mancata osservanza delle presenti istruzioni per l'uso e delle avvertenze di sicurezza può provocare danni al prodotto e pericoli (lesioni) per l'utente e altre persone. Le istruzioni per l'uso fanno riferimento alle norme e regole in vigore nell'Unione Europea. Osservare in merito anche le leggi e le direttive specifiche del paese estero di destinazione. ❗ IMPIEGO APPROPRIATO Se nelle istruzioni per l'uso dei dispositivi da ricaricare non sono riportate altre indicazioni, utilizzare il prodotto come segue: - Collegare il terminale alla porta USB con un cavo USB adatto - Collegare il caricabatteria a una presa di rete correttamente installata e facilmente accessibile - Il livello di carica è indicato sul terminale
39

een veilig gebruik van het apparaat worden geïnstrueerd en de mogelijke gevaren kennen. Kinderen mogen niet met het product spelen. De reiniging en het onderhoud niet door kinderen laten uitvoeren als zij niet onder toezicht staan.

Houd kinderen uit de buurt van het product en de verpakking. Het product is geen speelgoed. Bij kinderen moet erop worden gelet dat ze niet met het product c.q. de verpakking gaan spelen.

☐ Het product voldoet aan de beschermingsklasse II. Het heeft een versterkte isolatie en heeft daarom geen

47	48
----	----

afbrydes i tilfælde af fejl. Produktet anvendes udelukkende med det tilbehør der er indeholdt i leverancen. Et fugtigt produkt må aldrig tages i brug. Produktet må ikke anvendes med fugtige hænder.

☐ Produktet må kun anvendes i lukkede, tørre og tilstrækkeligt store rum, med god afstand til brændbare materialer og væsker. Hvis ikke, kan der opstå forbrændinger og brande.

FARE FOR BRAND OG EKSPLOSJON

Må ikke bruges i emballagen. Produktet må ikke over-

55	56
----	----

❗ TEKNISET TIEDOT	100 - 240 VAC 50-60 Hz max. 0.8 A
Tulo:	USB-C-PD: 5.0 V 3.0 A 15.0 W
Lähti:	9.0 V 3.0 A 27.0 W
	12.0 V 2.5 A 30.0 W
	15.0 V 2.0 A 30.0 W
	20.0 V 1.5 A 30.0 W
Keskimääräinen tehokkuus käytössä: 81.4 %	
Tehokkuus vähimmäis kuormassa: 10.1 W	
Lähtevirta (maksimissaan) jännitteellä jyllivitta	
Ulkopäämitta enintään: -20 - 35°C	
❗ YMPÄRISTÖOHEET HÄVITÄMINEN	
Hävittä pakkauksessa olevia tietoja voidaan muuttaa ilman edeltävää ilmoitusta. Emme vastaa suorista, epäsuorista, satunnaisista tai muista vahingoista tai seurauksista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käsittelystä/väärästä käytöstä tai siitä, ettei tässä käyttöohjeissa olevia tietoja ole olettanut.	
❗ VASTUUNPÄÄLAUSEKKE	
Tässä käyttöohjeissa olevia tietoja voidaan muuttaa ilman edeltävää ilmoitusta. Emme vastaa suorista, epäsuorista, satunnaisista tai muista vahingoista tai seurauksista, jotka ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta käsittelystä/väärästä käytöstä tai siitä, ettei tässä käyttöohjeissa olevia tietoja ole olettanut.	
❗ EU-teute vastaa EU-direktiivien vaatimuksia.	

Pöytätimme oikeuden tekniisin mukoksin. Vainmistaja ei vastaa painovirheistä. - Bruk en egnet USB-kabel for å forbinde enheten med USB-utgangen. - Sett laderen i en forsikringsmessig, lett tilgjengelig stikkontakt. - Ladetilstanden vises på enheten. - Ta laderen ut av kontakten eller trekk ut USB-kabelen for å avbryte ladingen.	63
---	----

63	64
----	----

OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Produkt może być używany przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bez wystarczającego doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały one poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania produktu i są świadome zagrożeń.

Produktem nie mogą bawić się dzieci. Dzieci bez nadzoru nie mogą wykonywać czynności z zakresu czynszczenia i pielęgnacji produktu.

71	72
----	----

- Per interrompere il processo di ricarica, scollegare il cavo USB dalla presa e staccare il cavo USB.
- In caso di malfunzion: scollegare il caricabatteria dalla connessione di rete.

AVVERTENZE DI SICUREZZA GENERALI

Questo prodotto non può essere utilizzato da bambini di età inferiore a 8 anni e da persone con facoltà fisiche, sensoriali o mentali limitate o senza la necessaria esperienza e conoscenza, a meno che non siano state istruite sull'uso in sicurezza del prodotto e informate sui pericoli connessi. I bambini non devono giocare con il prodotto. Non affidare pulizia e manutenzione ai bambini se non sorvegliati. Tenere il prodotto e l'imballo

40	41
----	----

beschermingsaarding nodig. Het product niet gebruiken wanneer hier geen toezicht op is.

Nooit in een explosiegevaarlijke omgeving gebruiken, waar brandbare vloeistoffen, stof of gasseen aanwezig zijn.

Het product nooit in water of andere vloeistoffen onderdompelen.

Alleen een goed toegankelijk stopcontact gebruiken, zodat de stekker van het product in geval van een storing snel uit het stopcontact kan worden getrokken.

Het product uitsluitend met

47	48
----	----

dækkes – brandfare. Produktet må aldrig udsættes for ekstreme belastninger, som f.eks., Ekstrem varme, kulde, brand etc. Må ikke anvendes i regnvær eller i vådrum.

❗ **GENERELLE BEMÆRKNINGER**

- Må ikke kastes eller smides.
- Produktet må hverken åbnes eller modificeres! Reparationer må kun gennemføres af producenten eller af producenten autoriseret servicetekniker eller en person med tilsvarende kvalifikation.
- Når produktets strømforsyning skal afbrydes må der kun trækkes i stikket eller ledkabel, aldrig i kablet.

❗ **IDIRFISTTELSE I BETJENING**

Forbind produktet med en passende stikkåse. Forbind et kompatibelt usb-kabel med den tilsvarende usb-port på produktet. Inden en slutenhet i tilfælde, skal du undersøge om de tekniske data er tilstrækkeligt til dine behov.

Opladeren kan blive meget varm ved fuld opladningshastighed dette er helt normalt og ufarlgt. For at undgå en ald for stærk opvarmning, må enheden ikke overdekkes og ikke anvendes ved omgivelsetemperaturer over 25 °C.

55	56
----	----

Wall Charger 130PD produktet brukes til å betjene enheter med en standard USB-C-tilkobling og vil derfor som igger internt for de tekniske parametrene som er oppført her. ❗ Sikkerhet – Forklaring av symboler og henvisninger Vær oppmerksom på følgende tegn og ord som brukes i bruk-anvisningen, på produktet og i den emballasjen. ❗ Informasjon Nyttig tilleggsinformasjon om produktet ❗ Henvisning Denne henvisningen advarer mot alle mulige skader ⚠ = Advarsel OBS – Farlig situasjon! Kan føre til alvorlige personskader eller ild ❗ GENERELL Pakk ut alle delene og kontroller dem for fullstendighet og skader. Ved skader skal produktet ikke tas i bruk. I dette tilfellet, kontakt den autoriserte forhandleren eller produsentens serviceadresse. Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om bruk og håndtering av produktet og fare (personskader) for brukeren og andre personer. Bruksanvisningen referer til gyldige standarder og regler i den europeiske union. Tillegg skal også lokale lover og retningslinjer i bruklandet følges. ❗ BEREGNET BRUK Med mindre bruksanvisningen til enheten som skal lades sier noe annet, gjelder disse: - Bruk en egnet USB-kabel for å forbinde enheten med USB-utgangen. - Sett laderen i en forsikringsmessig, lett tilgjengelig stikkontakt. - Ladetilstanden vises på enheten - Ta laderen ut av kontakten eller trekk ut USB-kabelen for å avbryte ladingen	57
---	----

57	58
----	----

• Når laderen ikke er i bruk skal den skilles fra strømmettet ❗ GENERELLE SIKKERHETSANVISNINGER Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap, hvis slike personer har fått opplæring i sikker bruk av produktet og forstår farene som er tilknyttet bruken. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er under tilsyn. Hold barn unna produktet og emballasjen. Produktet	58
---	----

58	59
----	----

• Ikke kast den eller la den falle i bakken • Produktet skal ikke åpnes eller endres! Reparasjoner skal kun utføres av produsenten, en servicetekniker eller en autorisert av ham eller en person med lignende kvalifikasjoner. • Enheten skal kun kobles fra strømforsyningen ved å trekke i støpslet eller støpselsnett, aldri i kablet. ❗ TA I BRUK I BETJENING Slikk enheten inn i en passende stikkontakt. Koble en kompatibel USB-kabel til den tilsvarende USB-kontakten på enheten. Før du kobler til en slutenhet, kontroller om de angitte tekniske data er tilstrekkelige for dine formål. Enheten kan bli svært varm ved full kapasitetstutnyttelse. Det er normalt og ikke farlig, for å unngå for sterk opvarming er det viktig at du ikke dekker til laderen og at omgivelsetemperaturen ikke overstiger 25 °C. ❗ TEKNIKSKE DATA Inngang: USB-C-PD: 100 - 240 VAC 50-60 Hz max. 0.8 A Utgang: 5.0 V 3.0 A 15.0 W 9.0 V 3.0 A 27.0 W 12.0 V 2.5 A 30.0 W 15.0 V 2.0 A 30.0 W 20.0 V 1.5 A 30.0 W Effektivitet ved lav belastning (10 %): 78.5 % Effektivitet ved høy belastning (100 %): 81.4 % Effektforbruk ved nul-belastning: 0.1 W Utgangsspenning: Kortslutning Overspending Overstrøm Maks. udvendig temperatur: -20 - 35 °C	59
--	----

• Når laderen ikke er i bruk skal den skilles fra strømmettet ❗ GENERELLE SIKKERHETSANVISNINGER Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap, hvis slike personer har fått opplæring i sikker bruk av produktet og forstår farene som er tilknyttet bruken. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er under tilsyn. Hold barn unna produktet og emballasjen. Produktet	60
---	----

• Ikke kast den eller la den falle i bakken • Produktet skal ikke åpnes eller endres! Reparasjoner skal kun utføres av produsenten, en servicetekniker eller en autorisert av ham eller en person med lignende kvalifikasjoner. • Enheten skal kun kobles fra strømforsyningen ved å trekke i støpslet eller støpselsnett, aldri i kablet. ❗ TA I BRUK I BETJENING Slikk enheten inn i en passende stikkontakt. Koble en kompatibel USB-kabel til den tilsvarende USB-kontakten på enheten. Før du kobler til en slutenhet, kontroller om de angitte tekniske data er tilstrekkelige for dine formål. Enheten kan bli svært varm ved full kapasitetstutnyttelse. Det er normalt og ikke farlig, for å unngå for sterk opvarming er det viktig at du ikke dekker til laderen og at omgivelsetemperaturen ikke overstiger 25 °C. ❗ TEKNIKSKE DATA Inngang: USB-C-PD: 100 - 240 VAC 50-60 Hz max. 0.8 A Utgang: 5.0 V 3.0 A 15.0 W 9.0 V 3.0 A 27.0 W 12.0 V 2.5 A 30.0 W 15.0 V 2.0 A 30.0 W 20.0 V 1.5 A 30.0 W Effektivitet ved lav belastning (10 %): 78.5 % Effektivitet ved høy belastning (100 %): 81.4 % Effektforbruk ved nul-belastning: 0.1 W Utgangsspenning: Kortslutning Overspending Overstrøm Maks. utetemperatur: -20 - 35 °C	61
--	----

• Ikke kast den eller la den falle i bakken • Produktet skal ikke åpnes eller endres! Reparasjoner skal kun utføres av produsenten, en servicetekniker eller en autorisert av ham eller en person med lignende kvalifikasjoner. • Enheten skal kun kobles fra strømforsyningen ved å trekke i støpslet eller støpselsnett, aldri i kablet. ❗ TA I BRUK I BETJENING Slikk enheten inn i en passende stikkontakt. Koble en kompatibel USB-kabel til den tilsvarende USB-kontakten på enheten. Før du kobler til en slutenhet, kontroller om de angitte tekniske data er tilstrekkelige for dine formål. Enheten kan bli svært varm ved full kapasitetstutnyttelse. Det er normalt og ikke farlig, for å unngå for sterk opvarming er det viktig at du ikke dekker til laderen og at omgivelsetemperaturen ikke overstiger 25 °C. ❗ TEKNIKSKE DATA Inngang: USB-C-PD: 100 - 240 VAC 50-60 Hz max. 0.8 A Utgang: 5.0 V 3.0 A 15.0 W 9.0 V 3.0 A 27.0 W 12.0 V 2.5 A 30.0 W 15.0 V 2.0 A 30.0 W 20.0 V 1.5 A 30.0 W Effektivitet ved lav belastning (10 %): 78.5 % Effektivitet ved høy belastning (100 %): 81.4 % Effektforbruk ved nul-belastning: 0.1 W Utgangsspenning: Kortslutning Overspending Overstrøm Maks. utetemperatur: -20 - 35 °C	62
--	----

• Ikke kast den eller la den falle i bakken • Produktet skal ikke åpnes eller endres! Reparasjoner skal kun utføres av produsenten, en servicetekniker eller en autorisert av ham eller en person med lignende kvalifikasjoner. • Enheten skal kun kobles fra strømforsyningen ved å trekke i støpslet eller støpselsnett, aldri i kablet. ❗ TA I BRUK I BETJENING Slikk enheten inn i en passende stikkontakt. Koble en kompatibel USB-kabel til den tilsvarende USB-kontakten på enheten. Før du kobler til en slutenhet, kontroller om de angitte tekniske data er tilstrekkelige for dine formål. Enheten kan bli svært varm ved full kapasitetstutnyttelse. Det er normalt og ikke farlig, for å unngå for sterk opvarming er det viktig at du ikke dekker til laderen og at omgivelsetemperaturen ikke overstiger 25 °C. ❗ TEKNIKSKE DATA Inngang: USB-C-PD: 100 - 240 VAC 50-60 Hz max. 0.8 A Utgang: 5.0 V 3.0 A 15.0 W 9.0 V 3.0 A 27.0 W 12.0 V 2.5 A 30.0 W 15.0 V 2.0 A 30.0 W 20.0 V 1.5 A 30.0 W Effektivitet ved lav belastning (10 %): 78.5 % Effektivitet ved høy belastning (100 %): 81.4 % Effektforbruk ved nul-belastning: 0.1 W Utgangsspenning: Kortslutning Overspending Overstrøm Maks. utetemperatur: -20 - 35 °C	63
--	----

• Ikke kast den eller la den falle i bakken • Produktet skal ikke åpnes eller endres! Reparasjoner skal kun utføres av produsenten, en servicetekniker eller en autorisert av ham eller en person med lignende kvalifikasjoner. • Enheten skal kun kobles fra strømforsyningen ved å trekke i støpslet eller støpselsnett, aldri i kablet. ❗ TA I BRUK I BETJENING Slikk enheten inn i en passende stikkontakt. Koble en kompatibel USB-kabel til den tilsvarende USB-kontakten på enheten. Før du kobler til en slutenhet, kontroller om de angitte tekniske data er tilstrekkelige for dine formål. Enheten kan bli svært varm ved full kapasitetstutnyttelse. Det er normalt og ikke farlig, for å unngå for sterk opvarming er det viktig at du ikke dekker til laderen og at omgivelsetemperaturen ikke overstiger 25 °C. ❗ TEKNIKSKE DATA Inngang: USB-C-PD: 100 - 240 VAC 50-60 Hz max. 0.8 A Utgang: 5.0 V 3.0 A 15.0 W 9.0 V 3.0 A 27.0 W 12.0 V 2.5 A 30.0 W 15.0 V 2.0 A 30.0 W 20.0 V 1.5 A 30.0 W Effektivitet ved lav belastning (10 %): 78.5 % Effektivitet ved høy belastning (100 %): 81.4 % Effektforbruk ved nul-belastning: 0.1 W Utgangsspenning: Kortslutning Overspending Overstrøm Maks. utetemperatur: -20 - 35 °C	64
--	----

• Ikke kast den eller la den falle i bakken • Produktet skal ikke åpnes eller endres! Reparasjoner skal kun utføres av produsenten, en servicetekniker eller en autorisert av ham eller en person med lignende kvalifikasjoner. • Enheten skal kun kobles fra strømforsyningen ved å trekke i støpslet eller støpselsnett, aldri i kablet. ❗ TA I BRUK I BETJENING Slikk enheten inn i en passende stikkontakt. Koble en kompatibel USB-kabel til den tilsvarende USB-kontakten på enheten. Før du kobler til en slutenhet, kontroller om de angitte tekniske data er tilstrekkelige for dine formål. Enheten kan bli svært varm ved full kapasitetstutnyttelse. Det er normalt og ikke farlig, for å unngå for sterk opvarming er det viktig at du ikke dekker til laderen og at omgivelsetemperaturen ikke overstiger 25 °C. ❗ TEKNIKSKE DATA Inngang: USB-C-PD: 100 - 240 VAC 50-60 Hz max. 0.8 A Utgang: 5.0 V 3.0 A 15.0 W 9.0 V 3.0 A 27.0 W 12.0 V 2.5 A 30.0 W 15.0 V 2.0 A 30.0 W 20.0 V 1.5 A 30.0 W Effektivitet ved lav belastning (10 %): 78.5 % Effektivitet ved høy belastning (100 %): 81.4 % Effektforbruk ved nul-belastning: 0.1 W Utgangsspenning: Kortslutning Overspending Overstrøm Maks. utetemperatur: -20 - 35 °C	65
--	----

• Ikke kast den eller la den falle i bakken • Produktet skal ikke åpnes eller endres! Reparasjoner skal kun utføres av produsenten, en servicetekniker eller en autorisert av ham eller en person med lignende kvalifikasjoner. • Enheten skal kun kobles fra strømforsyningen ved å trekke i støpslet eller støpselsnett, aldri i kablet. ❗ TA I BRUK I BETJENING Slikk enheten inn i en passende stikkontakt. Koble en kompatibel USB-kabel til den tilsvarende USB-kontakten på enheten. Før du kobler til en slutenhet, kontroller om de angitte tekniske data er tilstrekkelige for dine formål. Enheten kan bli svært varm ved full kapasitetstutnyttelse. Det er normalt og ikke farlig, for å unngå for sterk opvarming er det viktig at du ikke dekker til laderen og at omgivelsetemperaturen ikke overstiger 25 °C. ❗ TEKNIKSKE DATA Inngang: USB-C-PD: 100 - 240 VAC 50-60 Hz max. 0.8 A Utgang: 5.0 V 3.0 A 15.0 W 9.0 V 3.0 A 27.0 W 12.0 V 2.5 A 30.0 W 15.0 V 2.0 A 30.0 W 20.0 V 1.5 A 30.0 W Effektivitet ved lav belastning (10 %): 78.5 % Effektivitet ved høy belastning (100 %): 81.4 % Effektforbruk ved nul-belastning: 0.1 W Utgangsspenning: Kortslutning Overspending Overstrøm Maks. utetemperatur: -20 - 35 °C	66
--	----

• Ikke kast den eller la den falle i bakken • Produktet skal ikke åpnes eller endres! Reparasjoner skal kun utføres av produsenten, en servicetekniker eller en autorisert av ham eller en person med lignende kvalifikasjoner. • Enheten skal kun kobles fra strømforsyningen ved å trekke i støpslet eller støpselsnett, aldri i kablet. ❗ TA I BRUK I BETJENING Slikk enheten inn i en passende stikkontakt. Koble en kompatibel USB-kabel til den tilsvarende USB-kontakten på enheten. Før du kobler til en slutenhet, kontroller om de angitte tekniske data er tilstrekkelige for dine formål. Enheten kan bli svært varm ved full kapasitetstutnyttelse. Det er normalt og ikke farlig, for å unngå for sterk opvarming er det viktig at du ikke dekker til laderen og at omgivelsetemperaturen ikke overstiger 25 °C. ❗ TEKNIKSKE DATA Inngang: USB-C-PD: 100 - 240 VAC 50-60 Hz max. 0.8 A Utgang: 5.0 V 3.0 A 15.0 W 9.0 V 3.0 A 27.0 W 12.0 V 2.5 A 30.0 W 15.0 V 2.0 A 30.0 W 20.0 V 1.5 A 30.0 W Effektivitet ved lav belastning (10 %): 78.5 % Effektivitet ved høy belastning (100 %): 81.4 % Effektforbruk ved nul-belastning: 0.1 W Utgangsspenning: Kortslutning Overspending Overstrøm Maks. utetemperatur: -20 - 35 °C	67
--	----

• Ikke kast den eller la den falle i bakken • Produktet skal ikke åpnes eller endres! Reparasjoner skal kun utføres av produsenten, en servicetekniker eller en autorisert av ham eller en person med lignende kvalifikasjoner. • Enheten skal kun kobles fra strømforsyningen ved å trekke i støpslet eller støpselsnett, aldri i kablet. ❗ TA I BRUK I BETJENING Slikk enheten inn i en passende stikkontakt. Koble en kompatibel USB-kabel til den tilsvarende USB-kontakten på enheten. Før du kobler til en slutenhet, kontroller om de angitte tekniske data er tilstrekkelige for dine formål. Enheten kan bli svært varm ved full kapasitetstutnyttelse. Det er normalt og ikke farlig, for å unngå for sterk opvarming er det viktig at du ikke dekker til laderen og at omgivelsetemperaturen ikke overstiger 25 °C. ❗ TEKNIKSKE DATA Inngang: USB-C-PD: 100 - 240 VAC 50-60 Hz max. 0.8 A Utgang: 5.0 V 3.0 A 15.0 W 9.0 V 3.0 A 27.0 W 12.0 V 2.5 A 30.0 W 15.0 V 2.0 A 30.0 W 20.0 V 1.5 A 30.0 W Effektivitet ved lav belastning (10 %): 78.5 % Effektivitet ved høy belastning (100 %): 81.4 % Effektforbruk ved nul-belastning: 0.1 W Utgangsspenning: Kortslutning Overspending Overstrøm Maks. utetemperatur: -20 - 35 °C	68
--	----

• Ikke kast den eller la den falle i bakken • Produktet skal ikke åpnes eller endres! Reparasjoner skal kun utføres av produsenten, en servicetekniker eller en autorisert av ham eller en person med lignende kvalifikasjoner. • Enheten skal kun kobles fra strømforsyningen ved å trekke i støpslet eller støpselsnett, aldri i kablet. ❗ TA I BRUK I BETJENING Slikk enheten inn i en passende stikkontakt. Koble en kompatibel USB-kabel til den tilsvarende USB-kontakten på enheten. Før du kobler til en slutenhet, kontroller om de angitte tekniske data er tilstrekkelige for dine formål. Enheten kan bli svært varm ved full kapasitetstutnyttelse. Det er normalt og ikke farlig, for å unngå for sterk opvarming er det viktig at du ikke dekker til laderen og at omgivelsetemperaturen ikke overstiger 25 °C. ❗ TEKNIKSKE DATA Inngang: USB-C-PD: 100 - 240 VAC 50-60 Hz max. 0.8 A Utgang: 5.0 V 3.0 A 15.0 W 9.0 V 3.0 A 27.0 W 12.0 V 2.5 A 30.0 W 15.0 V 2.0 A 30.0 W 20.0 V 1.5 A 30.0 W Effektivitet ved lav belastning (10 %): 78.5 % Effektivitet ved høy belastning (100 %): 81.4 % Effektforbruk ved nul-belastning: 0.1 W Utgangsspenning: Kortslutning Overspending Overstrøm Maks. utetemperatur: -20 - 35 °C	69
--	----

• Ikke kast den eller la den falle i bakken • Produktet skal ikke åpnes eller endres! Reparasjoner skal kun utføres av produsenten, en servicetekniker eller en autorisert av ham eller en person med lignende kvalifikasjoner. • Enheten skal kun kobles fra strømforsyningen ved å trekke i støpslet eller støpselsnett, aldri i kablet. ❗ TA I BRUK I BETJENING Slikk enheten inn i en passende stikkontakt. Koble en kompatibel USB-kabel til den tilsvarende USB-kontakten på enheten. Før du kobler til en slutenhet, kontroller om de angitte tekniske data er tilstrekkelige for dine formål. Enheten kan bli svært varm ved full kapasitetstutnyttelse. Det er normalt og ikke farlig, for å unngå for sterk opvarming er det viktig at du ikke dekker til laderen og at omgivelsetemperaturen ikke overstiger 25 °C. ❗ TEKNIKSKE DATA Inngang: USB-C-PD: 100 - 240 VAC 50-60 Hz max. 0.8 A Utgang: 5.0 V 3.0 A 15.0 W 9.0 V 3.0 A 27.0 W 12.0 V 2.5 A 30.0 W 15.0 V 2.0 A 30.0 W 20.0 V 1.5 A 30.0 W Effektivitet ved lav belastning (10 %): 78.5 % Effektivitet ved høy belastning (100 %): 81.4 % Effektforbruk ved nul-belastning: 0.1 W Utgangsspenning: Kortslutning Overspending Overstrøm Maks. utetemperatur: -20 - 35 °C	70
--	----

• Ikke kast den eller la den falle i bakken • Produktet skal ikke åpnes eller endres! Reparasjoner skal kun utføres av produsenten, en servicetekniker eller en autorisert av ham eller en person med lignende kvalifikasjoner. • Enheten skal kun kobles fra strømforsyningen ved å trekke i støpslet eller støpselsnett, aldri i kablet. ❗ TA I BRUK I BETJENING Slikk enheten inn i en passende stikkontakt. Koble en kompatibel USB-kabel til den tilsvarende USB-kontakten på enheten. Før du kobler til en slutenhet, kontroller om de angitte tekniske data er tilstrekkelige for dine formål. Enheten kan bli
--