



Consignes de sécurité

L'appareil est conçu comme un boîtier pour les composants matériels PC dans des zones intérieures sèches. Pour votre propre sécurité, suivez toujours les instructions ci-dessous et assurez-vous que l'appareil n'est pas endommagé avant de l'utiliser. En outre, utilisez uniquement des câbles compatibles et des accessoires autorisés. La garantie du fabricant sera annulée si le produit ou tout composant matériel installé est endommagé en raison d'une mauvaise utilisation ou du non-respect de ces consignes de sécurité. En cas de problème avec le produit, contactez notre service d'assistance technique à l'adresse support@sharkoon.com.

- **AVERTISSEMENT !** Risque d'étouffement ou de suffocation dû aux petites pièces et aux matériaux d'emballage. Gardez l'appareil et ses matériaux d'emballage hors de portée des enfants de moins de 6 ans !
- **AVERTISSEMENT !** Risque de blessure telle que coupure ou contusion. Faites attention aux bords tranchants, aux ouvertures et aux pièces mobiles. Utilisez des gants de sécurité lors de l'installation du matériel.
- **AVERTISSEMENT !** Crises d'épilepsie provoquées par les lumières clignotantes. N'utilisez l'appareil que dans des pièces bien éclairées ou, si possible, désactivez l'éclairage de l'appareil ! En cas de doute, consultez un médecin avant utilisation !
- **ATTENTION !** Risque de casse dû à une tension de surface élevée. Évitez toute pression excessive sur les panneaux en verre trempé, par exemple en posant le verre trempé sur l'un de ses bords sur une surface dure.