



Consignes de sécurité

Cet appareil est conçu comme un clavier destiné à être utilisé sur un PC dans des zones intérieures sèches. Pour votre propre sécurité, suivez toujours les instructions ci-dessous et assurez-vous que l'appareil n'est pas endommagé avant de l'utiliser. En outre, utilisez uniquement des câbles compatibles et des accessoires autorisés. La garantie du fabricant sera annulée si le produit ou tout composant matériel installé est endommagé en raison d'une mauvaise utilisation ou du non-respect de ces consignes de sécurité. En cas de problème avec le produit, contactez notre service d'assistance technique à l'adresse support@sharkoon.com.

· AVERTISSEMENT ! Risque d'étouffement dû à la présence de petites pièces. Danger d'étranglement. Tenez l'appareil et ses câbles hors de portée des enfants de moins de 6 ans !

· AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique dû aux pièces électriques. Tenez l'appareil à l'écart des liquides !

· AVERTISSEMENT ! Crises d'épilepsie provoquées par les lumières clignotantes. N'utilisez l'appareil que dans des pièces bien éclairées ou, si possible, désactivez l'éclairage de l'appareil ! En cas de doute, consultez un médecin avant utilisation !

· ATTENTION ! Risque de blessures aux articulations dû à une mauvaise posture. Veillez à adopter une position ergonomique correcte sur votre siège et avec votre équipement et faites régulièrement des pauses !