

Bluey Beach Day Sandbox™


ASSEMBLY INSTRUCTIONS • INSTRUCTIONS DE MONTAGE

#641084M8

Adult assembly required. Approx. assembly time: 20 min.
Montage par un adulte requis. Durée de montage : 20 min.



You Tube



Adresses sur quefairedemesdechets.fr



Ci ciascun componente è
contrassegnato dal simbolo
del materiale. Raccolta
differenziata. Verifica le
disposizioni del tuo Comune.

Thank you for choosing the Little Tikes® Bluey Beach Day Sandbox™. We strive to provide a durable, easy-to-assemble toy that's made to last, giving your child years of imaginative, engaging fun!

EN Really important information you should know!

- Read through all the instructions first.
- Clear a flat surface to lay out all the materials so everything is close at hand.
- You will need a Phillips head screwdriver (not included) to assemble the Bluey Beach Day Sandbox™.
 - When installing screws, be sure screws are tightened snugly, but do NOT OVER-TIGHTEN.
- The parts are listed below - each part is identified with a letter in RED for easy reference.
- Illustrations are for reference only. Styles may vary from actual contents.
- If you have any questions, we're here to help. Give our customer service team a call at 1-800- 321-0183.

⚠️ WARNINGS!

- **Adult Assembly Required**
- Keep these instructions for future reference.
- Prior to assembly, this package contains small parts: hardware which is a choking hazard and may contain sharp edges and sharp points. Keep away from children until assembled.
- Adult supervision required. Do not leave children unattended.
- Use this product on a firm, level surface and avoid using near swimming pools, on or near steps, hills or inclines.
- Do not allow children to sit, stand, play or climb on the top surface. Failure to do so may cause the product to become unstable.
- This product is intended for use by children ages 1-6 years.
- Intended for use with the supplied accessories only.
- Use only clean play sand and keep sand covered with lid when not in use.
- Do not allow children to play inside with lid closed. Sufficient air may not be available for breathing.
- When temperatures fall below 0°F/-18°C, outdoor use of this product is not recommended. In extreme cold, plastic materials lose resilience and may become brittle and crack upon impact. Store product in a warmer, protected place.
- Bluey Beach Day Sandbox™ holds over 100 lbs. (45 kg) play sand (not included).

DISPOSAL

Disassemble and dispose of equipment in such a manner that no hazardous conditions such as, but not limited to, small parts and sharp edges exist at the time equipment is discarded.

CUSTOMER SERVICE

United States:

www.littletikes.com

1-800-321-0183 Monday - Friday

Little Tikes Consumer Service

2180 Barlow Road, Hudson, OH 44236

United Kingdom:

www.littletikes.co.uk

MGA Consumer Services

P.O. Box 2040 Hockley, Essex, SSS 4BF

Phone: 0 800 521 558

E-mail: support@littletikesstore.co.uk

Australia

www.littletikes.com.au

Phone: 1 300 059 676

Email: au-sales@mga.com



Printed in U.S.A. D.R. ©2022 The Little Tikes Company

BLUEY (word mark and character logos) are trade marks of Ludo Studio Pty Limited and are used under licence. BLUEY logo® Ludo Studio Pty Limited 2018. Licensed by BBC Studios. BBC is a trade mark of the British Broadcasting Corporation and is used under licence. BBC logo © BBC 1996.

© The Little Tikes Company, an MGA Entertainment company. LITTLE TIKES® is a trademark of Little Tikes in the U.S. and other countries. All logos, names, characters, likenesses, images, slogans, and packaging appearance are the property of Little Tikes. Please keep this address and packaging for reference since it contains important information. Contents, including specifications and colors, may vary from photos depicted on package. Instructions included. Please remove all packaging including tags, ties & tacking stitches before giving this product to a child.

LIMITED WARRANTY

The Little Tikes Company makes fun, high quality toys. We warrant to the original purchaser that this product is free of defects in materials or workmanship for one year* from the date of purchase (dated sales receipt is required for proof of purchase). At the sole election of The Little Tikes Company, the only remedies available under this warranty will be the replacement of the defective part or replacement of the product. This warranty is valid only if the product has been assembled and maintained per the instructions. This warranty does not cover abuse, accident, cosmetic issues such as fading or scratches from normal wear, or any other cause not arising from defects in material and workmanship. *The warranty period is three (3) months for daycare or commercial purchasers.

U.S.A and Canada: For warranty service or replacement part information, please visit our website at www.littletikes.com, call 1-800-321-0183 or write to: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Some replacement parts may be available for purchase after warranty expires—contact us for details.

Outside U.S.A and Canada: Contact place of purchase for warranty service. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from country/state to country/state. Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Please keep this manual as it contains important information.

Merci d'avoir choisi le Bluey Beach Day Sandbox™ de Little Tikes®. Nous nous efforçons de vous fournir un jouet durable et facile à assembler qui est fait pour durer, et procurer à votre enfant des années de plaisir créatif et captivant!

FR Veuillez lire ces renseignements très importants!

- Avant de commencer, lisez les instructions.
- Dégagez une surface plane pour avoir tous les matériaux à portée de la main.
- Les pièces sont énumérées ci-dessous; chaque pièce est identifiée par une lettre en ROUGE pour s'y retrouver facilement.
- Vous aurez besoin d'un tournevis Phillips (non compris) pour assembler le Bluey Beach Day Sandbox™.
 - Lorsque vous installez des vis, assurez-vous qu'elles soient bien fixées, mais NE LES SERREZ PAS TROP FORT.
- Les illustrations ne sont offertes qu'à titre indicatif. Les styles peuvent varier par rapport au contenu réel.
- Si vous avez des questions, nous sommes là pour vous aider. Appelez notre service à la clientèle au 1 800 321-0183.

⚠️ AVERTISSEMENTS !

- **Montage par un adulte requis**
- Conserver ces instructions à titre de référence.
- Avant l'assemblage du produit, ce paquet contient des petites pièces de matériel qui peuvent présenter un risque d'étouffement, et des bords et des arrondis tranchants. Tenir hors de portée des enfants avant l'assemblage complet.
- La surveillance par un adulte est recommandée. Ne laisser jamais un enfant sans surveillance.
- Ce produit doit être utilisé sur une surface nivelée et solide. Dans la mesure du possible, ne l'utilisez pas près d'une piscine, sur des marches, des collines ou des surfaces inclinées ou à proximité de ces dernières.
- Ne laissez pas les enfants grimper, s'asseoir, jouer ou se mettre debout sur la surface de la table. De tels comportements peuvent rendre la table instable.
- Cet appareillage ne peut être utilisé que par des enfants âgés de 1-6 ans.
- Ne peut être utilisée qu'avec les accessoires fournis.
- N'utilisez que du sable propre et remettez le couvercle sur le jeu lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas laisser les enfants jouer à l'intérieur du coffre lorsque le couvercle est dessus. Il pourrait y avoir des risques d'asphyxie.
- Il est recommandé de ne pas utiliser le produit à l'extérieur à des températures inférieures à -18°C. Par temps extrêmement froid, le plastique perd de sa souplesse et peut devenir fragile et cassant. Mettre le produit à l'abri dans un endroit tempéré.
- Le Bluey Beach Day Sandbox™ contient plus de 100 livres (45 kg) de sable à jouer (non compris).

MISE AU REBUT

Démonter et mettre l'équipement au rebut de manière à éliminer tout danger au moment de le jeter, notamment en ce qui concerne les petites pièces et les bords tranchants.

SERVICE CONSOMMATEURS

www.littletikes.com

MGA Entertainment (Netherlands) B.V.

Baronie 68-70, 2404 XG Alphen a/d Rijn,

The Netherlands

Email: sav@mga.com

Imprimé aux États-Unis.

BLUEY (le nom de la marque et les logos des personnages) sont des marques commerciales de Ludo Studio Pty Limited et sont utilisées sous licence. BLUEY logo® Ludo Studio Pty Limited 2018. Sous licence de BBC Studios. BBC est une marque commerciale de la British Broadcasting Corporation et est utilisée sous licence. Logo BBC © BBC 1996.

© The Little Tikes Company, et MGA Entertainment company. LITTLE TIKES® est une marque de commerce de Little Tikes aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les logos, noms, caractères, similitudes, images, slogans et apparence d'emballage sont la propriété de Little Tikes. Merci de conserver cette adresse et cet emballage car ils contiennent des informations importantes. Le contenu, y compris les spécifications et les couleurs, peut varier des illustrations de l'emballage. Instructions incluses. Merci d'enlever l'emballage, y compris les étiquettes, liens et fils cousus, avant de donner ce jouet à un enfant.

GARANTIE LIMITÉE

The Little Tikes Company fabrique des jouets amusants de qualité exceptionnelle. Nous garantissons à l'acheteur d'origine que ce produit est exempt de vices de matériau ou de fabrication pendant une année* à compter de sa date d'achat (le reçu d'achat daté est exigé comme preuve d'achat). Au titre de la présente garantie, la seule responsabilité de The Little Tikes Company et le seul recours se limitent au remplacement de la pièce défectueuse ou au remplacement du produit. La présente garantie est valable uniquement si le produit a été assemblé et entretenu conformément aux instructions fournies. La présente garantie ne couvre ni les dommages résultant d'une utilisation abusive ou d'un accident, ni l'apparence esthétique telle les décolorations ou les rayures dues à l'usure normale ou à toute autre cause ne relevant pas de vices de matériau ou de fabrication. *La période de garantie est de trois (3) mois pour les services de garderie et les acheteurs commerciaux.

États-Unis et Canada : Pour obtenir des informations sur le service de garantie ou de remplacement des pièces veuillez visiter notre site Web : www.littletikes.com, appeler le 1-800-321-0183 ou écrire à : Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Certaines pièces de rechange peuvent être achetées après l'expiration de la garantie – veuillez nous contacter pour obtenir de plus amples informations.

À l'extérieur des États-Unis et du Canada : Veuillez contacter le magasin où le produit a été acheté pour vous informer sur le service de garantie. La présente garantie vous offre des droits spécifiques reconnus par la loi, mais il se peut que vous ayez d'autres droits qui varient selon le pays/la province. Certains pays ou certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation pour les dommages consécutifs ou fortuits, par conséquent la limitation ou l'exclusion peut ne pas s'appliquer à votre cas.

Gardez ce manuel car il renferme des renseignements importants.

A Few Things Before You Start!








BEFORE you begin assembly, make sure you have all the parts listed below.

- Some packages of hardware may have extras pieces.
- Questions? We're here to help. Little Tikes customer service team at 1-800- 321-0183.


Quelques trucs avant de commencer !

Avant de commencer le montage, assurez-vous d'avoir toutes les pièces énumérées ci-dessous.


- Certains ensembles de matériel peuvent comporter des composants supplémentaires.
- Questions? Nous sommes là pour vous aider. Appelez notre service à la clientèle au 1 800 321-0183.


A Base (4 pieces) Base (4 pièces) 	B Lid (4 pieces) Couvercle (4 pièces) 	Tools required (not included) Outils requis (non comprises). 
Accessories • Accessoires  Shovel (1) Pelle (1)  Rake (1) Râteau (1)  Bluey mold (1) Moule en forme de Bluey (1)  Bucket (1) Seau (1)  Crab mold (1) Moule en forme de crabe (1)  Seagull roller (1) Mouette (1)		 (17) 3/4" (1,9 cm)
		C Lid cap (1) Capuchon du couvercle (1) 
		D Tether (1) Attache (1) 

1 Let's get started! • Commençons!



x2







Snap!

- Align 2 bases (part A) the screw notch and clip and snap together.
- Aligner 2 bases (pièce A), l'encoche de vis et l'agrafe, et cliquer ensemble.


x2





3/4" (1,9 cm) (x2)

- Secure using (1) 3/4" (1.9cm) screw.
- Fixer à l'aide de cinq (1) vis de 1,9 cm (3/4 po).


x2




- Flip the assembled base over and press together the interlocking seam.
- Retourner la base assemblée et presser le joint à enclencher.




- Align the center of each base half and assemble.
- Alignez le centre de chaque moitié de la base et assemblez.



- Secure using (2) 3/4" (1.9cm) screws.
- Fixer à l'aide de deux (2) vis de 3/4 po (1,9 cm).



Snap!




- Flip the assembled base over and press together the interlocking seam.
- Retourner la base assemblée et presser ensemble le joint à enclencher.

2


1...2...3...now a lid! • 1...2...3... Maintenant un couvercle!

x2




For easy assembly: align the screw bosses and press together.

Pour un assemblage facile : aligner les protubérances de vis et presser ensemble.




- Align and press together 1 lid (part B) onto a 2nd lid.
- Aligner et presser ensemble 1 couvercle (pièce B) sur un 2ième couvercle.

x2



- Place the center cap under the seam to support the lid.
- Placez le capuchon central sous la couture pour soutenir le couvercle.




- Moving along the seam, press down to fit lid pieces together.
- En vous déplaçant le long de la couture, appuyez pour assembler les pièces du couvercle.


2

1...2...3...now a lid! • 1...2...3... Maintenant un couvercle!


x2




- Secure using (2) 3/4" (1.9cm) screws.
- Fixer à l'aide d'une (2) vis de 3/4 po (1,9 cm).





- Align the center of each lid half and assemble.
- Aligner le centre de chaque couvercle et assembler.





- Place the center cap under the seam to support the lid.
- Moving along the seam, press down to fit lid pieces together.
- Placez le capuchon central sous la couture pour soutenir le couvercle.
- En vous déplaçant le long de la couture, appuyez pour assembler les pièces du couvercle.



- Secure using (4) 3/4" (1.9cm) screws.
- Fixer à l'aide de quatre (4) vis de 3/4 po (1,9 cm).




- Align to the center and press the lid cap (part C) onto the assembled lid.
- Aligner au centre et presser le capuchon du couvercle (pièce C) sur le couvercle assemblé.





- Secure using (4) 3/4" (1.9cm) screws.
- Fixer à l'aide de quatre (4) vis de 3/4 po (1,9 cm).

3 Last step... • Dernière étape...



- Choose 1 of the 4 locations shown and assemble the tether (part H) to the lid.
- Secure using (1) 3/4" (1.9cm) screw.
- Choisir un des quatre emplacements illustrés et assembler l'attache (pièce H) au couvercle.
- Fixer à l'aide de deux (1) vis de 3/4 po (1,9 cm).





- To secure the lid, loop the tether end around the notch at the bottom of the base.
- Pour fixer le couvercle, passer l'extrémité de l'attache autour de l'encoche en bas de la base.

4 LAST STEP...let's finish with the decals! DERNIÈRE ÉTAPE... terminons avec les décalcomanies!

Decals must be applied to a clean, dry surface. Wipe clean with a dry rag before application. Remove air from under decals by applying pressure to the decals starting from the center, and work towards edges. NOTE: If decals bubble, prick with a pin to remove the air.

Les autocollants doivent être appliqués sur une surface propre et sèche. Essuyez avec un chiffon sec avant l'application. Pour retirer l'air sous les autocollants, appliquez-leur de la pression, en partant du centre et en allant vers les bords. REMARQUE : Si des bulles se forment sous les autocollants, percez-les avec une aiguille pour éliminer l'air.



ES Bluey Beach Day Sandbox™

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

El montaje debe realizarlo un adulto.
Tiempo aproximado de montaje: 20 min.
Alter: 1-6 años

Gracias por elegir el Bluey Beach Day Sandbox™ Little Tikes®. Nos dedicamos a brindarle un juguete fácil de armar y fabricado para ser duradero. Sus niños disfrutarán de jugar con la imaginación por muchos años.

Información realmente importante que debería conocer:

- En primer lugar, lea detenidamente todas las instrucciones.
- Limpie una superficie plana para colocar todos los materiales de manera que todo esté al alcance de la mano.
- Las piezas están enumeradas a continuación; cada pieza está identificada con una letra en ROJO para una referencia sencilla.
- Necesitará un destornillador de cabezal Phillips (no incluido) para armar el Bluey Beach Day Sandbox™.
- Cuando coloque los tornillos, asegúrese de que estén bien ajustados, pero NO LOS APRIETE DEMASIADO.
- Las ilustraciones son solo a modo de referencia. Los estilos pueden ser distintos de los contenidos reales.
- Si tiene preguntas, estamos aquí para ayudarlo. Llame a nuestro equipo de servicio al cliente al 1-800-321-0183.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

- Debe ser armado por un adulto.**
- Guarde estas instrucciones para referencia futura.
- Antes de ensamblar los componentes, recuerde que el paquete contiene piezas pequeñas con las que los niños podrían atragantarse. Asimismo, posee bordes afilados y puntas aguzadas. Hasta no terminar de ensamblar todas las piezas, mantenga alejados a los niños.
- Se requiere la vigilancia de adultos. No deje destendido al niño.
- Utilice este producto sobre una superficie firme y nivelada y evite usarlo cerca de piscinas, en o cerca de escalones, cuevas o pendientes.
- No permita que los niños se sienten, se pongan de pie, jueguen o trepen sobre la superficie superior. El no seguir estas instrucciones puede hacer que la estructura se vuelva inestable.
- Este producto está diseñado para que lo usen niños entre 1-6 años.
- Diseñado para usarse solamente con los accesorios provistos.
- Utilice solamente arena para jugar limpia y manténgala cubierta con una tapa cuando no se esté usando.
- No permita que los niños jueguen adentro del arenero con la cubierta cerrada. Puede que no haya aire suficiente para respirar.
- No se recomienda el uso de este producto al aire libre, cuando la temperatura baje a -18°C. En el frío extremo los materiales plásticos pierden elasticidad, se vuelven frágiles y se rompen con el impacto. Guarde este producto en un sitio cálido y protegido.
- El cajón de arena Bluey tiene una capacidad de más de 45 kg (100 libras) de arena, no incluidos.

DESECHO

Desarme y deseche el equipo de tal manera que no existan condiciones peligrosas como piezas pequeñas y bordes afilados en el momento en que se desecha el equipo.

¡Algunos puntos antes de comenzar!

- ANTES de comenzar con el montaje, asegúrese de tener todas las piezas enumeradas a continuación.
- Algunos paquetes pueden contener piezas muy pequeñas.
- ¿Tiene preguntas? Estamos aquí para ayudarlo. Llame a nuestro equipo de servicio al cliente de Little Tikes al 1-800-321-0183.
- Herramientas necesarias: Destornillador Phillips.

Piezas

A. Base (4 piezas)	Accesorios
B. Tapa (4 piezas)	Pala (1)
C. Refuerzo de tapa (1)	Rastrillo (1)
D. Lazo de seguridad (1)	Molde de Bluey™ (1)
17 tornillos de 1,9 cm (3/4 de pulgada)	Balde (1)
	Molde de cangrejo (1)
	Gaviota (1)

Pasos de Montaje

Paso 1: ¡Empecemos!

- Alinee la muesca del tornillo en las dos bases (parte A) para así unirlos luego de apretarlos.
- Sujete las bases con un tornillo de 1,9 cm (¾ de pulgada).
- Invierta la base armada y presione la costura de encaje para cerrarla.
- Alinee el centro de cada mitad de la base para armarla.
- Sujete la base con los dos tornillos de 1,9 cm (¾ de pulgada).
- Invierta la base armada y presione la costura de encaje para cerrarla.

Paso 2: 1...2...3...¡ahora una tapa!

- Para facilitar el armado, alinee los refuerzos de tornillo y únalos a presión.
- Alinee una tapa (parte B) con una segunda y presiónelas para unirlos.
 - Coloque la tapa central debajo de la costura para apoyar la tapa.
 - Moviendo a lo largo de la costura, presione para encajar las piezas de la tapa.
 - Luego sujete las mitades de tapa con dos tornillos de 1,9 cm (¾ de pulgada).
 - Alinee el centro de cada mitad de la tapa para armarla.
 - Coloque la tapa central debajo de la costura para apoyar la tapa.
 - Moviendo a lo largo de la costura, presione para encajar las piezas de la tapa.
 - Ahora sujete las mitades de tapa con cuatro tornillos de 1,9 cm (¾ de pulgada).
 - Alinee las piezas en el centro y presione el refuerzo de tapa (parte C) sobre el centro de la tapa armada.
 - Ahora sujete las mitades de tapa con cuatro tornillos de 1,9 cm (¾ de pulgada).

Paso 3: Último paso...

- Escoja uno de los cuatro lugares indicados y conecte el lazo de seguridad (parte H) a la tapa.
- Sujete la pieza con el tornillo de 1,9 cm (¾ de pulgada).
- Para asegurar la tapa, pase el extremo del lazo de seguridad por la muesca en el fondo de la base.

Paso 4: ÚLTIMO PASO... ¡terminemos con las etiquetas adhesivas!

Las etiquetas adhesivas se deben aplicar en una superficie limpia y seca. Limpie la superficie con un trapo seco antes de colocarlas. Para eliminar el aire debajo de las etiquetas adhesivas, ejerza presión sobre las etiquetas adhesivas desde centro y hacia los bordes. NOTA: Si se forman burbujas en las etiquetas adhesivas, pínchelas con un alfiler para quitarlas el aire.

SERVICIO AL CLIENTE

www.littletikes.com
MGA Entertainment (Netherlands) B.V.
Baronie 68-70, 2404 XG
Alphen a/d Rijn, The Netherlands
Tel: +31 (0) 172 758038
E-mail: klantenservice@mgae.com

Impreso en E.U.A.
BLUEY (marca de palabra y logotipos de caracteres) son marcas comerciales de Ludo Studio Pty Limited y se utilizan bajo licencia. Logotipo de BLUEY® Ludo Studio Pty Limited 2018. Con licencia de BBC Studios. BBC es una marca comercial de la British Broadcasting Corporation y se utiliza bajo licencia. Logotipo de la BBC © BBC 1996.

© The Little Tikes Company, una compañía de MGA Entertainment. LITTLE TIKES® es una marca registrada de Little Tikes en EE.UU. y otros países. Todos los logotipos, nombres, personajes, representaciones, imágenes, eslóganes y apariencia del embalaje son propiedad de Little Tikes. Conserve esta dirección y embalaje para referencia ya que contiene información importante. El contenido, incluyendo especificaciones y colores, puede ser diferente a las fotos que se muestran en el paquete. Instrucciones incluidas. Antes de darle este producto al niño quitele todo el embalaje, incluyendo etiquetas, amarres y costuras.

GARANTÍA LIMITADA

La compañía Little Tikes fabrica juguetes divertidos de alta calidad. Le garantizamos al comprador original que este producto está libre de defectos de material o mano de obra por un año * a partir de la fecha de compra (se requiere el recibo de compra fechado como prueba). A exclusiva elección de la compañía Little Tikes, el único rescaramiento disponible bajo esta garantía será el reemplazo de la parte defectuosa del producto o el reemplazo del producto. Esta garantía es válida solamente si el producto ha sido montado y mantenido según las instrucciones. Esta garantía no cubre abuso, accidente, aspectos cosméticos tales como el descoloramiento o las rayas como consecuencia de un uso normal, ni ningún otro problema que no surja de defectos de material o mano de obra. El periodo de garantía es de tres (3) meses para guarderías o compradores comerciales. Fuera de EE.UU. y Canadá: Póngase en contacto con el lugar de compra para el servicio de garantía. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible también que tenga otros derechos que varían según el país/estado. Algunos países/estados no permiten la exclusión o limitación de daños concomitantes o consecuentes, por lo cual la limitación o exclusión mencionada puede no aplicarse a usted.

Conservar este manual ya que contiene información importante.

DE Bluey Beach Day Sandbox™

ZUSAMMENBAUANLEITUNG

Zusammenbau muss durch Erwachsene erfolgen.
Zeit für den Zusammenbau (ungefähr) 20 Minuten.
Alter: 1-6 Jahre

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Bluey Beach Day Sandbox™ von Little Tikes® entschieden haben. Dafür vielen Dank! Wir haben ein haltbares, einfach zusammenzubauendes und die Fantasie anregendes Spielzeug hergestellt, an dem Ihr Kind viele Jahre lang seine Freude haben wird.

Sehr wichtige Informationen, die Sie kennen sollten!

- Lesen Sie zuerst alle Anweisungen durch.
- Räumen Sie eine ebene Fläche frei und legen Sie alle Materialien so aus, dass alles griffbereit ist.
- Für den Zusammenbau des Bluey Beach Day Sandbox™ brauchen Sie einen (nicht im Lieferumfang enthaltenen) Kreuzschlitzschraubendreher.
- Achten Sie darauf, dass die Schrauben fest angebracht werden, aber NICHT ZU FEST angezogen sind.
- Die Teile sind unten aufgeführt – jedes Teil ist zur leichteren Zuordnung mit einem Buchstaben in ROT gekennzeichnet.
- Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. Die Darstellung kann vom tatsächlichen Inhalt abweichen.
- Fragen? Wir helfen gerne. Wenden Sie sich an Ihren Little Tikes-Kundendienst.

⚠ ACHTUNG:

- ZUSAMMENBAU DURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH.**
- Diese Anleitungen zur späteren Einsicht aufbewahren!
- Vor der Montage enthält diese Packung Kleinteile: Metallteile, die eine Erststichungsgefahr darstellen und scharfe Kanten und Spitzen haben. Vor dem Zusammenbau von Kindern fernhalten.
- Überwachung durch Erwachsene notwendig. Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt.
- Benutzen Sie diesen Tisch auf einer stabilen, ebenen Fläche und vermeiden Sie die Benutzung in der Nähe von Swimmingpools, auf oder in der Nähe von Treppen, Bergen oder Abhängen.
- Kindern dürfen nicht auf der Spieloberfläche sitzen, stehen, spielen oder klettern. Ansonsten kann der Tisch instabil werden.
- Dieses Produkt ist nur für Kinder von als 1-6 Jahren.
- Die Benutzung ist nur mit den gelieferten Zubehörteilen vorgesehen.
- Benutzen Sie nur sauberen Spielsand und decken Sie den Sand mit einem Deckel ab, wenn er nicht benutzt wird.
- Kinder dürfen nicht innen bei geschlossenem Deckel spielen. Möglicherweise reicht die Luft zum Atmen nicht aus.
- Nicht für den Gebrauch im Freien geeignet, wenn die Temperatur unter -18°C sinkt. In extremer Kälte verlieren die Plastikteile ihre Geschmeidigkeit, können spröde werden und bei Berührung brechen. Das Gerät an einem warmen, geschützten Platz lagern.
- Der Bluey Beach Day Sandbox™ fasst mehr als 45 kg Spielsand (nicht im Lieferumfang enthalten).

ENTSORGUNG

- Das Gerät so auseinanderbauen und entsorgen, dass keine Gefahrensituationen, beispielsweise durch kleine Teile und scharfe Kanten, entstehen zum Zeitpunkt, wenn das Gerät ausrangiert wird.

Hier einige Hinweise, bevor Sie anfangen!

- BEVOR Sie mit der Montage beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie alle unten aufgeführten Teile haben.
- Einige Hardwarepakete enthalten möglicherweise zusätzliche Teile.
- Fragen? Wir helfen gerne. Wenden Sie sich an Ihren Little Tikes-Kundendienst.
- Erforderliches Werkzeug (nicht enthalten): Kreuzschlitzschraubendreher.

TEILE

A. Sockel - (4 Teile)
B. Deckel - (4 Teile)
C. Deckelkappe (1)
D. Haltebügel (1)
1,9-mm(3/4")-Schrauben (17)

Zubehör:
Schaufel (1)
Rechen (1)
Bluey-form (1)
Eimer (1)
Krabbenform (1)
Möwe (1)

Montageschritte

Schritt 1: Es kann losgehen!

- Richten Sie 2 Sockel (Teil A) mit der Schraubenkerbe aus und drücken Sie sie zusammen, bis sie einschnappen.
- Drehen Sie den zusammengebauten Sockel um und drücken Sie die ineinandergreifenden Fugen zusammen.
- Richten Sie die Mitten beider Sockelhälften aufeinander aus und bauen Sie sie zusammen.
- Mit (2) 1,9-cm(3/4")-Schrauben befestigen.
- Drehen Sie den zusammengebauten Sockel um und drücken Sie die ineinandergreifenden Fugen zusammen.

Schritt 2: Deckel drauf!

Für einen einfacheren Zusammenbau richten Sie die Schraubdomes aufeinander aus und drücken Sie sie zusammen.

- Richten Sie einen Deckel (Teil B) auf einen zweiten Deckel aus und drücken Sie die beiden Teile zusammen.
- Platzieren Sie die mittlere Kappe zur Abstützung des Deckels unter der Fuge.
- Drücken Sie den Deckel entlang der Fuge kräftig nach unten, um die einzelnen Deckelteile zusammenzufügen.
- Mit (2) 1,9-cm(3/4")-Schraube befestigen. Drücken Sie die ineinandergreifenden Fugen zusammen.
- Richten Sie die Mitten beider Deckelhälften aufeinander aus und bauen Sie sie zusammen.
- Platzieren Sie die mittlere Kappe zur Abstützung des Deckels unter der Fuge.
- Drücken Sie den Deckel entlang der Fuge kräftig nach unten, um die einzelnen Deckelteile zusammenzufügen.
- Mit (4) 1,9-cm(3/4")-Schrauben befestigen.
- Richten Sie die Deckelkappe (Teil C) mittig aus und drücken Sie sie auf den zusammengebauten Deckel.
- Mit (4) 1,9-cm(3/4")-Schrauben befestigen.

Schritt 3: Der letzte Schritt...

- Wählen Sie eine der vier hier gezeigten Positionen und befestigen Sie den Haltebügel (Teil H) am Deckel.
- Mit (1) 1,9-cm(3/4")-Schraube befestigen.
- Befestigen Sie den Deckel, indem Sie das Haltebügelende um die Kerbe unten am Sockel stülpen.

Schritt 4: UND ZUM SCHLUSS – die Aufkleber!

Die Aufkleber befinden sich unten im Pappkarton. Aufkleber müssen auf sauberem, trockenem Untergrund angebracht werden. Reinigen Sie den Untergrund vor dem Anbringen der Aufkleber mit einem trockenen Tuch. Luftfeinschlüsse unter den Aufklebern lassen sich entfernen, indem Sie diese von der Mitte zu den Rändern hin herausdrücken. HINWEIS: Stechen Sie Blasen in Aufklebern mit einer Nadel aus, um die Luft entweichen zu lassen.

KUNDENSERVICE:

www.littletikes.com

MGA Entertainment (Netherlands) B.V.
Baronie 68-70, 2404 XG Alphen aan den Rijn
Netherlands
www.mgae.de
Info@mgae.de

Gedruckt in den U.S.A.

BLUEY (Wortmarke und Figurenlogos) sind Marken von Ludo Studio Pty Limited und werden unter Lizenz verwendet. BLUEY-Logo © Ludo Studio Pty Limited 2018. Von BBC Studios lizenziert. BBC ist eine unter Lizenz verwendete Marke der British Broadcasting Corporation. BBC-Logo © BBC 1996.

© The Little Tikes® Company, ein Unternehmen von MGA Entertainment. LITTLE TIKES® ist ein Marke von Little Tikes in den USA und anderen Ländern. Alle Logos, Namen, Figuren, Abbilder, Bilder, Slogans und Verpackungsdesigns sind das Eigentum von Little Tikes. Diese Verpackung bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen. Bitte entfernen Sie die Verpackung und die Firmenadresse sowie jegliche Anhänger, Befestigungen und Fäden, bevor das Produkt in die Hände eines Kindes gelangt. Der Inhalt, einschließlich technischer Daten und Farben, kann von den Abbildungen auf Ihrer Verpackung abweichen. Anleitung integrieren.

GARANTIE

The Little Tikes Company stellt hochwertige Spielsachen her, die Freude machen. Wir gewähren dem Erstkäufer vom Zeitpunkt des Erwerbs eine auf ein Jahr* befristete Garantie hinsichtlich Materialien und Verarbeitung (Kaufbeleg mit Datum ist erforderlich). Die einzigen unter dieser Garantie verfügbaren Abhilfemaßnahmen sind entweder der Ersatz des fehlerhaften Teils des Produktes oder der Ersatz des Produktes; dies liegt einzig und allein im Ermessen von The Little Tikes Company. Ein Garantieanspruch besteht nur, wenn das Produkt den Anweisungen entsprechend zusammengebaut und gewartet wurde. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Missbrauch, Unfall, Schönheitsfehler wie Verblasen oder Kratzer durch normale Abnutzung oder alle anderen Ursachen, die sich nicht aus Material- oder Verarbeitungsfehlern ergeben. *Die Garantiefrist beträgt drei (3) Monate für Kinderentertainment- oder kommerzielle Käufer. Außerhalb der U.S.A. und Kanadas: Kontaktieren Sie bei Garantieansprüchen die Verkaufsstelle. Diese Garantie gibt Ihnen spezifische gesetzliche Rechte. Darüber hinaus verfügen Sie ggf. über weitere, je nach Rechtsprechung verschiedene Rechte. Einige Länder/Staaten gestatten nicht den Ausschluss von beläufig entstehenden oder Folgeschäden, sodass die obigen Einschränkungen auf Sie möglicherweise nicht zutreffen.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf.

Sie enthält wichtige Informationen.

PO Bluey Beach Day Sandbox™

INSTRUKCJA MONTAŻU

Montaż powinna przeprowadzić osoba dorosła.

Przybliżony czas montażu: 20 minut.

Wiek: 1-6 lat

Dziękujemy za wybór piaskownicy Bluey Beach Day Sandbox™ Little Tikes®.

Dokładamy wszelkich starań, aby zabawka, którą oferujemy była trwała, łatwa w montażu i służyła dziecku na lata pomysłowej i angażującej zabawy!

Bardzo ważne informacje!

- Najpierw przeczytaj wszystkie instrukcje.
- Do montażu piaskownicy Bluey Beach Day Sandbox™ potrzebny jest śrubokręt krzyżakowy (brak w zestawie).
 - Montując śruby, upewnij się, że są dobrze dokręcone, ale NIE PRZEKRĘCONE.
- Części zostały wymienione poniżej - każda część została oznaczona literą na CZERWONYM tle dla łatwego odniesienia.
- Ilustracje mają jedynie charakter poglądowy. Style mogą różnić się od rzeczywistych treści.
- Pytania? Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Skontaktuj się z działem obsługi klienta Little Tikes.

⚠️ OSTRZEŻENIE:

- **WYMAGANY MONTAŻ PRZEZ OSOBY DOROSŁE**
- Prosimy zachować te instrukcje na wypadek ewentualnych wątpliwości.
- Niezmontowana zabawka zawiera małe części i materiały, które stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia lub zranienia ostrymi krawędziami i narożnikami. Chronić przed dziećmi, zanim zabawka nie zostanie złożona.
- Zabawa powinna odbywać się pod opieką osób dorosłych. Nie należy pozostawiać dzieci bez takiej opieki.
- Produktu należy używać na mocnej, równej powierzchni. Nie używać w pobliżu basenów, schodów, wzniesień i pochyłości.
- Nie pozwalać dzieciom na siadanie, stanie, zabawę lub wspinalenie się na daszek. W przeciwnym razie produkt utraci stabilność.
- Produkt jest przeznaczony do zabawy dla dzieci w wieku od 1-6 lat.
- Używać tylko z dołączonymi akcesoriami.
- Stosować tylko czysty piasek do zabawy i przykrywać go, kiedy produkt nie jest używany.
- Używać tylko czystej wody i spuszczać starą wodę, wyciągając korek.
- Kiedy temperatura spadnie poniżej -18°C, nie należy używać tego produktu na zewnątrz. W bardzo niskich temperaturach, materiały plastikowe tracą odporność i mogą stać się kruche i pękać w wyniku uderzeń. Przechowywać produkt w ciepłym, bezpiecznym miejscu.
- Piaskownica Bluey Beach Day Sandbox™ mieści ponad 45 kg piasku do zabawy (brak w zestawie).

UTYLIZACJA

- Urządzenie należy rozebrać i zutylizować w bezpieczny sposób, aby w wyrzuceniu urządzeniu nie było m.in. małych części i ostrych krawędzi.

Kilka wskazówek przed rozpoczęciem!

- PRZED rozpoczęciem montażu upewnij się, że masz wszystkie wymienione poniżej części.
- Niektóre opakowania z częściami konstrukcyjnymi mogą mieć dodatkowe elementy.
- Pytania? Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Skontaktuj się z działem obsługi klienta Little Tikes.
- Wymagane narzędzia (brak w zestawie) Śrubokręt krzyżakowy.

CZĘŚCI

- A. Podstawa – (4 sztuki)
B. Pokrywa – (4 sztuki)
C. Zasleпка pokrywy (1)
D. Opaska (1)
Śruby 3/4" (1,9 cm) (17)

- Akcesoria:
Łopata (1)
Grabki (1)
Foremka w kształcie Bluey™ (1)
Wiaderko (1)
Foremka w kształcie kraba (1)
Mewa (1)

Instrukcja montażu

Krok 1: Do dzieła!

- Dopasuj 2 podstawy (część A) do wycięcia na śrubę i zatrzasknij je.
- Przymocuj za pomocą (1) śruby 3/4" (1,9 cm).

- Odwróć zmontowaną podstawę i dociśnij do siebie spoinę blokującą.
- Wyrównaj środek każdej połówki podstawy i zmontuj.
- Przymocuj za pomocą (2) śrub 3/4" (1,9 cm).
- Odwróć zmontowaną podstawę i dociśnij do siebie spoinę blokującą.

Krok 2: 1...2...3... teraz skorupa!

Aby ułatwić montaż: wyrównaj otwory na śruby i dociśnij je do siebie.

- Wyrównaj i dociśnij jedną część pokrywy (część B) do drugiej.
- Umieść środkową nakładkę podłączeniem, aby podeprzeć pokrywę.
- Naciskaj wzdłuż linii łączenia, aby połączyć elementy pokrywy ze sobą.
- Przymocuj za pomocą (2) śruby 3/4" (1,9 cm). Dociśnij do siebie spoinę blokującą.
- Wyrównaj środek każdej połówki pokrywy i zmontuj.
- Umieść środkową nakładkę podłączeniem, aby podeprzeć pokrywę.
- Naciskaj wzdłuż linii łączenia, aby połączyć elementy pokrywy ze sobą.
- Przymocuj za pomocą (4) śrub 3/4" (1,9 cm).
- Wyrównaj do środka i dociśnij zaslepek pokrywy (część C) do zmontowanej pokrywy.
- Przymocuj za pomocą (4) śrub 3/4" (1,9 cm).

Krok 3: Ostatni krok...

- Wybierz jedną z czterech (4) pokazanych lokalizacji i zamontuj opaskę (część H) na pokrywie.
- Przymocuj za pomocą (1) śruby 3/4" (1,9 cm).
- Aby zabezpieczyć pokrywę, owiń koniec opaski wokół wycięcia w dolnej części podstawy.

Krok 4: OSTATNI KROK – wreszcie naklejki!

Naklejki znajdują się na dnie kartonu.

Naklejki należy naklejać na czystej, suchej powierzchni. Przed naklejeniem należy wytrzeć powierzchnię suchą szmatką. Usuń powietrze spod naklejek, dociskając je od środka w stronę krawędzi. UWAGA: jeżeli pod naklejkami znajdują się pęcherzyki powietrza, należy nakleć je za pomocą szpilki w celu ich usunięcia.

SERWIS KONSUMENTA

www.littletikes.pl

MGA Entertainment Poland Sp z o.o.

ul. Grottegera 15A

76-200 Ślupsk

Polska

tel. +48 59 847 4417

fax +48 59 847 4446

reklamacje@mgae.com

Wydrukowano w USA.

BLUEY (znak słowny i logo postaci) są znakami towarowymi Ludo Studio Pty Limited i są używane na podstawie licencji. Logo BLUEY © Ludo Studio Pty Limited 2018. Licencja: BBC Studios. BBC jest znakiem towarowym British Broadcasting Corporation i jest używany na podstawie licencji. Logo BBC © BBC 1996.

© The Little Tikes® Company należy do koncernu MGA Entertainment. LITTLE TIKES® jest znakiem towarowym Little Tikes w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie logo, nazwy, znaki, wizerunki, obrazy, hasła i wygląd opakowań są własnością firmy Little Tikes. Adres i opakowanie należy zachować do konsultacji, ponieważ zawiera ważne informacje. Zawartość, w tym specyfikacja i kolory, mogą się różnić od zdjęć umieszczonych na opakowaniu. Instrukcja dołączona. Przed przekazaniem tego produktu dziecku należy usunąć całe opakowanie, w tym etykiety, taśmy i zszywki.

GWARANCJA

Firma Little Tikes produkuje zabawki wysokiej jakości. Kupujący otrzymuje od nas gwarancję, że nasz produkt jest wolny od wad w materiałach lub wykonaniu przez okres jednego roku* od daty zakupu (jako dowód zakupu wymagany jest paragon opatrzony datą). Firma Little Tikes oświadcza, że jedynym zadośćuczynieniem w ramach niniejszej gwarancji będzie wymiana uszkodzonej części lub wymiana produktu. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie, jeśli produkt został zmontowany i jest konserwowany zgodnie z instrukcją. Gwarancja ta nie obejmuje przypadków niewłaściwego użycia, nieszczęśliwych wypadków, kwestii kosmetycznych takich jak utrata intensywności koloru czy zadrapania powstałe w wyniku normalnego użytkowania, ani też jakichkolwiek innych przyczyn uszkodzenia zabawki niewynikających z wad w materiałach lub wykonaniu.

U.S.A i Kanada: Aby uzyskać pomoc w sprawie gwarancji, odwiedź stronę internetową www.littletikes.com, zadzwoń pod numer 1-800-321-0183 lub napisz na adres: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, U.S.A. Niektóre części wymienne są dostępne również po upłynięciu gwarancji; w tej sprawie prosimy o kontakt z nami.

Poza granicami U.S.A i Kanady: Aby uzyskać pomoc w sprawie gwarancji, należy skontaktować się ze sprzedawcą. Gwarancja ta przynajmniej konsumentowi określa prawa, lecz nie ogranicza innych praw wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, jakie mogą mu przysługiwać. W niektórych przypadkach niemożliwe będzie wyłącznie odpowiedzialności za uszkodzenia przypadkowe, a więc powyższe ograniczenia nie będą miały zastosowania.

Prosimy zachować niniejszą instrukcję obsługi – zawiera ona ważne informacje.

Bluey Beach Day Sandbox™

MONTAGE-INSTRUCTIES

Montage door volwassene vereist. Montagetijd ongeveer: 20 minuten.
Leeftijd: 1-6 jaar

Bedankt dat u hebt gekozen voor de Little Tikes® Bluey Beach Day Sandbox™. We streven ernaar om duurzaam en makkelijk te monteren speelgoed te bieden dat jarenlang meegaat en uw kind veel fantasierijk speelplezier geeft!

Zeer belangrijke informatie die u moet weten!

- Lees eerst alle instructies door.
- Maak een vlak oppervlak vrij om alle materialen neer te leggen, zodat alles binnen handbereik ligt.
- U heeft een kruiskopschroevendraaier nodig om de Bluey Beach Day Sandbox™ in elkaar te zetten (niet meegeleverd).
- Zorg er bij het plaatsen van schroeven voor dat de schroeven goed vastzitten, maar DRAAI ZE NIET TE VAST.
- De onderdelen staan hieronder vermeld - elk onderdeel is met een RODE letter aangegeven zodat ze gemakkelijk te herkennen zijn.
- **Vragen? Wij staan voor u klaar om te helpen. Neem contact op met de klantenservice van Little Tikes.**

WAARSCHUWING:

- **IN ELKAAR TE ZETTEN DOOR EEN VOLWASSENE.**
- Bewaar deze handleiding voor referentie.
- Voordat de tafel gemonteerd is, bevat dit pakket kleine onderdelen: bevestigingsmiddelen die verstikkingsgevaar opleveren en die scherpe randen en punten kunnen hebben. Buiten bereik van kinderen houden totdat de tafel gemonteerd is.
- Toezicht van een volwassene is vereist. Laat het kind niet onbewaakt achter.
- Installeer dit product op een stevige, vlakke ondergrond, vermijd installatie naast zwembaden, op of nabij een trap, heuvels of hellingen.
- Laat kinderen niet op het bovenvlak zitten, staan, spelen of klimmen. Hierdoor kan het product onstabiel worden.
- Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik door kinderen van 1-6 jaar.
- Alleen bestemd voor gebruik met de bijgeleverde accessoires.
- Alleen schoon speelzand gebruiken en het zand afdekken als het niet in gebruik is.
- Laat kinderen niet in de zandbak spelen met het deksel erop. Er is mogelijk onvoldoende lucht aanwezig om te kunnen ademen.
- Gebruik dit product niet buiten als de temperatuur onder -18°C komt. Bij lage temperaturen wordt kunststof hard en broos en kan breken als er tegenaan wordt gestoten. Berg het product op een warmere, beschutte ruimte.
- In de Bluey Beach Day Sandbox™ past ongeveer 45 kg zand (> 100 lbs.) (niet meegeleverd).

AFVOER

- De set zodanig uit elkaar nemen en afvoeren dat geen gevaarlijke condities, zoals bijvoorbeeld kleine voorwerpen of scherpe randen, ontstaan op het tijdstip waarop alles wordt weggegooid.

Enkele zaken voordat u begint!

- **VOORDAT** u met de montage begint, moet u ervoor zorgen dat u alle hieronder vermelde onderdelen in bezit hebt.
- Sommige materiaalpakketten kunnen extra onderdelen bevatten.
- Vragen? Wij staan voor u klaar om te helpen. Neem contact op met de klantenservice van Little Tikes.
- Benodigd gereedschap (niet meegeleverd)
Kruiskopschroevendraaier.

ONDERDELEN

A. Basis - (4 onderdelen)	Accessoires:
B. Deksel - (4 onderdelen)	Schep (1)
C. Dekselkapje (1)	Hark (1)
D. Lus (1)	Bluey-vormpje (2)
19 mm (3/4") schroeven (17)	Emmer (1)
	Krabvormpje (1)
	Zeemeeuw (1)

Montagestappen

Stap 1: Laten we beginnen!

- Plaats 2 zandbakbasissen (onderdeel A) naast elkaar zodat de openingen voor de schroefopening en de clip op elkaar aansluiten en klik vast.
- Maak met (1) schroef van 19 mm (3/4") vast.
- Draai de gemonteerde zandbakbasis om en druk de vergrendelende naden op elkaar.
- Sluit het midden van elke basishelft op elkaar aan.
- Maak met (2) schroeven van 19 mm (3/4") vast.
- Draai de gemonteerde zandbakbasis om en druk de vergrendelende naden op elkaar.

Stap 2: 1...2...3...nu een deksel!

- Voor makkelijk bevestiging: lijn de schroefnokken uit en druk op elkaar.
- Sluit 1 deel van het deksel (onderdeel B) aan op een 2e deel van het deksel en druk vast.
 - Plaats het dekselkapje onder de naad om het deksel te versterken.
 - Volg de naad en druk de onderdelen aan elkaar vast.
 - Maak met (2) schroef van 19 mm (3/4") vast.
 - Sluit het midden van de basishelften op elkaar aan.
 - Plaats het dekselkapje onder de naad om het deksel te versterken.
 - Volg de naad en druk de onderdelen aan elkaar vast.
 - Maak met (4) schroeven van 19 mm (3/4") vast.
 - Plaats in het midden en druk het dekselkapje (onderdeel C) op het deksel.
 - Maak met (4) schroeven van 19 mm (3/4") vast.

Stap 3: Laatste stap...

- Kies 1 van de 4 aangegeven plaatsen en bevestig de lus (onderdeel D) aan het deksel. Maak met (1) schroef van 19 mm (3/4") vast.
- Bevestig het uiteinde van de lus aan het uitsteeksel aan de onderkant van de basis.

Stap 4: LAATSTE STAP - en tot slot, de stickers!

De stickers bevinden zich op de bodem van de kartonnen doos. Breng stickers op een schoon, droog oppervlak aan. Veeg het oppervlak voor het aanbrengen schoon met een droge doek. Verwijder luchtballen onder de stickers door eerst op het midden te drukken en dan naar de rand toe te werken. LET OP: Doorprik bij luchtballen de sticker met een naald zodat de lucht kan ontsnappen.

CONSUMENTEN SERVICE

www.littletikes.nl

MGA Entertainment (Netherlands) B.V.
Baronie 68-70, 2404 XG Alphen aan den Rijn
Tel: +31 172 758 038
Fax: +31 172 758 039
E-mail: klantenservice@mgae.com

Gedrukt in V.s.a.
BLUEY (woordmerk en karakterlogo's) zijn handelsmerken van Ludo Studio Pty Limited en worden onder licentie gebruikt. BLUEY-logo© Ludo Studio Pty Limited 2018. Licentie verleend door BBC Studios. BBC is een handelsmerk van de British Broadcasting Corporation en wordt onder licentie gebruikt. BBC-logo© BBC 1996.

© The Little Tikes Company, onderdeel van MGA Entertainment. LITTLE TIKES® is een handelsmerk van Little Tikes in de V.S. en andere landen. Alle logo's, namen, symbolen, gelijkenissen, afbeeldingen, slogans en verpakingsvormen zijn het eigendom van Little Tikes. Het adres en de verpakking bevatten belangrijke informatie, bewaar beide dus goed. Verwijder al het verpakkingsmateriaal, inclusief labels, touwtjes en nietjes voordat u dit product aan een kind geeft. De inhoud, met inbegrip van de specificaties en kleuren, kan afwijken van de foto's die op de verpakking zijn afgebeeld. Inclusief gebruiksaanwijzing.

GARANTIE

The Little Tikes Company vervaardigt leuk speelgoed van hoge kwaliteit. Wij garanderen de oorspronkelijke koper dat dit product gedurende één jaar* vanaf de datum van aankoop vrij zal zijn van materiaal- en productiefouten (gedateerde verkoopbon is vereist als bewijs van aankoop). Naar keuze van The Little Tikes Company bestaan de enige rechtsmiddelen die beschikbaar zijn in het kader van deze garantie uit vervanging van het defecte onderdeel of vervanging van het product. Deze garantie is alleen geldig als het product is gemonteerd en onderhouden volgens de instructies. Deze garantie omvat geen misbruik, ongevallen, cosmetische kwesties zoals verkleuring of krassen als gevolg van normale slijtage, of enige andere oorzaak dan materiaal- en productiefouten. *De garantietermijn bedraagt drie (3) maanden voor kinderdagverblijven of zakelijke klanten.

Buiten de Verenigde Staten en Canada: Neem contact op met uw verkoper voor meer informatie over de garantieservice. Deze garantie biedt u specifieke wettelijke rechten. Bovendien hebt u mogelijk nog andere rechten. Deze kunnen echter van land tot land of van staat tot staat verschillen. In sommige landen en staten is uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toegestaan, dus is de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing.

Bewaar deze handleiding goed, er staat belangrijke informatie in.

Bluey Beach Day Sandbox™

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Il montaggio deve essere eseguito da un adulto.
Tempo di montaggio approssimativo: 20 minuti.
Età: da 1 a 6 anni

Grazie per aver scelto la Bluey Beach Day Sandbox™ Little Tikes®. Ci sforziamo per creare giocattoli resistenti, facili da assemblare, costruiti in modo da durare per anni, scatenare la fantasia e garantire il divertimento del tuo bambino.

Informazioni molto importanti da considerare!

- Leggere prima tutte le istruzioni.
- Liberare una superficie piana per disporre tutti i materiali in modo che tutto sia a portata di mano.
- L'assemblaggio della Bluey Beach Day Sandbox™ richiede un cacciavite a croce (non incluso).
- Quando si installano le viti, assicurarsi che queste siano serrate saldamente, ma NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE.
- Le parti sono elencate di seguito: ciascuna parte è identificata da una lettera in ROSSO per un facile riferimento.
- Le illustrazioni sono solo di riferimento. Gli stili possono variare rispetto ai contenuti effettivi.
- **Domande? Siamo qui per aiutare. Contattare il servizio clienti Little Tikes.**

AVVERTENZE:

- **L'assemblaggio deve essere effettuato da un adulto**
- Conservare queste istruzioni per futura consultazione.
- Prima dell'assemblaggio questa confezione contiene parti di piccole dimensioni, dispositivi di fissaggio che presentano il pericolo di soffocamento e con bordi e punti possibilmente affilati. Mantenere il tavolo lontano dai bambini fino al completamento dell'assemblaggio.
- È necessaria la sorveglianza di un adulto. Non indicato lasciare il bambino giocare senza supervisione.
- Adoperare questo prodotto su una superficie solida e a livello ed evitare di adoperarlo nei pressi di piscine, su o nei pressi di gradini, colline o piani inclinati.
- Non permettere ai bambini di sedersi sopra, starci in piedi, giocarci o salirci sopra. L'inosservanza di quanto precede potrebbe rendere il prodotto instabile.
- Questo prodotto è destinato solo all'uso di bambini tra i 1 e i 6 anni.
- Previsto per il solo uso con gli accessori in dotazione.
- Usare solo sabbia da gioco pulita e coprire la sabbia col coperchio quando non viene usata.
- Non permettere ai bambini di giocare all'interno con il coperchio chiuso, potrebbe non esservi sufficiente aria per respirare.
- Quando la temperatura esterna scende al di sotto dei -18°C, si sconsiglia l'uso della struttura. In caso di freddo intenso, i materiali plastici perdono elasticità, possono diventare fragili e rompersi in seguito a un urto. Riponete la struttura in un luogo caldo e riparato.
- La Bluey Beach Day Sandbox™ richiede almeno 45 kg di sabbia da gioco (non inclusa).
- Ciascun componente è contrassegnato dal simbolo del materiale. Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune.

SMALTIMENTO

- Smontare e smaltire l'attrezzatura in modo da non creare condizioni di pericolo all'atto dello smaltimento medesimo, che possono sorgere, tra l'altro, da parti piccole e bordi acuminati.

Alcune precisazioni prima di iniziare!

- **PRIMA** di iniziare l'assemblaggio, assicurarsi di disporre di tutte le parti elencate di seguito.
- Alcune confezioni di componenti possono contenere pezzi extra.
- Domande? Siamo qui per aiutare. Contattare il servizio clienti Little Tikes.
- **Strumenti necessari (non inclusi):** cacciavite Phillips.

PARTI

- A. Base - (4 pezzi)
- B. Coperchio - (4 pezzi)
- C. Calotta coprigiunzione del coperchio (1)
- D. Cinghietta (1)
- Viti da 1,9 cm (¾") (17)

- Accessori:**
- Paletta (1)
 - Rastrello (1)
 - Stampo ad Bluey™ (1)
 - Secchiello (1)
 - Stampo a granchio (1)
 - Gabbiano (1)

Montaggio

Fase 1. Iniziamo!

- Allineare due sezioni della base (parte A) inserendo l'una sull'altra le sedi della vite e agganciando insieme i due pezzi.
- Fissare insieme usando (1) vite da 1,9 cm (¾").
- Capovolgere la base assemblata e unire la giunzione a incastro premendone i due lati insieme.
- Allineare il centro di ciascuna metà della base e assemblare le due metà.
- Fissare insieme usando (2) viti da 1,9 cm (¾").
- Capovolgere la base assemblata e unire la giunzione a incastro premendone i due lati insieme.

Fase 2. 1...2...3...ora la calotta!

Per facilitare il montaggio, allineare i fori delle viti e unirli premendoli insieme.

- Allineare e premere insieme una sezione del coperchio (parte B) a una seconda sezione del coperchio.
- Posizionare la calotta sotto la giunzione per sostenere i pezzi del coperchio.
- Muovendo la mano lungo la giunzione, premere in giù per fare combaciare i pezzi fra di loro.
- Fissare insieme usando (2) viti da 1,9 cm (¾").
- Allineare il centro di ciascuna metà del coperchio e assemblare le due metà.
- Posizionare la calotta sotto la giunzione per sostenere i pezzi del coperchio.
- Muovendo la mano lungo la giunzione, premere in giù per fare combaciare i pezzi fra di loro.
- Fissare insieme usando (4) viti da 1,9 cm (¾").
- Allineare al centro e montare la calotta coprigiunzione (parte C) premendola sul coperchio assemblato.
- Fissare insieme usando (4) viti da 1,9 cm (¾").

Fase 3. Ultima fase...

- Scegliere 1 delle 4 posizioni mostrate e fissare la cinghietta (parte H) al coperchio.
- Fissare usando (1) vite da 1,9 cm (¾").
- Per fissare il coperchio, avvolgere un'estremità della cinghietta su una delle apposite linguette presenti sul lato inferiore della base.

Fase 4. ULTIMO PASSAGGIO - completiamo con le decalcomanie!

Le decalcomanie si trovano nella parte inferiore della scatola di cartone. Le decalcomanie devono essere applicate su superfici pulite e asciutte. Pulire con uno straccio asciutto prima dell'applicazione. Rimuovi l'aria da sotto alle decalcomanie premendo su di esse a partire dal centro e spostandoti verso i bordi. NOTA: se le decalcomanie formano bolle, forale con uno spillo per rimuovere l'aria.

SERVIZIO CLIENTI

www.littletikes.com

MGA Entertainment (Netherlands) B.V.
Baronie 68-70, 2404 XG Alphen aan den Rijn
Email: klantenservice@mgae.com
Tel: +31 172 758 038
Fax: +31 172 758 039

Stampato negli Stati Uniti.

BLUEY (il marchio nominativo e i loghi del personaggio) sono marchi di fabbrica di Ludo Studio Pty Limited e sono utilizzati su licenza BLUEY logo © Ludo Studio Pty Limited 2018. Concesso in licenza da BBC Studios. BBC è un marchio commerciale della British Broadcasting Corporation e viene utilizzato su licenza BBC logo © BBC 1996.

© The Little Tikes Company, una società di MGA Entertainment. LITTLE TIKES® è un marchio di fabbrica di Little Tikes negli USA e altri Paesi. Tutti i loghi, i nomi, i caratteri, le rassomiglianze, le immagini, gli slogan e i tipi di confezionamento sono proprietà di Little Tikes. Conservate questo indirizzo e la confezione per riferimento futuro poiché contengono informazioni importanti. Il contenuto, comprese le specifiche e i colori, possono variare rispetto alle foto sulla confezione. Istruzioni incluse. Si prega di rimuovere tutti i materiali di imballaggio, incluse le etichette, i legacci e le graffette, prima di dare questo prodotto a un bambino.

GARANZIA

The Little Tikes Company produce giocattoli divertenti e di elevata qualità. Garantiamo all'acquirente originale l'assenza di difetti nei materiali o nella lavorazione di questo prodotto per un periodo di un anno a partire dalla data dell'acquisto (riportata sullo scontrino, che funge da prova di acquisto). A totale discrezione di The Little Tikes Company, questa garanzia prevede come unico rimedio la sostituzione della parte difettosa o del prodotto.

La garanzia è valida solo se le istruzioni relative al montaggio e alla manutenzione del prodotto sono state rispettate. La garanzia non copre casi di uso non corretto, incidenti e problemi estetici quali scolorimento o graffi provocati dalla normale usura o altri problemi non derivanti da difetti nei materiali e nella lavorazione.

Paesi diversi da USA e Canada: contattare il punto vendita per l'assistenza di garanzia.

Questa garanzia conferisce diritti legali specifici e possibilmente anche altri diritti che variano da Stato a Stato. Alcuni Stati non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali, pertanto la limitazione o esclusione sopra menzionata potrebbe non applicarsi all'utente. * Il periodo di garanzia è di tre (3) mesi per i commercianti o per le scuole materne.

Conservare il manuale in quanto contiene informazioni importanti.

PT Bluey Beach Day Sandbox™

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Necessária a montagem por adultos. Tempo aproximado de montagem: 20 minutos.

Idade: 1-6 anos

Obrigado por escolher o Bluey Beach Day Sandbox™ da Little Tikes®. Nós nos esforçamos para fornecer um brinquedo durável, fácil de montar que é feito para durar, dando ao seu filho anos de diversão imaginativa e envolvente!

Informações muito importantes que deve saber!

- Leia primeiro todas as instruções.
- Limpe uma superfície plana para dispor todos os materiais de forma a que tudo esteja à mão.
- Você precisará de uma chave de fenda Phillips (não incluída) para montar o Bluey Beach Day Sandbox™.
- - Ao instalar os parafusos, certifique-se de que estes estão bem apertados, mas NÃO APERTE DEMAIS.
- As partes estão listadas abaixo - cada parte está identificada com uma letra a VERMELHO para uma referência fácil.
- As ilustrações são apenas para referência. Os estilos podem variar do conteúdo real.
- Perguntas? Nós estamos aqui para ajudar. Entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente da Little Tikes.

⚠️ ADVERTÊNCIAS:

- **A montagem deve ser realizada por um adulto**
- Guarde estas instruções para futuras consultas.
- Antes da montagem completa da mesa, mantenha fora do alcance das crianças. O pacote contém peças pequenas e afiadas que podem ser facilmente ingeridas, e ferragens pontudas que oferecem perigo as crianças.
- Requer supervisão de um adulto. Não deixe as crianças brincando sozinhas.
- Este produto deve ser usado em uma superfície firme e plana, afastado de piscinas, degraus, encostas e ladeiras.
- Não se deve permitir às crianças que se sentem, fiquem de pé, brinquem ou su bam na superfície do produto. Isto pode desequilibrar o produto.
- Este produto deve ser usado apenas por crianças entre 1 e 6 anos de idade.
- Só deve ser usado com os acessórios fornecidos.
- Use apenas areia limpa e mantenha a areia coberta com a tampa quando não estiver em uso.
- Não permita que a criança brinque dentro da caixa de areia com a tampa fechada, pode haver insuficiência de ar.
- Quando a temperatura estiver abaixo de -18°C, não é recomendável deixá-lo ao ar livre. Em temperaturas muito baixas o plástico pode rachar. Guarde então o brinquedo num local seco e protegido.
- Bluey Beach Day Sandbox™ comporta mais de 45 kg de areia para brincar (não incluída).

ELIMINAÇÃO

- Desmonte e elimine o equipamento de forma a que não existam condições perigosas, como, mas não limitadas a, peças pequenas e arestas afiadas no momento em que o equipamento for eliminado.

Algumas coisas antes de começar!

- ANTES de iniciar a montagem, certifique-se de que tem todas as peças listadas abaixo.
- Alguns pacotes de partes podem conter peças a mais.
- Perguntas? Nós estamos aqui para ajudar. Entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente da Little Tikes.
- Ferramentas necessárias (não incluídas) Chave de fendas Phillips.

PARTES

- A. Base - (4 peças)
- B. Tampa - (4 peças)
- C. Capa da tampa (1)
- D. Cabo (1)
- Parafusos de 1,9 cm (17)

Acessórios:

- Pá (1)
- Ancinho (1)
- Molde de Bluey™ (1)
- Balde (1)
- Molde de caranguejo (1)
- Galvota (1)

Etapas de montagem

Passo 1: Vamos começar!

- Alinhe as 2 bases (parte A), o entalhe do parafuso, prenda e os encaixe.
- Fixe com (1) parafuso de 1,9 cm.
- Vire a base montada e pressione a junção entrelaçada.
- Alinhe o centro de cada metade da base e monte.
- Fixe com (2) parafusos de 1,9 cm.
- Vire a base montada e pressione a junção entrelaçada.

Passo 2: 1...2...3...agora é a vez da tampa!

Para facilitar a montagem alinhe as rosas do parafuso e aperte.

- Alinhe e pressione 1 tampa (parte B) em uma 2ª tampa.
- Coloque a tampinha central sob a costura para apoiar a tampa.
- Deslocando-se ao longo da costura, aperte para encaixar as peças da tampa.
- Fixe usando (2) parafuso de 1,9 cm. Pressione a junção entrelaçada.
- Alinhe o centro de cada metade da tampa e monte.
- Coloque a tampinha central sob a costura para apoiar a tampa.
- Deslocando-se ao longo da costura, aperte para encaixar as peças da tampa.
- Fixe usando (4) parafusos de 1,9 cm.
- Alinhe para o centro e pressione a capa da tampa (parte C) na tampa montada.
- Fixe usando (4) parafusos de 1,9 cm.

Passo 3: Último passo...

- Escolha 1 dos 4 locais mostrados e monte o cabo (parte H) na tampa.
- Fixe usando (1) parafuso 1,9 cm.
- Para fixar a tampa, enrole a extremidade do cabo em torno do entalhe no fundo da base.

Passo 4: ÚLTIMA ETAPA - Vamos terminar com os autocolantes!

Os autocolantes estão localizados na parte inferior da caixa de cartão. Os autocolantes têm de ser aplicados numa superfície limpa e seca. Limpe com um pano seco antes da aplicação. Remova o ar debaixo dos autocolantes aplicando pressão sobre os mesmos, começando no centro e progredindo para as margens. NOTA: Se os autocolantes ficarem com bolhas, fure com um alfinete para remover o ar.

SERVIÇO AO CONSUMIDOR

www.littletikes.co.uk

MGA Entertainment (Netherlands) B.V.
Baronie 68-70, 2404 XG Alphen aan den Rijn
Tel: +31 172 758 038
Fax: +31 172 758 039
E-mail: klantenservice@mgae.com

Empresso nos E.U.A.

BLUEY (marca de nome e logotipos de personagens) são marcas registradas da Ludo Studio Pty Limited e são usadas sob licença. Logotipo BLUEY © Ludo Studio Pty Limited 2018. Licenciado pela BBC Studios. BBC é uma marca registrada da British Broadcasting Corporation e é usada sob licença. Logotipo da BBC © BBC 1996.

© The Little Tikes Company, uma companhia da MGA Entertainment. LITTLE TIKES® é uma marca comercial da Little Tikes nos EUA e em outros países. Todos os logotipos, nomes, identidades visuais, imagens, slogans e aparência das embalagens são de propriedade da Little Tikes. Guarde esta morada e a embalagem para consulta, pois esta contém informações importantes. O conteúdo, incluindo especificações e cores, pode diferir das fotografias apresentadas na embalagem. Inclui instruções. Por favor, retire todos os materiais de embalagem, incluindo etiquetas, fitas e agramos, antes de dar o produto a uma criança.

GARANTIA

A Little Tikes Company fabrica brinquedos divertidos e de alta qualidade. Garantimos ao consumidor original que este produto não tem defeitos de materiais ou fabricação. A garantia é válida por um ano* a partir da data da compra (é necessário apresentar a nota fiscal como comprovante). Na única eleição da Little Tikes Company, os únicos recursos disponíveis ao abrigo desta garantia será a substituição da peça defeituosa ou a substituição do produto. Esta garantia só é válida se o produto for montado e mantido de acordo com as instruções. A garantia não cobre abusos, acidentes, questões de aparência como desbotamento e arranhes decorrentes de um desgaste normal, ou qualquer outra causa não decorrente da qualidade dos materiais ou da fabricação. *O período desta garantia é de 3 (três) meses no caso de uso em creches ou uso comercial.

Fora dos EUA e do Canadá: Contate o local de compra para a prestação de serviços da garantia. Esta garantia lhe confere direitos legais específicos e você ainda pode contar com outros direitos que variam de estado para estado. Alguns estados não permitem a exclusão ou limitação de responsabilidade incidental ou consequencial, portanto a limitação ou exclusão acima pode não ser válida no seu caso.

Por favor mantenha este manual, pois ele contém informações importantes.

