



DE	AUFBAU- UND GEBRAUCHSANLEITUNG	NL	MONTAGE- EN GEBRUIKSHANDLEIDING
EN	INSTRUCTIONS ON ASSEMBLY AND USE	PL	INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI
IT	ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E PER L'USO	SI	NAVODILA ZA NAMESTITEV IN UPORABO
ES	INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y DE USO	RU	СБОРКА И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
FR	INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET MODE D'EMPLOI		

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM ERWERB DIESES PRODUKTES!

Achtung! Bitte lesen Sie diese Anleitung zunächst sorgfältig durch.

Die Texte geben Ihnen umfangreiche Hinweise und Informationen, während die Bebilderung während des Aufbaus eine gute Übersicht bietet.

Die Bedienungsanleitung ist fester Bestandteil des Produktes. Bewahren Sie sie deshalb genauso wie die Verpackung für spätere Fragen sorgfältig auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie bitte immer diese Bedienungsanleitung mit. Dieses Produkt muss von einem Erwachsenen aufgebaut werden. Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch konstruiert. Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch konstruiert. Die Benutzung des Produktes erfordert bestimmte Fähigkeiten und Kenntnisse. Setzen Sie es nur altersgerecht ein, und benutzen Sie das Produkt ausschließlich für seinen vorgesehenen Zweck.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Artikel: HUDORA Trampoline Fantastic Complete Max 300
 Artikelnummer: 65760
 Maximale Aufbaumaße: 3,30 m x 3,30 m x 2,67 m
 Zweck: Trampoline zum Springen im privaten Bereich.

ACHTUNG! BESONDERE SICHERHEITSHINWEISE

- Maximal 120 kg.
- Nur für Verwendung im Freien.
- Das Trampoline muss durch eine erwachsene Person entsprechend den Aufbauanleitungen zusammengebaut und anschließend vor der ersten Nutzung überprüft werden.
- Nur ein Benutzer. Kollisionsgefahr.
- Vor dem Springen immer die Netzöffnung schließen.
- Ohne Schuhe springen.
- Nicht benutzen, wenn die Sprungmatte nass ist.
- Vor dem Springen Taschen und Hände leeren.
- Immer in die Mitte der Sprungmatte springen.
- Während des Springens nicht essen.
- Das Trampoline nicht mit einem Sprung verlassen.
- Die Dauer der ununterbrochenen Benutzung begrenzen (regelmäßige Pausen einlegen).
- Bei Starkwindbedingungen das Trampoline sichern und nicht benutzen.
- Nur für den Hausgebrauch.
- Befolgen Sie die Maßnahmen unter "Wartung und Lagerung" sowie die Hinweise unter "Sichere Nutzung". Nichtbeachtung der aufgeführten Punkte kann zu ernststen Gefahren für den Benutzer führen.
- Genügend Kopffreiheit ist unerlässlich. Ein Minimum von 2 m freiem Raum über dem Trampoline wird empfohlen. Entfernen Sie Drähte, Äste und andere mögliche Gefährdungen. Benutzen Sie das Trampoline nur auf festem, ebenem Boden.
- Horizontale Bewegungsfreiheit ist unerlässlich. Stellen Sie das Trampoline entfernt von Hindernissen wie beispielsweise Mauern, Bauten, elektrischen Leitungen, Zäunen und Spielflächen auf. Halten Sie rund um das Trampoline einen Raum von 2 m frei.
- Essen und trinken Sie nicht auf dem Trampoline.
- Das Netz sollte alle 3 Jahre ersetzt werden.
- ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet wegen langer Schnüre. Strangulationsgefahr!
- ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet wegen mangelnder Fähigkeiten. Verletzungsrisiko!
- Bitte beachten Sie, dass selbstsichernde Muttern und Schrauben immer ersetzt werden müssen, nachdem sie gelöst wurden, da dadurch das sichernde Material beschädigt wird.
- In einigen Ländern kann es im Winter zu hohen Schneelasten und sehr niedrigen Temperaturen kommen, die das Trampoline beschädigen. Es wird empfohlen, Schnee regelmäßig zu entfernen und Matte und Fangzaun im Innenbereich trocken zu lagern.

SICHERHEITSHINWEISE

- Halten Sie kleine Kinder während des Aufbaus fern. Es besteht Strangulationsgefahr durch lange Schnüre und Erstickungsgefahr durch kleine Teile! Überstehende Schnüre müssen aus diesem Grund nach der Montage auf max. 5 cm eingekürzt werden.
- Stellen Sie das Trampoline vor Benutzung auf eine ebene Fläche.

- Für schattige Bereiche kann eine Beleuchtung erforderlich sein.
- Stellen Sie das Trampoline nicht auf Betonboden, hartem Erdboden (z.B. Fels) oder einer rutschigen Oberfläche auf. Wir empfehlen Rasen.
- Entfernen Sie alle Gegenstände, die mit dem Springer in Konflikt kommen könnten und legen Sie keinerlei Gegenstände auf das Trampoline.
- Ein verwendeter Regenschutz sollte von Kindern ferngehalten werden (Erstickungsgefahr).
- Falsche Benutzung und Missbrauch des Trampolins sind gefährlich und können zu gefährlichen Verletzungen führen!
- Der Eigentümer des Trampolins sowie die zuständigen Aufsichtspersonen sind verantwortlich dafür, dass alle Benutzer die in der Bedienungsanleitung angegebenen Techniken und Warnhinweise kennen.
- Benutzen Sie das Trampoline nur in Gegenwart von erfahrenen Aufsichtspersonen mit entsprechenden Kenntnissen. Beaufsichtigen Sie Ihr Kind bei der Nutzung.
- Betreten und verlassen Sie das Trampoline, indem Sie hinauf- und herunterklettern.
- Das Klettern auf und vom Trampoline erfolgt am Einlass des Fangzaunes. Schließen Sie den Einlass jeweils nach Betreten oder Verlassen. Versuchen Sie nicht, das Trampoline durch Unterkriechen des Fangnetzes zu betreten.
- Um richtig hinaufzusteigen, fassen Sie mit den Händen den Rahmen an und steigen oder rollen Sie sich auf den Rahmen, über die Federn und auf die Sprungmatte. Vergessen Sie nie, mit den Händen den Rahmen zu fassen, wenn Sie hinauf- oder herunterklettern. Steigen Sie nicht sofort auf die Rahmenpolsterung und halten Sie sich nicht an der Rahmenpolsterung fest. Um richtig herunterzusteigen, gehen Sie zum Rand des Trampolins, fassen Sie mit der Hand den Rahmen als Stütze an und steigen Sie von der Sprungmatte aus auf den Boden.
- Untersagen Sie, dass Haustiere auf die Sprungmatte gelassen werden, um die Sprungmatte vor Schnitten und Beschädigungen zu schützen.
- Tragen Sie keine Kleidung mit Zugbändern, Schleifen und Haken oder Schnallen mit harter und rauer Oberfläche.
- Benutzen Sie das Trampoline nicht, wenn Sie unter Alkohol- oder Drogen Einfluss stehen.
- Wind oder Luftbewegungen sollten beim Springen ruhig oder leicht sein. Bei starkem oder stürmischem Wind darf das Trampoline nicht benutzt werden.
- Die Sprungmatte darf keinesfalls mit scharfkantigen oder spitzen Gegenständen in Kontakt kommen.
- Unter dem Trampoline dürfen sich keine Personen aufhalten.
- Beim Landen auf Kopf oder Genick kann Lähmung oder Tod eintreten! Schlagen Sie keine Saltos. Gerade beim Saltospringen erhöht sich die Gefahr, auf Kopf oder Genick zu landen!
- Nicht geeignet für Schwangere.
- Achten Sie darauf, dass die Warnhinweise auf dem Trampoline gut zu lesen sind, wenn man das Trampoline durch den Eingang des Sicherheitsnetzes betritt.
- Das Trampoline ist nicht dafür geeignet, in den Boden eingegraben zu werden.
- Empfehlung für Aufsichtspersonen: Achten Sie darauf, dass der Benutzer häufig Pausen einlegt, um Erschöpfung vorzubeugen und volle Körperbeherrschung zu gewährleisten.
- Bei dauernder Einstrahlung durch UV-Licht altert das Material erheblich schneller. Zur Vermeidung von frühzeitiger Alterung und somit zur Verlängerung der Lebensdauer sollten Sie Randabdeckung/Rahmenpolsterung und Sprungmatte bei Nicht-Verwendung immer trocken und dunkel lagern. Setzen Sie Randabdeckung/Rahmenpolsterung und Sprungmatte nicht dauerhaft Wind, Feuchtigkeit, extremen Temperaturen oder Sonnenbestrahlung aus.

AUFBAUANLEITUNG

Für die Montage dieses Trampolins benötigen Sie unseren Spezial-Federspanner, der mit diesem Produkt mitgeliefert wird. Wenn Sie das Trampoline nicht benutzen, sollte es auseinandergebaut und im Originalkarton verstaut werden. Bitte lesen Sie vor dem Zusammenbau dieses Produktes beide Aufbauanleitungen. Sie sollten die Montage zu zweit durchführen. In der oberen linken Ecke sehen Sie immer die notwendigen Materialien bzw. die zuvor notwendigen Bearbeitungsschritte und wie oft der jeweilige Schritt zu wiederholen ist. Materialien ohne Teilenummer sind nicht im Lieferumfang enthalten. In der unteren linken Ecke sehen Sie immer wie das Ergebnis des jeweiligen Aufbauschnittes aussehen muss.

VOR DER MONTAGE

Einige Montage-Schritte weichen je nach Größe des Trampolins ab oder werden unterschiedlich häufig durchgeführt.

Vergewissern Sie sich, dass Ihnen alle aufgelisteten Teile der Teileliste vorliegen. Wenn Ihnen Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an unseren Service. Vor dem Zusammenstecken sollten Sie alle Verbindungen leicht einfetten oder mit Kontaktspray einsprühen. Das verlängert die Lebensdauer und vereinfacht die Montage und spätere Demontage. Ein Gummihammer und eine Schutzbrille sollten bereitgelegt werden. Bitte verwenden Sie zum Schutz Ihrer Hände Handschuhe.

SCHRITT A – C: MONTAGE DER STÜTZGRUPPE UND DES RAHMENS

Folgen Sie den Schritten A bis C gemäß der Bebilderung. Achten Sie darauf, dass alle Stahlrohre bis zum Anschlag in das jeweilige Gegenstück eingepasst werden. Nehmen Sie dafür gegebenenfalls einen Gummihammer zu Hilfe. Das Rahmenteil (3) wird zunächst nur auf das Standbein (4) aufgesteckt. Die Verschraubung der Elemente findet später in Schritt H statt.

SCHRITT D – E: MONTAGE DER SPRUNGMATTE

VORSICHT – Beim Befestigen der Federn können die Rohrverbindungen zu Quetschungen führen, weil sich das Trampolin spannt.

- Breiten Sie die Sprungmatte (1) mit der bedruckten Seite nach oben im Rahmen aus. Befestigen Sie zwei Federn an einem Paar der zwölf grau gefärbten Mattenösen-Bändern.
- Wählen Sie auf dem Rahmenrohr zwei Stanzlöcher im Rahmen, die direkt neben einem Beinstutzen liegen. Befestigen Sie dort die ersten zwei Federn (6) am Rahmen.
- Befestigen Sie die weiteren Federpaare im Rahmen und an den restlichen grau eingefärbten Mattenösen-Bändern der Sprungmatte. Gehen Sie dabei über Kreuz vor.
- Verwenden Sie den Spezial-Federspanner (7), um Feder und Sprungmatte zusammenzubringen und die Feder in den Rahmen einzuhaken, wenn Sie größere Zugkraft als bei den ersten Federn benötigen. Haken Sie die Feder ein, bis sie komplett einrastet, und drücken Sie sie zusätzlich hinunter, falls der Haken nicht komplett im Loch sitzt.
- Je eine weitere Feder machen Sie in der Mitte eines jeden Sechstels fest. Jetzt können Sie die restlichen Federn in beliebiger Reihenfolge befestigen. Falls Sie bemerken, dass Sie ein Loch und eine Öse übergangen haben, lösen und befestigen Sie die Federn, sodass die Zuordnung der Löcher am Rahmen zu den Ösen wieder stimmt.

SCHRITT F – G: MONTAGE DER RAHMENPOLSTERUNG

Legen Sie die Rahmenpolsterung (2) auf das Trampolin, sodass die Federn und der Stahlrahmen bedeckt sind. Vergewissern Sie sich, dass das Rahmenpolster alle Rahmenstangen und Federn bedeckt. Bringen Sie die Randabdeckung mit Hilfe des Reißverschlusses an der Sprungmatte (1) an. Montieren Sie die elastischen Bänder mit Haken an den Ösen der Randabdeckung. Verknoten Sie die elastischen Bänder der Randabdeckung an geeignete Mattenösen.

SCHRITT H: MONTAGE DER UNTEREN NETZSTANGEN

Achten Sie darauf, dass Sie die längere Schraube (14) durch das obere Loch und die kürzere Schraube (13) durch das untere Loch führen. Ziehen Sie die Schraubverbindungen lediglich handfest an. Vergewissern Sie sich, dass das Schaumstoffrohr oberhalb des Trampolinrahmens sitzt.

SCHRITT I: BEFESTIGUNG DES NETZES

Legen Sie das Sicherheitsnetz vorab schon auf die Sprungmatte, bevor Sie den Aufbausritten folgen. Dies ist für Schritt J wichtig. Befestigen Sie das Sicherheitsnetz (12), indem Sie die Top-Ring Stangen (10) in die Adapter (11) stecken, sodass sich die Lochungen überlappen und Sie die Adapter-Schraube festziehen können. Beachten Sie, dass sich der Adapter außerhalb des Sicherheitsnetzes befinden soll. Der obere Netzpfeiler (8) wird schließlich von unten in den Adapter gesteckt bis der Federbolzen hörbar einrastet.

SCHRITT J – K: ZUSAMMENBAU DER NETZSTANGEN

Richten Sie den Eingang so aus, dass er nicht über einem Fuß (5) sondern zwischen zwei Füßen ist. Richten Sie die Netznaht an einer Stange aus. Stecken Sie die obere und untere Netzstange (8 + 9) zusammen. Achten Sie darauf, dass der Sicherungsbolzen einrastet. Führen Sie die Polster der Netzstangen zusammen. Richten Sie sie nach dem oberen Ende der Netzstangen aus! Befestigen Sie die elastischen Bänder des Rahmenpolsters (siehe Schritt G) indem Sie sie außen um den Rahmen und durch eine Feder-

Öse am Netz führen und schließlich in die Schlaufen am unteren Netzeinde einhaken.

SCHRITT L – M: BEFESTIGUNG DES BODENSICHERUNGSNETZES

Das Bodensicherungsnetz (24) dient dazu, den Bereich unter der Sprungmatte frei von Hindernissen zu halten. Insbesondere können Haustiere und Kleinkinder abgehalten werden plötzlich unter die Matte zu gelangen. Aber beachten Sie, dass Kinder diesen Bereich unter der Matte auch als Versteck missverstehen könnten. Sie sollten daher den Bereich unter der Matte vor jeder Trampolinnutzung unbedingt überprüfen und sicherstellen, dass der Bereich frei ist. Richten Sie das Bodensicherungsnetz so aus, dass die aufgenähten Taschen und die Durchlässe für die Leiter direkt am Netz-Eingang sind. Befestigen Sie das Bodensicherungsnetz nach und nach rund um den Rahmen mit Hilfe der Reißverschlüsse an dem Sicherheitsnetz (12). Befestigen Sie die Schlaufen und Bänder am Rahmen und den Füßen. Schließen Sie den Reißverschluss am Bein rechts vom Eingang.

SCHRITT N: ZUSAMMENBAU DER LEITER

Die Muttern für die Verschraubung sind bereits in die Leiterstufen eingelegt. Achten Sie beim Verschrauben darauf, die Schrauben (21) nicht zu fest anzuziehen!

SCHRITT O – Q: BEFESTIGUNG VON LEITER, HERINGEN, FUSSMATTE UND ERDANKERN

Achten Sie beim Anstellen der Leiter darauf, dass Sie sie durch die vorgesehenen Durchlässe des Bodensicherungsnetzes führen. Die beiden abgeflachten Enden der Leiter müssen über das Rahmenrohr eingehakt werden. Am unteren Ende muss der Leiterholm über die ganze Breite auf dem Boden aufliegen. Die Leiter darf bei Benutzung nicht wackeln. Sichern Sie die Abschnitte des Bodensicherungsnetzes zwischen zwei Füßen mit jeweils zwei Heringen (25). Die Fußmatte wird mithilfe des Klettverschlusses unten an der Leiter befestigt. Wenn das Trampolin nicht benutzt wird, sollten Sie die Fußmatte an die oberste Sprosse der Leiter hängen, z.B. um Ihren Rasen zu schonen. Erdanker dienen dazu das Risiko des Fortwehens durch Wind zu verringern. Ein umfassender Schutz sind Erdanker aber nicht. Je nach Beschaffenheit des Bodens und temporärer Wettereinflüsse können Erdanker auch schon bei mittleren Windstärken keine ausreichende Verankerung bieten. Im Zweifel sollten Sie Fachleute im regionalen Garten- und Landschaftsbau zu Rate ziehen. Die Erdanker (22) sollten in der Mitte eines Trampolinfußes etwa 5 bis 10 cm außerhalb der Standfläche so weit in den Boden gedreht werden bis nur noch die Aufnahmeöse aus dem Boden schaut. Befestigen Sie dann das längere Ende des Spanngurtes (23) um Fuß und Rahmen und sichern Sie das Gurtende doppelt wie dargestellt. Danach wird der kurze Teil des Spanngurtes durch die Erdankeröse festgezurr.

Wichtiger Warnhinweis! Ziehen Sie zuletzt alle Muttern fest an.

BEWEGEN DES TRAMPOLINS

Zum Bewegen des Trampolins sollten Sie so viele Helfer haben, wie das Trampolin Füße hat. Entfernen Sie vor dem Anheben alle genutzten Befestigungsmittel (Heringe, etc.). Achtung! Durch die Federspannung besteht die Gefahr, dass durch ungleichmäßiges Anheben der Rahmen zu einer „8“ verdreht werden kann! Positionieren Sie sich und Ihre Helfer daher jeweils zwischen zwei Füße und heben dann das Trampolin gleichzeitig an. Heben Sie das Trampolin zum Umstellen leicht vom Boden an und halten Sie es horizontal zum Boden. Um das Trampolin auf eine andere Weise umzustellen, müssen Sie es auseinanderbauen. Zur Demontage benutzen Sie die Aufbauanleitung in umgekehrter Reihenfolge.

WARTUNG UND LAGERUNG

Reinigen Sie das Produkt nur mit einem Tuch oder feuchten Lappen und nicht mit speziellen Reinigungsmitteln! Überprüfen Sie das Produkt vor und nach Gebrauch auf Schäden und Verschleißspuren. Nehmen Sie keine baulichen Veränderungen vor! Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nur Original-Ersatzteile. Diese können Sie bei HUDORA beziehen. Sollten Teile beschädigt sein oder scharfe Ecken und Kanten entstanden sein, darf das Produkt nicht mehr verwendet werden! Nehmen Sie im Zweifel mit unserem Service Kontakt auf (<http://www.hudora.de/>). Lagern Sie das Produkt an einem sicheren, witterungsgeschützten Ort, sodass es nicht beschädigt werden kann oder Personen verletzen kann.

- Prüfen Sie Sprungmatte, Rahmenpolsterung und Fangzaun regelmäßig auf Beschädigungen und darauf, ob sie das Gewicht des Nutzers noch

tragen / abfangen können. Witterungseinflüsse wie direktes Sonnenlicht, Regen, Schnee und extreme Temperaturen können diese Teile beschädigen. Tauschen Sie die Sprungmatte, die Rahmenpolsterung und den Fangzaun nach 36 Monaten aus.

- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig – insbesondere vor und nach Gebrauch! – auf Schäden und Verschleißspuren. Das Produkt nicht regelmäßig zu warten kann für den Nutzer gefährliche Folgen haben.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Sprungmatte abgenutzt ist und Teile lose sind oder fehlen. Prüfen Sie insbesondere alle Federungs- und Schraubverbindungen und befestigen Sie sie gegebenenfalls, sodass sie sich während der Nutzung nicht lösen.
- Bei starkem Wind kann das Trampolin umgeblasen werden. Wenn Sie windiges Wetter erwarten, muss das Trampolin in einen geschützten Bereich geschafft oder demontiert werden. Eine andere Möglichkeit ist, den Rahmen des Trampolins mit Hilfe von Seilen und Pflöcken festzuzurren. Um Sicherheit zu gewährleisten, muss das Trampolin an mindestens 3 Stellen am Boden angepflockt werden. Zurren Sie nicht ausschließlich ein Fußteil des Trampolins fest, da dies die Rahmenverbindungen auseinander reißen könnte.
- Sichern Sie das Trampolin, wenn es nicht benutzt wird. Schützen Sie es vor unerlaubtem Gebrauch. Wenn eine Trampolinleiter verwendet wird, sollte die Aufsichtsperson diese bei Verlassen des Bereichs entfernen, um den unbeaufsichtigten Zugang von Kindern unter 6 Jahren zu verhindern.
- Vergewissern Sie sich, dass die Rahmenpolsterung ordnungsgemäß und sicher in der richtigen Position angebracht ist.
- Überprüfen Sie das Trampolin vor jeder Benutzung auf verschlissene, falsch verwendete oder fehlende Teile. Es können Umstände auftreten, unter denen das Verletzungsrisiko erhöht ist.
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung das Fangnetz und ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Teile. Stellen Sie vor jeder Benutzung sicher, dass das Fangnetz ordnungsgemäß aufgehängt ist. Ziehen Sie alle losen Laschen an und vergewissern Sie sich, dass das Fangnetz nicht beschädigt ist.
- Nehmen Sie keine technischen Modifikationen vor. Bei Feststellen einer der aufgeführten Bedingungen oder anderen Auffälligkeiten, von denen Sie den Eindruck haben, sie könnten für den Benutzer gefährlich werden, muss das Trampolin und das Fangnetz demontiert oder gegen Gebrauch gesichert werden, bis diese Umstände beseitigt worden sind.
- Benutzen Sie das Trampolin nicht, wenn ein Schaden aufgetreten ist!
- Gehen Sie nach einem Versetzen des Trampolins alle Punkte unter „Besondere Sicherheitshinweise“ und „Sicherheitshinweise“ noch einmal durch.

BITTE ACHTEN SIE AUF FOLGENDES

- Durchstiche, Löcher oder Risse
- Durchhängende Sprungmatte
- Offene Nähte oder andere Verschleißerscheinungen
- Verbogene oder gebrochene Rahmenteile, wie z. B. Beine
- Beschädigte oder lose Schraubverbindungen
- Gebrochene, fehlende oder beschädigte Federn
- Beschädigte, fehlende oder nicht sicher befestigte Rahmenpolsterung
- Herausragende Teile jeder Art (insbesondere scharfkantige) am Rahmen, den Federn oder der Matte
- Sichere Funktion der Sperrbolzen

ENTSORGUNGSHINWEIS

Bitte führen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer den zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zu. Fragen beantworten die Entsorgungsunternehmen vor Ort.

SERVICE

Wir sind bemüht einwandfreie Produkte auszuliefern. Sollten trotzdem Fehler auftreten, sind wir genauso bemüht, diese zu beheben. Deswegen erhalten Sie zahlreiche Informationen zum Produkt, zu Ersatzteilen, Problemlösungen und verloren gegangene Aufbauanleitungen unter <http://www.hudora.de/>.

SICHERE NUTZUNG

- Trampoline lassen als federnde Geräte den Springer auf für ihn ungewohnte Höhen gelangen und ebenso in eine Vielfalt von ungewohnten, extremen Körperbewegungen. Seien Sie sich dessen bewusst und benutzen Sie das Trampolin nur, wenn Sie körperlich fit sind. Im Zweifel konsultieren Sie vorab einen Arzt.

- Brechen Sie Ihr Springen sofort ab, wenn Sie mehr als ca. 30 cm neben dem Logo landen! Beginnen Sie mit dem Springen wieder in der Trampolinmitte, auf dem Logo.
- Beenden Sie das Springen, indem Sie die Knie beugen, sobald die Füße in Kontakt mit der Sprungmatte kommen. Lernen Sie diese Technik, bevor Sie andere ausprobieren.
- Erlernen Sie Grundsprünge bevor Sie weiterführende Fertigkeiten ausprobieren. Verschiedene Trampolinaktivitäten können mit Grundübungen durchgeführt werden, indem diese in verschiedener Reihenfolge und Kombination ausgeführt werden, mit oder ohne Standsprünge zwischendurch.
- Vermeiden Sie zu hohes Springen. Bleiben Sie niedrig, bis Sie kontrolliertes Springen und wiederholtes Landen in der Mitte des Trampolins beherrschen. Kontrolliertes Springen ist wichtiger als Höhe. Richten Sie Ihren Blick auf das Trampolin. Dies hilft Ihnen bei der Kontrolle Ihrer Sprünge.
- Springen Sie nicht von Balkonen oder Bäumen oder ähnlichem auf das Trampolin. Benutzen Sie das Trampolin nicht als Sprungbrett. Springen Sie nie höher als das Fangnetz.
- Springen Sie nicht absichtlich auf das Fangnetz. Lassen Sie sich nicht absichtlich vom Fangnetz abprallen. Hängen Sie sich nicht an den oberen Rand des Fangzaunes, und versuchen Sie nicht, am Fangzaun zu klettern. Legen Sie jeglichen Schmuck ab, der sich im Netz verfangen oder es durchtrennen könnte.
- Wenden Sie sich für Informationen zu Fertigkeitstrainings an einen anerkannten Trampolintrainer.

DAS TRAINING AUF DEM TRAMPOLIN (SIEHE S. 31)

Bevor Sie „richtig loslegen“, empfiehlt es sich einige Basisübungen auf dem Trampolin zu absolvieren. Wir haben Ihnen hierzu einige geeignete Übungen zusammengestellt. Wir empfehlen, diese nacheinander durchzuführen („Warm- Up“) und sie auch wieder nach dem Training als „Cool-Down“ durchzuführen – um die Regeneration der Muskulatur nach dem Training zu unterstützen und die Durchblutung zu fördern. Leichte Dehnübungen nach dem Training sind ebenfalls sinnvoll.

Grundübungen auf dem Trampolin für Aufwärm- und Abkühlphase:

Wir empfehlen, jede hier gezeigte Übung 10-mal hintereinander auszuführen.

Contact bounce (Abb. A.1)

Stellen Sie sich schulterbreit auf das Trampolin, beugen Sie die Knie leicht. Die Hände sind an den Hüften platziert. Starten Sie mit leichten Hüpfen, sodass Ihre Füße sich „gerade so“ in der Luft befinden. Diese Übung eignet sich auch hervorragend, um sich zunächst als Anfänger erst einmal etwas mit dem neuen Sportgerät vertraut zu machen.

Foot tap (Abb. A.2)

Stellen Sie sich ebenso wie schon beim „Contact Bounce“ beschrieben, auf das Trampolin. Verlagern Sie nun Ihr Gewicht abwechselnd von einer Seite auf die andere, während Sie den jeweils entlasteten Fuß kurz anheben und zur Seite tippen („tap“). Danach wieder Grundposition und Gewicht auf die andere Seite verlagern, wieder „tap“ usw.

Hamstring curls (Abb. A.3)

Während Sie „Contact Bounces“ ausführen, verlagern Sie das Gewicht auf eine Seite. Sie berühren dann immer nur mit einem Fuß das Trampolin während Sie das andere Bein im Knie leicht nach hinten abbeugen. Nach jedem Sprung die Seite wechseln.

Side to side (Abb. A.4)

Bei dieser Übung stellen Sie sich wie abgebildet mit beiden Füßen zusammen auf eine Seite und springen dann zur anderen, wo Sie auch wieder mit beiden Füßen zusammen aufkommen, usw.

Basis-Sprünge für Anfänger

Der Basissprung (Abb. B.1)

1. Beginnen Sie stehend, wippen Sie ein wenig rauf und runter.
2. Schwingen Sie die Arme seitlich am Körper nach oben und ziehen Sie den Körper hoch.
3. Halten Sie die Füße in der Luft zusammen.
4. Die Arme wieder hinunter schwingen lassen und mit beiden Füßen auf der Matte landen.

Kniesprung (Abb. B.2)

1. Beginnen Sie mit niedrigen Basis-Sprüngen.
2. Landen Sie auf den Knien, halten Sie Ihren Rücken dabei gerade.
Benutzen Sie Ihre Arme, um das Gleichgewicht zu halten.
3. Springen Sie zurück in die Ausgangsposition, indem Sie die Arme nach oben ziehen.

Sitzsprung (Abb. B.3)

1. Landen Sie in flacher Sitzposition.
2. Platzieren Sie Ihre Hände bei der Landung neben der Hüfte.
3. Drücken Sie sich mit den Händen ab und kehren Sie in die aufrechte Position zurück.

CONGRATULATIONS ON PURCHASING THIS PRODUCT!

Warning! Please read these instructions carefully.

The texts provide you with comprehensive advice and information, whereas the illustrations are intended to provide you with a good overview during the assembly.

The instructions are an integral component of the product. Therefore, please store them and the packaging carefully in case questions arise in the future. Please always include these instructions when handing on the product to a third party. This product must be assembled by an adult. This product is designed for private / domestic use only. This product is not designed for commercial/industrial use. The use of the product requires certain capabilities and skills. Always adjust according to the age of the user and use for the purpose it has been designed for.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Item:	HUDORA Trampoline Fantastic Complete Max 300
Item number:	65760
Maximum set-up dimensions:	3,30 m x 3,30 m x 2,67 m
Purpose:	Trampoline for jumping in a private area.

WARNINGS! SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Max. 120 kg
- For outdoor use only.
- The trampoline shall be assembled by an adult in accordance with the assembly instructions and thereafter checked before the first use.
- Only one user. Collision hazard.
- Always close the net opening before jumping.
- Jump without shoes.
- Do not use the mat when it is wet.
- Empty pockets and hands before jumping.
- Always jump in the middle of the mat.
- Do not eat while jumping.
- Do not exit by a jump.
- Limit the time of continuous usage (make regular stops).
- Do not use in strong wind conditions and secure the trampoline.
- Only for domestic use.
- Follow the measures under „Maintenance and Storage“ as well as the instructions under „Safe Use“. Non-observance of the aforementioned points can lead to serious hazards for the user.
- Sufficient clearance above the trampoline must be ensured. A minimum of 2 m is recommended. Remove all cables, branches and other potential hazards. The trampoline must be set up only on a firm and level ground.
- The trampoline requires sufficient horizontal distance from things around it. Set up the trampoline away from obstructions such as walls, buildings, electrical lines, fences and play areas. Ensure a free space of 2 m around its diameter.
- Do not eat and drink while using the trampoline.
- The net should be replaced every 3 years.
- WARNING! Not suitable for children under 36 months due to long cords! Strangulation Hazard.
- WARNING! Not suitable for children under 36 months due to lack of abilities. Risk of injury!
- Please replace the self securing nuts after loosening them as the self securing structure will be damaged.
- In certain countries during winter period, the snow load and the very low temperature can damage the trampoline. It is recommended to remove the snow and store the mat and the enclosure indoors.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Keep young children away while assembling to prevent any risk of strangulation from long cords or of asphyxiation from small parts! For this reason, cut off cord ends to a maximum of 5 cm after the assembly.
- Position the trampoline on a level surface before using it.
- Use appropriate lighting in dark places.
- Do not place the trampoline on a concrete floor, a hard ground (rocky surface) or a slippery surface. We recommend placing it on a lawn.
- Do not leave any object on the trampoline and remove anything that can hit the person jumping on it.

- Used rain covers must be kept outside of the reach of children (choking hazard).
- Improper use or misuse of the trampoline is dangerous and can cause a serious injury!
- The person owning the trampoline and the person supervising the people on the mat are responsible for making the techniques and warnings mentioned in the user manual known to all users.
- The trampoline must only be used in the presence of an experienced supervisor with relevant expertise. Make sure that your children are always within sight while using the trampoline.
- The trampoline must be mounted and dismounted by climbing up and down.
- Get on and off the trampoline through the inlet in the safety net. Access and exit the trampoline by thereby climbing up and down respectively. Do not attempt to enter the trampoline by crawling under the safety net.
- In order to mount the trampoline correctly, hold the frame with your hands and climb up or roll on to the frame, over the springs and on to the mat. Always make sure that you hold the frame with your hands while climbing up or down. Do not immediately climb on to the frame padding and do not hold on to the frame padding. In order to dismount correctly, get to the edge of the trampoline, hold the frame with your hands and climb down from the mat on the floor.
- Do not allow pets on the mat to protect it from cuts and damages.
- Do not wear clothing having drawstrings, loops and hooks. Buckles, if any, should not be hard or have a rough surface.
- Do not use the trampoline under the influence of alcohol or drugs.
- Wind or air movements should be calm or slight when jumping. In the event of strong or stormy winds the trampoline should not be used.
- The mat must not come in contact with sharp or pointed objects.
- Ensure that there is no one under the trampoline.
- Landing on head or neck can cause paralysis or death! Somersaults are not recommended as they increase the risk of landing on head or neck.
- Not suitable for pregnant women.
- Make sure that the warning messages printed on the trampoline are readable when the user enters through the safety net entrance.
- The trampoline is neither intended nor suitable to be buried into the ground.
- Recommendation for supervisors: Take care that the user frequently takes a break to avoid exhaustion and ensure full body control.
- When permanently irradiated with UV light, the material ages significantly faster. To avoid premature ageing and thereby extend the service life, you should always store the frame covering/frame padding and jumping mat in a dry and dark place when not in use. Do not permanently expose the frame covering/frame padding and jumping mat to wind, moisture, extreme temperatures or sunlight.

INSTRUCTIONS ON ASSEMBLY

Our special spring extender, delivered with this product, is required to set up the trampoline. When you are not using the trampoline, it should be dismantled and stored away in its original packaging. Please read both instructions on assembly once before assembling this product. You should perform the assembly in pairs. In the upper left corner you can always see the necessary materials or the steps that were necessary previously and how often the respective step has to be repeated. Materials without part numbers are not included in the scope of delivery. In the lower left corner, you can always see what the result of the respective assembly step must look like.

BEFORE ASSEMBLY

Some assembly steps vary depending on the size of the trampoline or are done at different frequencies . Make sure that you have all the parts listed in the parts list. If you are missing parts, please contact our service department. Before connecting, you should spray or lightly grease all connections with contact spray. This extends the service life as well as eases the assembly and subsequent disassembly. A rubber mallet and safety goggles should be kept ready. Please use gloves to protect your hands.

STEP A – C: ASSEMBLING THE SUPPORTS AND FRAME

Follow steps A to C as shown in the illustration. Make sure that all steel tubes are fitted into the respective counterpart up to the stop. If necessary, use a rubber mallet for this. The frame part (3) is initially only fitted onto the support leg (4). The elements are screwed together later in step H.

STEP D – E: ASSEMBLING THE JUMPING MAT

CAUTION – When attaching the springs, the pipe connections can pinch due to the tension of the trampoline.



- a) Spread out the jumping mat (1) with the printed side facing upwards in the frame. Attach two springs to a pair of the twelve grey-coloured mat eye straps.
- b) On the frame tube, select two punched holes in the frame that are directly next to a leg socket. Attach the first two springs (6) to the frame there.
- c) Attach the other pairs of springs to the frame and to the remaining grey mat eye straps of the jumping mat. Proceed in a criss-cross pattern.
- d) Use the special spring vice (7) to attach the spring to the jumping mat and hook the spring into the frame if you need more tension than with the first springs. Hook in the spring until it snaps into place and press it down further if the hook is not fully seated in the hole.
- e) Attach another spring in the middle of each quadrant of the frame. Now you can attach the remaining springs in any order. If you notice that you have skipped a hole and an eyelet, remove and reattach the springs so that the holes on the frame match the eyelets again.

STEP F – G: ASSEMBLING THE FRAME PADDING

Place the frame padding (2) on the trampoline so that the springs and the steel frame are covered. Make sure that the frame padding covers the whole frame, the bars and the springs. Attach the edge cover to the jumping mat (1) using the zip fastener. Mount the elastic straps with hooks to the eyelets of the edge cover. Tie the elastic straps of the edge cover to the appropriate mat eyelets.

STEP H: ASSEMBLING THE BOTTOM NET POLES

Make sure to insert the longer screw (14) through the upper hole and the shorter screw (13) through the lower hole. Only tighten the screw connections hand-tight. Make sure that the foam tube sits above the trampoline frame.

STEP I: FASTENING THE NET

Place the safety net on the jumping mat before following the assembly steps. This is important for step J. Attach the safety net (12) by inserting the top ring rods (10) into the adapters (11) so that their holes overlap and you can tighten the adapter screw. Note that the adapter should be outside the safety net. Finally, insert the top net post (8) into the adapter from below until the spring bolt audibly clicks into place.

STEP J – K: ASSEMBLING THE NET POLES

Align the entrance so that it is between two feet (5). Align the net seam with a pole. Attach the upper and lower net rods (8 + 9) together. Make sure that the safety bolt clicks into place. Bring the pads of the net poles together. Align them with the upper end of the net poles! Fasten the elastic straps of the frame padding (see step G) by passing them around the outside of the frame and through a spring eyelet on the net and finally hooking them into the loops at the lower end of the net.

STEP L – M: FASTENING THE GROUND SAFETY NET

The ground safety net (24) is used to keep the area under the jumping mat free of obstacles. It especially keeps pets and small children from getting under the mat. Please note that children could also see this area under the mat as a hiding place. For this reason, it is important to check the area under the mat before using the trampoline to ensure that the area is clear. Align the ground safety net so that the sewn-on pockets and the holes for the ladder are directly at the entrance of the net. Attach the ground safety net gradually around the frame to the safety net (12) using the zips. Attach the loops and straps to the frame and the feet. Close the zip on the leg to the right of the entrance.

STEP N: ASSEMBLING THE LADDER

The nuts for the screw connection are already inserted in the ladder steps. Make sure not to overtighten the screws (21)!

STEP O – Q: FASTENING THE LADDER, PEGS, FOOT MAT AND GROUND ANCHORS

When setting up the ladder, make sure that it goes through the openings provided in the ground safety net. The two flattened ends of the ladder must be hooked over the frame tube. The ladder rail must rest on the ground over its entire width at the bottom end. The ladder must not wobble when in use. Secure the sections of the ground safety net between two feet with two pegs each (25). The floor mat is attached to the bottom of the ladder using the hook and loop fastener. To preserve your lawn, hang the foot mat on the top rung of the ladder when the trampoline is not in use. Ground anchors

reduce the risk of wind blowing the trampoline away. However, they will not completely eliminate this risk. Depending on the condition of the soil and temporary weather conditions, ground anchors may not provide sufficient anchoring even at medium wind speeds. If in doubt, consult experts in regional gardening and landscaping. The ground anchors (22) should be inserted into the ground in the middle of the trampoline base about 5 to 10 cm outside the base of the trampoline until only the eyelet protrudes from the ground. Then fasten the longer end of the tensioning strap (23) around the foot and frame and secure the end of the strap twice as shown. After that, lash the short part of the tensioning strap through the ground anchor eyelet.

Important note! Tighten the nuts firmly as a last step.

MOVING THE TRAMPOLINE

In order to move the trampoline you should have as many helpers as the trampoline has feet. Prior to lifting, all used fasteners (stakes, etc.) should be removed. Caution! Due to the spring tension there is a possible risk that the frame can be twisted into a figure „8“ as a result of uneven lifting! You and your helpers should therefore be respectively positioned between two feet of the trampoline and you should then all lift the trampoline at the same time. Lift the trampoline off the ground slightly and keep it horizontal with the floor. To move the trampoline in a different way, disassemble it completely. To disassemble, follow instructions for assembly backwards.

MAINTENANCE AND STORAGE

Use a dry or damp cloth only to clean the product; do not use special cleaning agents! Check the product for damage or traces of wear and tear before and after each use. Do not make any structural changes. For your own safety, please use original spare parts only. These can be sourced from HUDORA. If parts become damaged or if sharp edges or corners should develop, the product may not be used any more. If in any doubt, please contact our service team (<http://www.hudora.de/>). Store the product in a safe place where it is protected from the elements, cannot be damaged, and cannot injure anyone.

- Check that jumping mat, frame padding and safety net are without defects and can withstand load. Sunlight, rain, snow and extreme temperatures will make these parts loose strength. Replace jumping mat, frame padding and safety net after 36 month use.
- Check the product regularly – especially before and after use! – for damage and wear marks. Not servicing the product regularly can lead to dangerous consequences for the user.
- Verify prior to each use that the trampoline mat is not worn and parts are not loose or missing. In particular, check all spring and bolt connections and tighten them if necessary, so that they do not loosen during use.
- The trampoline can be blown over, when exposed to strong winds. In the event that you expect windy weather, the trampoline must be transferred to a protected area and where expedient also disassembled. Another possibility is to ensure that the frame of the trampoline is securely lashed with the help of ropes and stakes. In order to ensure safety, the trampoline has to be pegged to the ground over at least three points. Ensure that the frame of the trampoline is not exclusively only securely lashed over a foot part of the trampoline, as this may lead to a tearing apart of the frame connections.
- Keep the trampoline safe from impermissible access when not in use. For trampoline with ladders, the supervisor must remove the ladder when leaving the place so that unsupervised children under 6 years do not get on the trampoline.
- Make sure that the padding for the trampoline frame is attached securely and is at the right place.
- In order to keep the risk of an injury to the minimum, always check the trampoline for worn, defective or missing parts before use.
- Always inspect the safety net to find out if it is worn out or damaged before the trampoline is used. Make sure that the safety net is properly attached, its straps are securely fastened and the safety net itself is not damaged.
- Do not make any technical modifications. The trampoline and its safety net should be dismantled or secured against use until necessary corrections have been made, if a fault or an abnormality which is potentially dangerous to the user has been detected.
- Do not use the trampoline if it is damaged or unsafe!
- After moving the trampoline, check each point of the “Special Safety Instructions” and “Safety Instructions” once again.

WATCH OUT FOR THE FOLLOWING

- Tears, holes or rips
- Loose jumping mat
- Pulled seams or other closure problems
- Bent or broken framework, i.e. legs
- Damaged or loose screws
- Broken, missing or damaged springs
- Damaged, missing or unsecured frame padding
- Protruding objects of any kind (especially sharp edges) on the frame, springs or the mat
- Safe functioning of the locking bolt.

DISPOSAL ADVICE

At the end of the product's life, please dispose of it at an appropriate collection point provided in your area. Local waste management companies will be able to answer your questions on this.

SERVICE

We make every effort to deliver faultless products. If faults do arise however, we put just as much effort into rectifying them. Therefore, you can find numerous information on the product, replacement parts, solutions to problems and lost assembly manuals at <http://www.hudora.de/>.

SAFE USE

- Be aware of the fact that a trampoline's connecting springs can generate tremendous elasticity and propel the person on the mat to surprising heights and cause the body to move in a variety of extreme and unusual directions. Use the trampoline only if you are physically fit. In case of a doubt, consult a doctor before using the product.
- Stop jumping if you have moved more than 30 cm from the logo. Get back to the centre of the mat and on the logo to resume jumping.
- To stop jumping, bend your knees when your feet come in contact with the mat. Master this technique before trying newer ones.
- Master basic jumps before trying advanced skills. You can combine these basic moves in a variety of combinations with or without straight intermediate jumps to carry out various sequences on the trampoline.
- Avoid jumping too high. Keep your jumps low till you have sufficient control on your jumps and always land on the middle of the trampoline. Controlled jumping is more important than height. Keep your eyes on the trampoline as it helps to control the jumps.
- Do not jump from balconies, trees or other such high places on to the trampoline. Do not use the trampoline as a springboard. Jumps should never be higher than the safety net.
- Do not jump deliberately or bounce off the safety net. Do not hang from the top of the safety net or try to climb it. Remove all jewellery as it may get caught or cut through the safety net.
- Contact an authorised trampoline coach for information on advanced skills.

THE TRAINING ON THE TRAMPOLINE (SEE P. 31)

Before you 'let it rip', we recommend some basic practise exercises on the trampoline. We have collected a few suitable exercises here and recommend you to do them one after the other (warming up) and do them again after your training for cooling down to support muscle regeneration and enhance blood circulation after the training. Light stretching exercises after the training will also be helpful.

Basic exercises on the trampoline for the warm-up and cool-down phase:

We recommend that each exercise shown here is performed 10 times in a row.

Contact bounce (Fig. A.1)

Stand on the trampoline with your feet about a shoulder-width apart, bend your knees slightly. With the hands placed on the hips. Start with slight hops, so that your feet are „just about“ in the air. This exercise is also especially suitable for a beginner as an aid to becoming a bit familiar with the new sport device.

Foot tap (Fig. A.2)

Position yourself on the trampoline in the same manner as described in the „Contact Bounce“. Now shift your weight alternatingly from one side to the other, while respectively shortly lifting the unburdened foot and tap it on the side („tap“). Then return to the basic position and shift the weight to the other side, again „tap“, etc.

Hamstring curls (Fig. A.3)

While performing the „Contact Bounce“, shift your weight to one side. Then always touch the trampoline only with one foot while slightly bending the knee of the other leg backwards.

Side to side (Fig. A.4)

In this exercise, position yourself as shown with both feet together on one side and then jump to the other side, where you again land with both feet together, etc.

Basic jumps for beginners**The basic jump (Fig. B.1)**

1. Start while standing still then bob up and down a bit.
2. Swing your arms sideways and upwards away from the body to pull up the body.
3. Keep the feet together while in the air.
4. Swing the arms back down again and land with both feet on the mat.

Knee jump (Fig. B.2)

1. Start with low height basic-jumps.
2. Land on your knees, however keep your back straight. Use your arms to keep balance.
3. Jump back to the starting position by pulling your arms upwards.

Jump seat (Fig. B.3)

1. Land in a flat sitting position.
2. Place your hands on landing next to the hips.
3. Use your hands as support to return to the upright position.

CONGRATULAZIONI PER AVER ACQUISTATO QUESTO PRODOTTO!

Avvertenza! La preghiamo di leggere molto attentamente questo manuale.

I testi vi daranno ampie indicazioni e informazioni, mentre l'illustrazione vi offrirà una buona visione d'insieme durante il montaggio.

Il manuale fa parte del prodotto. Quindi va conservato come tutto l'imballaggio per eventuali domande in futuro. Dando il prodotto a terzi per cortesia allegare sempre il manuale. Il prodotto deve essere montato da un adulto. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e privato. Questo prodotto non è adatto all'uso pubblico o commerciale. L'utilizzo del prodotto richiede determinate abilità e conoscenze. Usare solo in maniera adeguata all'età, e utilizzare il prodotto esclusivamente per gli scopi previsti.

SPECIFICHE TECNICHE

Articolo:	HUDORA Trampolino Fantastic Complete Max 300
Articolo n°:	65760
Misure massime di montaggio:	3,30 m x 3,30 m x 2,67 m
Scopo previsto:	Trampolino per saltare in area privata.

AVVERTENZE! SPECIALI INDICAZIONI DI SICUREZZA

- Max 120 Kg.
- Solo per uso esterno.
- Il trampolino deve essere montato da un adulto in accordo alle istruzioni di assemblaggio e successivamente essere controllato prima del primo utilizzo.
- Un utente alla volta. Rischio di collisione.
- Chiudere sempre l'apertura della rete prima di saltare.
- Saltare senza scarpe.
- Non usare il trampolino quando è bagnato.
- Vuotare le tasche e non tenere niente in mano prima di saltare.
- Saltare sempre al centro del trampolino.
- Non mangiare mentre si salta.
- Non saltare fuori dal trampolino per uscire.
- Limitare il tempo di utilizzo ininterrotto (fare regolari soste).
- Non utilizzare in caso di vento forte ed assicurare il trampolino.
- Solo per uso domestico.
- Seguite le disposizioni alla sezione "Manutenzione e conservazione" e le indicazioni alla sezione "Utilizzo sicuro". La mancata osservanza dei punti elencati può portare a seri pericoli per l'utente.
- Uno spazio sufficiente sopra la testa è essenziale. Si consiglia un minimo di 2 m di spazio al di sopra del trampolino. Rimuovete fili, rami e altri potenziali pericoli. Utilizzate il trampolino solo su terreno solido e livellato.
- Una libertà di movimento in orizzontale è fondamentale. Installate il trampolino lontano da ostacoli come per esempio muri, costruzioni, cavi elettrici, recinzioni e campi da gioco. Mantenete intorno al trampolino uno spazio di 2 m.
- Non mangiare e bere sul trampolino.
- La rete deve essere sostituita ogni 3 anni.
- **AVVERTENZA!** Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi a causa del filo lungo! Pericolo di strangolamento.
- **Avvertenza!** Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi a causa di scarse capacità. Pericolo di lesioni!
- Assicurarsi che i dadi e le viti autobloccanti vengano sempre sostituiti dopo essere stati allentati, poiché questa operazione danneggia il materiale di bloccaggio.
- In alcuni paesi in inverno si possono avere grandi nevicate e temperature molto basse, che danneggiano il trampolino. Si consiglia di rimuovere regolarmente la neve e conservare tappeto e rete al coperto in un luogo asciutto.

NOTE DI SICUREZZA

- Tenete lontani i bambini piccoli durante il montaggio. C'è pericolo di strangolamento per la presenza di lunghe corde e pericolo di soffocamento per la presenza di piccoli pezzi! Le estremità sporgenti delle corde devono per questo motivo essere accorciate di max. 5 cm dopo il montaggio.
- Prima dell'utilizzo posizionate il trampolino su una superficie piana.
- Per le zone in ombra può essere necessaria un'illuminazione.
- Non collocate il trampolino su un pavimento di cemento, un terreno duro (ad esempio roccia) o una superficie scivolosa. Vi consigliamo un prato.

- Allontanate tutti gli oggetti che potrebbero dare fastidio al saltatore e non mettete alcun oggetto sul trampolino.
- Un eventuale parapigioggia deve essere tenuto lontano dalla portata dei bambini (rischio di soffocamento).
- Un uso improprio e un abuso del trampolino sono pericolosi e possono portare a lesioni gravi!
- Il proprietario del trampolino e la persona addetta alla vigilanza sono responsabili del fatto che tutti gli utenti siano a conoscenza delle tecniche descritte nel manuale e delle avvertenze.
- Utilizzate il trampolino solo in presenza di una persona responsabile esperta con relative competenze. Sorvegliate il vostro bambino durante l'utilizzo.
- Entrate o uscite dal trampolino, salendo e scendendo.
- La salita e la discesa dal trampolino avvengono attraverso l'ingresso della barriera di sicurezza. Chiudete l'ingresso ogni volta dopo l'entrata o l'uscita. Non provate ad entrare nel trampolino strisciando sotto la rete di sicurezza.
- Per salire correttamente, afferrate con le mani il telaio e salite o rotolate sul telaio, sulle molle e sul tappeto elastico. Non dimenticate mai, di afferrare con le mani il telaio quando salite o scendete. Non salite subito sull'imbottitura del telaio e non restate fermi su di essa. Per scendere correttamente, andate sul bordo del trampolino, afferrate con la mano il telaio come sostegno e scendete dal tappeto elastico sul terreno.
- Impedite che animali domestici vengano lasciati sul tappeto, per proteggerlo da tagli e danni.
- Non indossate abiti con lacci, nodi e ganci o fibbie con superfici dure e ruvide.
- Non utilizzate il trampolino se siete sotto l'influsso di alcool o droghe.
- Vento o movimenti d'aria dovrebbero essere calmi o leggeri quando si salta. In caso di vento forte o violento il trampolino non deve essere utilizzato.
- Il tappeto elastico non deve mai venire in contatto con oggetti taglienti o appuntiti.
- Sotto il trampolino non devono esserci persone.
- L'atterraggio sulla testa o sulla nuca può causare paralisi o morte! Si sconsigliano salti mortali. Con i salti mortali aumenta il pericolo di atterrare sulla testa o sulla nuca!
- Non adatto a donne in gravidanza.
- Fare attenzione che gli avvisi siano ben leggibili sul trampolino elastico quando si accede al trampolino passando dalla recinzione di sicurezza.
- Il trampolino non è adatto per essere incassato nel terreno.
- Raccomandazione per i supervisori: Assicurarsi che l'utente faccia spesso una pausa per evitare stanchezza eccessiva e garantire il pieno controllo del corpo.
- L'esposizione continua del materiale ai raggi UV ne provoca un invecchiamento notevolmente più rapido. In caso di non utilizzo, riporre sempre il rivestimento di protezione/ l'imbottitura del telaio e il tappeto elastico in un luogo asciutto e al riparo dalla luce per prevenirne il precoce invecchiamento (oltre a scolorimento e corrosione prematura) e, di conseguenza, prolungarne la durata. Non esporre il rivestimento di protezione/ l'imbottitura del telaio e il tappeto elastico costantemente a vento, umidità, temperature estreme o ai raggi solari.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Per il montaggio di questo trampolino elastico si ha bisogno soltanto del nostro dispositivo speciale per il fissaggio delle molle che viene fornito insieme a questo prodotto. Quando il trampolino non viene usato, dovrebbe essere smontato ed immagazzinato nella confezione originale. Prima di montare questo prodotto, leggere entrambe le corrispondenti istruzioni di montaggio. Il montaggio dovrebbe essere eseguito da due persone. Nell'angolo in alto a sinistra sono sempre indicati i materiali e le operazioni preliminari necessari e il numero di volte per cui il relativo passaggio deve essere ripetuto. Nella fornitura non sono inclusi materiali privi di numero di identificazione. Nell'angolo in basso a sinistra è sempre indicato il risultato finale dei singoli passaggi di assemblaggio.

PRIMA DEL MONTAGGIO

Alcuni passaggi del montaggio differiscono a seconda della dimensione del trampolino o sono spesso eseguiti in modo differente . Assicurarsi che tutte le parti elencate nella lista siano presenti. Se mancano dei pezzi, si prega di rivolgersi al nostro servizio assistenza. Prima dell'assemblaggio si dovrebbero lubrificare leggermente tutti i collegamenti o spruzzarli con spray per contatti. Questo allunga la vita del prodotto e semplifica il montaggio e il successivo smontaggio. Un martello di gomma e occhiali di sicurezza dovrebbero essere tenuti pronti. Si prega di utilizzare dei guanti di protezione per le mani.

PASSI A – C: MONTAGGIO DEL GRUPPO DI SUPPORTO E DEL TELAIO

Procedere come descritto nei passi da A a C facendo riferimento alle figure. Nell'assemblaggio degli elementi dei tubi in acciaio fare attenzione a inserirli fino all'arresto. Se necessario, utilizzare un martello di gomma. La parte del telaio (3) è inizialmente solo fissata alla base (4). Gli elementi verranno avviati in seguito, con il passo H.

PASSI D – E: MONTAGGIO DEL TAPPETINO DA SALTO

ATTENZIONE – Quando si fissano le molle, sui collegamenti ai tubi vi è rischio di confusione perché il tappeto elastico viene tirato.

- a) Stendere il tappeto elastico (1) nel telaio con il lato stampato rivolto verso l'alto. Fissare due molle a una coppia delle dodici cinghie ad occhiello del tappeto di colore grigio.
- b) Sul tubolare del telaio, scegliere i due fori che si trovano accanto a un tubolare di supporto (base). Fissare le prime due molle (6) sul telaio.
- c) Fissare le altre coppie di molle sul telaio e ai restanti occhielli grigi del tappeto. Procedere con una sequenza a croce.
- d) Utilizzare l'apposito tendimolla (7) per agganciare la molla con il tappeto al telaio se è necessaria una trazione maggiore rispetto alle prime molle. Agganciare la molla facendola scattare completamente in posizione e premere verso il basso se il gancio non è completamente inserito nel foro.
- e) Fissare un'altra molla al centro di ogni „spicchio“ del tappeto. Ora le molle possono essere fissate in qualsiasi ordine. Se ci si accorge di aver saltato un foro e un occhiello, sganciare e fissare di nuovo le molle in modo che l'assegnazione dei fori sul telaio agli occhielli sia corretta.

PASSI F – G: MONTAGGIO DELL'IMBOTTITURA DEL TELAIO

Posizionare l'imbottitura del telaio (2) sulla parte superiore del tappeto elastico, in modo che copra le molle e il telaio in acciaio. Assicurarsi che l'imbottitura del telaio copra tutte le aste del telaio e le molle. Fissare la copertura del bordo al tappetino da salto (1) utilizzando la chiusura lampo. Applicare le cinghie elastiche con ganci agli occhielli della copertura del bordo. Annodare le cinghie elastiche della copertura del bordo ai corrispondenti occhielli del tappeto.

PASSO H: MONTAGGIO DELLE ASTE INFERIORI DELLA RETE

Fare attenzione a inserire la vite più lunga (14) nel foro superiore e la vite più corta (13) nel foro inferiore. Serrare i collegamenti a vite solo a mano. Assicurarsi che il tubo in schiuma si trovi sopra il telaio del tappeto elastico.

PASSO I: FISSAGGIO DELLA RETE

Innanzitutto, posizionare la rete di sicurezza sul tappeto elastico prima di iniziare l'assemblaggio. Questo è importante per eseguire il passo J. Collegare la rete di sicurezza (12) inserendo le aste con anello superiori (10) negli adattatori (11) in modo che i fori si sovrappongano e si possa stringere la vite dell'adattatore. Tenere presente che l'adattatore deve trovarsi all'esterno della rete di sicurezza. Inserire il montante superiore della rete (8) nell'adattatore dal basso, finché il bullone a molla non si innesta con un clic.

PASSI J – K: MONTAGGIO DELLE ASTE DELLA RETE

Allineare l'ingresso in modo che non si trovi sopra un tubolare di supporto (5) ma tra due di essi. Allineare la cucitura della rete su un'asta. Unire l'asta superiore a quella inferiore della rete (8 + 9). Prestare attenzione a che il bullone di bloccaggio si innesti. Avvicinare le imbottiture delle aste della rete. Allinearle con l'estremità superiore delle aste della rete! Fissare le cinghie elastiche dell'imbottitura del telaio (vedi passo G) facendole passare intorno all'esterno del telaio e attraverso un occhiello della molla sulla rete e infine agganciarle agli occhielli all'estremità inferiore della rete.

PASSI L – M: FISSAGGIO DELLA RETE DI SICUREZZA A TERRA

La rete di sicurezza a terra (24) serve a mantenere libera da ostacoli l'area sotto il tappeto elastico. In particolare, impedisce che animali domestici e bambini piccoli si infilino sotto di esso, ma è bene ricordare che i bambini potrebbero considerare quest'area sotto il tappeto come un nascondiglio. Pertanto, prima di utilizzarlo, controllare sempre che sotto non ci sia niente e nessuno. Appoggiare la rete di sicurezza a terra in modo che le tasche cucite e i passaggi per la scala si trovino in corrispondenza dell'ingresso nella rete. Fissare la rete di sicurezza a terra alla rete di sicurezza del telaio (12) chiudendo la lampo. Attaccare i passanti e le cinghie al telaio e ai piedi. Chiudere la lampo sulla gamba a destra dell'ingresso.

PASSO N: ASSEMBLAGGIO DELLA SCALA

I dadi per il collegamento a vite sono già inseriti nei gradini della scala. Non stringere eccessivamente le viti (21)!

PASSI O – Q: FISSAGGIO DELLA SCALA, DEI PIOLI, DEL TAPPETINO A TERRA E DEGLI ANCORAGGI A TERRA

Quando si monta la scala, assicurarsi di guidarla attraverso gli appositi passaggi della rete di sicurezza a terra. Le due estremità appiattite della scala devono essere agganciate al tubo del telaio. L'elemento inferiore della scala deve poggiare a terra per tutta la sua larghezza. La scala non deve oscillare durante l'uso. Fissare le sezioni della rete di sicurezza a terra tra due piedi con due elementi a U (25). Il tappetino viene fissato alla base della scala con una chiusura a strappo. Quando il tappeto elastico non viene utilizzato, si consiglia di appendere il tappetino al piolo superiore della scala per non rovinare il prato. Gli ancoraggi a terra servono a ridurre il rischio che il vento faccia volare via il tappeto elastico, ma non costituiscono una protezione completa. A seconda della natura del terreno e delle condizioni meteorologiche, gli ancoraggi a terra potrebbero non garantire una tenuta sufficiente anche in caso di vento di media intensità. In caso di dubbio, è bene rivolgersi a esperti di giardinaggio e paesaggistica regionale. Gli ancoraggi a terra (22) devono essere inseriti nel terreno al centro della base del tappeto elastico, a circa 5-10 cm dall'area di appoggio, in modo che dal terreno sporga solo l'occhiello dell'ancoraggio. Fissare quindi l'estremità più lunga della cinghia di tensionamento (23) intorno al piede e al telaio e fissare l'estremità della cinghia due volte come mostrato. Quindi fissare la parte corta della cinghia elastica attraverso l'occhiello dell'ancoraggio a terra.

Avvertenza importante! Alla fine del montaggio serrare saldamente tutti i dadi.

SPOSTAMENTO DEL TRAMPOLINO ELASTICO

Per spostare il trampolino si dovrebbero avere tanti aiutanti quanti sono i piedi del trampolino. Prima di sollevare togliere tutti i mezzi di fissaggio utilizzati (picchetti, ecc.). Attenzione! A causa della tensione delle molle sussiste il pericolo che il telaio possa storcarsi a "8" a seguito di un sollevamento irregolare! Posizionarsi perciò fra due piedi, e così ciascun aiutante, e sollevare quindi il trampolino contemporaneamente. Sollevare leggermente dal terreno il trampolino e mantenerlo in direzione orizzontale rispetto ad esso. Se si desidera spostare il trampolino in altro modo, è necessario smontarlo. Smontare il trampolino elastico usando le istruzioni di montaggio in sequenza inversa.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

Pulire il prodotto solo con un panno oppure con un panno inumidito senza usare speciali detergenti. Verificate che il prodotto non abbia subito danno e non presenti tracce di usura prima e dopo l'uso. Non apportate alcuna modifica al prodotto. Utilizzate per la vostra sicurezza solo ricambi originali. Essi si possono acquistare presso la ditta HUDORA. Se le parti dovessero essere danneggiate oppure dovessero evidenziare angoli e spigoli, il prodotto non potrà essere più utilizzato. Nel dubbio contattate il nostro centro di assistenza tecnica (<http://www.hudora.de/>). Stoccate il prodotto in un luogo sicuro, protetto dalle intemperie, in modo che non possa essere danneggiato o ferire delle persone.

- Verificare regolarmente la presenza di eventuali danni sul tappeto elastico, sull'imbottitura del telaio e sulla rete di sicurezza e se sono ancora in grado di reggere/trattenere il peso dell'utente. Agenti atmosferici come luce diretta dei raggi solari, pioggia, neve e temperature estreme possono danneggiare le parti. Sostituire il tappeto elastico, l'imbottitura del telaio e la rete di sicurezza dopo 36 mesi.
- Controllate regolarmente se il prodotto - in particolare prima e dopo l'utilizzo! - presenta danni o tracce di usura. Non eseguire regolare manutenzione sul prodotto può avere pericolose conseguenze per l'utente.
- Controllate prima di ogni utilizzo, se il tappeto elastico è consumato e se ci sono parti allentate o mancanti. Verificate in particolare tutti i collegamenti delle sospensioni e delle viti e fissatele se necessario, in modo che non si stacchino durante l'utilizzo.
- In caso di vento forte il trampolino può venire rovesciato. Se si attende tempo ventoso, il trampolino deve essere portato in una zona protetta o smontato. Un'altra possibilità è legare saldamente il telaio del trampolino utilizzando corde e picchetti. Per garantire la sicurezza, il trampolino deve essere picchettato in almeno 3 punti. Non legare saldamente solo un piede del trampolino, poiché i raccordi del telaio potrebbero staccarsi l'uno dall'altro.

- Mettete al sicuro il trampolino quando non viene usato. Proteggetelo da un uso non autorizzato. Se viene utilizzata una scala per il trampolino, la persona responsabile deve toglierla in caso di allontanamento dall'area, per impedire l'accesso incontrollato da parte dei bambini al di sotto dei 6 anni.
- Assicuratevi che l'imbottitura del telaio sia fissata in modo corretto e sicuro nella giusta posizione.
- Controllate prima di ogni utilizzo se il trampolino presenta parti usurate, non correttamente utilizzate o mancanti. Ci possono essere circostanze in cui il rischio di lesioni aumenta.
- Controllate prima di ogni utilizzo la rete di sicurezza e sostituite le parti usurate o danneggiate. Assicuratevi prima di ogni utilizzo che la rete di sicurezza sia correttamente attaccata. Stringete tutte le cinghie allentate e assicuratevi che la rete di sicurezza non sia danneggiata.
- Non apportate modifiche tecniche. In presenza di una delle condizioni elencate o altre anomalie, di cui ci si accorge, che possono essere pericolose per l'utente, il trampolino e la rete di sicurezza devono essere smontati o preservati dall'uso finché queste circostanze non siano state eliminate.
- Non usate il trampolino elastico se danneggiato!
- Dopo uno spostamento del trampolino controllare di nuovo tutti i punti indicati alle voci „Speciali indicazioni di sicurezza“ e „Note di sicurezza“.

PRESTARE ATTENZIONE A QUANTO SEGUE

- Tagli, buchi o strappi
- Tappeto elastico non sufficientemente teso
- Cuciture scucite o altre forme di usura del telone
- Elementi del telaio piegati o rotti (per esempio le gambe)
- Raccordi a vite danneggiati o laschi
- Molle rotte, danneggiate o mancanti
- Imbottitura del telaio danneggiata, mancante o non fissata in modo da garantire la sicurezza
- Parti sporgenti di qualsiasi tipo (soprattutto spigolose) presso il telaio, le molle o il tappeto elastico
- Funzione sicura del bullone di bloccaggio

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO

Siete pregati di portare l'apparecchio, al termine della propria durata utile, presso un apposito punto di raccolta e di restituzione disponibile. L'impresa di smaltimento locale sarà a vostra disposizione per rispondere ad eventuali domande.

ASSISTENZA TECNICA

Ci sforziamo a fornire dei prodotti perfettamente funzionali. Se comunque dovete riconoscere eventuali difetti, ci impegneremo subito a rimuoverli. A tale proposito riceverete tante informazioni sul prodotto, sui pezzi di ricambio, sulle soluzioni ai problemi e sulle istruzioni per il montaggio andate perse sul sito web all'indirizzo <http://www.hudora.de/>.

UTILIZZO SICURO

- I trampolini in quanto dispositivi elastici permettono al saltatore di raggiungere altezze per lui insolite e in una varietà di insoliti ed estremi movimenti del corpo. Siatene consapevoli e utilizzatelo solo quando siete fisicamente in forma. Nel dubbio consultate prima un medico.
- Smettete immediatamente di saltare se atterrate a più di circa 30 cm dal logo! Iniziate saltando di nuovo al centro trampolino, sul logo.
- Smettete di saltare piegando le ginocchia, non appena i piedi vengono a contatto con il tappeto elastico. Imparate questa tecnica prima di provarne altre.
- Imparate i salti di base prima di provare esercizi avanzati. Diverse attività da trampolino possono essere effettuate con esercizi di base, che possono essere eseguiti in diverso ordine e combinazione, con o senza salti sul posto.
- Evitate di saltare troppo in alto. Rimanete bassi fino a quando non saprete controllare bene salti e atterraggi al centro del trampolino. Controllare i salti è più importante dell'altezza. Fissate lo sguardo sul trampolino. Questo vi aiuterà a controllare i vostri salti.
- Non saltate da balconi o alberi o simili sul trampolino. Non utilizzate il trampolino come pedana di lancio. Non saltate mai più in alto della rete di sicurezza.
- Non saltare apposta sulla rete di sicurezza. Non rimbalzate intenzionalmente dalla rete di sicurezza. Non appendetevi al bordo superiore della barriera di sicurezza, e non cercare di scalare la recinzione. Togliete tutti i gioielli che potrebbero impigliarsi nella rete o tagliarla.
- Per informazioni sulla formazione di competenze rivolgetevi a un allenatore di trampolino riconosciuto.

L'ALLENAMENTO SUL TRAMPOLINO (VEDI PAG. 31)

Prima di “cominciare veramente”, si consiglia di portare a termine alcuni esercizi di base sul trampolino. Vi abbiamo preparato a tal fine alcuni esercizi appropriati. Consigliamo di eseguirli uno dopo l'altro (“riscaldamento”) e di rieseguirli nuovamente dopo l'allenamento come “raffreddamento”, per aiutare la rigenerazione della muscolatura dopo l'attività fisica e favorire la circolazione. Leggeri esercizi di stretching dopo l'allenamento sono sempre utili.

Esercizi di base sul trampolino per la fase di riscaldamento e raffreddamento:

si consiglia di eseguire ogni esercizio qui mostrato 10 volte di fila.

Contact bounce (fig. A.1)

Posizionarsi con i piedi a larghezza spalle sul trampolino, piegare leggermente le ginocchia. Le mani sono poste sui fianchi. Iniziare con piccoli saltelli, in modo che i piedi si trovino „proprio così“ in aria. Questo esercizio è ottimo soprattutto per i principianti per acquisire familiarità con il nuovo attrezzo sportivo.

Foot tap (fig. A.2)

Posizionarsi come già descritto per il „contact bounce“ sul trampolino. Ora spostare il peso alternativamente da una parte all'altra, sollevando ogni volta leggermente il piede libero e battendo di lato („tap“). Tornare poi alla posizione di partenza e spostare il peso verso l'altro lato, „battendo“ di nuovo, ecc.

Hamstring curls (fig. A.3)

Mentre si esegue il „contact bounce“, spostare il peso su un lato. Toccare quindi sempre solo con un piede il trampolino, piegando leggermente all'indietro l'altra gamba all'altezza del ginocchio. Dopo ogni salto cambiare lato.

Side to side (fig. A.4)

In questo esercizio posizionarsi come mostrato con entrambi i piedi uniti su un lato, quindi saltare sull'altro sempre con i piedi uniti, ecc.

Salti-base per principianti

Salto base (fig. B.1)

1. Partendo da fermi, dondolare un po' su e giù.
2. Far oscillare lateralmente verso l'alto le braccia e tirare su il corpo.
3. Tenere i piedi uniti in aria.
4. Far oscillare di nuovo le braccia verso il basso e atterrare con entrambi i piedi sul tappeto.

Salto sulle ginocchia (fig. B.2)

1. Iniziare con salti base bassi.
2. Atterrare sulle ginocchia, tenendo la schiena dritta. Utilizzare le braccia per mantenere l'equilibrio.
3. Tornare nella posizione di partenza, tirando le braccia verso l'alto.

Salto da seduti (fig. B.3)

1. Atterrare in posizione seduta orizzontale.
2. Posizionare le mani vicino ai fianchi durante l'atterraggio.
3. Spingersi con le mani e tornare alla posizione eretta.



¡LE FELICITAMOS POR LA COMPRA DE ESTE PRODUCTO!

¡Advertencia! Lea atentamente este manual de instrucciones.

Los textos le ofrecen vasta indicación e información, mientras que las ilustraciones le brindan una buena vista durante el armado.

Estas instrucciones forman parte integrante del producto. Consérvelas por ello cuidadosamente, al igual que el embalaje, para posteriores consultas y preguntas. Entregue asimismo el manual de instrucciones cuando preste o regale el producto a terceros. Este producto debería ser montado por un adulto. Este producto está diseñado exclusivamente para el uso privado / doméstico. Este producto no está diseñado para el uso comercial. El uso del producto requiere de ciertas capacidades y conocimientos. Utilícelo sólo conforme a la edad y exclusivamente con el objetivo previsto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Artículo:	Cama elástica de HUDORA Fantastic Complete Max 300
Número de artículo:	65760
Máximas dimensiones de montaje:	3,30 m x 3,30 m x 2,67 m
Objetivo:	Trampolín para saltar en un área privada.

¡ADVERTENCIAS! INDICACIONES DE SEGURIDAD ESPECIALES

- Máx. 120 kg.
- Solo para uso exterior.
- El trampolín debe montarse por un adulto de acuerdo con las instrucciones de montaje y revisarse antes del primer uso.
- Sólo un usuario. Peligro de colisión.
- Cerrar siempre la abertura de la red antes de saltar.
- Saltar sin zapatos.
- No utilizar la colchoneta cuando esté mojada.
- Vaciar los bolsillos y manos antes de saltar.
- Saltar siempre en medio de la colchoneta.
- No comer mientras se salta.
- No salir mediante un salto.
- Limitar el tiempo de uso continuo (realizar pausas periódicas).
- No utilizar durante rachas de fuerte viento y asegurar la cama elástica.
- Solo para uso doméstico.
- Siga las medidas descritas en "Mantenimiento y almacenamiento", así como las indicaciones en "Uso seguro". La inobservancia de los puntos mencionados puede provocar peligros importantes para el usuario.
- Es indispensable dejar suficiente espacio para la cabeza. Se recomienda un mínimo de 2 m de espacio libre por arriba del trampolín. Extraiga los alambres, ramas y otros posibles riesgos. Utilice el trampolín sólo sobre un suelo fijo y plano.
- Es indispensable dejar suficiente espacio de movimiento horizontal. Coloque el trampolín alejado de obstáculos como paredes, construcciones, conductores eléctricos, cercos y superficies de juego. Mantenga un espacio de 2 m libre alrededor del trampolín.
- No coma ni beba en el trampolín.
- La red debería ser reemplazada cada 3 años.
- ¡ADVERTENCIA! ¡No conviene para niños menores de 36 meses debido a la longitud de la cuerda! Riesgo de estrangulación.
- ¡ADVERTENCIA! No conviene para niños menores de 36 meses debido a falta de aptitudes. ¡Peligro de sufrir heridas!
- Por favor tenga en cuenta que las tuercas y tornillos autofijadores siempre deben sustituirse después de haberse soltado, pues al soltarlas el material fijador se daña.
- En algunos países en invierno pueden producirse grandes cargas de nieve y muy bajas temperaturas que dañan el trampolín. Se recomienda remover regularmente la nieve y almacenar secas la estera y la valla de contención en el interior.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- Durante el montaje mantenga alejados a los niños. Existe peligro de estrangulación por los cordones largos y peligro de asfixia debido a las piezas pequeñas. Por tal razón después de haber realizado el montaje se deben recortar los extremos de cordón que sobresalen y reducirlos como máx. a 5 cm.
- Antes de utilizar el trampolín colóquelo sobre una superficie plana.
- Para las zonas con sombra puede requerirse iluminación.
- No coloque el trampolín sobre piso de hormigón, tierra dura (por ej. roca) o una superficie resbaladizo. Recomendamos césped.

- Aleje todos los objetos que podrían causar problemas al saltador y no coloque ninguna clase de objetos sobre el trampolín.
- Mantenga alejado de los niños el protector para lluvias (peligro de asfixia).
- ¡Un uso erróneo o un uso indebido del trampolín es peligroso y puede ocasionar graves heridas!
- El propietario del trampolín así como el personal de vigilancia encargado son responsables de que todas las personas que lo utilicen conozcan las técnicas e indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso.
- Utilice el trampolín sólo en presencia del personal de vigilancia experimentado y con los conocimientos necesarios. Vigile a los niños durante su utilización.
- Ingrese y salga del trampolín subiendo o bajándose del mismo.
- El ascenso al trampolín o el descenso del mismo se realiza en la entrada de la cerca de seguridad. Después de haber entrado o bajado del trampolín cierre dicha entrada. No intente entrar al trampolín por la red de seguridad.
- Para subir correctamente, tómese con las manos del marco y suba o ruede sobre el marco, por arriba de los resortes y a la estera de salto. Nunca olvide tomarse con las manos del marco, cuando suba o baje. No suba inmediatamente al cojinete del marco y no se amarre al mismo. Para descender correctamente, vaya hasta el borde del trampolín, como soporte tome el marco con las manos y baje de la estera de salto al piso.
- Prohíba la entrada de mascotas a la estera de salto para protegerla de cortes y daños.
- No lleve ropa con sujetadores, lazos, ganchos o hebillas con superficies duras o cortantes.
- No utilice el trampolín si se encuentra bajo efectos del alcohol o de drogas.
- Los movimientos de viento y de aire durante el salto deberían ser tranquilos y livianos. En caso de fuertes vientos o tormentas no se debe utilizar el trampolín.
- La estera de salto no puede entrar en contacto con objetos cortantes o con puntas.
- Debajo del trampolín no deben permanecer personas.
- ¡Al aterrizar de cabeza o de nuca se puede producir parálisis o incluso la muerte! No realice piruetas. ¡Al realizar piruetas se incrementa el riesgo de aterrizar de cabeza o de nuca!
- No apto para mujeres embarazadas.
- Observe que las advertencias sobre el trampolín sean claramente legibles cuando se ingrese al trampolín por la entrada de la red de seguridad.
- El trampolín no es apto para empotrarlo en el suelo.
- Recomendaciones para los supervisores: observe que los usuarios tomen descansos regulares para evitar el agotamiento y garantice el control corporal completo.
- Si el material está constantemente expuesto a la luz ultravioleta, se deteriora mucho más rápido. Para evitar el deterioro prematuro y así alargar la vida útil del producto debe almacenar siempre la cobertura lateral / acolchonamiento del marco y la estera de salto en un lugar seco y con poca luz. No exponga la cobertura lateral / acolchonamiento del marco y la estera de salto al viento, la humedad, temperaturas extremas o la radiación solar de forma prolongada.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Para el montaje de este trampolín necesitará nuestro tensor de resorte especial que se entrega junto a este producto. Si no usa el trampolín, puede desmontarlo y almacenarlo en el cartón original. Por favor, antes de armar este producto, lea las dos instrucciones de montaje. El montaje debe ser realizado por dos personas. En la esquina superior izquierda, puede ver siempre los materiales requeridos o los pasos de trabajo previamente necesarios, y con qué frecuencia se debe repetir el paso correspondiente. Los materiales sin número de pieza no se incluyen en la entrega. En la esquina inferior izquierda, se muestra siempre cómo debería verse el resultado del paso respectivo del montaje.

ANTES DEL MONTAJE

Algunos pasos de montaje difieren en función del tamaño de la cama elástica o se deben realizar en intervalos diferentes. Asegúrese de contar con todas las piezas indicadas en la lista de piezas. Si falta alguna pieza, contacte con nuestro servicio técnico, por favor. Antes de ensamblar, engrase levemente todas las uniones o rocielas con aerosol de contacto. De este modo se prolonga la vida útil y se simplifica el montaje y el posterior desmontaje. Hay que tener preparados un mazo de goma y unas gafas de seguridad. Para proteger sus manos utilice guantes de protección.



PASOS A – C: MONTAJE DEL GRUPO SOPORTE Y DEL MARCO

Siga los pasos A a C según las ilustraciones. Preste atención a que todos los tubos de acero encajen hasta el tope en la respectiva contrapieza. En caso necesario utilice para esto un martillo de goma. La parte del marco (3) primero solo se coloca sobre la pata de apoyo (4). Los elementos se atornillan posteriormente en el paso H.

PASOS D – E: MONTAJE DE LA LONA DE SALTO

¡PRECAUCIÓN! – Al fijar los muelles, las uniones de los tubos pueden provocar lesiones por aplastamiento debido a que la cama elástica se tensa.

- Extienda la lona de salto (1) en el marco con el lado impreso hacia arriba. Fije los dos muelles en un par de las doce bandas de color gris de los ojales de la lona.
- Escoja sobre el tubo del marco dos orificios que se sitúen directamente junto a una pieza de unión de la pata. Fije allí en el marco los dos primeros muelles (6).
- Fije los otros pares de muelles en el marco y en el resto de las bandas de color gris de los ojales de la lona de salto de forma entrecruzada.
- Utilice el tensor de muelles especial (7) para juntar los muelles y la lona de salto y para enganchar los muelles en el marco si requiere una fuerza de tracción mayor que en los primeros muelles. Enganche los muelles hasta que encajen por completo y presiónelos hacia abajo si el gancho no se sitúa por completo en el orificio.
- Sujete otro muelle en el centro de cada sexta parte de la estructura. Ahora puede fijar el resto de los muelles en el orden que desee. En caso de observar que se ha saltado un orificio y un ojal, suelte y fije los muelles de modo que los orificios y los ojales vuelvan a coincidir.

PASOS F – G: MONTAJE DE LA ESPUMA DE PROTECCIÓN DEL MARCO

Coloque la espuma de protección del marco (2) sobre la cama elástica, de manera que los muelles y el marco de acero estén cubiertos. Asegúrese de que la espuma de protección del marco cubra todas las barras del marco y los muelles. Coloque la protección del borde mediante el cierre de cremallera de la lona de salto (1). Monte las bandas elásticas con ganchos en los ojales de la protección del borde. Anude las bandas elásticas de la protección del borde en ojales de la lona adecuados.

PASO H: MONTAJE DE LAS BARRAS INFERIORES DE LA RED

Preste atención a pasar el tornillo más largo (14) a través del orificio superior y el tornillo más corto (13) a través del orificio inferior. Ajuste las uniones de los tornillos solamente de forma manual. Asegúrese de que el tubo de espuma se sitúe por encima del marco de la cama elástica.

PASO I: FIJACIÓN DE LA RED

Coloque la red de seguridad sobre la lona de salto antes de seguir los pasos de montaje. Esto es importante para el paso J. Fije la red de seguridad (12) insertando las barras del aro superior (10) en el adaptador (11), de manera que sus perforaciones se superpongan y pueda ajustar el tornillo del adaptador con firmeza. Tenga en cuenta que el adaptador tiene que encontrarse por fuera de la red de seguridad. Finalmente, el poste superior de la red (8) se une desde abajo al adaptador hasta que se oiga que el perno con muelle ha encajado.

PASOS J – K: ENSAMBLAJE DE LAS BARRAS DE LA RED

Alinee la entrada de manera que no se encuentre sobre un pie (5), sino entre dos pies. Alinee la costura de la red junto a una barra. Una las barras superior e inferior de la red (8 + 9). Preste atención a que el perno de seguridad se enganche. Una las espumas de protección de las barras de la red. Alinéelas con el extremo superior de las barras de la red. Fije las bandas elásticas de la espuma de protección del marco (véase el paso G) por fuera, alrededor del marco, y a través de un ojal con muelle en la red, enganchándolas finalmente en los pasadores en el extremo inferior de la red.

PASOS L – M: FIJACIÓN DE LA RED DE PROTECCIÓN DE LA BASE

La red de protección de la base (24) sirve para mantener libre el área debajo de la lona de salto. En particular puede impedirse que mascotas y niños pequeños se metan repentinamente debajo de la lona. Sin embargo, tenga en cuenta que los niños también pueden malinterpretar esa área debajo de la lona como un escondite. Por ese motivo debe revisar sin falta el área debajo de la lona antes de cada uso de la cama elástica y asegurarse de que el área esté libre. Alinee la red de protección de la base de manera que los bolsillos cosidos y las aberturas para la escalera se sitúen directamente en la entrada de la red. Fije poco a poco la red de protección de la base alrededor del mar-

co con la ayuda de los cierres de cremallera de la red de seguridad (12). Fije los pasadores y las bandas en el marco y en los pies. Cierre la cremallera en la pata, a la derecha de la entrada.

PASO N: ENSAMBLAJE DE LA ESCALERA

Las tuercas para la fijación con tornillos ya están colocadas en los escalones de la escalera. ¡Al atornillar, preste atención a no ajustar demasiado los tornillos (21)!

PASOS O – Q: FIJACIÓN DE ESCALERA, ESTAQUILLAS, ALFOMBRILLA Y ANCLAJES

Al colocar la escalera, preste atención a pasarla a través de las aberturas previstas en la red de protección de la base. Los dos extremos aplanados de la escalera deben engancharse sobre el tubo del marco. En el extremo inferior, el larguero de la escalera debe apoyarse sobre el suelo en todo su ancho. La escalera no debe tambalearse durante el uso. Asegure las secciones de la red de protección de la base entre dos pies, respectivamente con dos estaquillas (25). La alfombrilla se fija abajo junto a la escalera, con la ayuda del cierre autoadhesivo. Si la cama elástica no se utiliza, puede colgar la alfombrilla en el travesaño más alto de la escalera, por ejemplo, para cuidar su césped. Los anclajes sirven para reducir el riesgo de un arrastre debido al viento. Sin embargo, estos anclajes no ofrecen una protección total. En función del estado del suelo y de las inclemencias climáticas temporales, los anclajes pueden no ofrecer una fijación suficiente incluso en el caso de vientos con fuerza moderada. Si tiene dudas, consulte a expertos locales en la construcción y el mantenimiento de espacios verdes. Los anclajes (22) deben rotarse en el centro de un pie de la cama elástica aproximadamente de 5 a 10 cm por fuera de la superficie de apoyo hasta que en el suelo se observe tan solo el ojal de alojamiento. Fije el extremo más largo de la correa tensora (23) alrededor del pie y del marco y asegure dos veces el extremo de la correa, como se muestra en la imagen. A continuación, la parte corta de la correa tensora se amarra a través del ojal del anclaje.

¡Advertencia importante! Por último, ajuste todas las tuercas con firmeza.

DESPLAZAMIENTO DEL TRAMPOLÍN

Para mover el trampolín requerirá de tantas personas que lo ayuden como pies tiene el trampolín. Antes de elevarlo remueva todos los medios de sujeción utilizados (estacas, etc.). ¡Atención! Debido a la tensión de los resortes existe peligro que el marco se vuelque formando un “8” si se lo eleva de modo irregular. Por lo tanto posicione a sí mismo y a sus ayudantes respectivamente entre dos pies y eleven el trampolín en simultáneo. Para desplazar el trampolín, levántelo un poco del suelo y manténgalo horizontal respecto del suelo. Para desplazar el trampolín de otra manera deberá desarmarlo. Para el desmonte utilice las instrucciones de montaje en la secuencia inversa.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Limpie el producto sólo con un paño o un trapo húmedo y no con agentes de limpieza especiales. Revise el producto antes y después del uso en cuanto a daños y rastros de desgaste. No efectúe modificaciones estructurales. Por su propia seguridad, utilice sólo repuestos originales. Podrá adquirirlos en HUDORA. Si hay partes dañadas o se han generado ángulos y bordes filosos, el producto no deberá seguir siendo utilizado. En caso de duda, contáctese con nuestro servicio técnico a <http://www.hudora.de/>. Guarde el producto en un lugar seguro, protegido de las inclemencias del tiempo, de modo que no pueda ser dañado ni pueda lastimar a personas.

- Controle regularmente que la estera de salto, el cojinete del marco y el cercado no presenten daños y si aún pueden soportar el peso del usuario. Las influencias térmicas como luz solar directa, la lluvia, la nieve y las temperaturas extremas pueden dañar estas piezas. Cambie la estera de salto, el cojinete del marco y el cercado cada 36 meses.
- Controle regularmente el producto – ¡en especial antes y después del uso! – Controle daños y huellas de desgaste. Si no se somete el producto a mantenimientos regulares puede haber consecuencias peligrosas para el usuario.
- Antes de cada uso constate si la estera de salto está desgastada y si hay piezas sueltas o faltantes. En especial controle todas las suspensiones elásticas y conexiones roscadas y, dado el caso, fíjelas de modo que durante el uso no se suelten.
- Si corre mucho viento el trampolín puede desplazarse. Si se espera tiempo ventoso, el trampolín deberá ser transportado a un área protegida

o se lo deberá desmontar. Otra posibilidad es amarrar el marco del mismo a columnas o postes. Para garantizar la seguridad el trampolín deberá ser estacado al suelo como mínimo en 3 diversos puntos. No amarre solo la parte del pie del trampolín, pues esto podría dañar las uniones del marco.

- Fije el trampolín si no se lo va a usar. Protéjalo de un uso no permitido. Si se utiliza una escalera para el trampolín, el personal de vigilancia deberá quitarla al abandonar el área, para evitar un acceso sin vigilancia a los niños menores de 6 años.
- Asegúrese que el cojinete del marco esté en condiciones y que esté colocado en forma segura en la posición correcta.
- Antes de cada uso compruebe que el trampolín no tenga piezas desgastadas, mal utilizadas o que no correspondan. De lo contrario podría ocasionarse circunstancias que aumenten el riesgo de sufrir lesiones.
- Antes de cada uso corrobore el estado de la red de seguridad y reemplace las piezas desgastadas o dañadas. Antes de cada uso constate que la red de seguridad esté colocada de forma correcta. Tense todas las bridas sueltas y constate que la red de seguridad no esté dañada.
- No realice modificaciones técnicas. En caso de determinar una de las condiciones indicadas, de las cuales se tenga la impresión que podría ser riesgoso para los usuarios, se debe desmontar el trampolín y la red de seguridad o colocarlo fuera de uso, hasta eliminar dichas condiciones.
- ¡No utilice el trampolín si presenta desperfectos!
- Después de situar el trampolín, repase nuevamente todos los puntos mencionados en “Indicaciones de seguridad especiales” y en “Indicaciones de seguridad”.

POR FAVOR, OBSERVE LO SIGUIENTE

- Pinchaduras, agujeros o grietas
- Estera de salto abombada
- Costuras abiertas u otras manifestaciones de desgaste
- Partes del marco dobladas o quebradas, como por ej. los pies
- Conexiones roscadas dañadas o sueltas
- Resortes quebrados, faltantes o dañados
- Acolchado del marco dañado, faltante o no asegurado
- Partes salientes de cualquier clase (en especial filosas) en el marco, los resortes o la estera
- Función segura del perno de bloqueo

INSTRUCCIONES DE DESECHACIÓN

Utilice los sistemas de devolución o recogida disponibles para desechar el producto cuando éste llegue al final de su vida útil. Consulte en su caso a los servicios de desecho locales.

SERVICIO

Procuramos vender siempre productos perfectos. Si éstos presentan, no obstante, defectos, procuramos eliminarlos inmediatamente. Por ello proporcionamos numerosas informaciones sobre el producto y los recambios, soluciones a problemas e instrucciones de montaje perdidas en <http://www.hudora.de/>.

USO SEGURO

- Los trampolines, como aparatos elásticos de resorte, llevan al saltador a alturas no habituales como así también a una gran variedad de movimientos corporales extrañas y extremas. Por lo tanto, tome conciencia de esto y utilícelo sólo si se encuentra en buen estado físico. En caso de duda, consúltelo antes con un médico.
- ¡Interrumpa su salto inmediatamente, si va a aterrizar aprox. a más de 30 cm del logo! Inicie el salto nuevamente en el centro del trampolín, sobre el logo.
- Finalice el salto doblando las rodillas en cuanto sus pies entren en contacto con la estera de salto. Aprenda esta técnica antes de probar otros saltos.
- Aprenda los saltos básicos antes de probar otras destrezas. Se puede realizar diferentes actividades en el trampolín con algunos ejercicios básicos, haciéndolos en diferentes secuencias y combinaciones, con o sin saltos intermedios.
- Evite saltos demasiados altos. Permanezca con saltos bajos hasta lograr saltos controlados y aterrizajes repetidos en el centro del trampolín. Los saltos controlados son más importantes que la altura. Dirija su mirada al trampolín. Esto lo ayudará a mantener el control de los saltos.

- No salte al trampolín desde balcones, árboles o similares. No utilice el trampolín como una tabla de salto. Nunca salte por arriba de la red de seguridad.
- No salte adrede a la red de seguridad. No rebote intencionadamente a la red de seguridad. No se cuelgue del borde superior de la cerca de seguridad ni intente subir por ella. No lleve ninguna clase de alhajas que puedan enredarse en la red o traspasarla.
- Para obtener información sobre entrenamiento diríjase a un entrenador de saltos en trampolín reconocido.

EL ENTRENAMIENTO EN EL TRAMPOLÍN (VER PÁG. 31)

Antes de “largar” se recomienda realizar algunos ejercicios básicos en el trampolín. Para ello hemos reunido aquí algunos ejercicios aptos. Le recomendamos que los realice manteniendo la secuencia (“calentamiento”) y nuevamente después de haber terminado el entrenamiento como elongación, para respaldar la regeneración de la musculatura después de un entrenamiento y fomentar la circulación sanguínea. También son recomendables suaves ejercicios de estiramiento después del entrenamiento.

Ejercicios básicos en el trampolín para la fase de precalentamiento y enfriamiento:

Recomendamos realizar cada uno de los ejercicios acá indicados 10 veces seguidas.

Contact bounce (Fig. A.1)

Párese con los pies separados a la distancia de los hombros sobre el trampolín y doble suavemente las rodillas. Las manos deben encontrarse sobre la cadera. Empiece con suaves saltos de modo tal que sus pies se encuentren “apenas” en el aire. Este ejercicio es apto también para familiarizarse con el nuevo aparato deportivo si uno es principiante.

Foot tap (Fig. A.2)

Párese sobre el trampolín como se describió en “Contact Bounce”. Luego lleve el peso del cuerpo alternando de un lado al otro, mientras eleva brevemente el pie sobre el cual no se encuentra el peso del cuerpo y toque al costado (“tap”). Luego retome la posición inicial y lleve el peso hacia el otro lado, nuevamente haga “tap”, y así sucesivamente.

Hamstring curls (Fig. A.3)

Mientras realiza el primer ejercicio “Contact Bounces”, lleve el peso del cuerpo a un lado. Toque el trampolín con un sólo pie mientras que dobla la otra rodilla levemente hacia atrás. Cambiar de lado después de cada salto.

Side to side (Fig. A.4)

En este ejercicio debe pararse como indica la figura con ambos pies juntos a un lado y saltar hacia el otro lado, donde debe llegar también con ambos pies, y así sucesivamente.

Salto básico para principiantes

El salto básico (Fig. B.1)

1. Inicie parado, balancéese un poco hacia arriba y abajo.
2. Agite los brazos al costado del cuerpo hacia arriba y eleve el cuerpo.
3. Mantenga los pies juntos en el aire.
4. Deje caer nuevamente los brazos y caiga con ambos pies sobre la estera.

Salto de rodilla (Fig. B.2)

1. Empiece con saltos de base baja.
2. Aterrice sobre las rodillas, al hacerlo mantenga la espalda recta. Utilice los brazos para mantener el equilibrio.
3. Salte hasta retomar la posición de inicio, llevando los brazos hacia arriba.

Salto sentado (Fig. B.3)

1. Aterrice simplemente sentado.
2. Al sentarse coloque los brazos al costado de las caderas.
3. Presione con las manos hacia arriba y vuelva a retomar la posición erguida.

FÉLICITATIONS POUR L'ACHAT DE CE PRODUIT!

Attention! Veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi.

Les textes vous donnent des instructions et des informations complètes tandis que les illustrations offrent une bonne vue d'ensemble.

Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit. Veuillez en conséquence le conserver soigneusement ainsi que l'emballage à des fins de questions ultérieures. Si vous cédez le produit à un tiers, veuillez également lui donner le présent mode d'emploi. Ce produit doit être monté par un adulte. Ce produit est conçu pour usage privé / familial seulement. Ce produit n'est pas conçu pour usage commercial. L'utilisation du produit nécessite certaines facultés et connaissances. Ne l'utilisez que conforme à l'âge d'utilisation et utilisez le produit uniquement dans son but prévu.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Article :	HUDORA Trampoline Fantastic Complete Max 300
Référence article :	65760
Dimensions maximales de montage :	3,30 m x 3,30 m x 2,67 m
But prévu :	Trampoline pour espace privé.

ATTENTION ! CONSIGNES DE SECURITE PARTICULIERES

- Max 120 kg.
- Le trampoline est destiné à une utilisation extérieure.
- Le trampoline doit être monté par un adulte conformément à la notice de montage, et vérifié avant la première utilisation.
- Un seul utilisateur à la fois. Risque de collision.
- Toujours fermer l'ouverture du filet avant de sauter.
- Sauter sans chaussures.
- Ne pas utiliser le tapis lorsqu'il est mouillé.
- Vider les poches et les mains avant de sauter.
- Toujours sauter au milieu du tapis.
- Ne pas manger en sautant.
- Ne pas sortir en sautant.
- Limiter la durée d'utilisation continue (faire des pauses régulières).
- Ne pas utiliser en condition de vent fort et arrimer le trampoline.
- Réservé à un usage familial.
- Suivez les mesures au paragraphe « Entretien et stockage » ainsi que les instructions sous « Utilisation sûre ». Le non respect des points cités peut provoquer des risques sérieux pour l'utilisateur.
- Prévoir suffisamment d'espace pour le corps et la tête. Il est indispensable de laisser au moins 2 mètres au-dessus du trampoline. Retirer les câbles, tubes et autres dangers potentiels. N'utiliser ce trampoline que sur un sol plat et fixe.
- Il est nécessaire de prévoir suffisamment d'espace de chaque côté du trampoline. Placez le trampoline à l'écart de tout obstacle, tel que murs, structures, lignes électriques, clôtures et aires de jeux. Prévoir un espace libre de 2 mètres autour du trampoline.
- Ne mangez et ne buvez pas sur le trampoline.
- Il est recommandé de remplacer le filet tous les 3 ans.
- ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de la corde longue ! Risque d'étranglement.
- ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de leurs capacités insuffisamment développées ! Risque de blessures!
- Veuillez noter que les écrous et vis autobloquants doivent toujours être remplacés après avoir été desserrés, car le matériel à bloquer pourrait être endommagé.
- Dans certains pays, on peut avoir en hiver de trop fortes charges de neige et des températures trop basses qui endommagent le trampoline. Il est recommandé d'enlever régulièrement la neige et de conserver le tapis et le filet de protection dans un espace intérieur à sec.

CONSIGNES DE SECURITE

- Pendant le montage, tenez à distance les enfants de bas âge. Il y a un risque de strangulation par des longues cordes et risque d'étouffement par de petites pièces ! Pour cette raison, les bouts de corde débordants doivent être raccourcis à 5 cm max. après le montage.
- Installer le trampoline sur une surface plane.
- Un système d'éclairage pourra être nécessaire pour les zones ombragées.

- Ne pas installer le trampoline sur une surface en béton, un sol dur ou glissant. Nous conseillons de privilégier la pelouse.
- Enlevez tous les objets pouvant entrer en conflit avec l'utilisateur, et ne posez aucun objet sur le trampoline.
- Toutes les protections contre la pluie utilisées sur les enfants devront être retirées (risque de suffocation).
- Toute mauvaise utilisation du trampoline pourra présenter des risques et occasionner des blessures graves !
- Le propriétaire du trampoline et les personnes chargées de surveiller doivent s'assurer que les utilisateurs ont bien lu le mode d'emploi et disposent des connaissances nécessaires en termes de techniques et de consignes de sécurité.
- Merci de n'utiliser le trampoline qu'en présence de personnes qui surveillent et disposant des connaissances ainsi que des compétences adaptées. Surveiller les enfants pendant l'utilisation.
- Entrez et quittez le trampoline en grimpant vers le haut ou vers le bas.
- On grimpe sur ou du trampoline à l'entrée du filet de protection. Fermez l'entrée à chaque entrée ou sortie. N'essayez pas d'entrer sur le trampoline en grimpant en dessous du filet de protection.
- Pour quitter sans aucun risque le trampoline, poser les mains sur le cadre et monter ou descendre en vous appuyant que le cadre, la partie comprenant les ressorts et le matelas. Vous ne devrez retirer vos mains qu'après avoir quitté la structure du trampoline. Eviter de directement sauter sur les protections rembourrées et de rester debout à ce niveau. Utiliser les mains comme supports au niveau du cadre et passer du matelas au sol sans aucun danger.
- Interdire l'accès aux animaux domestiques afin de ne pas endommager la structure.
- Eviter de porter des vêtements avec des cordons, crochets ou autres parties lâches, rugueuses ou très dures.
- Ne jamais utiliser le trampoline sous l'effet d'alcool ou de drogue.
- Le vent et les mouvements d'air devraient être calmes ou légers. En cas de vent fort ou de tempête, le trampoline ne doit pas être utilisé.
- Le matelas à sauter ne devra en aucun cas entrer en contact avec des objets pointus.
- Aucune personne ne devra stationner sous le trampoline.
- En cas de réception sur la tête ou la nuque, l'utilisateur pourra se blesser mortellement ! Ne pas faire de saltos. En cas de saltos, vous augmentez les risques d'atterrissage sur la tête ou la nuque !
- Ce produit n'est pas adapté aux femmes enceintes.
- Penser tout d'abord à lire attentivement les consignes de sécurité et les conseils décrits dans le manuel d'utilisateur du trampoline, si votre matériel nécessite la mise en place d'un filet de sécurité.
- Le trampoline n'est pas conçu pour être encastré dans le sol.
- Recommandation pour les superviseurs : Veuillez à ce que l'utilisateur fasse fréquemment une pause afin d'éviter tout épuisement et de garantir une maîtrise totale du corps.
- En cas d'irradiation par la lumière UV, le matériau se dilate beaucoup plus vite. Pour éviter le vieillissement et ainsi prolonger la durée de vie, il suffit de conserver le recouvrement du cadre / le revêtement du cadre et le tapis de saut dans le sec et l'obscurité. Ne mettez pas le recouvrement du cadre / le revêtement du cadre et le tapis de saut dans du vent durable, à l'humidité, à des températures extrêmes ou à l'exposition à la lumière de soleil.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Pour procéder au montage du trampoline, vous avez besoin de notre kit spécifique qui est livré avec le produit. Dès que le trampoline n'est plus utilisé pendant un certain temps, nous vous recommandons vivement de le démonter et de le remettre dans son carton d'origine. Merci de lire attentivement les deux instructions de montage avant de commencer l'installation du trampoline. Vous devriez effectuer le montage à deux. Dans le coin supérieur gauche, vous voyez toujours les matériaux nécessaires ou les étapes de traitement précédemment nécessaires et la fréquence à laquelle l'étape respective doit être répétée. Les matériaux sans numéro de pièce ne sont pas inclus dans l'étendue de la livraison. Dans le coin inférieur gauche, vous pouvez toujours voir à quoi doit ressembler le résultat de l'étape d'assemblage correspondante.

AVANT LE MONTAGE

Certaines étapes de montage diffèrent en fonction de la taille du trampoline ou de la fréquence à laquelle elles sont effectuées. Assurez-vous que vous avez toutes les pièces énumérées dans la liste des pièces. S'il vous manque

des pièces, veuillez contacter notre service après-vente. Avant l'assemblage, graissez légèrement tous les raccords, ou pulvérisez-les avec un aérosol de contact. Ceci prolonge la durée de vie et simplifie le montage ainsi que le démontage ultérieur. Un maillet en caoutchouc et des lunettes de sécurité doivent être tenus prêts. Pour protéger vos mains, veuillez utiliser des gants.

ÉTAPES A – C : INSTALLATION DU GROUPE SUPPORT ET DU CADRE

Suivez les étapes A à C selon l'illustration. Veillez à ce que tous les tubes en acier soient insérés aussi loin que possible dans leur contre-pièce respective. Si nécessaire, utilisez un maillet en caoutchouc pour vous aider. La partie cadre (3) est tout d'abord uniquement fixée au pied (4). Les éléments sont ensuite vissés à l'étape H.

ÉTAPES D – E : INSTALLATION DU TAPIS DE SAUT

ATTENTION – Lors de la fixation des ressorts, les raccords des tubes peuvent provoquer des pincements, parce que le trampoline se tend.

- Déployez le tapis de saut (1) dans le cadre avec la face imprimée vers le haut. Fixez deux ressorts à une paire des douze attaches à œillets de couleur grise.
- Sur le tube du cadre, sélectionnez deux perforations dans le cadre qui sont situées juste à côté d'un repose-jambes. Fixez les deux premiers ressorts (6) au cadre à cet endroit.
- Fixez les autres paires de ressorts dans le cadre et aux attaches à œillets de couleur grise du tapis de saut. Procédez en croix pour ce faire.
- Utilisez le tendeur de ressort spécial (7) pour assembler le ressort et le tapis et fixez le ressort dans le cadre si vous avez besoin d'une plus grande force de traction que pour les premiers ressorts. Accrochez le ressort jusqu'à ce qu'il s'enclenche complètement, et si le crochet n'est pas complètement inséré dans le trou, poussez en outre vers le bas.
- Fixez un autre ressort au milieu de chaque sixième ressort. Vous pouvez maintenant fixer les ressorts restants dans n'importe quel ordre. Si vous remarquez que vous avez manqué un trou et un œillet, détachez les ressorts et fixez-les de manière à ce que les perforations du cadre soient à nouveau alignées avec les œillets.

ÉTAPES F – G : INSTALLATION DU REMBOURRAGE DU CADRE

Posez le rembourrage du cadre (2) sur le trampoline, en recouvrant les ressorts et le cadre en acier. Assurez-vous que le rembourrage du cadre recouvre toutes les barres du cadre et tous les ressorts. Fixez le couvre-bord au tapis de saut (1) à l'aide de la fermeture éclair. Fixez les bandes élastiques avec des crochets aux œillets du couvre-bord. Nouez les bandes élastiques du couvre-bord sur les œillets connexes du tapis.

ÉTAPE H : INSTALLATION DES BARRES INFÉRIEURES DU FILET

Veillez à insérer la vis la plus longue (14) dans le trou supérieur et la vis la plus courte (13) dans le trou inférieur. Ne serrez les raccords vissés qu'à la main. Assurez-vous que le tube en mousse repose au-dessus du cadre du trampoline.

ÉTAPE I : FIXATION DU FILET

Posez préalablement le filet de sécurité sur le tapis de saut avant de suivre les étapes d'installation. Ceci est important pour l'étape J. Fixez le filet de sécurité (12) en insérant les tiges annulaires supérieures (10) dans les adaptateurs (11), de manière à ce que leurs trous se chevauchent et que vous puissiez serrer la vis de l'adaptateur. Notez que l'adaptateur doit être à l'extérieur du filet de sécurité. Pour finir, le poteau supérieur du filet (8) est inséré dans l'adaptateur par le bas jusqu'à ce que le boulon du ressort s'enclenche de manière audible.

ÉTAPES J – K : ASSEMBLAGE DES BARRES DU FILET

Orientez l'entrée de manière à ce qu'elle ne soit pas située sur un pied (5) mais entre deux pieds. Placez la couture du filet sur une barre. Insérez la barre supérieure et inférieure du filet (8 + 9) l'une dans l'autre. Assurez-vous que le boulon de sécurité s'enclenche. Assemblez le rembourrage des barres du filet. Orientez-le vers l'extrémité supérieure des barres du filet ! Fixez les bandes élastiques du rembourrage du cadre (voir étape G) en les enfilant autour de l'extérieur du cadre et à travers un œillet à ressort sur le filet, puis pour finir en les accrochant dans les boucles sur l'extrémité inférieure du filet.

ÉTAPES L – M : FIXATION DU FILET DE FOND DE SÉCURITÉ

Le filet de fond de sécurité (24) a pour but de maintenir la zone sous le tapis de saut exempt d'obstacles. Cela permet notamment d'empêcher les

animaux domestiques et les jeunes enfants de se mettre soudain sous le tapis. Toutefois, il convient de noter que les enfants pourraient également confondre cette zone sous le tapis avec une cachette. Il est donc important de vérifier la zone sous le tapis avant chaque utilisation du trampoline et de s'assurer que la zone est dégagée. Orientez le filet de fond de sécurité de manière à ce que les poches cousues et les ouvertures pour l'échelle se trouvent directement à l'entrée du filet. Fixez progressivement le filet de fond de sécurité au filet de sécurité (12) autour du cadre à l'aide des fermetures éclair. Fixez les boucles et les sangles au cadre et aux pieds. Fermez la fermeture éclair sur la jambe à droite de l'entrée.

ÉTAPE N : ASSEMBLAGE DE L'ÉCHELLE

Les écrous pour le vissage sont déjà insérés dans les marches de l'échelle. Lors du vissage, veillez à ne pas trop serrer les vis (21) !

ÉTAPES O – Q : FIXATION DE L'ÉCHELLE, DES SARDINES, DU PAILLASSON ET DES ANCRAGES AU SOL

Lors de la mise en place de l'échelle, veillez à la guider à travers les ouvertures prévues dans le filet de fond de sécurité. Les deux extrémités aplaties de l'échelle doivent être accrochées au tube du cadre. A l'extrémité inférieure, le montant de l'échelle doit reposer sur le sol sur toute la largeur. L'échelle ne doit pas bouger lors de son utilisation. Fixez chaque section du filet de fond de sécurité entre deux pieds avec deux sardines (25). Le paillason est fixé au bas de l'échelle à l'aide de la fermeture autoagrippante. Lorsque le trampoline n'est pas utilisé, vous devez suspendre le paillason sur le barreau supérieur de l'échelle, à titre d'exemple afin de préserver votre pelouse. Les ancrages au sol sont utilisés pour réduire le risque d'être emporté par le vent. Cependant, les ancrages au sol ne constituent pas une protection complète. En fonction de la nature du sol et des conditions météorologiques temporaires, les ancrages au sol peuvent ne pas fournir un ancrage suffisant, même par vent modéré. En cas de doute, vous devez consulter des spécialistes du jardinage et de l'aménagement paysager régionaux. Les ancrages au sol (22) doivent être enfoncés dans le sol au milieu d'un pied de trampoline à environ 5 à 10 cm à l'extérieur de la surface de support jusqu'à ce que seul l'œillet de levage dépasse du sol. Attachez ensuite l'extrémité la plus longue de la sangle de tension (23) autour du pied et du cadre et serrez deux fois l'extrémité de la sangle comme illustré. Ensuite, la partie courte de la sangle de tension est arrimée à travers l'œillet d'ancrage au sol.

Mise en garde importante ! Pour finir, serrez tous les écrous à fond.

COMMENT DEPLACER LE TRAMPOLINE

Pour bouger le trampoline, vous devez avoir autant d'aides que le trampoline a de pieds. Avant de le soulever, enlevez tous les moyens de fixation utilisés (sardines etc.). Attention ! A cause de la tension des ressorts, il y a un risque que par un soulèvement irrégulier, le cadre soit tourné en « 8 » ! Positionnez donc vous et tous vos aides toujours entre deux pieds, et soulevez ensuite le trampoline en même temps. Soulevez légèrement le trampoline du sol pendant le déplacement et maintenir la structure de manière horizontale par rapport au sol. Si vous souhaitez installer le trampoline d'une autre manière, vous devrez alors le démonter entièrement. Pour démonter le trampoline, il vous suffira de lire les instructions de montage en commençant par la dernière étape.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

Nettoyez le produit uniquement avec un tissu ou chiffon humide et non avec un produit de nettoyage spécial ! Avant et après utilisation, vérifiez le produit afin de détecter tout signe d'endommagement ou d'usure. N'apportez aucune modification conceptuelle. Pour votre propre sécurité, n'utilisez que des pièces de rechange d'origine. Vous pouvez les acquérir auprès de HUDORA. Le produit ne doit plus être utilisé en cas d'endommagement de certaines parties ou d'apparition de coins saillants ou d'arêtes vives. En cas de doute, prenez contact avec notre service après-vente (<http://www.hudora.de/>). Stockez le produit dans un endroit sûr et à l'abri des intempéries de manière à ce qu'il ne puisse pas être endommagé et qu'il ne puisse blesser personne.

- Vérifiez régulièrement le tapis de saut, le cadre rembourré et le filet de sécurité au niveau d'endommagements et contrôlez, s'ils sont encore en mesure de porter / d'amortir le poids de l'utilisateur. Des influences atmosphériques comme le rayonnement solaire direct, la pluie, la neige ainsi que des températures extrêmes peuvent endommager ces pièces. Remplacez le tapis de saut, le cadre rembourré et le filet de sécurité après 36 mois.

- Vérifiez régulièrement le produit – et particulièrement avant ou après l'utilisation ! – pour dommages et traces d'usure. Le manque d'entretien régulier du produit peut avoir des conséquences dangereuses pour l'utilisateur.
- Vérifiez avant chaque utilisation si le tapis du trampoline est usé et si des pièces sont desserrées ou manquantes. Vérifiez en particulier tous les raccords de ressorts et de vis et refixez-les éventuellement afin qu'ils ne puissent pas s'enlever pendant l'utilisation.
- Par vent fort, le trampoline peut s'envoler. Si un temps venteux est annoncé, le trampoline doit être placé dans un endroit protégé ou être démonté. Il est également possible d'arrimer le cadre du trampoline avec des cordes et des piquets. Pour garantir la sécurité, le trampoline doit être fixé au sol à 3 endroits au moins. N'arrimez pas qu'un seul pied du trampoline, car ceci pourrait disjoindre les raccords du cadre.
- Sécuriser le trampoline dès qu'il n'est plus utilisé. Protéger-le des utilisations indésirables. En cas d'utilisation, la personne chargée de surveillance ne devra pas quitter l'espace de jeu pour éviter l'accès d'enfants de moins de 6 ans et non autorisés.
- Ne jamais oublier d'installer correctement le rembourrage de protection et de le mettre en position.
- Vérifier, avant utilisation, que le trampoline ne présente pas de pièces abîmées, mal utilisées ou manquantes. Certaines conditions risqueraient en effet d'augmenter les risques de blessure.
- Vérifier, avant chaque utilisation, le filet de sécurité et remplacer les parties éventuellement usées. S'assurer que le filet de sécurité a été correctement installé. Oter toutes les connexions mal fixées et vérifier que le filet n'est pas abîmé.
- Ne jamais entreprendre de modifications techniques. En cas de conditions ou de situations non conformes, risquant de présenter des dangers/risques, merci de démonter le trampoline et le filet de sécurité ou de le sécuriser afin d'empêcher tout type d'utilisation jusqu'à ce que les problèmes identifiés soient réparés.
- Merci de ne pas utiliser le trampoline dès que vous avez repéré un dégât!
- Après le déplacement du trampoline, re-consulter encore une fois tous les points sous „Consignes de sécurité particulières“ et „Consignes de sécurité“.

MERCI DE PORTER UNE ATTENTION PARTICULIERE AUX ELEMENTS SUIVANTS

- Perçages, orifices ou crevasses / déchirures
- Matelas endommagé, non étiré
- Coutures défectueuses ou autres parties usées
- Eléments du cadre tordus ou cassés, comme par exemple les pieds
- Liaisons effectuées par boulons ou vis endommagées ou desserrées
- Ressorts cassés, manquants ou endommagés
- Capitonnage du cadre principal endommagé, manquant ou mal installé (mal fixé)
- Tout type de parties extrusives (surtout tranchantes) au niveau du cadre, des ressorts ou du matelas
- Fonction sûre des goupilles de blocage

CONSIGNES D'ÉLIMINATION

A la fin de la durée de vie de l'appareil, veuillez l'amener dans un centre de reprise et de collecte mis à disposition. Le personnel des déchetteries répondra à toutes vos questions sur place.

SERVICE APRÈS-VENTE

Nous nous efforçons de livrer des produits irréprochables. Cependant, en cas de défaillances, nous déployons également tous les efforts requis afin de les éliminer. Vous pouvez obtenir de nombreuses informations sur le produit, les pièces de rechange, la résolution des problèmes et les instructions de montage égarées sur <http://www.hudora.de/>.

UTILISATION SURE

- Le trampoline permet à l'utilisateur d'atteindre des hauteurs inhabituelles et d'effectuer des figures peu communes. S'assurer que l'utilisateur est en bonne santé. En cas de doute, merci de consulter un médecin au préalable.
- Arrêter immédiatement de sauter si vous vous trouvez à plus de 30 cm du logo afin de pouvoir revenir au centre de la structure.
- Pour terminer les sauts, plier les genoux dès que les pieds entrent en contact avec le matelas à sauter. Répéter cette technique plusieurs fois afin de la maîtriser intégralement, avant d'en essayer d'autres.
- Commencer par bien connaître les sauts de base avant de vous lancer dans d'autres réalisations et défis. De nombreuses activités peuvent être effectuées à partir de sauts de base, en créant des combinaisons spécifiques ou des suites de sauts et figures.

- Eviter les sauts élevés. Maîtriser les hauteurs de saut et l'atterrissage au centre du matelas à sauter. Toujours garder un œil sur le trampoline. Cela vous aidera à contrôler tous vos sauts.
- Ne jamais sauter depuis un balcon ou un arbre sur le trampoline. Ne pas utiliser le trampoline comme tremplin. Ne jamais sauter à une hauteur supérieure à celle du filet de sécurité.
- Ne pas sauter de manière volontaire sur le filet de sécurité. Eviter de vous prendre dedans. Ne pas se pendre au cadre supérieur de la structure ni aux crochets. Retirer vos bijoux car ils risqueraient d'abîmer ou de se prendre dans la structure du trampoline.
- Pour plus d'informations sur les entraînements, merci de s'adresser à un coach officiel.

L'ENTRAÎNEMENT SUR LE TRAMPOLINE (VOIR PAGE 31)

Avant de « démarrer réellement », il est recommandé d'effectuer quelques exercices de base sur le trampoline. Pour ceci, nous avons regroupé quelques exercices appropriés. Nous recommandons de les exécuter l'un après l'autre (« échauffement ») et de les exécuter également après l'entraînement comme « relâchement » – afin d'aider la régénération de la musculature après l'entraînement, et pour favoriser la circulation du sang. De légers exercices d'étirement après l'entraînement sont également judicieux.

Exercices de base sur le trampoline pour la phase d'échauffement et de refroidissement :

Nous vous recommandons d'exécuter chaque exercice montré 10 fois de suite.

Contact bounce (III. A.1)

Positionnez-vous à largeur d'épaules sur le trampoline, fléchissez légèrement les genoux. Les mains sont placées sur les hanches. Commencez à sauter légèrement, de façon à ce que vos pieds se trouvent « juste un peu » en l'air. Cet exercice est également approprié, en tant que débutant, afin de commencer à se familiariser quelque peu avec le nouvel équipement sportif.

Foot tap (III. A.2)

Positionnez-vous de la même façon que lors du « Contact Bounce (Rebond Contact) » sur le trampoline. Transférez maintenant votre poids de façon à tour de rôle d'un côté vers l'autre, pendant que vous levez brièvement le pied respectivement déchargé et le tapez vers le côté (« tap »). Prenez ensuite de nouveau la position de base et transférez votre poids de l'autre côté, à nouveau « tap » etc.

Hamstring curls (III. A.3)

Pendant que vous exécutez « Contact Bounces », transférez le poids sur un côté. Vous touchez alors le trampoline toujours avec seulement un pied alors que vous fléchissez l'autre jambe légèrement en arrière au niveau du genou. Changer de côté après chaque saut.

Side to side (III. A.4)

Pour cet exercice, vous vous placez avec les pieds ensemble sur un côté, comme représenté, et sautez ensuite de l'autre côté, où vous atterrissez également de nouveau avec les pieds joints etc.

Sauts de base pour débutants

Le saut de base (III. B.1)

1. Commencez debout, balancez un peu vers le haut et le bas.
2. Levez vos bras latéralement le long du corps vers le haut et tirez votre corps vers le haut.
3. Gardez les pieds joints quand vous êtes en l'air.
4. Balancez vos bras à nouveau vers le bas et atterrissez avec les deux pieds sur le matelas.

Saut genou (III. B.2)

1. Commencez avec des sauts de base plutôt bas.
2. Atterrissez sur les genoux et tenez votre dos droit en faisant cela. Utilisez vos bras afin de garder votre équilibre.
3. Sautez de nouveau en position initiale en tirant vos bras vers le haut.

Saut assis (III. B.3)

1. Atterrissez en position assise plate.
2. Placez vos mains à côté des hanches lors de l'atterrissage.
3. Appuyez-vous sur vos mains et retournez en position debout.

Tous les schémas sont indicatifs.

HARTELIJK GEFELICITEERD MET DE KOOP VAN DIT PRODUCT!

Waarschuwing! Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

De teksten geven u uitgebreid advies en informatie, terwijl de illustraties tijdens de opbouw een goed overzicht geven.

De gebruiksaanwijzing is een vast bestanddeel van het product. Bewaar de gebruiksaanwijzing en verpakking dus zorgvuldig voor eventuele vragen op een later tijdstip. Wanneer u het product aan derden overdraagt, moet u de gebruiksaanwijzing ook meegeven. Dit product moet door een volwassene gemonteerd worden. Dit product is enkel ontworpen voor privaat / huishoudelijk gebruik. Dit product is niet geconstrueerd en niet toegelaten voor commercieel gebruik. Het gebruik van dit product vereist bepaalde vaardigheden en kennis. Gebruik het uitsluitend in overeenstemming met de leeftijd en gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Artikel:	HUDORA Trampoline Fantastic Complete
	Max 300
Artikelnummer:	65760
Maximale opbouwhoogte:	3,30 m x 3,30 m x 2,67 m
Doel:	Trampoline voor het springen in particulier gebruik.

WAARSCHUWINGEN! SPECIALE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

- Max 120 kg.
- De trampoline is alleen bestemd voor buitengebruik.
- De trampoline moet volgens de montage-instructies in elkaar gezet worden door een volwassene en vóór het eerste gebruik gecontroleerd worden.
- Eén gebruiker tegelijk. Risico op botsen.
- Sluit altijd de opening in het net voor het springen.
- Spring zonder schoenen.
- Niet gebruiken indien de mat nat is.
- Voor het springen handen en zakken leegmaken.
- Spring altijd in het midden van de mat.
- Niet eten tijdens het springen.
- Verlaat de trampoline niet met een sprong.
- Niet langdurig gebruiken, beperk de tijd (stop regelmatig).
- Niet gebruiken bij sterke wind en zet de trampoline vast.
- Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.
- Volg de onderstaande stappen onder „Onderhoud en opslag“ net als de informatie onder „Veilig gebruik“. Het niet opvolgen van de genoemde punten kan tot ernstig gevaar voor de gebruiker leiden.
- Voldoende hoofdruimte is essentieel. Een minimum van 2 meter vrije ruimte boven de trampoline wordt aanbevolen. Verwijder draden, takken en andere mogelijke gevaren. Gebruik de trampoline uitsluitend op een stevige, vlakke ondergrond.
- Horizontale bewegingsvrijheid is essentieel. Plaats de trampoline uit de buurt van obstakels zoals muren, gebouwen, elektrische leidingen, hekken en speelvelden. Hou rondom de trampoline een ruimte van 2 meter vrij.
- Eet en drink niet op de trampoline.
- Het net moet iedere 3 jaar vervangen worden.
- **WAARSCHUWING!** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden vanwege lang koord! Wurgingsgevaar.
- **WAARSCHUWING!** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden vanwege gebrek aan vaardigheden! Letselgevaar!
- Houd er rekening mee dat zelfborgende moeren en schroeven altijd moeten worden vervangen, nadat ze los warde gedraaid, omdat daardoor het vergrendelingsmateriaal wordt beschadigd.
- In sommige landen kan in de winter door hoge sneeuwbelasting en zeer lage temperaturen de trampoline beschadigen. Het wordt aanbevolen regelmatig sneeuw van de trampoline te verwijderen en de mat en het vangnet in het binnengedeelte droog te bewaren.

VEILIGHEIDSTIPS

- Houd kleine kinderen uit de buurt tijdens het in elkaar zetten. Er bestaat wurgingsrisico door lange snoeren en verstikking door kleine onderdelen! Uitstekende snoeren moeten daarom na de montage tot max. 5 cm ingekort worden.
- Plaats de trampoline voor gebruik op een vlakke ondergrond.
- Voor schaduwrijke gebieden wordt een lichtpunt aanbevolen.
- Plaats de trampoline niet op een betonnen vloer, harde ondergrond (bijv.

steen) of een gladde ondergrond. Wij raden gras aan.

- Verwijder alle voorwerpen die eventueel in conflict kunnen komen met de springer en plaats nooit voorwerpen op de trampoline.
- Een gebruikt regenscherm moet dient weg te worden gehouden van kinderen (verstikkingsgevaar).
- Oneigenlijk gebruik en misbruik van de trampoline is gevaarlijk en kan tot gevaarlijk letsel leiden!
- De eigenaar van de trampoline is, evenals de toezichthoudende persoon, verantwoordelijk dat alle gebruikers kennis hebben genomen van de in de gebruiksaanwijzing aangegeven technieken en waarschuwingen.
- Gebruik de trampoline alleen wanneer er een ervaren toezichthoudende persoon met voldoende kennis aanwezig is. Laat uw kind de trampoline uitsluitend onder toezicht gebruiken.
- Betreed en verlaat de trampoline door het opklimmen en naar beneden klimmen van de trampoline.
- Het op- en afklimmen van de trampoline vindt uitsluitend plaats middels de veiligheidsopening. Sluit deze opening elke keer wanneer iemand de trampoline betreedt of verlaat. Betreed de trampoline niet door onder het veiligheidsnet door te kruipen.
- Om de trampoline op de juiste manier te betreden, zet u zichzelf met uw handen op het frame af en rolt u via het frame en de veren naar de mat. Vergeet nooit uw handen op het frame te zetten wanneer u de trampoline betreedt of verlaat. Hou u nooit vast aan de frame polstering of de padding van het frame. Om de trampoline op een correcte manier te betreden en te verlaten zet u zich met uw handen af op de rand van de trampoline en verlaat u de trampoline vanaf de mat.
- Laat geen huisdieren op de trampoline toe zodat dit de springmat niet kan beschadigen.
- Draag geen kleding met touwtjes, lussen en haken of gespen met een hard of ruw oppervlak.
- Gebruik de trampoline niet wanneer u onder invloed bent van alcohol of drugs.
- Wind- of luchtbewegingen moeten bij het springen rustig of gemakkelijk zijn. Bij harde of stormachtige wind mag de trampoline niet worden gebruikt.
- De mat mag onder geen beding in contact komen met scherpe of puntige voorwerpen.
- Zorg ervoor dat er zich geen personen onder de mat bevinden.
- Landen op het hoofd of de nek kan dodelijk letsel tot gevolg hebben! Maak geen salto's aangezien in dit geval het risico dat u op uw hoofd of nek land toeneemt.
- Niet geschikt voor zwangere vrouwen.
- Let erop dat de waarschuwingen op de trampoline goed te lezen zijn, wanneer de trampoline via de doorgang in het veiligheidsnet betreden wordt.
- De trampoline is niet geschikt om te worden verankerd in de grond.
- Aanbeveling voor begeleiders: Let erop dat de gebruiker regelmatig een pauze neemt om uitputting te voorkomen en te zorgen voor volledige lichaamscontrole.
- Bij permanente bestraling door Uv-licht verouderd het materiaal aanzienlijk sneller. Om vroegtijdige veroudering te vermijden en hierdoor de levensduur te verlengen moet u de afneembare kaderbedekkingen/kaderbekleding en de springmat altijd droog en donker bewaren. Plaats de afneembare kaderbedekkingen/kaderbekleding en de springmat niet in voortdurende wind, vochtigheid, extreme temperaturen of zonlicht.

MONTAGEHANDLEIDING

Voor de montage van deze trampoline heeft u alleen onze speciale veerspanner nodig, die met dit product meegeleverd wordt. Wanneer u de trampoline niet gebruikt, zou deze gedemonteerd en in de originele doos opgeborgen moeten worden. Lees vóór montage van dit product de 2 montage-instructies. U moet het met twee personen opzetten. In de linkerbovenhoek ziet u steeds de nodige materialen of de vroeger noodzakelijke bewerkingsstappen en hoe vaak de respectieve stap moet worden herhaald. Materialen zonder onderdeelnummer zijn niet inbegrepen in de leveringsomvang. Linksonder kunt u altijd zien hoe het resultaat van de betreffende assemblagestap eruit moet zien.

VOOR HET OPZETTEN

Sommige montagestappen verschillen naargelang de grootte van de trampoline of de frequentie waarmee ze worden uitgevoerd. Zorg ervoor dat u alle onderdelen heeft die in de onderdelenlijst staan. Als u onderdelen mist, neem dan contact op met onze serviceafdeling. Voor het aansluiten moet u alle verbindingen licht invetten of insproeien met contactspray. Hierdoor

wordt de levensduur verlengd en maakt het opzetten en latere demontage makkelijker. Een rubberen hamer en een veiligheidsbril moeten klaar liggen. Gebruik handschoenen om uw handen te beschermen.

STAP A – C: MONTAGE VAN DE STEUNGROEP EN HET FRAME

Volg de stappen A tot C volgens de afbeeldingen. Let erop dat alle stalen buizen zo ver mogelijk in het betreffende tegenstuk worden gestoken. Gebruik daarvoor indien nodig een rubberen hamer. Het framedeel (3) wordt vervolgens alleen op de steunpoot (4) geplaatst. Het vastschroeven van de elementen vindt later in stap H plaats.

STAP D – E: MONTAGE VAN DE SPRINGMAT

VOORZICHTIG – Tijdens het bevestigen van de veren kunnen de buisverbindingen leiden tot beknellingen, omdat de trampoline wordt gespannen.

- Breid de springmat (1) met de bedrukte zijde naar boven in het frame uit. Bevestig twee veren aan een paar van de twaalf grijs gekleurde matogebanden.
- Kies op de framebuis twee geperforeerde gaten in het frame, die direct naast een pootsteun liggen. Bevestig daar de eerste twee veren (6) op het frame.
- Bevestig de andere veerparen in het frame en op de overgebleven grijs gekleurde matogebanden van het springkussen. Ga daarbij kruislings te werk.
- Gebruik de speciale veerspanner (7) om veren en springmat samen te brengen en de veren in het frame in te haken als u meer trekkracht dan bij de eerste veren nodig hebt. Haak de veer in, totdat deze volledig vastklikt en als de haak niet volledig in het gat zit, drukt u deze volledig aan.
- Bevestig nog een veer in het midden van elke zesde veer. Nu kunt u de overgebleven veren in willekeurige volgorde vastmaken. Als u merkt dat u een gat en een oog hebt overgeslagen, moet u de veren los- en weer vastmaken, zodat de volgorde van de gaten op het frame weer overeenstemt met de ogen.

STAP F – G: MONTAGE VAN HET FRAMEKUSSEN

Plaats het framekussen (2) op de trampoline, zodat de veren en het stalen frame bedekt zijn. Controleer dat het framekussen alle frameleden en veren bedekt. Breng de randafdekking met behulp van de rits aan op het springmat (1). Monteer de elastische banden met haken aan de ogen van de randafdekking. Knoop de elastische banden van de randafdekking aan geschikte matogebanden vast.

STAP H: MONTAGE VAN DE ONDERSTE NETSTANGEN

Let erop dat de lange schroeven (14) door het bovenste gat en de korte schroeven (13) door het onderste gat leiden. Draai de schroeven alleen met de hand vast. Controleer dat de schuimstang boven het trampolineframe zit.

STAP I: BEVESTIGING VAN HET NET

Leg het veiligheidsnet van tevoren al op het springmat, voordat u de montagestappen volgt. Dit is belangrijk voor stap J. Bevestig het veiligheidsnet (12), waarbij u de bovenste ringstangen (10) in de adapter (11) steekt, zodat de openingen worden overlapt en u de adapterschroeven vast kunt draaien. Let erop dat de adapter zich buiten het veiligheidsnet moet bevinden. De bovenste netpaal (8) wordt tenslotte van onder in de adapter gestoken tot de veerbout hoorbaar vastklikt.

STAP J – K: MONTEREN VAN DE NETSTANGEN

Richt de ingang zo in, dat deze zich niet over een poot (5) maar tussen twee poten ligt. Richt de netnaad op een stang. Voeg de bovenste en onderste netstang (8 + 9) samen. Let erop dat de veiligheidsbout vastklikt. Breng het kussen van de netstangen samen. Lijn deze uit met het bovenste uiteinde van de netstangen! Bevestig de elastische banden van het framekussen (zie stap G) door deze buiten om het frame en door een veeroog op het net te leiden en deze tenslotte in de lussen op het onderste netuiteinde in te haken.

STAP L – M: BEVESTIGING VAN HET VEILIGHEIDSNET OP DE GROND

Het veiligheidsnet op de grond (24) is bedoeld om het gebied onder het springmat vrij van hindernissen te houden. Het is vooral bedoeld om te voorkomen dat huisdieren en kleine kinderen plotseling onder het kussen terecht kunnen komen. Houd er echter ook rekening mee dat kinderen dit gebied onder het springmat ook kunnen verwarren met een schuilplaats. U moet daarom het gebied onder de mat voor elk gebruik van de trampoline beslist controleren en ervoor zorgen dat het gebied vrij is. Richt het veiligheidsnet op de grond zo in, dat de opgenaaid zakken en de opening voor de

ladder direct bij de ingang van het net zijn. Bevestig het veiligheidsnet op de grond met behulp van de ritsen geleidelijk aan het veiligheidsnet (12) rond het frame. Bevestig de lussen en banden aan het frame en de poten. Sluit de rits aan de poot rechts van de ingang.

STAP N: MONTEREN VAN DE LADDER

De moeren van de schroefverbinding zijn al aangebracht in de laddersporten. Let er bij het vastdraaien op de schroeven (21) niet te vast aan te draaien!

STAP O – Q: BEVESTIGING VAN LADDER, HARINGEN, VLOERMAT EN GRONDANKERS

Let er bij het plaatsen van de ladder op dat deze door de bedoelde openingen van het veiligheidsnet op de grond moeten leiden. De beide vlakke uiteinden van de ladder moeten via de framebuis worden vastgehaakt. Aan de onderzijde moet de ladderrail over de gehele breedte op de vloer rusten. De ladder mag bij gebruik niet wiebelen. Maak elk deel van het veiligheidsnet op de grond tussen twee poten vast met twee haringen (25). De mat wordt met behulp van het klittenband onder aan de ladder vastgemaakt. Wanneer de trampoline niet wordt gebruikt, moet de mat aan de bovenste sport van de ladder hangen om bijvoorbeeld uw gazon te beschermen. Grondankers worden gebruikt om het risico van wegwaaien door de wind te verkleinen. Grondankers bieden echter geen volledige bescherming. Afhankelijk van de bodemgesteldheid en tijdelijke weersinvloeden kunnen grondankers ook al bij matige wind niet voldoende verankering bieden. Bij twijfel moet u specialisten in regionale tuin- en landschapsarchitectuur raadplegen. De grondankers (22) moeten in het midden van een trampolinepoot ongeveer 5 tot 10 cm buiten de vloerruimte zo diep in de grond worden gedraaid totdat alleen het openingsoog uit de grond steekt. Bevestig dan het langere uiteinde van de spanband (23) om de poot en het frame en maak het uiteinde van de riem dubbel vast zoals weergegeven. Daarna wordt het korte deel van de spanband door de grondankerogen vastgesnoerd.

Belangrijke waarschuwing! Draai tenslotte alle moeren stevig vast.

VERPLAATSING VAN DE TRAMPOLINE

Voor het bewegen van de trampoline moet u net zoveel helpers hebben, als de trampoline poten heeft. Verwijder voor het optillen alle gebruikte bevestigingsmiddelen (haringen, enz.) Let op! Door de veerspanning bestaat het risico, dat door ongelijkmatig optillen het frame tot 8" gedraaid kan worden! U en uw helpers moeten daarom tussen elke twee poten staan en til dan de trampoline op hetzelfde moment op. Til de trampoline een klein stukje van de grond en houd haar horizontaal om haar te verplaatsen. Om de trampoline op een andere manier te verplaatsen, moet u deze demonteren. Voor de demontage gebruikt u de opbouw instructies in omgekeerde volgorde.

ONDERHOUD EN OPSLAG

Reinig het product slechts met een doek of een vochtige lap en niet met speciale reinigingsmiddelen. Controleer het product vóór en na gebruik op schade en tekenen van slijtage. Verander niets aan de constructie van het product. Gebruik voor uw eigen veiligheid alleen originele onderdelen. Deze zijn verkrijgbaar bij HUDORA. Mochten onderdelen beschadigd zijn of scherpe hoeken en randen ontstaan zijn, dan mag het product niet meer worden gebruikt. Neem in geval van twijfel contact op met onze Serviceafdeling (<http://www.hudora.de/>). Berg het product op een veilige plek op waar het beschermd is tegen weersinvloeden, zodat het niet beschadigt raakt of mensen verwondingen toebrengt.

- Controleer het springdoek, framekussen en vangrek regelmatig op beschadigingen en let erop of ze het gewicht van de gebruikers nog kunnen dragen/opvangen. Weersinvloeden zoals direct zonlicht, regen, sneeuw en extreme temperaturen kunnen deze delen beschadigen. Vervang het springdoek, het framekussen en het vangrek na 36 maanden.
- Controleer het product regelmatig - vooral voor en na gebruik! - let op schade en slijtage. Het product niet regelmatig onderhouden kan gevaarlijke gevolgen hebben voor de gebruiker.
- Controleer voor elk gebruik of het springdoek is versleten en of er onderdelen los zitten of ontbreken. Controleer vooral alle veer- en schroefverbindingen en draai ze indien nodig vast, zodat ze niet los komen te zitten tijdens het gebruik.
- Bij sterke wind kan de trampoline worden omgeblazen. Als u winderig weer verwacht, moet de trampoline op een beschermde plek worden geplaatst of gedemonteerd. Een andere mogelijkheid is het vastsnoeren van het frame van de trampoline met behulp van touwen en haringen. Om

veiligheid te garanderen moet de trampoline op minimaal 3 plekken op de bodem worden vastgezet. Sjur niet alleen aan een voet van de trampoline vast, omdat de frameverbindingen uit elkaar kunnen scheuren.

- Verzeker de trampoline wanneer deze niet gebruikt wordt. Bescherm het tegen oneigenlijk gebruik. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een trampolineladder moet de toezichthouder deze bij het verlaten van het gebied verwijderen, om ongecontroleerde toegang van kinderen jonger dan 6 jaar te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de frame-polstering goed en stevig in de juiste positie is opgesteld.
- Test de trampoline voorafgaand aan elk gebruik op versleten, kapotte en ontbrekende onderdelen. In dit geval kunnen er situaties met een verhoogd risico op letsel ontstaan.
- Test het vangnet voorafgaand aan elk gebruik en vervang eventuele versleten of kapotte onderdelen. Wees er voorafgaand aan elk gebruik zeker van dat het vangnet op correcte wijze is opgehangen. Trek alle losse banden aan en verzek er van dat het vangnet niet beschadigd is.
- Breng geen veranderingen aan. Wanneer u het idee hebt dat één van de uitgevoerde werkzaamheden of één van de onderdelen een gevaar opleveren voor de gebruiker, moet de trampoline en het veiligheidsnet worden afgebroken of niet meer worden gebruikt totdat de problemen verholpen zijn.
- Gebruik de trampoline niet, wanneer deze beschadigd is!
- Loop na het verstellen van de trampoline alle punten onder „speciale veiligheidsinstructies“ en „veiligheidstips“ nog een keer door.

LET OP HET VOLGENDE

- Steek- / prikpaten, gaten of scheuren
- Doorgezakte springmat
- Open naden of andere slijtageverschijnselen
- Verbogen of gebroken framedelen, zoals bijv. staanders
- Beschadigde of losse schroefverbindingen
- Gebroken, ontbrekende of beschadigde veren
- Beschadigde, ontbrekende of niet veilig bevestigde framekussens
- Uitstekende delen van welke aard ook (met name scherpe) aan het frame, de veren of de mat
- Betrouwbare werking van de vergrendelingsbouten

AANWIJZING VOOR DE AFVOER

AAN HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR

Laat het toestel aan het einde van de levensduur afvoeren via de ter beschikking staande teruggave- en inzamelsystemen. Met eventuele vragen kunt u terecht bij afvalverwerkers bij u in de buurt.

SERVICE

Wij doen ons best om producten te leveren die helemaal in orde zijn. Mochten toch fouten voorkomen, dan zullen wij ons best doen om deze op te lossen. Om die reden vindt u zeer veel informatie over product, onderdelen, probleemoplossingen en kwijtgeraakte opbouw instructies onder <http://www.hudora.de/>.

VEILIG GEBRUIK

- Trampolines stellen als veerkrachtige apparaten de gebruiker in staat om tot ongewone hoogten te komen en een groot aantal extreme bewegingen te maken. Maak deze bewegingen bewust en overeenkomstig met uw vaardigheden. Raadpleeg een arts indien u twijfels hebt.
- Pas uw springstijl aan wanneer u meer dan 30 cm naast het logo land! Begin altijd met springen op het logo.
- Eindig de sprong door de knie te buigen zodra de voet met de mat in contact komt. Leer deze techniek voordat u andere technieken gaat uitproberen.
- Leer de basissprongen voordat u andere vaardigheden oefent. Vele activiteiten kunnen geleerd worden door de basissprongen in verschillende volgordes en combinaties uit te voeren.
- Voorkom dat u te hoog springt. Verzek er van dat u het springen dusdanig onder de knie hebt, dat u altijd in het midden van de trampoline landt. Veilig springen is belangrijker dan hoogte. Richt uw blik op de trampoline, dit helpt u uw sprong onder controle te houden.
- Spring niet vanaf het balkon of een boom op de trampoline. Gebruik de trampoline niet als springbed. Spring niet boven het veiligheidsnet uit.
- Spring niet direct in het vangnet. Laat u niet vanuit het vangnet vallen. Ga niet aan de bovenste rand van het veiligheidsnet hangen en klim hier ook niet op. Verwijder altijd het vuil uit het net en verwijder tevens vuil dat door het veiligheidsnet kan doordringen.
- Raadpleeg een erkende trampoline trainer wanneer u uw vaardigheden wilt verbeteren.

DE TRAINING OP DE TRAMPOLINE (ZIE P. 31)

Voordat u „juist van start gaat“, wordt het aanbevolen dat er een aantal fundamentele oefeningen op de trampoline uitgevoerd worden. We hebben hier voor u een aantal geschikte oefeningen samengesteld. We raden u aan deze na elkaar uit te voeren („Warm-Up“) en ze ook weer te herhalen na de training als „Cool-Down“ – om het herstel van de spieren na de training te ondersteunen en de bloedstroom te bevorderen. Lichte stretchoefeningen na de training zijn ook nuttig.

Basisoefeningen op de trampoline voor warming-up en cooling-down:

Het is raadzaam om deze oefeningen 10 keer, na elkaar, te herhalen.

Contact bounce (Afb. A.1)

Plaats uw voeten op schouderbreedte op de trampoline en buig uw knieën licht. Plaats uw handen op uw heupen. Begin met lichte sprongen zodat uw voeten zich kort in de lucht bevinden. Deze oefening dient voornamelijk om u als beginner vertrouwd te maken met het apparaat.

Foot tap (Afb. A.2)

Stel u net zo op als dat u deed bij de „Contact Bounce“. Plaats uw gewicht vervolgens op uw rechter- of linkerkant en raak de trampoline met uw tenen aan („tap“). Neem vervolgens de basispositie aan en herhaal deze oefening met uw andere kant.

Hamstring curls (Afb. A.3)

Wanneer u de „Contact Bounce“ uitvoert, plaatst u uw gewicht op één kant. Raak de trampoline met één voet aan, terwijl u uw andere been licht naar achteren buigt. Verwissel na elke sprong van kant.

Side to side (Afb. A.4)

Bij deze oefening stelt u zich zoals afgebeeld met beide voeten aan één kant op en springt u vervolgens naar de andere kant. U komt wederom met beide voeten weer in contact met de trampoline.

Basissprongen voor beginners

De basissprong (Afb. B.1)

1. Begin staand, en beweeg zachtjes op en neer.
2. Strek uw armen boven u uit en strek uw lichaam.
3. Hou uw voeten samen wanneer u in de lucht bent.
4. Strek uw armen weer langs uw lichaam en land met beide voeten op de mat.

Kniesprong (Afb. B.2)

1. Begin met de basissprong.
2. Hou uw rug hierbij recht. Gebruik uw armen om in balans te blijven.
3. Spring terug in de basispositie en strek uw armen boven u uit.

Zit-sprong (Afb. B.3)

1. Land zittend.
2. Plaats uw handen tijdens de landing naast de heupen.
3. Druk uzelf met behulp van uw handen op en keer terug in een staande positie.

GRATULUJEMY SERDECZNIE ZAKUPU TEGO PRODUKTU!

Ostrzeżenie! Przeczytaj najpierw uważnie tę instrukcję.

W tekście są zawarte wyczerpujące wskazówki i informacje, a ilustracje mają zapewnić dobrą orientację podczas montażu produktu.

Instrukcja obsługi stanowi nieodłączny element produktu. Należy ją odpowiednio przechowywać wraz z opakowaniem. Jeśli produkt jest przekazywany osobom trzecim, zawsze należy również przekazać instrukcję. Niniejszy produkt musi być montowany przez osobę dorosłą. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. Korzystanie z produktu wymaga posiadania określonych umiejętności i wiedzy. Z produktu należy korzystać stosownie do wieku i wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Artykuł:	HUDORA Trampolina Fantastic Complete Max 300
Numer artykułu:	65760
Maksymalne wymiary po rozłożeniu:	3,30 m x 3,30 m x 2,67 m
Cel:	Trampolina do skakania w prywatnym zakresie.

OSTRZEŻENIE! SZCZEGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Maksymalnie 120 kg.
- Wyłącznie do użytku na wolnym powietrzu.
- Trampolina powinna być zmontowana przez osobę dorosłą zgodnie z instrukcjami montażu, a następnie sprawdzona przed pierwszym użyciem.
- Tylko jeden użytkownik. Niebezpieczeństwo zderzenia.
- Zawsze zamykaj otwór w siatce przed skakaniem.
- Skacz bez butów.
- Nie używaj maty, gdy jest mokra.
- Opróżnij kieszenie i ręce przed skakaniem.
- Skacz zawsze w środkowej części maty.
- Nie jedź podczas skakania.
- Nie wychodź skacząc.
- Ogranicz czas ciągłego użytkowania (rób regularne przerwy).
- Nie używaj w warunkach silnego wiatru i zabezpiecz trampolinę.
- Wyłącznie do użytku domowego.
- Stosuj się do zaleceń zawartych w „Konserwacja i przechowywanie” oraz do informacji podanych w „Bezpieczne użytkowanie”. Nie zastosowanie się do wymienionych punktów może doprowadzić do poważnego niebezpieczeństwa dla użytkownika.
- Głowa musi mieć zapewnioną odpowiednią wolną przestrzeń. Zaleca się, by wolna przestrzeń nad trampoliną wynosiła co najmniej 2 m. Usuń druty, gałęzie i inne potencjalne zagrożenia. Używaj trampoliny tylko na twardym, równym podłożu.
- Pozioma swoboda ruchów jest nieodzowna. Ustaw trampolinę w odpowiedniej odległości od przeszkód, takich jak na przykład mury, budynki i budowle, przewody elektryczne, ogrodzenia i miejsca do zabawy. Zachowaj dookoła trampoliny wolną przestrzeń wynoszącą 2 m.
- Nie jedź i nie pij na trampolinie.
- Zaleca się, aby siatkę wymieniać co 3 lata.
- OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Długa linka. Niebezpieczeństwo uduszenia!
- OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Brak umiejętności. Ryzyko obrażeń ciała!
- Zwróć uwagę na to, że samozabezpieczające nakrętki i śruby muszą zostać zawsze wymienione, gdy zostały obluźnione, ponieważ przez to zostaje uszkodzony zabezpieczający materiał.
- W niektórych krajach w porze zimowej mogą występować silne opady śniegu i bardzo niskie temperatury, które mogą uszkodzić trampolinę. Zaleca się, by regularnie usuwać śnieg i przechowywać matę i siatkę zabezpieczającą w suchych pomieszczeniach wewnętrznych.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

- Podczas montażu chronić przed matymi dziećmi. Istnieje niebezpieczeństwo zadławienia długimi sznurkami i uduszenia się małymi elementami. Z tego względu po wykonaniu prac montażowych należy skrócić wystające końcówki sznurków do maks. 5 cm.
- Przed użyciem ustaw trampolinę na równym podłożu.

- W wypadku miejsc zacienionych może być konieczne oświetlenie.
- Nie ustawiaj trampoliny na nawierzchni betonowej, twardej nawierzchni ziemnej (np. skała) lub śliskiej nawierzchni. Zalecamy trawnik.
- Usuń wszystkie przedmioty, które mogą przeszkadzać skoczki, i nie kładź żadnych przedmiotów na trampolinie.
- Stosowaną osłonę przed deszczem należy trzymać z dala od dzieci (niebezpieczeństwo uduszenia).
- Nieprawidłowe używanie trampoliny jest niebezpieczne i może doprowadzić do poważnych urazów!
- Właściciel trampoliny oraz odpowiednie osoby sprawujące nadzór są odpowiedzialne za to, by wszyscy użytkownicy znali opisane w instrukcji obsługi techniki i ostrzeżenia.
- Używaj trampoliny tylko w obecności doświadczonych osób sprawujących nadzór posiadających odpowiednią wiedzę. Uważaj na Twoje dziecko, kiedy będzie korzystało z trampoliny.
- Na trampolinę należy wchodzić, wspinając się na nią, to samo dotyczy schodzenia z niej.
- Wchodzenie na trampolinę i schodzenie z niej odbywa się przez otwór w siatce zabezpieczającej. Zamknij ten otwór każdorazowo po wejściu na trampolinę lub zejściu z niej. Nie próbuj wchodzić na trampolinę, przeciskając się pod siatką zabezpieczającą.
- Aby prawidłowo wejść na trampolinę, chwyć rękoma ramę i wespnij się lub wkułaj się na ramę, przez sprężyny i na matę do skakania. Nie zapominaj nigdy o tym, by chwycić się ramy rękoma, kiedy będziesz wchodzić na trampolinę lub z niej schodzić. Nie wchodź od razu na wyściółkę ramy i nie chwytań się za wyściółkę ramy. Aby prawidłowo zejść z trampoliny, podejdź do brzegu, chwyć ręką ramę jako podpórke i zejź z maty do skakania na ziemię.
- Nie pozwól, by zwierzęta domowe wchodziły na matę do skakania, aby chronić matę do skakania przed rozcięciem i uszkodzeniami.
- Twoje ubranie powinno być pozbawione tasemek, pętli i haczyków oraz zapięć z twardą i szorstką powierzchnią.
- Nie używaj trampoliny, jeśli znajdujesz się pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
- Wiatr lub ruchy powietrza powinny być podczas skoków spokojne lub lekkie. Przy silnym lub porywistym wietrze nie wolno używać trampoliny.
- Mata do skakania nie powinna mieć kontaktu z przedmiotami o ostrych krawędziach lub ostrych końcach.
- Pod trampoliną nie powinny przebywać żadne osoby.
- W wypadku lądowania na głowie lub karku może dojść do paraliżu lub śmierci! Nie wykonuj salt. Złazka przy wykonywaniu salt zwiększa się ryzyko wylądowania na głowie lub karku!
- Nie nadaje się dla kobiet w ciąży.
- Zwróć uwagę na to, by ostrzeżenia na trampolinie były czytelne, kiedy będzie się wchodzić na nią przez otwór w siatce zabezpieczającej.
- Trampolina nie nadaje się do tego, by wkopać ją w ziemię.
- Zalecenie dla osób sprawujących nadzór: Zwróć uwagę na to, by użytkownik robił sobie często przerwy, aby zapobiec zmęczeniu i zapewnić pełne oparcie ciała.
- Przy długotrwałym wystawieniu na działanie promieniowania UV materiał starzeje się znacznie szybciej. Aby zapobiec szybkiemu zesterzeniu się materiału i tym samym wydłużyć żywotność produktu, przechowuj osłonę krawędzi/wyściółkę ramy i matę do skakania, gdy nie korzystasz z trampoliny, zawsze w suchych i ciemnych warunkach. Nie wystawiaj osłony krawędzi/wyściółki ramy i maty do skakania na długotrwałe działanie wiatru, wilgoci, ekstremalnych temperatur czy promieniowania słonecznego.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Do montażu tej trampoliny będzie Ci potrzebny nasz specjalny napinacz sprężyn, który został dostarczony wraz z tym produktem. Jeśli nie będziesz korzystać z trampoliny, wówczas powinienes ją rozmontować i schować do oryginalnego kartonu. Przed złożeniem tego produktu należy przeczytać dwie instrukcje montażu. Montaż powinien zostać przeprowadzony przez dwie osoby. W górnym lewym narożniku możesz zawsze zobaczyć konieczne materiały względnie konieczne wcześniej kroki w zakresie przygotowania i jak często dany krok musi zostać powtórzony. Materiały bez numeru części nie są zawarte w zestawie. W dolnym lewym narożniku możesz zawsze zobaczyć, jak musi wyglądać efekt danego kroku montażu.

PRZED MONTAŻEM

Niektóre kroki montażu odbiegają w zależności od rozmiaru trampoliny lub są wykonywane różnie często. Upewnij się, że masz wszystkie części wymienione na liście części. Jeśli będą Ci brakować jakieś części, wówczas zwróć się

do naszego serwisu. Przed złożeniem powinieneś wszystkie połączenia lekko nasmarować lub spryskać sprejem kontaktowym. To wydłuży żywotność oraz ułatwi montaż i późniejszy demontaż. Przygotuj gumowy młotek i okulary ochronne. Użyj rękawic w celu ochrony Twoich dłoni.

KROK A – C: MONTAŻ PODSTAWY I RAMY

Wykonaj kroki A do C zgodnie z rysunkami. Zwróć uwagę na to, aby wszystkie rury stalowe zostały wsadzone do oporu w odpowiednie pasujące do nich części. W razie potrzeby użyj gumowego młotka. Część ramy (3) zostaje najpierw nałożona tylko na nóżkę (4). Elementy są skręcane później w kroku H.

KROK D – E: MONTAŻ MATY DO SKAKANIA

OSTROŻNIE – Przy mocowaniu sprężyn połączenia rurowe mogą spowodować zmiążdżenia, ponieważ trampolina ulegnie napięciu.

- Rozłóż matę do skakania (1) stroną z nadrukiem zwróconą ku górze w ramie. Przymocuj dwie sprężyny do jednej z par dwunastu oczek maty z tasiemkami w kolorze szarym.
- Wybierz na rurze ramy dwa otwory w ramie znajdujące się bezpośrednio obok nóżki. Przymocuj tam dwie pierwsze sprężyny (6) do ramy.
- Przymocuj kolejne pary sprężyn do ramy i do pozostałych oczek maty z tasiemkami w kolorze szarym. Dokonaj tego metodą krzyżową.
- Użyj specjalnego napinacza sprężyn (7), aby zbliżyć do siebie sprężynę i matę do skakania i zahaczyć sprężynę na ramie, jeśli będzie Ci potrzebna większa siła ciągnąca niż w przypadku pierwszych sprężyn. Zahacz sprężynę, aż całkowicie zaskoczy, i dodatkowo naciśnij ją w dół, jeśli haczyk nie będzie całkowicie osadzony w otworze.
- Przymocuj każdorazowo kolejną sprężynę pośrodku każdej jednej szóstej części okręgu. Teraz możesz przymocować pozostałe sprężyny w dowolnej kolejności. Jeśli zauważysz, że pominąłeś otwór i oczko, poluzuj i przymocuj sprężyny tak, aby przyporządkowanie otworów na ramie do oczek było prawidłowe.

KROK F – G: MONTAŻ WYŚCIOŁKI RAMY

Umieść wyściółkę ramy (2) na trampolinie tak, aby sprężyny i stalowa rama były zakryte. Upewnij się, że wyściółka ramy pokrywa wszystkie pręty ramy i sprężyny. Przymocuj osłonę krawędzi do maty do skakania (1) za pomocą zamka błyskawicznego. Przymocuj elastyczne tasiemki z haczykami do oczek osłony krawędzi. Przywiąż elastyczne tasiemki osłony krawędzi do odpowiednich oczek maty.

KROK H: MONTAŻ DOLNYCH PRĘTÓW SIATKI

Zwróć uwagę na to, aby dłuższą śrubę (14) przełożyć przez górny otwór, a krótszą śrubę (13) przez dolny otwór. Dokręć połączenia śrubowe tylko ręcznie. Upewnij się, że rura piankowa znajduje się powyżej ramy trampoliny.

KROK I: ZAMOCOWANIE SIATKI

Połóż siatkę zabezpieczającą na macie do skakania, zanim wykonasz czynności montażowe. Jest to ważne dla kroku J. Przymocuj siatkę zabezpieczającą (12), wkładając pręty górnego pierścienia (10) w adaptery (11) tak, aby ich otwory zachodziły na siebie i abyś mógł dokręcić śrubę adaptera. Pamiętaj o tym, że adapter powinien się znajdować poza siatką zabezpieczającą. Na koniec wsadź górny słupek siatki (8) od dołu w adapter, aż bolec sprężyny w sposób słyszalny zaskoczy.

KROK J – K: ZŁOŻENIE PRĘTÓW SIATKI

Ustaw wejście tak, aby nie znajdowało się nad nóżką (5), ale między dwiema nóżkami. Wyrównaj szew siatki na przecie. Połącz ze sobą górny i dolny pręt siatki (8 + 9). Zwróć uwagę na to, aby bolec zabezpieczający zaskoczył. Przyciągnij do siebie wyściółki prętów siatki. Wyrównaj je do górnego końca prętów siatki! Przymocuj elastyczne tasiemki wyściółki ramy (spójrz krok G), przekładając je na zewnątrz wokół ramy i przez oczko sprężyny na siatkę, a na koniec zahacz je w pętach na dolnym końcu siatki.

KROK L – M: ZAMOCOWANIE DOLNEJ SIATKI ZABEZPIECZAJĄCEJ

Dolna siatka zabezpieczająca (24) służy do tego, aby obszar pod matą do skakania był wolny od przeszkód. W szczególności można uchronić zwierzęta domowe i małe dzieci przed nagłym dostaniem się pod matę. Ale uwaga: Dzieci mogą też błędnie potraktować ten obszar pod matą jako kryjówkę. Dlatego zawsze przed użyciem trampoliny powinieneś koniecznie sprawdzić obszar pod matą i upewnić się, że nic się tam nie znajduje. Wyrównaj dolną siatkę zabezpieczającą tak, aby naszyte kieszenie i przepusty na

drabinkę znajdowały się bezpośrednio przy wejściu siatki. Przymocuj dolną siatkę zabezpieczającą stopniowo wokół ramy do siatki zabezpieczającej (12) za pomocą zamków błyskawicznych. Przymocuj pętle i tasiemki do ramy i nóżek. Zamknij zamek błyskawiczny na nóżce po prawej stronie od wejścia.

KROK N: ZŁOŻENIE DRABINKI

Nakrętki do połączenia śrubowego są już włożone w stopnie drabinki. Podczas przykręcania zwróć uwagę na to, aby nie dokręcić śrub (21) zbyt mocno!

KROK O – Q: ZAMOCOWANIE DRABINKI, ŚLEDZI, MATY POD NOGI I KOTEW ZIEMNYCH

Podczas przystawiania drabinki zwróć uwagę na to, aby poprowadzić ją przez przewidziane przepusty dolnej siatki zabezpieczającej. Oba spłaszczone końce drabinki muszą zostać zahaczone o rurę ramy. Na dolnym końcu belka drabinki musi spoczywać na podłożu na całej szerokości. Drabinka nie może się chwiać podczas użytkowania. Zabezpiecz odcinki dolnej siatki zabezpieczającej między dwiema nóżkami każdorazowo za pomocą dwóch śledzi (25). Matę pod nogi należy przymocować u dołu do drabinki za pomocą rzepów. Gdy trampolina nie jest używana, matę pod nogi należy zawiesić na górnym szczeblu drabinki, np. w celu ochrony trawnika. Kotwy ziemne służą do tego, aby zmniejszyć ryzyko przewrócenia trampoliny przez wiatr. Kotwy ziemne nie stanowią jednakże kompleksowego zabezpieczenia. W zależności od właściwości podłoża oraz chwilowych warunków pogodowych kotwy ziemne mogą nie zapewnić dostatecznego zakotwienia nawet przy średnich prędkościach wiatru. W razie wątpliwości należy zasięgnąć opinii ekspertów w branży regionalnego ogrodnictwa i architektury krajobrazu. Kotwy ziemne (22) należy wkręcić w podłoże pośrodku nóżki trampoliny około 5 do 10 cm poza powierzchnią ustawienia trampoliny, aż z podłoża będzie wystawać tylko oczko. Następnie przymocuj dłuższy koniec pasa napinającego (23) wokół nóżki i ramy i zabezpiecz koniec pasa podwójnie, jak pokazano na rysunku. Następnie przewiąż krótką część pasa napinającego przez oczko kotwy ziemnej.

Ważna wskazówka ostrzegawcza! Dokręć na koniec wszystkie nakrętki.

PRZEMIESZCZANIE TRAMPOLINY

Przy przemieszczaniu trampoliny powinieneś mieć tylu pomocników, ile nóżek ma trampolina. Przed podniesieniem usuń wszystkie użyte elementy mocujące (śledzie itd.). Uwaga! Ze względu na napięcie sprężyn istnieje niebezpieczeństwo, że wskutek nierównomiernego podniesienia rama ulegnie skróceniu w kształcie cyfry „8”! Dlatego Ty i Twój pomocnik powinniście stanąć każdorazowo między dwiema nóżkami i podnieść trampolinę równocześnie. W celu przemieszczenia trampoliny unieś ją lekko nad ziemię i trzymaj ją poziomo do ziemi. Aby przemieścić trampolinę w inny sposób, musisz ją zdemontować. W celu demontażu wykonaj kroki opisane w instrukcji montażu w odwrotnej kolejności.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

Produkt należy czyścić ręcznikiem lub wilgotną szmatką, nie używać specjalnych środków czyszczących! Należy sprawdzić produkt przed i po użyciu pod kątem uszkodzeń i śladów zużycia. Nie wolno wykonywać żadnych zmian konstrukcyjnych. W celu własnego bezpieczeństwa należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne. Można je kupić w HUDORA. Jeśli zostaną uszkodzone części lub powstaną ostre kąty lub krawędzie, produktu nie wolno używać. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z naszym serwisem (<http://www.hudora.de/>). Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, chronionym przed wpływem warunków atmosferycznych, aby nie uległ uszkodzeniu i nie powodował obrażeń u osób.

- Sprawdź matę do skakania, wyściółkę ramy i siatkę zabezpieczającą regularnie pod kątem uszkodzeń oraz pod kątem tego, czy mogą jeszcze utrzymać ciężar użytkownika. Czynniki pogodowe, takie jak np. bezpośrednie nasłonecznienie, deszcz, śnieg czy ekstremalne temperatury, mogą uszkodzić te części. Wymień matę do skakania, wyściółkę ramy i siatkę zabezpieczającą po 36 miesiącach.
- Sprawdź produkt regularnie – w szczególności przed i po użyciu! – pod kątem uszkodzeń i śladów zużycia. Nieregularny przegląd produktu może mieć dla użytkownika niebezpieczne skutki.
- Sprawdź przed każdym użyciem, czy mata do skakania jest zużyta i czy jakieś części są luźne lub ich brakuje. Sprawdzaj szczególnie wszystkie sprężyny i połączenia śrubowe i w razie potrzeby przymocuj je, tak by podczas użytkowania się nie obluźowały.
- Przy silnym wietrze trampolina może się przewrócić. Jeśli będziesz się spodziewać wietrznej pogody, wówczas musisz umieścić trampolinę

w bezpiecznym miejscu lub ją zdemontować. Inną możliwością jest przymocowanie ramy trampoliny za pomocą lin i kołków. Aby zagwarantować bezpieczeństwo, trampolina musi zostać przymocowana do ziemi w co najmniej 3 miejscach. Nie przymocowuj tylko nóżki trampoliny, ponieważ może to doprowadzić do rozzerwania połączeń ramy.

- Zabezpiecz trampolinę, gdy nie jest używana. Zabezpiecz ją przed nieuprawnionym użyciem. Jeśli jest stosowana drabinka do trampoliny, wówczas osoba sprawująca nadzór powinna ją usunąć w wypadku opuszczenia miejsca ustawienia trampoliny, tak by dzieci poniżej 6 lat nie miały dostępu do trampoliny bez nadzoru.
- Upewnij się, że wyściółka ramy jest prawidłowo i bezpiecznie umieszczona we właściwej pozycji.
- Sprawdź trampolinę przed każdym użyciem pod kątem zużytych, nieprawidłowo użytych lub brakujących części. Mogą wystąpić okoliczności, w których ryzyko urazu będzie podwyższone.
- Sprawdź przed każdym użyciem siatkę zabezpieczającą i wymień zużyte lub uszkodzone części. Zapewnij przed każdym użyciem, by siatka zabezpieczająca była prawidłowo zawieszona. Dociągnij wszystkie luźne paski i upewnij się, że siatka zabezpieczająca nie jest uszkodzona.
- Nie dokonuj żadnych modyfikacji technicznych. W wypadku stwierdzenia jednej z wymienionych usterek lub innych nieprawidłowości, co do których będziesz miał wrażenie, że mogłyby być dla użytkownika niebezpieczne, trampolina i siatka zabezpieczająca muszą zostać zdemontowane lub zabezpieczone przed użyciem, dopóki te usterki lub nieprawidłowości nie zostaną usunięte.
- Nie używaj trampoliny, jeśli pojawiło się jakieś uszkodzenie!
- Po przemieszczeniu trampoliny należy jeszcze raz przejrzeć wszystkie punkty zawarte pod „Szczególne wskazówki bezpieczeństwa” i „Wskazówki bezpieczeństwa”.

ZWRÓĆ UWAGĘ NA

- przekłucia, dziury lub pęknięcia
- zwisającą matę do skakania
- otwarte szwy lub inne ślady zużycia
- wygięte lub pęknięte części ramy, takie jak np. nogi
- uszkodzone lub luźne połączenia śrubowe
- pęknięte, brakujące lub uszkodzone sprężyny
- uszkodzoną, brakującą lub niezamocowaną bezpiecznie wyściółkę ramy
- wszelkie wystające części (w szczególności o ostrych krawędziach) na ramie, sprężynach lub macie
- bezpieczną funkcję bolców blokujących

INFORMACJA DOTYCZĄCA UTYLIZACJI

Po zakończeniu okresu żywotności urządzenia należy je przekazać do systemów zwrotów i zbiórki. Proszę skontaktować się z lokalnym przedsiębiorstwem, zajmującym się utylizacją.

SERWIS

Staramy się dostarczać nasze produkty w nienagannym stanie. Jeśli mimo to wystąpią usterki, postaramy się je usunąć. Dlatego przekazujemy Państwu liczne informacje związane z produktem, częściami zamiennymi, rozwiązywaniem problemów i zgubionymi instrukcjami obsługi, które znajdują się na stronie <http://www.hudora.de/>.

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE

- Trampoliny, jako urządzenia sprężynujące, pozwalają, by skoczek dostawał się na dużą dla niego wysokość, wykonując szereg nietypowych, ekstremalnych ruchów ciała. Uświadom to sobie i używaj trampoliny tylko wtedy, gdy będziesz fizycznie sprawny. W wypadku wątpliwości skonsultuj się najpierw z lekarzem.
- Przerwij natychmiast wykonywanie skoków, jeśli wylądujesz więcej niż ok. 30 cm obok logo! Zaczynaj dalsze wykonywanie skoków na środku trampoliny, na logo.
- Zakończ wykonywanie skoków, zginając kolana, kiedy tylko stopy wejdą w kontakt z matą. Naucz się tej techniki, zanim wypróbujesz innych technik.
- Naucz się najpierw skoków podstawowych, zanim wypróbujesz zaawansowanych technik. Możesz wykonywać ćwiczenia podstawowe w różnej kolejności i kombinacji, z lub bez skoków z pozycji stojącej.
- Unikaj zbyt wysokich skoków. Skacz na niskiej wysokości, aż opanujesz kontrolowane skakanie i wielokrotne lądowanie na środku trampoliny. Kontrolowane skakanie jest ważniejsze niż wysokość. Kieruj Twój wzrok na trampolinę. To pomoże Ci kontrolować Twoje skoki.

- Nie skacz na trampolinę z balkonów lub drzew itp. Nie używaj trampoliny w charakterze odskoczni. Nigdy nie skacz powyżej siatki zabezpieczającej.
- Nie skacz celowo na siatkę zabezpieczającą. Nie odbijaj się celowo od siatki zabezpieczającej. Nie wieszaj się na górnej krawędzi siatki zabezpieczającej oraz nie próbuj wspinać się na siatkę zabezpieczającą. Ściągnij wszelką biżuterię, która mogłaby się zaplątać w siatce lub ją przerwać.
- Zasięgnij informacji o treningach sprawnościowych u uznanego trenera zajmującego się skokami na trampolinie.

TRENING NA TRAMPOLINIE (PATRZ STRONA 31)

Zanim zaczniesz „na dobre” skakać, zalecamy, abyś wykonał kilka ćwiczeń podstawowych na trampolinie. Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka odpowiednich ćwiczeń. Zalecamy, abyś wykonywał je jedno po drugim („warm up”) i abyś wykonywał je również po treningu jako „cool down” – aby wspomóc regenerację mięśni po treningu i poprawić ukrwienie. Sensowne są także lekkie ćwiczenia rozciągające po treningu.

Ćwiczenia podstawowe na trampolinie w fazie rozgrzewki i w fazie schładzania:

Zalecamy, by każde pokazane tutaj ćwiczenie wykonać 10 razy z rzędu.

Contact bounce (rys. A.1)

Stań na trampolinie na szerokość barków, ugnij lekko kolana. Dłonie znajdują się przy biodrach. Zaczynaj od lekkich podskoków, tak by Twoje stopy znajdowały się tylko na bardzo krótką chwilę w powietrzu. To ćwiczenie nadaje się także doskonale do tego, by najpierw jako osoba początkująca zapoznać się z nowym urządzeniem sportowym.

Foot tap (rys. A.2)

Stań na trampolinie, jak przedstawiono w wypadku „Contact bounce”. Przemieszczaj ciężar Twojego ciała na zmianę z jednej strony na drugą stronę, podnosząc przy tym każdorazowo na chwilę odciążoną stopę i dotykając („tap”) nią matę z boku. Następnie przyjmij pozycję podstawową i przemieść ciężar ciała na drugą stronę i znów „tap” itd.

Hamstring curls (rys. A.3)

Wykonując „Contact bounce”, przemieść ciężar ciała na jedną stronę. Dotykaj zawsze trampoliny tylko jedną stopą, podczas gdy druga noga zostaje lekko zgięta w kolanie do tyłu. Po każdym skoku zmień stronę.

Side to side (rys. A.4)

Podczas tego ćwiczenia stań, jak przedstawiono na rysunku, obiema złączonymi stopami na jednej stronie i przeskocz na drugą stronę, lądując tam obiema złączonymi stopami itd.

Skoki podstawowe dla początkujących

Skok podstawowy (rys. B.1)

1. Zaczynaj w pozycji stojącej, kotłując się lekko w górę i w dół.
2. Zamachnij się rękoma z boku przy ciele w górę i podciągnij ciało w górę.
3. Trzymaj stopy w powietrzu złączone.
4. Opuść ręce w dół i wyląduj obiema stopami na macie.

Skok na kolana (rys. B.2)

1. Zaczynaj od niskich skoków podstawowych.
2. Wyląduj na kolanach, trzymając plecy wyprostowane. Użyj rąk do utrzymania równowagi.
3. Skocz z powrotem do pozycji wyjściowej, ciągnąc ręce w górę.

Skok z pozycji siedzącej (rys. B.3)

1. Wyląduj w płaskiej pozycji siedzącej.
2. Podczas lądowania umieść Twoje dłonie obok bioder.
3. Odepchnij się dłońmi i powróć do pozycji wyprostowanej.

ISKRENE ČESTITKE OB NAKUPU TEGA IZDELKA!

Pozor! Najprej natančno preberite ta navodila.

Besedila vam dajejo obsežne nasvete in informacije, medtem ko slike omogočajo dober pregled med sestavljanjem.

Navodila za uporabo so pomemben sestavni del izdelka. Navodila skrbno shranite skupaj z embalažo za primer kasnejših vprašanj. Če izdelek podarite tretji osebi, obvezno vedno priložite tudi pričujoča navodila. Za sestavo tega izdelka je potrebna odrasla oseba. Ta izdelek je bil razvit posebej za zasebno uporabo. Ta izdelek ni namenjen za komercialno uporabo. Za uporabo izdelka sta potrebna določeno znanje in sposobnost. Izdelek uporabljajte le starosti primerno in izključno za predvidene namene.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Izdelek:	Trampolin HUDORA Fantastic Complete Max 300
Številka izdelka:	65760
Največje dimenzije konstrukcije:	3,30 m x 3,30 m x 2,67 m
Namen uporabe:	Trampolin za skakanje v zasebne namene.

OPOZORILO! POSEBNA VARNOSTNA OPOZORILA

- Max 120 kg.
- Samo za uporabo na prostem.
- Trampolin mora sestaviti odrasla oseba v skladu s priloženimi navodili in ga preveriti pred prvo uporabo.
- Samo za enega uporabnika. Nevarnost trčenja.
- Pred vsakim skakanjem vedno zaprite odprtino v mreži.
- Skačite brez obuvala.
- Ne uporabljajte prožne ponjave, če je mokra.
- Pred skakanjem izpraznite žepe, dlani morajo biti proste.
- Vedno skačite na sredini prožne ponjave.
- Med skakanjem ne jejte.
- Trampolina ne zapustite s skokom.
- Omejite čas neprekinjene uporabe (poskrbite za redne prekinitev).
- V močnem vetru trampolin zaščitite in ga ne uporabljajte.
- Samo za domačo uporabo.
- Upoštevajte ukrepe v razdelku »Vzdrževanje in skladiščenje« ter opombe pod »Varna uporaba«. Neupoštevanje navedenih točk lahko povzroči resne nevarnosti za uporabnika.
- Zadosten prostor za glavo je bistvenega pomena. Priporoča se najmanj 2 m prostora nad trampolinom. Odstranite žice, veje in druge možne nevarnosti. Trampolin uporabljajte samo na trdnih in ravnih tleh.
- Vodoravna svoboda gibanja je bistvena. Postavite trampolin stran od ovir, kot so stene, konstrukcije, električni vodi, ograje in igralne površine. Okoli trampolina naj bo 2 m prostega prostora.
- Ne jejte in ne pijte na trampolinu.
- Mrežo je potrebno zamenjati vsakih 3 let.
- Opozorilo. Ni primerno za otroke, mlajše od 36 mesecev. Dolga vrvica. Nevarnost zadavitve.
- Opozorilo. Ni primerno za otroke, mlajše od 36 mesecev. Pomanjkanje spretnosti. Nevarnost telesnih poškodb!
- Upoštevajte, da je treba samozaporne vijake vedno zamenjati, po tem, ko so bili odviti, saj je s tem poškodovan varovalni material.
- V nekaterih državah so pozimi mogoče velike obremenitve zaradi snega in zelo nizke temperature, ki poškodujejo trampolin. Priporočljivo je, da redno odstranjujete sneg ter preprogo in varnostno ograjo hranite v zaprtem prostoru na suhem.

VARNOSTNA OPOZORILA

- Med postavljanjem naj se majhni otroci zadržujejo stran od mesta postavljanja. Obstaja nevarnost zadušitve zaradi dolgih vrvic in majhnih delov! Štrleče konce vrvi je treba zato po postavitvi skrajšati na najv. 5 cm.
- Pred uporabo trampolina ga položite na ravno podlago.
- Za senčna območja bo morda potrebna razsvetljava.
- Trampolina ne postavljajte na beton ali trda tla (npr. skale) ali spolzko površino. Priporočamo trato.
- Odstranite vse predmete, ki lahko ovirajo skakalca in ne odlagajte nobenih predmetov na trampolin.
- Rabljeno dežno zaščito hranite stran od otrok (nevarnost zadušitve).
- Nepravilna in napačna uporaba trampolina sta nevarni in lahko povzročita nevarne telesne poškodbe!

- Lastnik trampolina ter nadzorne osebe morajo zagotoviti, da vsi uporabniki poznajo tehnike in opozorila, navedene v navodilih za uporabo.
- Trampolin uporabljajte le v prisotnosti izkušenih nadzornih oseb z ustreznim znanjem. Nadzirajte svojega otroka med uporabo.
- Vstopajte in izstopajte iz trampolina se plezanjem v in iz njega.
- Plezanje na trampolin in iz njega poteka pri vходу v varnostno ograjo. Pri vsakem vstopu ali izstopu zaprite vhod. Ne poskušajte vstopiti v trampolin tako, da zlezete pod varnostno mrežo.
- Za pravilno plezanje primite za okvir in stopite ali skotalite na okvir, čez vzmeti in na skakalno podlogo. Nikoli ne pozabite prijeti okvirja, ko plezate na ali s trampolina. Ne stopite takoj na oblazinjenje okvirja in ne držite se oblazinjenja okvirja. Če želite pravilno sestopiti, pojdite do roba trampolina in primite z roko za okvir kot oporo ter stopite s skakalne podloge na tla.
- Ne dovolite, da vstopajo hišni ljubljenci na skakalno podlogo, da zaščitite skakalno podlogo pred urezninami in poškodbami.
- Ne nosite oblačil z vrvicami, pentljami in kavli ali zaponkami s trdo in hrpačo površino.
- Ne uporabljajte trampolina, če ste pod vplivom alkohola ali drog.
- Gibanje vetra ali zraka mora biti pri skakanju mirno ali rahlo. V primeru premočnega ali nevihtnega vetra, trampolina ne smete uporabljati.
- Skakalna podloga nikoli ne sme priti v stik z ostrimi ali koničastimi predmeti.
- Nihče ne sme stati pod trampolinom.
- Pristanek na glavi ali vratu lahko povzroči ohromelost ali smrt! Ne izvajajte saltov. Zlasti pri saltih se poveča nevarnost pristanka na glavi ali vratu!
- Ni primerno za nosečnice.
- Prepričajte se, da so opozorila na trampolinu enostavna za branje, ko vstopate v trampolin skozi vhod varnostne mreže.
- Trampolin ni primeren za zakopavanje v zemljo.
- Priporočilo za nadzorne osebe: Poskrbite, da uporabnik pogosto naredi premor, da se prepreči izčrpanost in da ima popoln nadzor nad telesom.
- Material se ob stalni izpostavljenosti ultravijolični svetlobi hitreje postara. Da bi se izognili prezgodnjemu staranju in s tem podaljšali življenjsko dobo, oblogo roba/oblazinjenje okvirja in skakalne podloge v primeru neuporabe hranite na suhem in temnem mestu. Ne izpostavljajte obloge roba/oblazinjenja okvirja in skakalne podloge trajnemu vetru, vlagi, ekstremnim temperaturam ali sončni svetlobi.

NAVODILA ZA SESTAVLJANJE

Za sestavljanje tega trampolina potrebujete naš poseben napenjalec vzmeti, ki je priložen temu izdelku. Ko trampolina ne uporabljate, ga morate razstaviti in shraniti v originalno škatlo. Pred sestavljanjem tega izdelka preberite obe navodili za sestavljanje. Sestavljanje morata opraviti dve osebi. V zgornjem levem kotu lahko vedno vidite potrebne materiale ali predhodno potrebne korake obdelave in kako pogosto je treba ustrezen korak ponoviti. Materiali brez številke dela niso vključeni v obseg dobave. V spodnjem levem kotu boste vedno videli rezultat ustreznega izvedbenega koraka.

PRED SESTAVLJANJEM

Nekateri koraki sestavljanja se razlikujejo ali se glede na velikost trampolina izvedejo različno pogosto. Prepričajte se, da so vsi deli navedeni na seznamu delov. Če vam kateri del manjka, se obrnite na našo servis. Pred sestavljanjem rahlo namastite vse spoje ali uporabite kontaktno razpršilo. To podaljša življenjsko dobo in poenostavi sestavljanje ter kasnejše razstavljanje. Zagotoviti je treba gumijasto kladivo in zaščitna očala. Za zaščito rok uporabljajte zaščitne rokavice.

KORAKI A – C: MONTAŽA PODORNE SKUPINE IN OKVIRJA

Sledite korakom od A do C v skladu s sliko. Pazite, da se vse jeklene cevi prilagajajo ustreznemu delu do prislona. Po potrebi si pomagajte z gumijastim kladivom. Okvirni del (3) je sprva pritrjen samo na nogo (4). Elemente privijačite skupaj pozneje v koraku H.

KORAKI D – E: NAMESTITEV SKAKALNE PODLOGE

PREVIDNO – Pri pritrdjevanju vzmeti lahko cevne povezave povzročijo zmečkanine, ker se trampolin napenja.

- Razprostrite skakalno podlogo (1) s potiskano stranjo navzgor po okvirju. Pritrdite dve vzmeti na en par od dvanajstih sivo obarvanih trakov ušesc za podlogo.
- Na cevi okvirja izberite dve izvrtani luknji v okvirju, ki sta tik ob podpori za noge. Tam pritrdite prvi dve vzmeti (6) na okvir.
- Druge pare vzmeti pritrdite v okvir in na preostale sivo obarvane trakove ušesc za skakalno podlogo. Pri tem postopajte križno.

- d) S posebnim vzmetnim napenjalnikom (7) združite vzmet in skakalno podlogo ter zatakните vzmet v okvir, če potrebujete večjo vlečno silo kot pri prvi vzmeti. Zatakните vzmet, dokler se popolnoma ne zaskoči, in če kavelj ni v celoti nameščen v luknji, ga dodatno potisnite navzdol.
- e) Na sredino vsake šestine pritrdite drugo vzmet. Zdaj lahko pritrdite preostale vzmeti v poljubnem vrstnem redu. Če opazite, da ste zgrešili luknjo in očesce, popustite in pritrdite vzmeti, tako da se luknje na okvirju spet poravnajo z očesci.

KORAKI F – G: MONTAŽA OBLOGE OKVIRJA

Oblazinjenje okvirja (2) postavite na trampolin tako, da so vzmeti in jekleni okvir pokriti. Prepričajte se, da oblažjenje okvirja pokriva vse palice okvirja in vzmeti. Robno prevleko pritrdite na skakalno podlogo (1) z zadrگو. Elastične trakove s kavlji pritrdite na očesca na robni prevleki. Zavozlajte elastične trakove robne prevleke na ustrezna očesca podloge.

KORAK H: MONTAŽA SPODNJIH PALIC MREŽE

Prepričajte se, da ste vstavili daljši vijak (14) skozi zgornjo luknjo in krajši vijak (13) skozi spodnjo luknjo. Vijačne spoje zategnite samo z rokami. Prepričajte se, da je penasta cev nad okvirjem trampolina.

KORAK I: PRITRJEVANJE MREŽE

Varnostno mrežo položite na skakalno podlogo preden sledite korakom sestavljanja. To je pomembno za korak J. Pritrdite varnostno mrežo (12), tako da zgornje obročne palice (10) vstavite v adapterje (11), da se njihove luknje prekrivajo in lahko privijete adapterski vijak. Upoštevajte, da mora biti adapter zunaj varnostne mreže. Nazadnje se zgornji steber mreže (8) vstavi v adapter od spodaj, dokler se vzmetni vijak ne zaskoči.

KORAKI J – K: MONTAŽA MREŽNIH PALIC

Vhod nastavite tako, da ni čez eno nogo (5), ampak se nahaja med dvema nogama. Mrežni šiv poravnajte na palici. Povežite zgornjo in spodnjo palico mreže (8 + 9) skupaj. Prepričajte se, da se varnostni vijak zaskoči. Združite oblažjenje mrežnih palic. Poravnajte ga z vrhom mrežnih palic! Pritrdite elastične trakove obloge okvirja (glejte korak G), tako da jih speljete okoli zunanje strani okvirja in skozi očesce vzmeti na mreži ter jih na koncu zataknete v zanke na dnu mreže.

KORAKI L – M: PRITRDITEV TALNE VARNOSTNE MREŽE

Talna zaščitna mreža (24) je namenjena temu, da je prostor pod skakalno podlogo brez ovir. Predvsem hišnim ljubljencem in majhnim otrokom tako preprečite, da nenadoma zaidejo pod skakalno podlogo. Upoštevajte tudi, da bi lahko otroci to območje pod podlogo zamenjali za skrivališče. Zato je pomembno, da pred vsako uporabo trampolina preverite območje pod podlogo in se prepričate, da je območje prosto. Talno zaščitno mrežo poravnajte tako, da bodo vsi žepi in odprtine za lestev neposredno na vhodu skozi mrežo. Postopoma pritrdite talno varnostno mrežo okoli okvirja s pomočjo zadrگ varnostne mreže (12). Zanke in trakove pritrdite na okvir in noge. Zaprite aklučiti zadrگو na nogi desno od vhoda.

KORAK N: SESTAVLJANJE LESTVE

Matice za vijačno povezavo so že vstavljene v stopnice lestve. Pri vijačenju pazite, da vijakov (21) ne zategnete preveč!

KORAKI O – Q: PRITRDITEV LESTVE, KLINOV, NOŽNE PODLOGE IN TALNIH SIDER

Pri postavljanju lestve se prepričajte, da jo vodite skozi odprtine v talni varnostni mreži. Dva sploščena konca lestve morata biti pritrjena na cev okvirja. Na spodnjem koncu mora ograja lestve po vsej širini nalegati na tla. Lestev se med uporabo ne sme majati. Pritrdite vsak del talne varnostne mreže med dvema nogama z dvema klinoma (25). Podloga je pritrjena na dnu lestve s pomočjo sprijemalnega traku. Ko trampolina ne uporabljate, pritrdite nožno podlogo na zgornjo prečko lestve, na primer za zaščito vaše trate. Za zmanjšanje nevarnosti zaradi vetra se uporabljajo talna sidra. Vendar talna sidra niso celovita zaščita. Glede na naravo tal in časne vremenske razmere talna sidra morda ne zagotavljajo zadostnega sidranja, tudi pri zmernih hitrostih vetra. Če ste v dvomih, se posvetujte s strokovnjaki za vrt in urejanje krajine. Talna sidra (22) je treba priviti v tla na sredino trampolinske noge približno 5 do 10 cm izven površine postavite dokler iz tal ne štrli samo očesce za pritrditev. Nato daljši konec napenjalnega traku (23) pritrdite okoli noge in okvirja ter dvakrat zavarujte konec traku, kot je prikazano. Nato se kratki del napenjalnega traku priveže skozi očesce talnega sidra.

Pomembno opozorilo! Na koncu trdno privijte vse matice.

PREMIKANJE TRAMPOLINA

Za premikanje trampolina morate morali imeti toliko pomočnikov kot ima trampolin nog. Pred dviganjem odstranite vse uporabljene pritrdilne elemente (kavle itd.). Pozor! Zaradi napetosti vzmeti obstaja nevarnost, da bi se zaradi neenakomernega dvigovanja okvir zasukal v obliko številke »8«! Postavite se vi in vaši pomočniki zato med dve nogi in nato hkrati dvignite trampolin. Z premikanje rahlo dvignite trampolin in ga držite vodoravno na tla. Če želite trampolin premakniti na drug način, ga boste morali razstaviti. Za demontažo upoštevajte navodila za montažo v obratnem vrstnem redu.

NEGA IN SHRANJEVANJE

Izdelek čistite le s krpo oz. vlažno cunjо in ne uporabljajte čistilnih sredstev! Pred in po vadbi preverite, ali je izdelek poškodovan oz. obrabljen. Ne spreminjajte načina sestave in delov izdelka! Za lastno varnost uporabljajte le originalne nadomestne dele. Te lahko naročite pri podjetju HUDORA. Če so deli izdelka poškodovani oz. nastanejo ostri robovi, izdelka do popravila ne smete več uporabljati! V primeru dvoma kontaktirajte našo servisno službo na <http://www.hudora.de/>. Izdelek shranite na varno mesto, zaščiten pred vremenskimi vplivi, tako da se ne more poškodovati ali raniti drugih oseb.

- Redno preverjajte skakalno podlogo, oblažjenje okvirja in varnostno ograjo glede poškodb in ali še prenesejo težo uporabnika. Vremenski vplivi, kot so neposredna sončna svetloba, dež, sneg in ekstremne temperature lahko poškodujejo te dele. Zamenjajte skakalno preprogo, oblažjenje okvirja in varnostno ograjo po 36 mesecih.
- Redno preverjajte izdelek – še posebej pred in po uporabi! – za poškodbe in znake obrabe. Če izdelek ni redno vzdrževan, ima lahko to za uporabnika nevarne posledice.
- Pred vsako uporabo preverite, ali je skakalna podloga obrabljena in ali so deli ohlapni oz. manjkajo. Zlasti preverite vse spoje vzmetenja in vijakov ter jih po potrebi pritrdite tako, da se med uporabo ne zrahljajo.
- Močan veter lahko odpihne trampolin. Če pričakujete vetrovno vreme, mora biti trampolin prestavljen na zaščiten območje ali razstavljen. Druga možnost je, da okvir trampolina pritrdite s pomočjo vrvi in kolov. Da je zagotovljena varnost, mora biti trampolin na vsaj 3 mestih zasidran v tla. Trampolina ne privežite samo na noga, saj bi to lahko ločilo spoje okvirja.
- Trampolin zavarujte, ko ga ne uporabljate. Zaščitite ga pred nepooblaščenо uporabo. Če se uporablja lestev za trampolin, bi jo morala nadzorna oseba odstraniti, ko zapusti območje, da prepreči nenadzorovan vstop otrok, mlajših od 6 let.
- Prepričajte se, da je oblažjenje okvirja pravilno in varno pritrjeno v pravilnem položaju.
- Pred vsako uporabo preverite trampolin, ali je obrabljen, se narobe uporablja ali manjkajo deli. Lahko nastanejo okoliščine, v katerih se tveganje za poškodbe poveča.
- Pred vsako uporabo preverite varnostno mrežo in zamenjajte obrabljene ali poškodovane dele. Pred vsako uporabo se prepričajte, da je varnostna mreža pravilno obešena. Zategnite vse zrahljane zanke in se prepričajte, da varnostna mreža ni poškodovana.
- Ne izvajajte nobenih tehničnih sprememb. Če ugotovite katero od navedenih stanj ali druge nenormalnosti, za katere se vam zdi, da bi lahko bile nevarne za uporabnika, je treba trampolin in varnostno mrežo odstraniti ali zavarovati pred uporabo, dokler se te okoliščine ne razrešijo.
- Ne uporabljajte trampolina, če je poškodovan!
- Če premikate trampolin, še enkrat pojdite skozi vse točke iz razdelkov »Posebna varnostna opozorila« in »Varnostna opozorila«.

BODITE POZORNI NA NASLEDNJE

- Prebodi, luknje ali raztrganine
- Povešena skakalna podloga
- Odprti šivi ali drugi znaki obrabe
- Upognjeni ali zlomljeni deli okvirja, npr. noge
- Poškodovane ali ohlapne vijačne povezave
- Zlomljene, manjkajoče ali poškodovane vzmeti
- Poškodovano, manjkajoče ali ne varno pritrjeno oblažjenje okvirja
- Kakršni koli štrleči deli (zlasti z ostrimi robovi) na okvirju, vzmeteh ali podlogi
- Varno delovanje zapornih vijakov

NAPOTEK ZA ODSTRANJEVANJE

Prosimo, da izdelek ob koncu življenjske dobe odnesete na pristojno zbiralno mesto za tovrstne odpadke. Na vprašanja vam bo na zbiralnem mestu odgovorilo podjetje za odstranjevanje odpadkov.

SERVIS

Prizadevamo si za dostavo brezhibnih izdelkov. V kolikor bi kljub temu prišlo do napak, si prav tako prizadevamo za hitro odpravo teh napak. Številne informacije o izdelku, nadomestnih delih, reševanju težav in izgubljena navodila za uporabo najdete na spletni strani <http://www.hudora.de/>.

VARNA UPORABA

- Trampolini, kot vzmetne naprave, omogočajo skakalcu, da doseže višine, katerih ni navajen ter s tem tudi različnih neobičajnih, ekstremnih premikov telesa. Zavedajte se tega in uporabljajte trampolin le, če ste telesno ustrezno pripravljeni. Če ste v dvomih, se vnaprej posvetujte z zdravnikom.
- Takoj prenehajte skakati, če pristanete več kot 30 cm stran od logotipa! Znova začnite skakati na sredini trampolina, na logotipu.
- Skakanje končajte tako, da upognete kolena, takoj ko pridete v stik s skakalno podlogo. Naučite se te tehnike, preden poskusite druge.
- Naučite se osnovnih skokov, preden preizkusite napredne veščine. Z osnovnimi vajami lahko na trampolinu izvajate različne aktivnosti, in sicer v različnih zaporedjih in kombinacijah, z ali brez skokov vmes.
- Izogibajte se previsokemu skakanju. Ostanite nizko, dokler ne obvladate nadzorovanega skakanja in pristanka na sredini trampolina. Nadzorovano skakanje je pomembnejše od višine. Usmerite svoj pogled na trampolin. To vam bo pomagalo nadzorovati svoje skoke.
- Ne skačite na trampolin z balkonov, dreves ali podobnega. Trampolina ne uporabljajte kot odskočno desko. Nikoli ne skoči višje od varnostne mreže.
- Ne skačite namerno po varnostni mreži. Ne odbijajte se namerno od varnostne mreže. Ne obešajte se na zgornji rob zaščitne ograje in ne poskušajte se povzpeti nanjo. Odložite ves nakit, ki se lahko ujame v mrežo ali bi jo lahko prerezal.
- Za informacije o krepitvi spretnosti se obrnite na priznanega strokovnjaka za skakanje na trampolinu.

VADBA NA TRAMPOLINU (GLEJTE STR. 31)

Preden »resnično začnete«, je priporočljivo narediti nekaj osnovnih vaj na trampolinu. Zato smo vam tukaj pripravili nekaj primernih vaj. Priporočamo, da jih izvedete eno za drugo (»segrevanje«) ter jih po vadbi ponovite kot »ohlajanje« – za podporo regeneraciji mišic po treningu in spodbuditev krvnega obtoka. Tudi lahke raztezne vaje po vadbi so smiselne.

Osnovne vaje na trampolinu za ogrevanje in ohlajanje:

Priporočamo, da vsako prikazano vajo izvedete 10-krat zapored.

Contact bounce (sl. A.1)

Na trampolinu stojite v širini ramen in rahlo upognite kolena. Roke položite na boke. Začnite z rahlim poskakovanjem, da so vaše noge so »skoraj« v zraku. Ta vaja je odlična za prvo spoznavanje novega športnega pripomočka.

Foot tap (sl. A.2)

Postavite se enako, kot je opisano pri vaji »Contact Bounce«, na trampolin. Zdaj težo izmenično prestavljajte z ene strani na drugo, medtem ko za kratek čas dvignete razbremenjeno nogo in se z njo dotaknete strani (»tap«). Nato se vrnite v osnovni položaj in težo prestavite na drugo stran, znova »tapnite« itd.

Hamstring curls (sl. A.3)

Med izvedbo vaje »Contact Bounce« prelagajte težo na eno stran. Med tem se dotikajte trampolina le z eno nogo, drugo nogo pa upognite nekoliko nazaj v kolenu. Po vsakem skoku zamenjajte stran.

Side to side (sl. A.4)

Pri tej vaji stojite z obema nogama skupaj, kot je prikazano na sliki, na eno stran in nato skočite na drugo, kjer pristanete z obema nogama skupaj itd.

Osnovni skoki za začetnike**Osnovni skok (sl. B.1)**

1. Začnite stoje in se nekoliko zibajte gor in dol.
2. Roke premikajte navzgor ob strani telesa in povlecite telo visoko navzgor.
3. Noge držite v zraku skupaj.
4. Roke zamahnite nazaj dol in z obema nogama pristanite na podlogi.

Skok na kolena (sl. B.2)

1. Začnite z nizkimi osnovnimi skoki.
2. Pristanite na kolenih, hrbet naj bo raven. Uporabite roke, da ohranite ravnotežje.
3. Skočite nazaj v začetni položaj z dvigom rok navzgor.

Skok v sedeči položaj (sl. B.3)

1. Pristanite v ravnem sedečem položaju.
2. Ko pristanete, položite roke poleg bokov.
3. Odrinite se z rokami in se vrnite nazaj v pokončni položaj.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРИБОРЕТЕНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ!

Внимание! Сначала, пожалуйста, внимательно прочитайте это инструкцию.

Тексты содержат подробные указания и информацию, а иллюстрации окажут Вам визуальную помощь в сборке.

Инструкция по эксплуатации является неотъемлемой составляющей изделия. Поэтому следует бережно хранить инструкцию, как и упаковку, на случай возникновения вопросов в дальнейшем. Если Вы передаете изделие третьим лицам, пожалуйста, передавайте вместе с ним данную инструкцию по эксплуатации. Данное изделие должен собирать взрослый человек. Данное изделие сконструировано исключительно для использования в личных целях. Использование данного продукта предусматривает наличие определенных способностей и знаний. Используйте его только для соответствующей возрастной группы и применяйте изделие только с той целью, для которой оно было произведено.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Изделие:	HUDORA Trampoline Fantastic Complete Max 300
Номер изделия:	65760
Максимальные размеры конструкции:	3,30 m x 3,30 m x 2,67 m
Назначение:	Батут для прыжков для частного использования

ВНИМАНИЕ! ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

- Максимальная нагрузка 120 кг.
- Только для использования на улице.
- Батут должен быть собран взрослым согласно инструкциям по монтажу, а после этого перед первым использованием подвергнут проверке
- Только для одного пользователя. Опасность столкновения.
- Перед прыжками всегда закрывайте отверстие в сетке.
- Осуществляйте прыжки без обуви.
- Не пользуйтесь батут, если прыжковый мат мокрый.
- Перед прыжками уберите все из карманов и рук.
- Всегда осуществляйте прыжки в центре прыжкового мата.
- Не ешьте во время прыжков.
- Не покидайте батут одним прыжком.
- Ограничивайте продолжительность непрерывного использования (регулярно делайте паузы).
- Во время сильных порывов ветра закрепите батут и не пользуйтесь им.
- Только для домашнего использования.
- Следуйте указаниям в разделе «Обслуживание и ремонт», а также указаниям в разделе «Безопасное использование». Несоблюдение приведенных пунктов может привести к серьезным рискам для пользователя.
- Необходимо наличие достаточного пространства над головой. Рекомендуется иметь минимум 2 м свободного пространства над батут. Удалите провода, ветви и другие предметы, которые могут представлять опасность. Используйте батут только на прочном, ровном основании.
- Обязательной является свобода движений по горизонтали. Устанавливайте батут вдали от таких препятствий, как стены, постройки, электрические линии, заборы и игровые площадки. Вокруг батута должно находиться 2 м свободного пространства.
- Не ешьте и не пейте на батуте.
- Сетку необходимо заменять каждые 3 года.
- ВНИМАНИЕ! Изделие не предназначено для детей младше 3 лет из-за длинных шнуров. Опасность удушья!
- ВНИМАНИЕ! Изделие не предназначено для детей младше 3 лет из-за отсутствия у них соответствующих способностей. Опасность получения травм!
- Обратите внимание, что гайки и болты с защитой от развинчивания всегда после их раскручивания необходимо заменять, поскольку в результате этого повреждается предохраняющий от развинчивания материал.

- В некоторых странах зимой бывают сильные снегопады и очень низкие температуры, которые могут повредить батут. Рекомендуется регулярно убирать снег, а прыжковую поверхность и защитное ограждение хранить в сухом помещении.

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед установкой батута удалите детей с места монтажа. Существует опасность удушья длинными шнурами и опасность удушья от проглатывания небольших деталей! По этой причине концы шнуров после монтажа необходимо укоротить до длины не более 5 см.
- Перед использованием установите батут на ровную поверхность.
- Для тенистых мест может потребоваться освещение.
- Не устанавливайте батут на бетонное основание, твердую (например, из скальных пород) или скользкую поверхность. Мы рекомендуем газон.
- Удалите все предметы, которые могли бы помешать прыжку, и не кладите на батут никаких предметов.
- Используемую защиту от дождя необходимо держать без доступа к ней детей (опасность удушья).
- Неправильное и ненадлежащее использование батута опасно и может стать причиной серьезных травм!
- Владелец батута, а также ответственные за надзор лица несут ответственность за то, чтобы все пользователи знали приведенные в руководстве пользователя приемы и предупредительные указания.
- Пользуйтесь батут, только под надзором опытных лиц, обладающих соответствующими знаниями. Следите за своим ребенком, когда он пользуется батут.
- Попадайте на батут и покидайте его, взбираясь вверх и опускаясь по лесенке вниз.
- Забираться на батут и слезать в него нужно через вход в защитном ограждении. Закрывайте вход всякий раз, когда Вы забираетесь на батут или слезаете с него. Не пытайтесь попасть на батут путем проползания через защитную сетку.
- Чтобы правильно забраться на батут, возьмитесь руками за раму и встаньте или выкатитесь на раму, через пружины и на прыжковый мат. Когда Вы забираетесь вверх или слезаете вниз, не забывайте держаться руками за раму. Не ступайте сразу на мягкую обшивку рамы и не держитесь за нее. Чтобы правильно спуститься с батута, подойдите к его краю, ухватитесь рукой за раму в качестве опоры и спуститесь с прыжкового мата на землю.
- Не оставляйте на прыжковом мате домашних животных, чтобы защитить прыжковый мат от порезов и повреждений.
- Не одевайте одежду с завязками, бантиками из шнурков и крючками, а также пряжками с твердой и шероховатой поверхностью.
- Не пользуйтесь батут, когда Вы находитесь в алкогольном или наркотическом опьянении.
- Во время прыжков не должно быть сильного ветра или перемещения воздушных масс. При сильном или штормовом ветре пользоваться батут, запрещается.
- Избегайте любых контактов прыжкового мата с заостренными предметами или предметами, имеющими острые кромки.
- Нахождение лиц под батут, запрещается.
- Приземление на голову или затылок может привести к потере двигательной способности или смерти! Не делайте сальто. Именно при выполнении прыжков с оборотами повышается опасность приземления на голову или затылок!
- Изделие не предназначено для беременных.
- Следите за тем, чтобы предупредительные указания на батуте хорошо читались, когда Вы забираетесь на него через вход в защитной сетке.
- Батут не должен вкапываться в землю.
- Рекомендация для лиц, осуществляющих надзор: Следите за тем, чтобы пользователь часто делал паузы, чтобы избежать утомления и полностью контролировать свое тело.
- При постоянном воздействии ультрафиолетового излучения материал изнашивается существенно быстрее. Для предотвращения преждевременного изнашивания и тем самым увеличения срока службы Вам, если батут не используется, следует всегда хранить покрытие краев/ обшивку рамы и

прыжковый мат в сухом и темном месте. Не подвергайте покрытие краев/ обшивку рамы и прыжковый мат длительному воздействию ветра, влаги, экстремальных температур и солнечных лучей.

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

Для монтажа этого батута Вам потребуется наше специальное устройство для натяжения пружин, которое поставляется вместе с данным изделием. Если Вы не пользуетесь батутом, его необходимо разобрать и хранить в оригинальной упаковке. Перед сборкой данного изделия ознакомьтесь с двумя инструкциями по сборке. Монтаж Вам следует осуществлять вдвоем. В верхнем левом углу Вы всегда видите необходимые материалы и/или предварительно необходимые операции, а также сколько раз следует повторить соответствующий шаг. Материалы без номера детали не входят в объем поставки. В нижнем левом углу Вы всегда видите, как должен выглядеть результат соответствующего шага монтажа.

ПЕРЕД МОНТАЖОМ

Некоторые шаги монтажа отличаются в зависимости от размера батута или выполняются разное количество раз . Убедитесь, что у Вас есть в наличии все перечисленные детали из списка. Если у Вас отсутствуют какие-либо детали, обратитесь, пожалуйста, в нашу сервисную службу. Перед скреплением друг с другом Вам необходимо немного смазать все соединения или сбрызнуть их спреем для соединений. Это удлинит срок службы и облегчает монтаж, а впоследствии – демонтаж. Вы должны иметь наготове резиновый молоток и защитные очки. Пожалуйста, используйте для защиты рук перчатки.

ШАГ А – С: МОНТАЖ ОПОРНОЙ ГРУППЫ И РАМЫ

Выполните шаги от А до С в соответствии с рисунками. Обратите внимание на то, чтобы все стальные трубы входили в соответствующую сопрягаемую деталь до упора. При необходимости воспользуйтесь для этого резиновым молотком. Элемент рамы (3) сначала лишь насаживается на стойку (4). Резьбовое крепление элементов осуществляется позднее на шаге Н.

ШАГ D – E: МОНТАЖ ПРЫЖКОВОГО МАТА

ОСТОРОЖНО – При креплении пружин соединения труб могут стать причиной защемлений, потому что происходит натяжение батута.

- Расправьте прыжковый мат (1) в раме стороной с изображением вверх. Закрепите две пружины на одной из двенадцати пар проушин-завязок мата серого цвета.
- Выберите на трубе рамы два отверстия, расположенных непосредственно возле одной опорной ножки. Закрепите там на раме первые две пружины (6).
- Закрепите следующие пары пружин в раме и на остальных проушинах-завязках мата серого цвета на прыжковом мате. Осуществляйте операции крест-накрест.
- Воспользуйтесь специальным устройством для натяжения пружин (7), чтобы соединить пружины и прыжковый мат и зацепить пружину за раму, если Вам понадобится более существенная сила натяжения, чем при первых пружинах. Зацепите пружину так, чтобы она полностью зафиксировалась, и дополнительно нажмите ее вниз, если крючок не полностью вошел в отверстие.
- Каждую следующую пружину Вы крепите посередине каждой шестой части окружности. Теперь Вы можете закрепить остальные пружины в любой последовательности. Если Вы заметите, что пропустили отверстие и проушину, снимите и закрепите пружины, так чтобы отверстия в раме вновь соответствовали проушинам.

ШАГ F – G: МОНТАЖ ЧЕХЛА РАМЫ

Уложите чехол рамы (2) на батут, так чтобы он покрывал пружины и стальную раму. Убедитесь, что он закрывает все стержни рамы и пружины. Разместите покрытие с помощью застежки-молнии на прыжковом мате (1). Смонтируйте эластичные завязки с крючками на проушинах покрытия. Завяжите узлами эластичные завязки покрытия на соответствующих проушинах мата.

ШАГ H: МОНТАЖ НИЖНИХ СТОЕК СЕТКИ

Следите за тем, чтобы более длинный винт (14) проходил через верхнее отверстие, а более короткий винт (13) – через нижнее от-

верстие. Затягивайте резьбовые соединения лишь усилием руки. Убедитесь, что труба из пенистого материала находится над рамой батута.

ШАГ I: КРЕПЛЕНИЕ СЕТКИ

Перед тем как выполнять шаги сборки, предварительно положите защитную сетку на прыжковый мат. Это важно для шага J. Закрепите защитную сетку (12), вставив штанги верхнего кольца (10) в переходники (11), так чтобы их отверстия совпадали и Вы могли крепко затянуть болт переходника. Обратите внимание на то, чтобы переходник находился за пределами защитной сетки. После этого в переходник снизу вставляется верхняя стойка сетки (8), пока Вы не услышите звука фиксации пружинного болта.

ШАГ J – K: СБОРКА СТОЕК СЕТКИ

Разместите вход таким образом, чтобы он находился не над ножкой (5), а между двумя ножками. Разместите сетку так, чтобы шов находился у стойки. Соедините верхнюю и нижнюю стойку сетки (8 + 9) вместе. Следите за фиксацией стопорного болта. Соедините покрытие стоек сетки. Осуществите выверку по верхнему концу стоек сетки! Закрепите эластичные завязки чехла рамы (см. шаг G), продев их снаружи вокруг рамы и через проушину пружины на сетке, а затем зацепив за петли у нижнего конца сетки.

ШАГ L – M: КРЕПЛЕНИЕ ЗАЩИТНОЙ СЕТКИ ДЛЯ ЗЕМЛИ

Защитная сетка для земли (24) предназначена для того, чтобы в пространстве под прыжковым матом не возникло никаких препятствий. Это должно, в частности, удерживать домашних животных и маленьких детей от неожиданного попадания под мат. Однако не забывайте, что дети могут рассматривать это пространство под матом как место, чтобы там спрятаться. Поэтому перед каждым использованием батута Вам необходимо обязательно проверять пространство под матом, чтобы убедиться, что оно свободно. Разместите защитную сетку для земли таким образом, чтобы пришитые карманы и отверстия для лесенки находились непосредственно у входа сетки. Постепенно закрепляйте защитную сетку для земли вокруг рамы с помощью застежек-молний на защитной сетке (12). Закрепите петли и завязки на раме и ножках. Застегните застежку-молнию у ножки справа от входа.

ШАГ N: СБОРКА ЛЕСЕНКИ

Гайки для резьбового крепления уже находятся в ступеньках лесенки. При осуществлении резьбового крепления следите за тем, чтобы не затягивать болты (21) слишком сильно!

ШАГ O – Q: ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЛЕСЕНКИ, КОЛЫШКОВ, КОВРИКА ДЛЯ НОГ И АНКЕРОВ

При установке лесенки следите за тем, чтобы она попадала в предусмотренные для нее прорезы в защитной сетке для земли. Оба выровненных конца лесенки должны цепляться крючками за трубу рамы. Тетива лесенки снизу должна по всей ширине прилегать к земле. Лесенка при ее использовании не должна шататься. Зафиксируйте участки защитной сетки для земли между двумя ножками с помощью двух колышков (25). Коврик для ног крепится к лесенке снизу с помощью застежек на липучках. Если батут не используется, то Вам нужно повесить коврик для ног на верхнюю ступеньку лесенки, чтобы, например, сохранить траву на газоне. Анкерное крепление предназначено для снижения риска сдувания ветром, однако абсолютной защитой оно не является. В зависимости от свойств почвы и влияния погодных условий анкера могут быть недостаточной защитой даже при средней силе ветра. При необходимости обратитесь за консультацией к специалистам местных предприятий по благоустройству и озеленению. Анкера (22) должны входить в землю по центру ножки батута примерно на расстоянии 5 – 10 см от опорной поверхности настолько, чтобы из земли была видна только монтажная проушина. Затем закрепите длинный конец натяжного ремня (23) вокруг ножки и рамы и дважды зафиксируйте конец ремня, как показано на рисунке. После этого короткая часть натяжного ремня закрепляется с помощью анкерной проушины.

Важное указание! По завершении сборки крепко затяните все гайки.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БАТУТА

Число Ваших помощников для перемещения батута должно равняться числу ножек батута. Перед тем как приподнять батут, удалите все используемые крепежные средства (колышки и т.п.). Внимание! Из-за натяжения пружин существует опасность, что в результате неравномерного приподнимания рама может перевернуться в «восьмерку»! Поэтому встаньте сами и разместите каждого из своих помощников между двумя ножками и после это приподнимайте батут одновременно. Для перестановки немного приподнимите батут от земли и удерживайте его горизонтально к земле. Чтобы переставить батут иным образом, Вам будет необходимо его разобрать. Для демонтажа используйте указания в инструкции по монтажу в обратном порядке.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Следует очищать изделие только салфеткой или влажной тряпкой без применения специальных чистящих средств! Проверяйте изделие во время использования и после использования на наличие повреждений и следов износа. Не вносите изменения в конструкцию! Для Вашей собственной безопасности используйте только оригинальные запасные части. Их можно приобрести у фирмы HUDORA. Если повреждены детали или появились острые углы и края, использовать изделие нельзя! При возникновении сомнений свяжитесь с нашей сервисной службой (<http://www.hudora.de/>). Храните изделие в безопасном месте, защищенном от погодных воздействий, чтобы не повредить его и не нанести травмы людям.

- Регулярно проверяйте прыжковый мат, обшивку рамы и защитное ограждение на наличие повреждений и на предмет того, выдерживают ли они еще вес пользователя. Атмосферные воздействия, такие как прямой солнечный свет, дождь, снег и необычно низкие и высокие температуры могут стать причиной повреждения этих деталей. Замените прыжковый мат, обшивку рамы и защитное ограждение через 36 месяцев.
- Регулярно проверяйте изделие – особенно перед и после использования! – на наличие повреждений и следов износа. Отсутствие регулярного ухода за изделием может иметь для пользователя опасные последствия.
- Перед каждым использованием проверяйте, не износились ли прыжковый мат, не ослаблены и не отсутствуют ли определенные детали. Проверяйте, в частности, все пружинные и резьбовые соединения и при необходимости закрепите их так, чтобы они не ослабли во время использования.
- Сильный ветер может опрокинуть батут. Если Вы ожидаете ветреной погоды, батут следует переместить в защищенное от ветра место или демонтировать. Еще одна возможность заключается в том, чтобы закрепить раму батута с помощью натяжки тросов и колышков. Для обеспечения безопасности батут крепиться на колышки на земле, как минимум, в 3 местах. Не крепите тросом лишь одну часть ножки батута, поскольку это может разорвать соединения рамы.
- Примите меры по защите батута, когда он не используется. Предотвращайте пользование им без разрешения. Если используется лесенка для батута, то осуществляющее надзор лицо должно убирать ее при своем уходе, чтобы предотвратить доступ на батут детей младше 6 лет без присмотра.
- Убедитесь, что обшивка рамы надлежащим образом и надежно размещена в нужном месте.
- Проверяйте батут перед каждым использованием на наличие изношенных, неправильно используемых деталей и их отсутствие. Возможно возникновение обстоятельств, при которых риск получения травмы увеличивается.
- Перед каждым использованием проверяйте защитную сетку и заменяйте изношенные или поврежденные детали. Перед каждым использованием необходимо убедиться, что защитная сетка подвешена надлежащим образом. Затяните все разошедшиеся петли и убедитесь, что защитная сетка не повреждена.
- Не предпринимайте технических модификаций. При обнаружении нечто подобного или иных необычных обстоятельств, которые, по Вашему мнению, могут быть опасны для пользователя, батут и защитную сетку необходимо де-

монтировать или принять меры по предотвращению их использования, пока эти обстоятельства не будут устранены.

- Не пользуйтесь батутом при наличии у него повреждений!
- После перемещения батута в другое место еще раз внимательно прочитайте все пункты разделов «Особые указания по безопасности» и «Указания по безопасности».

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ:

- проколы, дыры или разрывы
- провисший прыжковый мат
- открытые швы или иные проявления износа
- изогнутые или сломанные детали рамы, например, ножки
- поврежденные или ослабленные резьбовые соединения
- сломанные, отсутствующие или поврежденные пружины
- поврежденная, отсутствующая или ненадежно закрепленная обшивка рамы
- выступающие детали любого вида (особенно с острыми краями) на раме, пружинах или мате
- надежная функция фиксаторов

УКАЗАНИЕ ПО УТИЛИЗАЦИИ

В конце срока службы изделия следует передать его имеющимся службам сбора и возврата. На вопросы отвечают предприятия, занимающиеся утилизацией, на месте.

СЕРВИС

Мы стараемся поставлять изделия безупречного качества. Если, несмотря на это, все же возникают дефекты, мы прилагаем усилия к тому, чтобы устранить их. Поэтому Вы можете найти подробную информацию об изделии, о запасных частях, решения проблем и инструкции (на случай утери) по адресу: <http://www.hudora.de/>.

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Батуты как пружинящие устройства поднимают прыгуна на необычную для него высоту, а также открывают для него разнообразный мир необычных, экстремальных движений тела. Не забывайте об этом и пользуйтесь батутом только в том случае, если Вы находитесь для этого в хорошей физической форме. При наличии сомнений предварительно проконсультируйтесь с врачом.
- Немедленно прекратите прыжки, если Вы приземляетесь на расстоянии более чем примерно 30 см от логотипа! Начинайте прыгать снова в центре батута, на логотипе.
- Заканчивайте прыжки, сгибая ноги в коленях, как только ноги контактируют с прыжковым матом. Прежде чем попробовать другие техники прыжков, освоите эту.
- Научитесь базовым прыжкам, прежде чем пробовать что-либо более сложное. Различные тренировки на батуте можно проводить с помощью базовых упражнений, выполняя их в различной последовательности и в разных комбинациях, вперемешку с прыжками с места или без них.
- Избегайте слишком высоких прыжков. Совершайте низкие прыжки, пока Вы не овладеете контролем над прыжками и повторным приземлением в центр батута. Контролируемые прыжки важнее их высоты. Направляйте свой взгляд на батут. Это поможет Вам контролировать свои прыжки.
- Не прыгайте на батут с балконов, деревьев и т.п. Не используйте батут как трамплин. Никогда не прыгайте выше защитной сетки.
- Не прыгайте специально на защитную сетку. Не совершайте движений, чтобы специально отскакивать от защитной сетки. Не цепляйтесь за верхний край защитного ограждения и не пытайтесь лазать карабкаться по защитному ограждению. Снимайте любые украшения, которые могут запутаться в сетке или разорвать ее.
- Обратитесь за информацией о развивающих навыки тренировках к опытному тренеру по прыжкам на батуте.

ТРЕНИРОВКА НА БАТУТЕ (СМ. СТР. 31)

Прежде чем приступить к делу «по-настоящему», рекомендуется освоить на батуте несколько базовых упражнений. Для этого мы подобрали для Вас несколько подходящих упражнений. Мы реко-

мендуем выполнять их друг за другом («разогрев»), а также после тренировки в качестве «заминки», чтобы поддержать восстановление мускулатуры после тренировки и кровообращение. После тренировки также целесообразны легкие упражнения на растяжение.

Базовые упражнения на батуте для фазы разогрева и заминки:

Мы рекомендуем выполнять каждое из показанных здесь упражнений друг за другом по 10 раз.

Упражнение «Contact bounce» (рис. А.1)

Встаньте на батут, расправив плечи, немного согните колени. Ладони находятся на бедрах. Начните легкие подскоки, чтобы Ваши ноги «именно так» находились в воздухе. Это упражнение также прекрасно подходит для того, чтобы новичок мог сначала познакомиться с новым спортивным снарядом.

Упражнение «Foot tap» (рис. А.2)

Встаньте на батут в том же положении, которое описано в упражнении «Contact Bounce». Теперь поочередно переносите свой вес с одной стороны в другую, одновременно ненадолго приподнимая свободную ногу и отставляя ее в сторону («tap»). После этого возвращайтесь назад в исходное положение и переносите вес на другую сторону, затем «tap» и т.д.

Упражнение «Hamstring curls» (рис. А.3)

Выполняя упражнение «Contact Bounces», перенесите вес на одну сторону. Тут Вы всегда касаетесь батута только одной ногой, тогда как другая нога немного отводится в колене назад. Меняйте сторону после каждого прыжка.

Упражнение «Side to side» (рис. А.4)

При выполнении этого упражнения Вы стоите, как показано на рисунке, обеими ногами с одной стороны и за тем прыгаете на другую сторону, где Вы также приземляетесь обеими ногами и т.д.

Базовые прыжки для начинающих

Базовый прыжок (рис. В.1)








1. Начинайте из положения «стоя», немного раскачивайтесь вверх и вниз.
2. Поднимите руку по бокам вдоль туловища вверх и сделайте прыжок вверх.
3. Держите ноги в воздухе вместе.
4. Опять опустите руки вниз и приземлитесь на мат двумя ногами.

Прыжок на колени (рис. В.2)

1. Начните с низких базовых прыжков.
2. Приземлитесь на колени, держите при этом спину прямой. Пользуйтесь руками, чтобы удерживать равновесие.
3. Вернитесь прыжком назад в исходное положение, вытянув руки вверх.

Прыжок из положения «сидя» (рис. В.3)

1. Приземлитесь в положении «сидя».
2. Держите руки во время приземления возле бедер.
3. Оттолкнитесь руками и возвратитесь в положение «стоя».





DE BEBILDERUNG

NL ILLUSTRATIES

EN ILLUSTRATIONS

PL ILUSTRACJE

IT ILLUSTRAZIONE







SI SLIKE

ES ILUSTRACIÓN

RU ИЛЛЮСТРАЦИИ




FR ILLUSTRATIONS






1		1x
2		1x
3		6x
4		6x
5		3x
6		60x
7		1x
8		6x
9		6x
10		6x
11		6x
12		1x
13	 M6x75mm	6x



TEILELISTE | PARTLIST | LISTA DEI PEZZI | LISTA DE PIEZAS | LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES | ONDERDELENLIJST | LISTA CZĘŚCI
SEZNAM DELOV | СПИСОК ДЕТАЛЕЙ


14	 M6x80mm	6x
15		1x
16		1x
17		2x
18		1x
19		2x
20		1x
21	 M6x42mm	4x
22		3x
23		3x
24		1x
25		6x
26		30x
27		1x
28		1x

DE Weitere in der Lieferung enthaltene Teile sind nicht aufgeführt und werden für den Aufbau nicht benötigt. | **EN** Other parts included in the package have not been listed and are not required for the assembly. | **IT** Ulteriori componenti compresi nella fornitura non sono elencati e non saranno necessari per il montaggio. | **ES** No se mencionan otras piezas comprendidas en el volumen de suministro y tampoco se requieren para el montaje. | **FR** D'autres pièces contenues dans le volume de livraison ne figurent pas dans la liste et ne sont pas nécessitées pour le montage. | **NL** Verdere meegeleverde onderdelen zijn niet vermeld en zijn niet nodig voor de opbouw. | **PL** Inne zawarte w zestawie elementy nie są wymienione i nie są potrzebne do montażu produktu. | **SI** Drugi deli, vključeni v dobavo, niso navedeni in niso potrebni za montažo. | **RU** Другие содержащиеся в комплекте поставки детали здесь не приведены и не требуются для монтажа.









D

C	1
1x	1x



E

D	6	7
1x	60x	1x




1

2

3

4


F

E	2
1x	1x






G

F	26
1x	30x












H

G	9	13	14	15	16
1x	6x	6x	6x	1x	1x


I

8	10	11	12	15
6x	6x	6x	1x	1x




J

H	I
1x	1x




I

8

9




H
KLICK

K

1


HUDORA®






L

K	24
1x	1x

**M****L**


N

17	18	19	21
2x	2x	2x	4x




0

M	N	20
1x	1x	1x




24




3x

6x



1x


P

0	25
1x	6x








3x



Q

P	22	23
1x	3x	3x

P

Q