



安全概要

SAFETY GUIDELINES

DIRETTIVE DI SICURTÀ

TURVALLISUUSOHJEET

CONSIGLIE DI SICURTÀ

DIRETTIVE SULLA SICUREZZA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

V.1.0

封面



CHS

安全須知

使用本产品前，请您仔细阅读并理解本安全概要，访问 <https://www.dji.com/litox1/downloads> 获取用户手册和飞行记录文件。若要理解飞行记录，DJi™ 可能无法分析事故原因，从而无法向您提供保修等售后服务，使用本产品视为您已仔细阅读并接受本产品相关的全部条款。本产品不适合儿童使用。

飞行环境

- 请勿在大风、下雨、下雪、有雾、冰雹、雷电等恶劣天气飞行。
- 若使用智能飞行电池，请勿在海拔 4500 米以上地区起飞。若使用长续航智能飞行电池，请勿在海拔 3500 米以上地区起飞。
- 请勿在 -10°C 以下或 40°C 以上环境中飞行。
- 请勿在移动的物体表面飞行（例如行驶中的汽车、火车等）。
- 请勿在水面或水面等障碍物附近飞行，以保证视觉定位系统正常工作。
- GNSS 信号弱时，请在光照良好的环境中飞行。环境光传感器等可能导致系统无法正常工作。
- 请勿在电磁干扰源附近飞行，如高压电线、高压输电站、雷达站、移动电话基站、广播信号塔等。
- 若进入人群开放的区域飞行，高空飞行时，请注意气流、气压、低温等环境变化，避免发动机及动力电池受到影响而发生事故。

飞行操作

- 切勿靠近转动中的螺旋桨电机。
- 高空飞行时，务必始终观察障碍物保持安全距离，避免发生碰撞事故。

智能飞行电池

- 电池严禁接触液体，切勿在雨中或潮湿环境使用电池，否则可能引发电池短路甚至爆炸。若电池接触液体，请立即取下电池，并将电池置于干燥环境中风干，远离易燃物，并立即联系 DJI 技术支持或 DJI 授权代理商获取处理建议。
- 严禁使用非 DJI 官方提供的电池。推荐使用 DJI 官方提供的充电设备。
- 在 -10°C 至 40°C 的环境中使用产品。温度过高可能引起电池过热、爆炸。温度过低会降低电池性能。
- 严禁接触酸、碱、皂液等腐蚀性液体。电池内液体有强腐蚀性，如泄漏，请立即用大量清水冲洗并就医。
- 严禁以任何方式拆解或使用非制物体刺破电池。
- 请勿将电池存放在儿童接触不到的地方。
- 电池若坠落或外力撞击，不得再次使用。
- 禁止将电池放在易燃物附近的地方，如阳光直射的室内。
- 切勿将电池短路或长时间存放。避免电池因过放电而无法继续使用。

规格参数

DJI LITOX1 飞行器 (型号: DGP14C)	
工作频段 & 发射功率 (ERP) ⁽¹⁾	2,400-2,483.5 GHz <-30 dBm (IC), <20 dBm (CE/ SRRC/MIC)
Bluetooth 5.4	2,400-2,483.5 GHz <-23 dBm (CE)
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	5,725-5,850 GHz <-30 dBm (IC/SRRC), <14 dBm (CE)
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	2,400-2,483.5 GHz <-20 dBm (IC/CE/SRRC/MIC)
工作频段 & 发射功率 (ERP) ⁽¹⁾	5,725-5,850 GHz <-23 dBm (CE)
Bluetooth 5.4	2,400-2,483.5 GHz <-10 dBm (CE)
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	5,725-5,850 GHz <-33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
DJI RC-N3 遥控器 (型号: RC151)	
工作频段 & 发射功率 (ERP) ⁽¹⁾	2,400-2,483.5 GHz <-33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
工作频段 & 发射功率 (ERP) ⁽¹⁾	5,725-5,850 GHz <-33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)

[1] Operating frequency allowed varies among countries and regions. Please refer to local laws and regulations for more information.

EN

Safety at a Glance

By using this product, you signify that you have read, understand, and accept the terms and conditions of this guideline and all instructions at <https://www.dji.com/litox1/downloads>. EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED IN AFTER SALES SERVICE POLICIES AVAILABLE AT [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy), THE PRODUCT AND ALL MATERIALS AND CONTENT AVAILABLE THROUGH THE PRODUCT ARE PROVIDED "AS IS" AND ON "AN AVAILABLE" BASIS WITHOUT WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND. This product is not intended for children.

Flight Environment

- DO NOT fly the aircraft in severe weather conditions such as strong winds, snow, rain, fog, hail, or lightning.
- DO NOT take off from an altitude more than 4500 m (14,763 ft) above sea level when using the Intelligent Flight Battery. DO NOT take off from an altitude more than 3500 m (11,482 ft) above sea level when using the Intelligent Flight Battery Plus.
- DO NOT fly the aircraft in environments where the temperature is below -10° C (14° F) or above 40° C (104° F).
- DO NOT take off from moving objects, such as cars and boats.
- DO NOT fly close to reflective surfaces such as water or snow. Otherwise, the system may malfunction.
- When the GNSS signal is weak, fly the aircraft in environments with good lighting and visibility. The vision system may not work properly in poor

- lighting conditions.
- DO NOT fly the aircraft near areas with magnetic or radio interference, including high-voltage lines, large scale power transmission stations, radar stations, mobile base stations, and broadcasting towers.
- Fly the aircraft in open areas away from crowds. When flying at a high altitude, pay attention to environmental changes such as cloud cover, air currents, and low temperatures to avoid impacting the battery and power equipment, which may cause an accident.

Flight Operation

- Stay away from rotating propellers and motors.
- When flying at a high altitude, make sure to keep a safe distance from other aircraft and from the obstacles, and fly carefully to avoid collisions.

NOTICE

- Make sure DJI Fly and the aircraft firmware have been updated to the latest version.
- Fly the aircraft back as soon as possible when the battery level is low or there are high wind speeds.

Intelligent Flight Battery

- DO NOT allow liquid to come into contact with the battery. DO NOT leave the battery covered in moisture or out in the rain. DO NOT drop the battery into water. Otherwise, an explosion or fire may occur if the battery comes in contact with liquid. Immediately remove the battery, place it in a dry and open area away from flammable materials, and contact DJI Support or a DJI authorized dealer for instructions.
- DO NOT use non-DJI batteries. It is recommended to use a DJI™ charging device.
- This product should only be used in temperatures from -10° to 40° C (14° to 104° F). A high temperature can lead to a fire or explosion. A low temperature will reduce the performance of a battery.
- DO NOT use swollen, leaking, or damaged batteries. The electrolytes in the battery are highly corrosive. Keep away from leaking batteries. If any electrolytes come into contact with your skin or eyes, immediately wash the affected area with water and seek medical support.
- DO NOT disassemble or pierce the battery in any way.
- Keep the batteries out of the reach of children.
- DO NOT use a battery if it is involved in a crash or heavy impact.
- DO NOT leave the batteries near heat sources such as inside a vehicle on hot days.
- DO NOT store the product for an extended period of time after fully discharging the battery. Otherwise, the battery may over-charge, which may cause irreparable damage.

Specifications

DJI LITOX1 Aircraft (Model: DGP14C)	
Operating Frequency and Transmitter Power (ERP) ⁽¹⁾	2,400-2,483.5 GHz <-30 dBm (IC), <20 dBm (CE/ SRRC/MIC)
Bluetooth 5.4	2,400-2,483.5 GHz <-23 dBm (CE)
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	5,725-5,850 GHz <-30 dBm (IC/SRRC), <14 dBm (CE)
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	2,400-2,483.5 GHz <-20 dBm (IC/CE/SRRC/MIC)
Operating Frequency and Transmitter Power (ERP) ⁽¹⁾	5,725-5,850 GHz <-23 dBm (CE)
Bluetooth 5.4	2,400-2,483.5 GHz <-10 dBm (CE)
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	5,725-5,850 GHz <-33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
DJI RC-N3 Remote Controller (Model: RC151)	
Operating Frequency and Transmitter Power (ERP) ⁽¹⁾	2,400-2,483.5 GHz <-33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC)
Operating Frequency and Transmitter Power (ERP) ⁽¹⁾	5,725-5,850 GHz <-33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)

[1] Operating frequency allowed varies among countries and regions. Please refer to local laws and regulations for more information.

DE

Sicherheitsvorschriften auf einen Blick

Durch den Gebrauch dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen dieser Richtlinie und alle Anweisungen unter <https://www.dji.com/litox1/downloads> gelesen und verstanden haben und diese akzeptieren. SOFERN NICHT AUSDRÜCKLICH IN DEN UNTER [WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy) VERFÜGBAREN KUNDENSERVICERICHTLINIEN VORGESEHEN, WERDEN DAS PRODUKT UND ALLE MATERIALIEN UND INHALTE, DIE ÜBER DAS PRODUKT ZUR VERFÜGBARUNG STEHEN, OHNE MÄNGELGEWAHR UND AUF BASIS DER VERFÜGBARKHEIT UND EIGER GARANTIE ODER BEDINGUNGEN JEGLICHER ART BEREITGESTELLT. DIESES PRODUKT IST NICHT FÜR KINDER BESTIMMT UND DARF NICHT VON KINDERN VERWENDET WERDEN.

Flugumgebung

- Setzen das Fluggerät NICHT bei widrigen Wetterverhältnissen ein, wie starkem Wind, Schnee, Regen, Nebel, Hagel oder Gewitter.
- NICHT von einer Höhe von mehr als 4500 m über dem Meeresspiegel starten, wenn der Intelligente Flugakku verwendet wird. NICHT von einer Höhe von mehr als 3500 m über dem Meeresspiegel starten, wenn der intelligente Flugakku Plus verwendet wird.
- Fliege das Fluggerät NICHT in Umgebungen mit Temperaturen von unter -10° C (14° F) oder über 40° C.
- NICHT von Objekten abheben, die sich bewegen, wie etwa Autos und Boote.
- Fliege das Fluggerät NICHT in der Nähe von reflektierenden Flächen, z. B. Wasser oder Schnee. Die Sichtsensoren können sonst eingeleuchtet sein.
- Fliege das Fluggerät bei schwachem GNSS-Signal nur in Umgebungen mit gutem Licht- und Sichtbedingungen. Die Sichtsensoren funktionieren bei schlechten Lichtverhältnissen möglicherweise nicht richtig.
- Fliege das Fluggerät NICHT in der Nähe von Bereichen mit magnetischen Störungen oder Funkstörungen, insbesondere in der Nähe von Hochspannungsleitungen, großen Umspannstationen, Radarstationen,

- mobilen Basisstationen und Funkmasten.
- Fliege das Fluggerät in offenen Bereichen abseits von Menschenmassen. Achte beim Fliegen in großen Höhen verstärkt auf die Wetterlage, wie Bewölkung, Luftströmungen und niedrige Temperaturen, um eine Beinträchtigung der Akkuleistung zu vermeiden und das Unfallrisiko zu minimieren.

Flugbetrieb

- Halte dich von rotierenden Propellern und Motoren fern.
- Wenn du in großen Höhen fliegst, halte einen sicheren Abstand zu anderen Fluggeräten und anderen Hindernissen und fliege stets vorsichtig, um Kollisionen zu vermeiden.

HINWEISE

- Stelle sicher, dass DJI Fly und die Firmware des Fluggeräts auf die neueste Version aktualisiert wurden.
- Fliege das Fluggerät so schnell wie möglich zurück, wenn der Akkustand niedrig ist oder starker Wind weht.

Intelligent Flight Battery

- DO NOT permit que ningún líquido entre en contacto con la batería. NO deje la batería cubierta de humedad ni a la intemperie bajo la lluvia. NO deje caer la batería en el agua. De lo contrario, podría producirse una explosión o un incendio. Si la batería entra en contacto con líquido, retírela inmediatamente, colóquela en un lugar seco y abierto lejos de materiales inflamables y líquidos, y contacte al soporte técnico de DJI o con un distribuidor autorizado de DJI para recibir instrucciones.
- NO utilice baterías que no sean de DJI. Se recomienda usar un dispositivo de carga de DJI™.
- Este producto se debe usar únicamente a temperaturas de entre -10° y 40° C (14° y 104° F). Las altas temperaturas pueden provocar un incendio o una explosión. Una temperatura baja reducirá el rendimiento de la batería.
- NO utilice baterías hinchadas, con fugas o dañadas. Los electrolitos de la batería son altamente corrosivos. Manténgase alejado de baterías con fugas. Si los electrolitos entran en contacto con la piel o los ojos, lave inmediatamente la zona afectada con agua y busque asistencia médica.
- NO desmonte ni perforo la batería de ninguna manera.
- Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.
- NO use una batería que haya sido expuesta a un choque o un impacto fuerte.
- NO deje que la batería cerca de fuentes de calor, como dentro de un vehículo en un día caluroso.
- NO guarde el producto durante un periodo prolongado después de que se haya descargado completamente la batería. De lo contrario, esta podría descargarse en exceso, lo que podría provocar daños irreparables.
- Agere das condições de uso, confirme que você leu, compreendeu e aceitou os termos e condições deste documento e todas as instruções disponíveis em <https://www.dji.com/litox1/downloads>. SALVO QUE LAS POLÍTICAS DE SERVICIO POSTVENTA, DISPONIBLES EN [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy), EL PRODUCTO Y TODOS LOS MATERIALES Y CONTENIDOS DISPONIBLES A TRAVÉS DE ESTE SE MANTENDRÁN EN SU ESTADO ACTUAL Y SEGURO DISPONIBILIDAD, SIN GARANTÍAS NI CONDICIONES DE NINGÚN TIPO. Este producto no está destinado a niños.

Technische Daten

DJI LITOX1 (Model: DGP14C)	
Betriebsfrequenz und Sendeleistung (ERP) ⁽¹⁾	2,400 bis 2,483,5 GHz <-30 dBm (IC), 5,725 bis 5,850 GHz <-23 dBm (CE)
Bluetooth 5.4	2,400 bis 2,483,5 GHz <-14 dBm (CE)
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	5,725 bis 5,850 GHz <-30 dBm (IC/SRRC), <14 dBm (CE)
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	2,400 bis 2,483,5 GHz <-20 dBm (IC/CE/SRRC/MIC)
Betriebsfrequenz und Sendeleistung (ERP) ⁽¹⁾	5,725 bis 5,850 GHz <-23 dBm (IC/SRRC), <14 dBm (CE)
Bluetooth 5.4	2,400 bis 2,483,5 GHz <-10 dBm (CE)
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	5,725 bis 5,850 GHz <-33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
DJI RC-N3 Fernsteuerung (Modell: RC151)	
Betriebsfrequenz und Sendeleistung (ERP) ⁽¹⁾	2,400 bis 2,483,5 GHz <-33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/ SRRC/MIC)
Betriebsfrequenz und Sendeleistung (ERP) ⁽¹⁾	5,725 bis 5,850 GHz <-33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)

[1] Die zulässige Betriebsfrequenz variiert je nach Land und Region. Weitere Informationen erhalten Sie in den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

ES

Seguridad de un vistazo

Al usar este producto, confirma que ha leído, comprendido y aceptado los términos y condiciones de este documento y todas las instrucciones recogidas en <https://www.dji.com/litox1/downloads>. SALVO QUE LAS POLÍTICAS DE SERVICIO POSTVENTA, DISPONIBLES EN [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy), EL PRODUCTO Y TODOS LOS MATERIALES Y CONTENIDOS DISPONIBLES A TRAVÉS DE ESTE SE MANTENDRÁN EN SU ESTADO ACTUAL Y SEGURO DISPONIBILIDAD, SIN GARANTÍAS NI CONDICIONES DE NINGÚN TIPO. Este producto no está destinado a niños.

Entorno de vuelo

- NO utilice la aeronave en condiciones climáticas adversas, como fuertes vientos, niebla, granizo o rayos.
- NO despegue desde una altitud superior a 4500 m (14 763 pies) sobre el nivel del mar cuando utilice la batería de vuelo inteligente. NO despegue desde una altitud superior a 3500 m (11 482 pies) sobre el nivel del mar cuando utilice la batería de vuelo inteligente Plus.
- NO vuele la aeronave en entornos en los que la temperatura sea inferior a -10° C (14° F) o superior a 40° C (104° F).
- NO despegue desde objetos en movimiento, como automóviles y barcos.
- NO vuele cerca de superficies reflectantes, como agua o nieve. De lo contrario, el sistema de visión podría verse limitado.
- Si la señal GNSS es débil, vuele la aeronave solo en entornos con buena iluminación y visibilidad. Los sistemas de visión podrían no funcionar adecuadamente si la iluminación es insuficiente.
- NO vuele la aeronave cerca de zonas con interferencias magnéticas o de radio, incluidas estaciones de base de telefonía móvil y torres de transmisión.
- NO guarde el producto durante un periodo prolongado después de que se haya descargado completamente la batería. De lo contrario, esta podría descargarse en exceso, lo que podría provocar un accidente.

- Vuelva la aeronave en zonas abiertas y lejos de multitudes. Al volar a mucha altitud, presta atención a los cambios en el entorno, como la nebulosidad, las corrientes de aire y las bajas temperaturas, para evitar que afecten al rendimiento de la batería y la energía, lo que podría causar un accidente.

Operación de vuelo

- Manténgase alejado de las hélices y los motores cuando estén girando.
- Al volar a mucha altitud, mantenga una distancia de seguridad respecto a otras aeronaves y obstáculos y vuelvo con precaución para evitar colisiones.

HINWEIS

- Asegúrese de que la aplicación DJI Fly y el firmware de la aeronave estén actualizados a la versión más reciente.
- Haga que la aeronave vuelva lo antes posible cuando le quede poca batería o la velocidad del viento sea elevada.

Batería de vuelo inteligente

- NO permitia que ningún líquido entre en contacto con la batería. NO deje la batería cubierta de humedad ni a la intemperie bajo la lluvia. NO deje caer la batería en el agua. De lo contrario, podría producirse una explosión o un incendio. Si la batería entra en contacto con líquido, retírela inmediatamente, colóquela en un lugar seco y abierto lejos de materiales inflamables y líquidos, y contacte al soporte técnico de DJI o con un distribuidor autorizado de DJI para recibir instrucciones.
- NO utilice baterías que no sean de DJI. Se recomienda usar un dispositivo de carga de DJI™.
- Este producto se debe usar únicamente a temperaturas de entre -10° y 40° C (14° y 104° F). Las altas temperaturas pueden provocar un incendio o una explosión. Una temperatura baja reducirá el rendimiento de la batería.
- NO utilice baterías hinchadas, con fugas o dañadas. Los electrolitos de la batería son altamente corrosivos. Manténgase alejado de baterías con fugas. Si los electrolitos entran en contacto con la piel o los ojos, lave inmediatamente la zona afectada con agua y busque asistencia médica.
- NO desmonte ni perforo la batería de ninguna manera.
- Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.
- NO use una batería que haya sido expuesta a un choque o un impacto fuerte.
- NO deje que la batería cerca de fuentes de calor, como dentro de un vehículo en un día caluroso.
- NO guarde el producto durante un periodo prolongado después de que se haya descargado completamente la batería. De lo contrario, esta podría descargarse en exceso, lo que podría provocar daños irreparables.
- Agere das condições de uso, confirme que você leu, compreendeu e aceitou os termos e condições deste documento e todas as instruções disponíveis em <https://www.dji.com/litox1/downloads>. SALVO QUE LAS POLÍTICAS DE SERVICIO POSTVENTA, DISPONIBLES EN [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy), EL PRODUCTO Y TODOS LOS MATERIALES Y CONTENIDOS DISPONIBLES A TRAVÉS DE ESTE SE MANTENDRÁN EN SU ESTADO ACTUAL Y SEGURO DISPONIBILIDAD, SIN GARANTÍAS NI CONDICIONES DE NINGÚN TIPO. Este producto no está destinado a niños.

Specificaciones

DJI LITOX1 (Model: DGP14C)	
Frecuencia de funcionamiento y Potencia del transmisor (ERP) ⁽¹⁾	2,400-2,483.5 GHz <-30 dBm (IC), 5,725-5,850 GHz <-23 dBm (CE)
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	5,725-5,850 GHz <-30 dBm (IC/SRRC), <14 dBm (CE)
Frecuencia de funcionamiento y Potencia del transmisor (ERP) ⁽¹⁾	2,400-2,483.5 GHz <-20 dBm (IC/CE/SRRC/MIC)
Bluetooth 5.4	2,400-2,483.5 GHz <-14 dBm (CE)
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	5,725-5,850 GHz <-33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
DJI RC-N3 (Modelo: RC151)	
Frecuencia de funcionamiento y Potencia del transmisor (ERP) ⁽¹⁾	2,400-2,483.5 GHz <-33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/ SRRC/MIC)
Frecuencia de funcionamiento y Potencia del transmisor (ERP) ⁽¹⁾	5,725-5,850 GHz <-33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)

[1] La frecuencia de funcionamiento admitida y el rango de frecuencias disponible pueden variar en diferentes países y regiones. Consulte la legislación y las normativas locales para obtener más información.

FI

Silmäys turvallisuuteen

Käyttämällä tätä tuotetta osoitat lukeneesi, ymmärtäneesi ja hyväksyneesi tämän ohjeen ehdot ja kaikki ohjeet osoitteessa <https://www.dji.com/litox1/downloads>. SALVO QUE LAS POLÍTICAS DE SERVICIO POSTVENTA, DISPONIBLES EN [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy), EL PRODUCTO Y TODOS LOS MATERIALES Y CONTENIDOS DISPONIBLES A TRAVÉS DE ESTE SE MANTENDRÁN EN SU ESTADO ACTUAL Y SEGURO DISPONIBILIDAD, SIN GARANTÍAS NI CONDICIONES DE NINGÚN TIPO. Este producto no está destinado a niños.

Lennätysohjeisto

- Kopteria EI SAA käyttää valkeissa sääoloissa, kuten voimakkaassa tuuleissa, lumisäätöolosuhteissa, sumussa, eikä lenkautua talli- tai ukkosalueilla.
- ÄLÄ nouste lentoon korkeudelta, joka on yli 4500 m (14 763 jalkaa) meripinnalla kirkkaalla, kun käytät Intelligent Flight Battery-akkaa. ÄLÄ nouste lentoon korkeudelta, joka on yli 3500 m (11 482 jalkaa) meripinnalla yläpuolella, kun käytät Intelligent Flight Battery Plus-akkaa.
- Kopteria EI SAA lennättää ilmastiossa, jossa lämpötila on alle -10° C tai yli 40° C.
- Kopteria EI SAA käyttää noussemaan ilman liikkuvia esteitä, kuten autoista ja laivoista.
- Kopteria EI SAA lennättää lähellä heijastavia pintoja, kuten vettä tai lunta, heijastavia ilmastioita tai ukkosalueita. Jos varustat kopteria toimia ajalle, ei valosignaali on heikko, lennättä kopteria, jotta on hyvä valottaa ja näköyksi. Näköajajestelmät eivät välttämättä toimii kunnolla huonossa valaistusolosuhteissa.
- ÄLÄ lennä kopteria alueille lähellä, jossa on voimakkaita tai radioaktiivisia, mukaan lukien suurinjärtehoita, aurion voimansiirtoasema, tuika-asemat, mobiliteettiasema ja lähestymätönsä.
- Kopteria tulee lennättää avoimilla alueilla kaukana väkijoukoista. Kun

- lennättä talletta korkealla, kiinnitä huomioita ympäröivien multojen, kuten pilvipeitteeseen, ilmastioihin ja matallin lämpötiloihin, jotta akkua ja virran suorituskykyä ei kohdistu vaikutuksia, jotka voisivat aiheuttaa onnettomuuksia.

Toiminta lennätyn aikana

- Pyy ehtäällä pyörivissä roottoreissa ja moottoreista.
- Kun lennät korkealla, muista pitää turvallinen etäisyys muihin koptereihin ja esteisiin ja lennä varovasti välttämättä yhteen törmäykksiä.

HUOMAUTUS

- Varmista että DJI Fly ja kopterin latausohjelmisto on päivitetty uusimpaan versioon.
- Lennättä kopteri takaisin mahdollisimman pian, kun akku varautusta on alhainen tai kun on korkea tuulen nopeus.

Älykäs lentoakku

- Nestettä EI SAA päästää kosketuksiin akun kanssa. Akkaa EI SAA jättää paikkoihin, joissa se kostuu, eikä sateeseen. Akkaa EI SAA puudottaa veteen. Muuten seurauksena voi olla räjähdys tai tulipalo. Jos akku joutuu kosketuksiin nesteiden kanssa, poista akku välittömästi, asete se kuivalle ja avoimelle paikalle pois syytetyin materiaalien läheltä ja pyydä lisäohjeita DJi-tuista tai valtuutetulta DJi-jällemyyjältä.
- Muista kun DJi-akkuja EI SAA käyttää. DJi-laturiden käyttöä suositellaan. Älä laita tuotetta tukeä käyttää vain -10° C -40° C lämpötiloissa. Korkea lämpötila voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdysken. Alhainen lämpötila heikentää akun suorituskykyä.
- Turvonnieta, vuotavia tai vaurioituneita akkuja EI SAA käyttää. Akun elektrolyytit ovat erittäin syytövyisiä. Jos sinä olet saanut akun elektrolyytin joutuu iholle tai silmiin, tulee niille altistunut kohta pestä välittömästi vedellä. Hakeudu lääkäriin välittömästi.
- Akkaa EI SAA purkaa tai laivastää mitään tavalla.
- Akut tulee pitää poissa lasten ulottuvilla.
- Näiden PAS de batterie apart sub une chute ou un choc important.
- NE laissez PAS la batterie pendant plus d'une semaine de chaleur, ou dans un véhicule par de chaudes journées.
- NE stockez PAS le produit pendant une période prolongée si la batterie est complètement déchargé. Sinon, la batterie pourrait se décharger excessivement, ce qui pourrait causer des dommages irréparables.

Tekniset tiedot

DJI LITOX1 (Model: DGP14C)	
Frecuencia de funcionamiento y Potencia del transmisor (ERP) ⁽¹⁾	2,400-2,483.5 GHz <-30 dBm (IC), 5,725-5,850 GHz <-23 dBm (CE)
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	5,725-5,850 GHz <-30 dBm (IC/SRRC), <14 dBm (CE)
Frecuencia de funcionamiento y Potencia del transmisor (ERP) ⁽¹⁾	2,400-2,483.5 GHz <-20 dBm (IC/CE/SRRC/MIC)
Bluetooth 5.4	2,400-2,483.5 GHz <-14 dBm (CE)
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac/ax)	5,725-5,850 GHz <-33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)
DJI RC-N3 Kauko-ohjain (Malli: RC151)	
Frecuencia de funcionamiento y Potencia del transmisor (ERP) ⁽¹⁾	2,400-2,483.5 GHz <-33 dBm (FCC), <20 dBm (CE/ SRRC/MIC)
Frecuencia de funcionamiento y Potencia del transmisor (ERP) ⁽¹⁾	5,725-5,850 GHz <-33 dBm (FCC), <14 dBm (CE), <30 dBm (SRRC)

[1] Sallittu toimintataajuus vaihtelee maittain ja alueittain. Katso lisätietoja paikallisista laeista ja määräyksistä.

FR

La sécurité en un coup d'œil

En utilisant ce produit, vous déclarez avoir lu, compris et accepté les conditions générales de cette directive et toutes les instructions figurant sur <https://www.dji.com/litox1/downloads>. SAUF DISPOSITION EXPRESSE DANS LES POLITIQUES DE SERVICE APRÈS-VENTE DISPONIBLES EN [HTTPS://WWW.DJI.COM/SERVICE/POLICY](https://www.dji.com/service/policy), LE PRODUIT ET TOUTS LES MATERIAUX ET CONTENUS DISPONIBLES À TRAVÈS DE CE PRODUIT SONT FOURNIS "EN L'ÉTAT" ET EN FONCTION DES DISPONIBILITÉS, SANS AUCUNE GARANTIE NI CONDITION. Ce produit n'est pas destiné aux enfants.

Environnement de vol

- N'utilisez PAS l'appareil par mauvais temps, notamment en cas de vents forts, de neige, de pluie, de brouillard, de gèle ou de grêle.
- NE PAS décoller d'une altitude de plus de 4 500 m (14 763 pi) au-dessus du niveau de la mer lors de l'utilisation de la Batterie de Vol Intelligente. NE PAS décoller d'une altitude de plus de 3 500 m (11 482 pi) au-dessus du niveau de la mer lors de l'utilisation de la Batterie de Vol Intelligente Plus.
- NE faites PAS voler l'appareil dans des environnements à température inférieure à -10° C (14° F) ou supérieure à 40° C (104° F).
- NE décollez PAS à partir d'objets en mouvement, tels que des voitures et des bateaux.
- NE volez PAS à proximité de surfaces réfléchissantes telles que l'eau ou la neige. Sinon, le système optique pourrait être entravé.
- En cas de signal GNSS faible, faites voler l'appareil uniquement dans des environnements bien éclairés et offrait une bonne visibilité. Le système optique pourrait ne pas fonctionner correctement dans de mauvaises conditions d'éclairage.
- NE faites PAS voler l'appareil à proximité de zones présentant des interférences magnétiques ou radio, notamment des lignes à haute tension, des stations de base de téléphonie mobile et des bases de radiofréquences.
- Faites voler l'appareil dans des zones ouvertes, loin de la foule. Lorsque vous volez à haute altitude, faites attention aux changements environnementaux tels que le coup de chaleur, les courants d'air et les basses températures afin d'éviter tout impact sur la batterie et les performances énergétiques.
- N'utilisez PAS le produit pendant une période prolongée si la batterie est complètement déchargée. Sinon, la batterie pourrait se décharger excessivement, ce qui pourrait causer un accident.

1. Jak rozwiązać problem z dryfem gimbalu podczas lotu?

Wykonaj kalibrację IMU i kompasu w aplikacji DJ Fly. Jeśli problem nie zniknie, skontaktuj się z działem wsparcia firmy DJ.

2. Aby przycisnąć domyślnie ustawienia fabryczne?

Wykryto uszkodzenie domyślnie ustawienia fabryczne, użyj aplikacji DJ Fly.

3. Problem z włączaniem i uruchamianiem

Sprawdź, czy akumulator jest naładowany, jeśli tak, ale i tak nie można go uruchomić normalnie, skontaktuj się z działem wsparcia firmy DJ.

4. Problemy z aktualizacją oprogramowania sprzętowego

Jeśli aktualizacja oprogramowania sprzętowego nie powiedzie się, uruchom ponownie wszystkie urządzenia i spróbuj ponownie. Jeśli problem nie zniknie, skontaktuj się z działem wsparcia firmy DJ.

5. Problemy z wylądowaniem drona i zasłania

Skontaktuj się z działem wsparcia firmy DJ.

DJ gwarantuje, że serwis produkcyjny dla tego produktu będzie świadczony od daty zakupu. Określenie gwarancji zależy od konkretnego typu produktu. Więcej informacji na temat okresu gwarancji i zasady obsługi pospółczą można znaleźć na stronie <https://s.us.ji.com/Pwarranty>.

* Zasady gwarancji mogą się różnić w zależności od lokalnych przepisów i regulacji.

Address: Lobby of T2, DJ Fly Sky, No. 53 KuanYuan Road, Xili Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen, China, 518055.

Dane techniczne

DJI LITO X1 (Model: DGP14C)

04

Częstotliwość robocza | 2,400-2,483 GHz < 30 dBm (IC), < 20 dBm (CE/SRRC/MSMC)

Moc nadajnika (ERP) | 5,170-5,250 GHz < 30 dBm (CE), 5,725-5,850 GHz < 23 dBm (IC)

Wi-Fi (802.11b/g/n/AC)

Częstotliwość robocza | 2,400-2,483 GHz < 20 dBm (IC/CE/SRRC/MSMC), < 20 dBm (CE/SRRC/MSMC)

Moc nadajnika (ERP) | 5,725-5,850 GHz < 23 dBm (IC/CE), < 14 dBm (CE)

Wi-Fi (802.11b/g/n/AC)

Częstotliwość robocza | 2,400-2,483 GHz < 20 dBm (IC/CE/SRRC/MSMC), < 20 dBm (CE/SRRC/MSMC)

Moc nadajnika (ERP) | 5,725-5,850 GHz < 23 dBm (IC/CE), < 14 dBm (CE)

Wi-Fi (802.11b/g/n/AC)

Częstotliwość robocza | 2,400-2,483 GHz < 10 dBm

Moc nadajnika (ERP)

Kontroler zdalnego sterowania DJI RC-N3 (Model: RC151)

04

Częstotliwość robocza | 2,400-2,483 GHz < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/ SRRC/MSMC)

Moc nadajnika (ERP) | 5,170-5,250 GHz < 30 dBm (CE), < 20 dBm (IC), 5,725-5,850 GHz < 23 dBm (CE), < 14 dBm (CE), < 30 dBm (SRRC)

[1] W różnych krajach i regionach działają różne ramy robocze. System do pobrania białek i regionalnej informacji ознакомиться с местными законодательными актами.

RU

Краткий обзор техники безопасности

Используйте данное изделие, вы подтверждаете, что прочитали, поняли и применили всевозможные инструкции, имеющие отношение к данному устройству. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНО СПРАВЕЖНЫМ ОБРАЗОМ ПРЕДСМОТРЕВЬТЕ В ПОЛИТИКУ ПОСЛЕДСТВИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ДОСТУПНУЮ ПО АДРЕСУ <https://www.dji.com/enterprise/faq>, ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ И ЕГО ПОСТАВЛЯЕМЫЕ С НИМ МАТЕРИАЛЫ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ НА УСЛОВИИ «КАК ЕСТЬ» И ПРИ НАЛИЧИИ БЕЗ МАКСИМУМ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ, ДАННЫХ НА ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ.

Условия полета

1. Не используйте дрон в неблагоприятных погодных условиях, таких как снег, дождь, туман, град, гроза, и при сильном ветре.

2. Не выполняйте полет с высотой более 400 м (1 312 футов) над уровнем моря при использовании Intelligent Flight Battery. Не выполняйте полет с высотой более 300 м (1 482 футов) над уровнем моря при использовании Intelligent Flight Battery Plus.

3. Не используйте дрон при температуре ниже -10 км выше 40 °C.

4. Не совершайте полет с движущимися объектами, такими как автомобили и люди.

5. Не производите полеты рядом с отражающими поверхностями, такими как вода или снег. Они могут ограничить действие системы обзора.

6. При слабом сигнале GPS используйте навигационные спутниковые системы дрона, чтобы управлять только в условиях хорошего освещения и видимости. Система обзора может работать неправильно в условиях плохих условий съемки. Для аппарата не доп. способ продуция de бrouillage. (2) L'appareil est approuvé tout brouillage radioélectrique sub. L'empile est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi. L'empile est autorisée à susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

7. Не используйте дрон рядом с объектами магнитными или радиочастотными, включая высоковольтные линии электропередач, крупные станции электропередач, радиарные станции, мобильные базовые станции и вышки радиомаяков.

8. Используйте дрон на открытом пространстве на расстоянии от скопления людей. При полете на большой высоте обратите внимание на изменение окружающих сред, такие как облачный покров, воздушные потоки и низкие температуры, чтобы избежать изменения работы аккумулятора и энергопотребления, что может привести к аварии.

Управление полетом

1. Не приближайтесь к вращающимся пропеллерам и моторам.

2. При полете на большой высоте обязательно соблюдайте безопасное расстояние от других дронов и людей. L'utilisateur final doit suivre les protocoles spécifiques pour assurer les normes. Cet équipement est certifié et utilisable pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 m entre le radiateur et votre corps.

3. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RFS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les protocoles spécifiques pour assurer les normes. Cet équipement est certifié et utilisable pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 m entre le radiateur et votre corps.

4. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RFS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les protocoles spécifiques pour assurer les normes. Cet équipement est certifié et utilisable pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 m entre le radiateur et votre corps.

5. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RFS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les protocoles spécifiques pour assurer les normes. Cet équipement est certifié et utilisable pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 m entre le radiateur et votre corps.

6. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RFS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les protocoles spécifiques pour assurer les normes. Cet équipement est certifié et utilisable pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 m entre le radiateur et votre corps.

7. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RFS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les protocoles spécifiques pour assurer les normes. Cet équipement est certifié et utilisable pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 m entre le radiateur et votre corps.

8. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RFS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les protocoles spécifiques pour assurer les normes. Cet équipement est certifié et utilisable pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 m entre le radiateur et votre corps.

9. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RFS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les protocoles spécifiques pour assurer les normes. Cet équipement est certifié et utilisable pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 m entre le radiateur et votre corps.

10. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RFS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les protocoles spécifiques pour assurer les normes. Cet équipement est certifié et utilisable pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 m entre le radiateur et votre corps.

11. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RFS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les protocoles spécifiques pour assurer les normes. Cet équipement est certifié et utilisable pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 m entre le radiateur et votre corps.

12. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RFS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les protocoles spécifiques pour assurer les normes. Cet équipement est certifié et utilisable pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 m entre le radiateur et votre corps.

13. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RFS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les protocoles spécifiques pour assurer les normes. Cet équipement est certifié et utilisable pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 m entre le radiateur et votre corps.

14. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RFS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les protocoles spécifiques pour assurer les normes. Cet équipement est certifié et utilisable pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 m entre le radiateur et votre corps.

15. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RFS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les protocoles spécifiques pour assurer les normes. Cet équipement est certifié et utilisable pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 m entre le radiateur et votre corps.

16. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RFS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les protocoles spécifiques pour assurer les normes. Cet équipement est certifié et utilisable pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 m entre le radiateur et votre corps.

17. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RFS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les protocoles spécifiques pour assurer les normes. Cet équipement est certifié et utilisable pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 m entre le radiateur et votre corps.

18. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RFS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les protocoles spécifiques pour assurer les normes. Cet équipement est certifié et utilisable pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 m entre le radiateur et votre corps.

19. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RFS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les protocoles spécifiques pour assurer les normes. Cet équipement est certifié et utilisable pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 m entre le radiateur et votre corps.

20. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RFS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les protocoles spécifiques pour assurer les normes. Cet équipement est certifié et utilisable pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 m entre le radiateur et votre corps.

21. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RFS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les protocoles spécifiques pour assurer les normes. Cet équipement est certifié et utilisable pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 m entre le radiateur et votre corps.

22. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RFS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les protocoles spécifiques pour assurer les normes. Cet équipement est certifié et utilisable pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 m entre le radiateur et votre corps.

23. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RFS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les protocoles spécifiques pour assurer les normes. Cet équipement est certifié et utilisable pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 m entre le radiateur et votre corps.

24. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RFS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les protocoles spécifiques pour assurer les normes. Cet équipement est certifié et utilisable pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 m entre le radiateur et votre corps.

25. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RFS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les protocoles spécifiques pour assurer les normes. Cet équipement est certifié et utilisable pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 m entre le radiateur et votre corps.

26. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RFS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les protocoles spécifiques pour assurer les normes. Cet équipement est certifié et utilisable pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 m entre le radiateur et votre corps.

27. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RFS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les protocoles spécifiques pour assurer les normes. Cet équipement est certifié et utilisable pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 m entre le radiateur et votre corps.

28. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RFS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les protocoles spécifiques pour assurer les normes. Cet équipement est certifié et utilisable pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 m entre le radiateur et votre corps.

29. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RFS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les protocoles spécifiques pour assurer les normes. Cet équipement est certifié et utilisable pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 m entre le radiateur et votre corps.

30. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RFS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les protocoles spécifiques pour assurer les normes. Cet équipement est certifié et utilisable pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 m entre le radiateur et votre corps.

31. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RFS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les protocoles spécifiques pour assurer les normes. Cet équipement est certifié et utilisable pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 m entre le radiateur et votre corps.

32. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RFS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les protocoles spécifiques pour assurer les normes. Cet équipement est certifié et utilisable pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 m entre le radiateur et votre corps.

33. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RFS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les protocoles spécifiques pour assurer les normes. Cet équipement est certifié et utilisable pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 m entre le radiateur et votre corps.

34. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RFS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les protocoles spécifiques pour assurer les normes. Cet équipement est certifié et utilisable pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 m entre le radiateur et votre corps.

35. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RFS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les protocoles spécifiques pour assurer les normes. Cet équipement est certifié et utilisable pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 m entre le radiateur et votre corps.

36. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RFS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les protocoles spécifiques pour assurer les normes. Cet équipement est certifié et utilisable pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 m entre le radiateur et votre corps.

37. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RFS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les protocoles spécifiques pour assurer les normes. Cet équipement est certifié et utilisable pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 m entre le radiateur et votre corps.

38. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RFS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les protocoles spécifiques pour assurer les normes. Cet équipement est certifié et utilisable pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 m entre le radiateur et votre corps.

39. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RFS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les protocoles spécifiques pour assurer les normes. Cet équipement est certifié et utilisable pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 m entre le radiateur et votre corps.

40. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RFS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les protocoles spécifiques pour assurer les normes. Cet équipement est certifié et utilisable pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 m entre le radiateur et votre corps.

41. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RFS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les protocoles spécifiques pour assurer les normes. Cet équipement est certifié et utilisable pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 m entre le radiateur et votre corps.

42. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RFS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les protocoles spécifiques pour assurer les normes. Cet équipement est certifié et utilisable pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 m entre le radiateur et votre corps.

43. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RFS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les protocoles spécifiques pour assurer les normes. Cet équipement est certifié et utilisable pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 m entre le radiateur et votre corps.

44. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RFS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les protocoles spécifiques pour assurer les normes. Cet équipement est certifié et utilisable pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 m entre le radiateur et votre corps.

45. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RFS-102 établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les protocoles spécifiques pour assurer les normes. Cet équipement est certifié et utilisable pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 m entre le radiateur et votre corps.

highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the body.

Exigences un SAR limite de 4 W/kg en moyenne pour dix grammes de tissu. Le valeur SAR à plus élevée signalée en vertu de cette norme lors de la certification de produit à utiliser lorsqu'il est correctement porté sur le membre.

姓名姓名	有害物質									
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	六价鉻 (Cr(VI))	多環芳烴 (PAHs)	多環芳烴 (PBDEs)	二噁英 (PCDFs)	二噁英 (PCDFs)	二噁英 (PCDFs)	二噁英 (PCDFs)	二噁英 (PCDFs)
機殼 (PC)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
飛翔電池 (PB)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
充電電池 (PB)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金屬零件 (M)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
印刷電路板 (PCB)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
其他材料 (X)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表係根據 IEC 62474 測試結果編制。G&T 26572 型產品之數量詳見以下。* 表示含有物質 A 或在部分材料之一種原料中的含量超過 G&T 26572 型產品要求 (IEC 62474 測試結果)。

本表係根據 IEC 62474 測試結果編制。G&T 26572 型產品之數量詳見以下。* 表示含有物質 A 或在部分材料之一種原料中的含量超過 G&T 26572 型產品要求 (IEC 62474 測試結果)。

本表係根據 IEC 62474 測試結果編制。G&T 26572 型產品之數量詳見以下。* 表示含有物質 A 或在部分材料之一種原料中的含量超過 G&T 26572 型產品要求 (IEC 62474 測試結果)。

本表係根據 IEC 62474 測試結果編制。G&T 26572 型產品之數量詳見以下。* 表示含有物質 A 或在部分材料之一種原料中的含量超過 G&T 26572 型產品要求 (IEC 62474 測試結果)。

本表係根據 IEC 62474 測試結果編制。G&T 26572 型產品之數量詳見以下。* 表示含有物質 A 或在部分材料之一種原料中的含量超過 G&T 26572 型產品要求 (IEC 62474 測試結果)。

本表係根據 IEC 62474 測試結果編制。G&T 26572 型產品之數量詳見以下。* 表示含有物質 A 或在部分材料之一種原料中的含量超過 G&T 26572 型產品要求 (IEC 62474 測試結果)。

本表係根據 IEC 62474 測試結果編制。G&T 26572 型產品之數量詳見以下。* 表示含有物質 A 或在部分材料之一種原料中的含量超過 G&T 26572 型產品要求 (IEC 62474 測試結果)。

本表係根據 IEC 62474 測試結果編制。G&T 26572 型產品之數量詳見以下。* 表示含有物質 A 或在部分材料之一種原料中的含量超過 G&T 26572 型產品要求 (IEC 62474 測試結果)。

本表係根據 IEC 62474 測試結果編制。G&T 26572 型產品之數量詳見以下。* 表示含有物質 A 或在部分材料之一種原料中的含量超過 G&T 26572 型產品要求 (IEC 62474 測試結果)。

本表係根據 IEC 62474 測試結果編制。G&T 26572 型產品之數量詳見以下。* 表示含有物質 A 或在部分材料之一種原料中的含量超過 G&T 26572 型產品要求 (IEC 62474 測試結果)。

本表係根據 IEC 62474 測試結果編制。G&T 26572 型產品之數量詳見以下。* 表示含有物質 A 或在部分材料之一種原料中的含量超過 G&T 26572 型產品要求 (IEC 62474 測試結果)。

本表係根據 IEC 62474 測試結果編制。G&T 26572 型產品之數量詳見以下。* 表示含有物質 A 或在部分材料之一種原料中的含量超過 G&T 26572 型產品要求 (IEC 62474 測試結果)。

本表係根據 IEC 62474 測試結果編制。G&T 26572 型產品之數量詳見以下。* 表示含有物質 A 或在部分材料之一種原料中的含量超過 G&T 26572 型產品要求 (IEC 62474 測試結果)。

本表係根據 IEC 62474 測試結果編制。G&T 26572 型產品之數量詳見以下。* 表示含有物質 A 或在部分材料之一種原料中的含量超過 G&T 26572 型產品要求 (IEC 62474 測試結果)。

本表係根據 IEC 62474 測試結果編制。G&T 26572 型產品之數量詳見以下。* 表示含有物質 A 或在部分材料之一種原料中的含量超過 G&T 26572 型產品要求 (IEC 62474 測試結果)。

本表係根據 IEC 62474 測試結果編制。G&T 26572 型產品之數量詳見以下。* 表示含有物質 A 或在部分材料之一種原料中的含量超過 G&T 26572 型產品要求 (IEC 62474 測試結果)。

本表係根據 IEC 62474 測試結果編制。G&T 26572 型產品之數量詳見以下。* 表示含有物質 A 或在部分材料之一種原料中的含量超過 G&T 26572 型產品要求 (IEC 62474 測試結果)。

本表係根據 IEC 62474 測試結果編制。G&T 26572 型產品之數量詳見以下。* 表示含有物質 A 或在部分材料之一種原料中的含量超過 G&T 26572 型產品要求 (IEC 62474 測試結果)。

本表係根據 IEC 62474 測試結果編制。G&T 26572 型產品之數量詳見以下。* 表示含有物質 A 或在部分材料之一種原料中的含量超過 G&T 26572 型產品要求 (IEC 62474 測試結果)。

本表係根據 IEC 62474 測試結果編制。G&T 26572 型產品之數量詳見以下。* 表示含有物質 A 或在部分材料之一種原料中的含量超過 G&T 26572 型產品要求 (IEC 62474 測試結果)。

本表係根據 IEC 62474 測試結果編制。G&T 26572 型產品之數量詳見以下。* 表示含有物質 A 或在部分材料之一種原料中的含量超過 G&T 26572 型產品要求 (IEC 62474 測試結果)。

本表係根據 IEC 62474 測試結果編制。G&T 26572 型產品之數量詳見以下。* 表示含有物質 A 或在部分材料之一種原料中的含量超過 G&T 26572 型產品要求 (IEC 62474 測試結果)。

本表係根據 IEC 62474 測試結果編制。G&T 26572 型產品之數量詳見以下。* 表示含有物質 A 或在部分材料之一種原料中的含量超過 G&T 26572 型產品要求 (IEC 62474 測試結果)。

本表係根據 IEC 62474 測試結果編制。G&T 26572 型產品之數量詳見以下。* 表示含有物質 A 或在部分材料之一種原料中的含量超過 G&T 26572 型產品要求 (IEC 62474 測試結果)。

本表係根據 IEC 62474 測試結果編制。G&T 26572 型產品之數量詳見以下。* 表示含有物質 A 或在部分材料之一種原料中的含量超過 G&T 26572 型產品要求 (IEC 62474 測試結果)。

本表係根據 IEC 62474 測試結果編制。G&T 26572 型產品之數量詳見以下。* 表示含有物質 A 或在部分材料之一種原料中的含量超過 G&T 26572 型產品要求 (IEC 62474 測試結果)。

本表係根據 IEC 62474 測試結果編制。G&T 26572 型產品之數量詳見以下。* 表示含有物質 A 或在部分材料之一種原料中的含量超過 G&T 26572 型產品要求 (IEC 62474 測試結果)。

本表係根據 IEC 62474 測試結果編制。G&T 26572 型產品之數量詳見以下。* 表示含有物質 A 或在部分材料之一種原料中的含量超過 G&T 26572 型產品要求 (IEC 62474 測試結果)。

本表係根據 IEC 62474 測試結果編制。G&T 26572 型產品之數量詳見以下。* 表示含有物質 A 或在部分材料之一種原料中的含量超過 G&T 26572 型產品要求 (IEC 62474 測試結果)。

本表係根據 IEC 62474 測試結果編制。G&T 26572 型產品之數量詳見以下。* 表示含有物質 A 或在部分材料之一種原料中的含量超過 G&T 26572 型產品要求 (IEC 62474 測試結果)。

本表係根據 IEC 62474 測試結果編制。G&